

Olivetti d-Color MF3000 Zählerstand ausdrucken

Im Unterschied zu unseren A3-Farbgeräten bietet die MF3000 keine Möglichkeit den Zählerstand direkt aus der Anzeige des Zählers heraus zu drucken.

Um den Zähler zu drucken drücken Sie auf die Taste „**Bed.-Prog. / Zähler**“ am Bedienfeld des Gerätes und wählen dann den Punkt „**Benutzereinstellungen**“. Im nächsten Fenster öffnen Sie die „**Druckeinstellungen**“ und wählen „**Berichtdruck**“ und in den darauf folgenden Fenster erscheint der Punkt „**Zählerliste drucken**“.

Die gedruckte Liste können Sie uns einfach via Fax senden oder in der Zählerstandsabfrage-eMail eintragen.

Weiteren Support erhalten Sie über unsere Hotline oder via eMail.