

# olivetti



d-Color MF220  
d-Color MF280  
d-Color MF360



## ARBEITEN MIT BOXEN



552705ge

**HERAUSGEBER:**

Olivetti S.p.A.

Gruppo Telecom Italia

Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)

www.olivetti.com

Copyright © 2009,

Olivetti Alle Rechte vorbehalten

Die Qualitätsanforderungen dieses Produkts werden durch die –Kennzeichnung bescheinigt, die am Produkt angebracht ist.



Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Mitteilung Änderungen an dem in diesem Handbuch beschriebenen Produkt vorzunehmen.



**ENERGY STAR** ist ein eingetragendes Warenzeichen in den USA.

Das Programm 'ENERGY STAR' ist ein Energiesparplan der Umweltschutzbehörde (EPA) der Vereinigten Staaten. Er wurde eingeführt, um zum Umweltschutz beizutragen; außerdem dient der Plan dem Zweck, die Entwicklung und Verwendung von Bürogeräten mit größerer Energieeinsparung zu fördern.

---

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass folgende Aktionen die oben bescheinigte Konformität und die Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen können:

- Falsche Stromversorgung;
  - Installations- und Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wurde;
  - Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehör durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile, die vom Hersteller nicht anerkannt werden.
- 

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Materials darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlegers in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder durch ein Informationsspeicher- und -abrufsystem reproduziert oder übertragen werden.

# Inhaltsverzeichnis

## 1 Einleitung

<b>1.1</b>	<b>Willkommen .....</b>	<b>1-3</b>
1.1.1	Bedienungsanleitungen .....	1-3
1.1.2	Bedienungsanleitung .....	1-4
<b>1.2</b>	<b>In dieser Bedienungsanleitung verwendete Konventionen .....</b>	<b>1-5</b>
1.2.1	In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole.....	1-5
	Sichere Nutzung dieses Systems .....	1-5
	Bedienungsanweisung.....	1-5
	Tasten-/Schaltflächensymbole .....	1-6
1.2.2	Dokument- und Papierinformationen.....	1-6
	Papierformat .....	1-6
	Papieranzeige .....	1-6
<b>1.3</b>	<b>So finden Sie Informationen zu den Funktionen, die Sie verwenden wollen .....</b>	<b>1-7</b>
	Den Funktionsablauf verstehen .....	1-7
	Verwendung der Menüstruktur .....	1-7

## 2 Die Boxfunktionen im Überblick

<b>2.1</b>	<b>Boxfunktionen .....</b>	<b>2-3</b>
2.1.1	Verfügbare Boxfunktionen .....	2-3
	Speichern von Dokumenten.....	2-3
	Umgang mit Dokumenten .....	2-4
	Verwalten von Dokumenten .....	2-6
2.1.2	Konfigurieren von Einstellungen für die Boxfunktionen .....	2-7
	Registrieren einer Box.....	2-7
	Bei Verwendung dieses Systems als Relais-Gerät .....	2-7
	Die Box, in der Daten für den Speicherempfang gespeichert werden. ....	2-7
<b>2.2</b>	<b>Informationen .....</b>	<b>2-8</b>
2.2.1	Benutzerauthentifizierung .....	2-8
	MFP-Authentifizierung .....	2-8
	Externe Server-Authentifizierung .....	2-8
	Kostenstellen-Authentifizierung .....	2-9
2.2.2	Einschränkung der Boxregistrierung.....	2-9
	Öffentliche Box/Persönliche Box/Gruppenbox.....	2-9
	Bulletin-Board-Box .....	2-9
	Benutzerbox für Abrufübertragung .....	2-9
	Speicherempfangsbox .....	2-10
	Relais-Box.....	2-10
2.2.3	Einschränkungen bezüglich des Dateinamens .....	2-10
<b>2.3</b>	<b>Authentifizierung und Zugriff auf Boxen.....</b>	<b>2-11</b>
2.3.1	Wenn Benutzerauthentifizierung oder Kostenstellen nicht aktiviert sind.....	2-11
2.3.2	Wenn nur Benutzerauthentifizierung aktiviert ist .....	2-11
2.3.3	Wenn nur Kostenstellen-Authentifizierung aktiviert ist .....	2-12
2.3.4	Wenn Benutzer- und Kostenstellenauthentifizierung aktiviert und synchronisiert wurden.....	2-12
2.3.5	Wenn Benutzer- und Kostenstellenauthentifizierung aktiviert, aber nicht synchronisiert wurden...	2-14

## 3 Bedienfeld/LCD-Anzeige

<b>3.1</b>	<b>Bedienfeld.....</b>	<b>3-2</b>
<b>3.2</b>	<b>Touch Display.....</b>	<b>3-4</b>
3.2.1	Bildschirmelemente .....	3-4
	Symbole im Touch Display .....	3-4
3.2.2	Aufbau und Funktionen des linken Bildschirmbereichs.....	3-5
	Auftragsliste .....	3-6

Auftragsliste - Löschen .....	3-6
Auftragsliste - Auftragsdetails .....	3-7
Boxinformationen .....	3-13
Verwendung/Datei - Detail .....	3-13
Verwendung/Datei - Auftrag prüfen .....	3-13
Verwendung/Datei - Auftrag prüfen - Zieleinstellungen .....	3-14
Verwendung/Datei - Auftrag prüfen - Dokumenteinstellungen Inhalt .....	3-14
Verwendung/Datei - Auftrag prüfen - Übertragungseinstellungen .....	3-15
Verwendung/Datei - Auftrag prüfen - E-Mail-Einstellungen bestätigen .....	3-15
Vorschau .....	3-16
Vorschau .....	3-16
Vorschau (Druck/Kombinieren) .....	3-17
Vorschau (Senden/Bindung übertragen) .....	3-18

## 4 Ablauf des Boxbetriebs

4.1	<b>Speichern von Dokumenten in Boxen .....</b>	<b>4-3</b>
4.2	<b>Drucken von Dokumenten aus einer Box .....</b>	<b>4-5</b>
4.3	<b>Senden von Dokumenten aus einer Box .....</b>	<b>4-8</b>
4.4	<b>Dokument in einem externen Speicher ablegen .....</b>	<b>4-11</b>
4.5	<b>Speichern eines Dokuments aus dem externen Speicher in einer Box .....</b>	<b>4-13</b>
4.6	<b>Drucken eines Dokuments in einem externen Speicher .....</b>	<b>4-15</b>
4.7	<b>Speichern von Dokumenten in einer Box .....</b>	<b>4-17</b>
4.8	<b>Drucken eines auf einem Mobiltelefon oder PDA gespeicherten Dokuments .....</b>	<b>4-19</b>
4.9	<b>Speichern eines auf einem Mobiltelefon oder PDA vorhandenen Dokuments in einer Box..</b>	<b>4-21</b>
4.10	<b>Menüstruktur des Boxmodus .....</b>	<b>4-23</b>
4.10.1	Dokument speichern .....	4-23
	Öffentliche Box, Persönliche Box oder Gruppenbox .....	4-23
	System .....	4-24
4.10.2	Verwendung/Datei .....	4-26
	Drucken (für öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox) .....	4-26
	Senden (für öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox) .....	4-29
	Ablageeinstellungen (für öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox) .....	4-32
	Anwendung (für öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox) .....	4-33
	System .....	4-34

## 5 Zugriff auf den Boxmodus

5.1	<b>Zugriff auf den Boxmodus .....</b>	<b>5-3</b>
5.2	<b>Menü Boxbetrieb .....</b>	<b>5-4</b>
5.2.1	Dokument speichern .....	5-4
5.2.2	Verwendung/Datei .....	5-4

## 6 Dokument speichern

6.1	<b>Das Speichern von Dokumenten im Überblick .....</b>	<b>6-3</b>
6.1.1	Funktionen .....	6-3
	Öffentliche Box/Persönliche Box/Gruppenbox .....	6-3
	Anmerkungsbbox .....	6-3
	Externer Speicher .....	6-3
6.1.2	Anfangsstatus des Bildschirms Dokument speichern .....	6-4
	Öffentliche Box/Persönliche Box/Gruppenbox .....	6-4
	System .....	6-4
6.1.3	Fenster "Dokument speichern" .....	6-5
6.2	<b>Scaneinstellungen .....</b>	<b>6-6</b>
6.2.1	Basis - Originaltyp .....	6-6
6.2.2	Basis - 1-seitig/2-seitig .....	6-7
6.2.3	Basis - Auflösung .....	6-7
6.2.4	Basis - Dateityp .....	6-8
	Dateityp .....	6-8

	Verschlüsselung.....	6-9
	Verschlüsselung - Detailsinstellungen .....	6-9
	Outline PDF.....	6-11
	Scaneinstellung.....	6-11
6.2.5	Basis - Bilddichte.....	6-12
6.2.6	Basis - Farbe.....	6-12
6.2.7	Scanformat.....	6-13
	Standardformat.....	6-13
	Benutzerdefiniertes Format.....	6-13
	Fotoformat .....	6-13
6.2.8	Bildjustage .....	6-14
	Hintergrund entfernen .....	6-14
	Schärfe.....	6-15
6.2.9	Anwendung - Rahmen löschen.....	6-15
6.2.10	Anwendung - Buchkopie .....	6-16
	Buchkopie-Methode .....	6-16
	Buch löschen - Rahmen löschen.....	6-16
	Buch löschen - Mitte löschen .....	6-17
	Bindungsposition .....	6-17
6.2.11	Separater Scan .....	6-18
<b>6.3</b>	<b>Originaleinstellungen .....</b>	<b>6-19</b>
6.3.1	Original Spezialformat.....	6-19
6.3.2	Richtung angeben - Originalausrichtung .....	6-19
6.3.3	Richtung angeben - Bindungsposition .....	6-20
6.3.4	Fleckfilter.....	6-20

## 7 Verwendung/Datei

<b>7.1</b>	<b>Die Funktionen des Menüs Verwendung/Datei im Überblick .....</b>	<b>7-3</b>
7.1.1	Funktionen von Verwendung/Datei.....	7-3
	Drucken eines Dokuments.....	7-3
	Senden.....	7-3
	Speichern .....	7-3
	Anwendungseinstellungen .....	7-3
7.1.2	Ansicht des Bildschirms Dokument.....	7-4
7.1.3	Wenn ein Kennwort für eine Box angegeben wird.....	7-5
<b>7.2</b>	<b>Druck.....</b>	<b>7-6</b>
7.2.1	Die Registerkarte Druck im Überblick.....	7-6
	Beschreibung der Registerkarte Druck.....	7-6
	Druck.....	7-6
	Kombinieren.....	7-7
7.2.2	Druck.....	7-7
7.2.3	Kombinieren.....	7-8
	Dokumentenreihenfolge.....	7-8
	Konfigurierbare Optionen zum Kombinieren und Drucken von Dokumenten.....	7-8
<b>7.3</b>	<b>Druck - Basis (öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox) .....</b>	<b>7-9</b>
7.3.1	Anzahl der Kopien.....	7-9
7.3.2	1-seitig/2-seitig .....	7-9
7.3.3	Farbe.....	7-10
7.3.4	Ausgabe.....	7-10
	Sortieren/Gruppe .....	7-11
	Versetz. - Ausgabe.....	7-11
	Heften.....	7-11
	Heften - Position angeben .....	7-11
	Lochen .....	7-11
	Lochen - Position angeben.....	7-12
	Falzung/Heftung.....	7-12
7.3.5	Kombinieren.....	7-13
7.3.6	Zoom.....	7-14
7.3.7	Kontinuierlicher Druck.....	7-15

<b>7.4</b>	<b>Druck - Anwendung (öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox)</b>	<b>7-16</b>
7.4.1	Heftrand	7-16
	Heftrand	7-16
	Bildversatz	7-16
	Bildversatz - Rückseitenversatz ändern	7-17
7.4.2	Trenn-/Deck/- Trennblatt	7-17
7.4.3	Trenn-/Deck/- Trennblatt - Deckblatt	7-18
7.4.4	Trenn-/Deck/- Trennblatt - Blatt einfügen	7-19
7.4.5	Trenn-/Deck/-Trennblatt - Kapitel	7-20
7.4.6	Stempel erstellen	7-21
7.4.7	Stempel erstellen - Datum/Uhrzeit	7-22
7.4.8	Stempel erstellen - Seitenzahl	7-23
	Einstellungen	7-23
	Einstellung f. eingef. Seiten	7-24
7.4.9	Stempel erstellen - Stempel	7-25
7.4.10	Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopierschutz	7-26
	Kopierschutztyp	7-27
	Detaileinstellungen	7-27
	Position	7-27
7.4.11	Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopiersperre	7-28
	Kopiersperrentyp	7-28
	Detaileinstellungen	7-29
7.4.12	Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kennwortkopie	7-29
	Stempeltyp	7-30
	Detaileinstellungen	7-30
7.4.13	Stempel erstellen - Mehrfachstempel	7-31
	Mehrfachstempeltyp	7-31
	Detaileinstellungen	7-32
	Position	7-32
7.4.14	Stempel erstellen - Kopfzeile/Fußzeile	7-32
	Überprüfen/temporär ändern	7-33
7.4.15	Stempel erstellen - Registriertes Overlay	7-34
	Einstellungen	7-34
	Overlay-Einstellung	7-35
<b>7.5</b>	<b>Senden</b>	<b>7-36</b>
7.5.1	Die Sendeeinstellungen im Überblick	7-36
	Beschreibung der Registerkarte "Senden"	7-36
	Senden	7-37
	Bindung übertragen	7-37
7.5.2	Übertragungseinstellungen	7-38
7.5.3	Kombinieren	7-39
	Dokumentenreihenfolge	7-39
<b>7.6</b>	<b>Senden (öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox)</b>	<b>7-40</b>
7.6.1	Adressbuch - Suchen	7-40
	Adresstyp	7-40
	Index	7-41
	Detailsuche	7-41
	Detailsuche - Suchoptionen	7-42
7.6.2	Manuelle Eingabe	7-42
7.6.3	Manuelle Eingabe - Fax	7-43
	Nächstes Ziel	7-43
	Bei Angabe der Funktion "Adressbestätigung (Senden)":	7-43
7.6.4	Manuelle Eingabe - E-Mail	7-44
	Nächstes Ziel	7-44
7.6.5	Manuelle Eingabe - Internet FAX	7-44
	Nächstes Ziel	7-44
	Empfängereinstellung	7-44
7.6.6	Manuelle Eingabe - IP-Adressfax	7-45
7.6.7	Manuelle Eingabe - Computer (SMB)	7-45
	Hostname	7-45

	Dateipfad.....	7-45
	Benutzername.....	7-45
	Kennwort.....	7-46
	Referenz.....	7-46
	Nächstes Ziel .....	7-46
7.6.8	Manuelle Eingabe - FTP.....	7-46
	Hostname.....	7-46
	Dateipfad.....	7-46
	Benutzername.....	7-46
	Kennwort.....	7-46
	Detaileinstellungen.....	7-46
	Nächstes Ziel .....	7-46
7.6.9	Manuelle Eingabe - WebDAV.....	7-47
	Hostname.....	7-47
	Dateipfad.....	7-47
	Benutzername.....	7-47
	Kennwort.....	7-47
	Detaileinstellungen.....	7-47
	Nächstes Ziel .....	7-47
7.6.10	Verlauf prüfen.....	7-48
7.6.11	Adresstyp.....	7-48
7.6.12	LDAP-Suche - Suchen.....	7-49
7.6.13	LDAP-Suche - Erweiterte Suche.....	7-49
	Name.....	7-49
	E-Mail.....	7-49
	Faxnummer.....	7-49
	Nachname.....	7-49
	Vorname.....	7-49
	Stadt.....	7-49
	Firmenname.....	7-50
	Abteilung.....	7-50
	ODER/UND/Beginnt mit/Endet mit.....	7-50
7.6.14	Die Dokumenteinstellungen im Überblick.....	7-50
7.6.15	Dokumenteinstellungen - Auflösung.....	7-50
7.6.16	Dokumenteinstellungen - Dateityp.....	7-51
	Dateityp.....	7-51
	Verschlüsselung.....	7-52
	Verschlüsselung - Detaileinstellungen .....	7-52
	Stempel erstellen .....	7-54
	Outline PDF.....	7-54
	Scaneinstellung.....	7-55
7.6.17	Dokumenteinstellungen - Farbe.....	7-55
7.6.18	Die Übertragungseinstellungen im Überblick .....	7-56
7.6.19	Übertragungseinstellungen - Leitungseinstellung.....	7-56
	Beschreibung der Leitungseinstellungen.....	7-56
	Überseeübertragung .....	7-56
	ECM aus.....	7-57
	V.34 aus .....	7-57
	Ziel prüfen und senden .....	7-57
	Leitungseinstellung .....	7-57
7.6.20	Übertragungseinstellungen - E-Mail-Einstellungen .....	7-58
	E-Mail-Einstellungen .....	7-58
	Dokumentname.....	7-58
	Betreff .....	7-58
	Von.....	7-59
	Text .....	7-59
7.6.21	Übertragungseinstellungen - Einstellungen für URL-Benachrichtigung .....	7-60
	URL-Adresse.....	7-60
	Detailsuche .....	7-60
	Manuelle Eingabe.....	7-60
7.6.22	Übertragungseinstellungen - Einstellungen für Verbindungsverfahren.....	7-61
	Timerübertragung .....	7-61

	Übertragung mit Kennwort .....	7-62
	F-Codeübertragung .....	7-62
7.6.23	Übertragungseinstellungen - E-Mail-Verschlüsselung .....	7-63
7.6.24	Übertragungseinstellungen - Digitale Signatur .....	7-63
7.6.25	Übertragungseinstellungen - Fax-Kopfzeileinstellungen .....	7-63
7.6.26	Die Anwendungseinstellungen im Überblick .....	7-64
7.6.27	Anwendung - Stempel erstellen - Datum/Uhrzeit .....	7-64
7.6.28	Anwendung - Stempel erstellen - Seitenzahl .....	7-64
7.6.29	Anwendung - Stempel erstellen - Stempel .....	7-64
7.6.30	Anwendung - Stempel erstellen - Kopfzeile/Fußzeile .....	7-64
7.6.31	Anwendung - Seitendruck .....	7-65
<b>7.7</b>	<b>Ablageeinstellungen (öffentliche Box/persönliche Box/ Gruppenbox) .....</b>	<b>7-66</b>
7.7.1	Die Ablageeinstellungen im Überblick .....	7-66
	Beschreibung der Registerkarte Ablageeinstellungen .....	7-66
7.7.2	Löschen von Dokumenten .....	7-67
7.7.3	Name bearbeiten .....	7-67
7.7.4	Verschieben von Dokumenten .....	7-67
7.7.5	Kopie .....	7-68
7.7.6	In externen Speicher übertragen .....	7-68
	Dokumenteinstellungen .....	7-69
	Dokumenteinstellungen - Auflösung .....	7-69
	Dokumenteinstellungen - Dateityp .....	7-70
	Dokumenteinstellungen - Farbe .....	7-70
7.7.7	Dokumentdetails .....	7-71
	Anzeige von Detailinformationen .....	7-71
	Vorschau .....	7-72
<b>7.8</b>	<b>Anwendung .....</b>	<b>7-73</b>
7.8.1	Die Anwendungseinstellungen im Überblick .....	7-73
	Beschreibung der Registerkarte "Anwendung" .....	7-73
7.8.2	Dokument bearbeiten .....	7-74
	Dokument bearbeiten - Seite löschen .....	7-74
	Dokument bearbeiten - Seite drehen .....	7-75
	Dokument bearbeiten - Seite verschieben .....	7-77
	Vorschau/Bereich festlegen .....	7-79
	Vorschau/Durch Eingabe festlegen .....	7-79
7.8.3	Overlay speichern .....	7-81
	Overlay speichern - Neu .....	7-82
	Overlay speichern - Überschreiben .....	7-83
	Detaileinstellungen .....	7-84
<b>7.9</b>	<b>Bulletin-Board-Box (System) .....</b>	<b>7-85</b>
7.9.1	Die Bulletin-Board-Boxen im Überblick .....	7-85
7.9.2	Bildschirm Bulletin-Board-Box .....	7-85
7.9.3	Drucken eines Dokuments in einer Bulletin-Board-Box .....	7-85
7.9.4	Löschen eines Dokuments in der Bulletin-Board-Box .....	7-85
<b>7.10</b>	<b>Benutzerbox für Abrufübertragung (System) .....</b>	<b>7-86</b>
7.10.1	Die Benutzerboxen für Abrufübertragung im Überblick .....	7-86
7.10.2	Drucken eines Dokuments in der Benutzerbox für Abrufübertragung .....	7-86
7.10.3	Löschen eines Dokuments in der Benutzerbox für Abrufübertragung .....	7-86
<b>7.11</b>	<b>Box für vertrauliche Dokumente (System) .....</b>	<b>7-87</b>
7.11.1	Die Box für vertrauliche Dokumente im Überblick .....	7-87
7.11.2	Authentifizierungsverfahren 1 .....	7-87
7.11.3	Authentifizierungsverfahren 2 .....	7-87
7.11.4	Druck - Druck .....	7-88
	Anz. Sätze .....	7-88
	Druck .....	7-88
	Farbe .....	7-88
	Ausgabe .....	7-88
	Kombinieren .....	7-88
	Zoom .....	7-88

	Heftrand .....	7-88
	Trenn-/Deck/-Trennblatt .....	7-88
	Stempel erstellen .....	7-88
7.11.5	Ablageeinstellungen .....	7-89
<b>7.12</b>	<b>Speicherempfangsbox (System) .....</b>	<b>7-90</b>
7.12.1	Die Speicherempfangsbox im Überblick .....	7-90
7.12.2	Druck.....	7-90
7.12.3	Ablageeinstellungen .....	7-91
<b>7.13</b>	<b>Anmerkungs-Benutzerbox (System) .....</b>	<b>7-92</b>
7.13.1	Die Anmerkungsbox im Überblick .....	7-92
7.13.2	Druck - Basis .....	7-92
7.13.3	Druck - Heftrand .....	7-93
7.13.4	Druck - Trenn-/Deck/-Trennblatt - Deckblatt .....	7-93
7.13.5	Druck - Trenn-/Deck/-Trennblatt - Blatt einfügen.....	7-93
7.13.6	Druck - Trenn-/Deck/-Trennblatt - Kapitel.....	7-93
7.13.7	Druck - Stempel erstellen - Datum/Uhrzeit.....	7-93
7.13.8	Druck - Stempel erstellen - Seitenzahl .....	7-93
7.13.9	Druck - Stempel erstellen - Stempel.....	7-93
7.13.10	Druck - Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopierschutz .....	7-93
7.13.11	Druck - Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopiersperre .....	7-93
7.13.12	Druck - Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kennwortkopie .....	7-93
7.13.13	Druck - Stempel erstellen - Mehrfachstempel .....	7-93
7.13.14	Druck - Stempel erstellen - Registriertes Overlay.....	7-93
7.13.15	Beschreibung der Registerkarte Senden .....	7-93
7.13.16	Senden - Manuelle Eingabe - E-Mail .....	7-93
7.13.17	Senden - Manuelle Eingabe - PC (SMB).....	7-94
7.13.18	Senden - Manuelle Eingabe - FTP .....	7-94
7.13.19	Senden - Manuelle Eingabe - WebDAV .....	7-94
7.13.20	Senden - Verlauf prüfen.....	7-94
7.13.21	Senden - LDAP-Suche - Suchen .....	7-94
7.13.22	Senden - LDAP-Suche - Erweiterte Suche.....	7-94
7.13.23	Senden - Dokumenteinstellungen - Auflösung .....	7-94
7.13.24	Senden - Dokumenteinstellungen - Dateityp.....	7-94
7.13.25	Senden - Dokumenteinstellungen - Farbe .....	7-94
7.13.26	Senden - Übertragungseinstellungen - E-Mail- Einstellungen.....	7-94
7.13.27	Senden - Übertragungseinstellungen - Einstellungen für URL-Benachrichtigung .....	7-94
7.13.28	Senden - Übertragungseinstellungen - E-Mail-Verschlüsselung .....	7-94
7.13.29	Senden - Übertragungseinstellungen - Digitale Signatur .....	7-94
7.13.30	Senden - Anwendung - Stempel erstellen - Datum/Uhrzeit .....	7-94
7.13.31	Senden - Anwendung - Stempel erstellen - Seitenzahl .....	7-95
7.13.32	Senden - Anwendung - Stempel erstellen - Stempel .....	7-95
7.13.33	Senden - Anwendung - Seitendruck.....	7-95
7.13.34	Senden - Anwendung - Text ändern.....	7-95
	Nummerierungstext .....	7-95
	Datum/Zeit .....	7-95
	Dichte .....	7-95
	Typ der Seitenzahlen .....	7-96
	Druckposition .....	7-96
7.13.35	Ablageeinstellungen .....	7-97
7.13.36	Anwendung - Overlay speichern.....	7-97
<b>7.14</b>	<b>Benutzerbox für erneute Faxübertragung (System) .....</b>	<b>7-98</b>
7.14.1	Die Benutzerbox für erneute Faxübertragung im Überblick .....	7-98
7.14.2	Druck - Testdruck .....	7-98
7.14.3	Senden - Fax.....	7-99
7.14.4	Ablageeinstellungen - Löschen.....	7-99

<b>7.15</b>	<b>Box für kennwortverschlüsselte PDF (System)</b> .....	<b>7-100</b>
7.15.1	Die Box für kennwortverschlüsselte PDF im Überblick .....	7-100
7.15.2	Drucken/Speichern - Drucken/Speichern .....	7-100
7.15.3	Ablageeinstellungen - Löschen.....	7-100
<b>7.16</b>	<b>Code &amp; Druck Box (System)</b> .....	<b>7-101</b>
7.16.1	Die Code & Druck Box im Überblick.....	7-101
	Anzeige von Dokumenten .....	7-101
7.16.2	Druck - Druck.....	7-102
7.16.3	Ablageeinstellungen - Löschen.....	7-102
<b>7.17</b>	<b>Externer Speicher (System)</b> .....	<b>7-103</b>
7.17.1	Externes Speichergerät.....	7-103
	Unterstützte externe Speichergeräte .....	7-103
	Anschluss des externen Speichergeräts.....	7-103
7.17.2	Bildschirm "Externer Speicher" .....	7-104
	Eingabe eines Dateipfads .....	7-104
	Auswahl einer Datei .....	7-104
	Drucken verschlüsselter PDF-Daten.....	7-104
	Wechseln zum übergeordneten Ordner.....	7-104
	Öffnen eines Ordners .....	7-105
	Druck.....	7-105
	Dokumentdetails .....	7-105
7.17.3	Druck - Basis .....	7-105
	Anz. Sätze .....	7-105
	Farbe .....	7-105
	Druck.....	7-105
	Bindungsposition .....	7-105
	Ausgabe.....	7-106
	Papier .....	7-106
7.17.4	Druck - Anwendung .....	7-106
	Stempel erstellen - Datum/Uhrzeit.....	7-106
	Stempel erstellen - Seitenzahl .....	7-106
	Stempel erstellen - Stempel.....	7-106
	Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopierschutz .....	7-106
	Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopiersperre.....	7-106
	Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kennwortkopie .....	7-106
	Stempel erstellen - Mehrfachstempel .....	7-106
7.17.5	Ablageeinstellungen-In Box speichern .....	7-107
<b>7.18</b>	<b>Mobiltelefon/PDA (System)</b> .....	<b>7-108</b>
7.18.1	Betriebsumgebung.....	7-108
7.18.2	Mobil/PDA - Druck.....	7-109
	Eingabe des PIN-Codes .....	7-109
	Druckpräferenzen prüfen .....	7-109
7.18.3	Mobil/PDA - Speichern .....	7-110
	Eingabe des PIN-Codes .....	7-110

## 8 Boxeinstellungen

<b>8.1</b>	<b>Menüstruktur der Boxeinstellungen</b> .....	<b>8-3</b>
8.1.1	Benutzermodus.....	8-3
8.1.2	Administratoreinstellungen .....	8-4
<b>8.2</b>	<b>Einstellungen im Benutzermodus</b> .....	<b>8-6</b>
8.2.1	Erstellen einer Box .....	8-6
	Öffentliche Box, Persönliche Box oder Gruppenbox.....	8-6
	Leere Box löschen (Administratoreinstellungen).....	8-7
	Bulletin-Board-Box .....	8-8
	Relais-Box.....	8-9
8.2.2	Eigene Anzeigeeinstellungen - Boxeinstellungen .....	8-10
	Voreinstellung für Anzeige .....	8-10
	Kurzwahl .....	8-10
8.2.3	Mobiltelefon/PDA-Einstellung - Verknüpfungsdatei-Fehlerbenachrichtigung .....	8-11

8.2.4	Mobiltelefon/PDA-Einstellung - Proxy-Server-Nutzung.....	8-11
8.2.5	Mobiltelefon/PDA-Einstellung - Druckeinstellungen.....	8-12
	Basis - Druck .....	8-12
	Basis - Farbe.....	8-12
	Basis - Papier.....	8-12
	Basis - Ausgabe.....	8-13
	Anwendung - Rand.....	8-13
	Anwendung - Stempel erstellen - Datum/Uhrzeit .....	8-13
	Anwendung - Stempel erstellen - Seitenzahl.....	8-13
	Anwendung - Stempel erstellen - Stempel.....	8-13
	Anwendung - Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopierschutz.....	8-13
	Anwendung - Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopiersperre .....	8-13
	Anwendung - Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kennwortkopie.....	8-13
	Anwendung - Stempel erstellen - Mehrfachstempel .....	8-14
<b>8.3</b>	<b>Administratoreinstellungen.....</b>	<b>8-15</b>
8.3.1	Zugriffsrechte für Boxen .....	8-15
	Benutzertypen.....	8-15
	Öffentliche Box und persönliche Box oder Gruppenbox.....	8-15
8.3.2	Erstellen einer Box .....	8-16
8.3.3	Erstellen einer öffentlichen Box, persönlichen Box oder Gruppenbox .....	8-16
8.3.4	Erstellen einer Bulletin-Board-Box.....	8-16
8.3.5	Erstellen einer Relais-Box .....	8-16
8.3.6	Erstellen einer Anmerkungs-Benutzerbox .....	8-17
8.3.7	Einstellung für zulässige Boxenanzahl.....	8-19
	Öffentliche Box, Persönliche Box oder Gruppenbox.....	8-19
	Einstellung für Boxadministr. ....	8-19
	Einstellung für zulässige Boxenanzahl.....	8-19
8.3.8	Boxeinstellungen.....	8-20
	Nicht verwendete Box löschen .....	8-20
	Sichere Druckdatei löschen .....	8-20
	Sichere Datei automatisch löschen .....	8-21
	Löschzeitpunkt für verschlüsselte PDFs.....	8-21
	Löschzeitpunkt Code & Druck .....	8-22
	Einstellung für Dokumenthaltezeit .....	8-22
	Externer Speicher Funktionseinstellungen.....	8-23
	Box erlauben/einschränken .....	8-23
	Code & Druck - Einstellung für Löschen nach Drucken .....	8-24
	Zeiteinstellung Dokumentlöschung.....	8-24
	Code- & Druckeinstellungen .....	8-25
8.3.9	Mobiltelefon/PDA-Einstellung .....	8-25
8.3.10	Box-Admin.- Einstellung .....	8-26
	Festlegen eines Boxadministrators.....	8-26
	Anmeldung bei diesem System als Boxadministrator .....	8-26
	Für den Administrator verfügbare Funktionen .....	8-26
8.3.11	Sicherh. details .....	8-27
	Nur geschützte Druckaufträge.....	8-27
8.3.12	Festplatteneinstellung .....	8-27
	Festplattenkapazität prüfen .....	8-27
	HDD-Daten überschreiben.....	8-28
	Alle Daten überschreiben.....	8-29
	Festplattenkennwort .....	8-30
	Festplatte formatieren.....	8-31
	Festplatten-Verschlüsselungseinstellung .....	8-31
8.3.13	Stempeleinstellungen.....	8-32
	Stempeleinstellungen.....	8-32

## 9 Web Connection

<b>9.1</b>	<b>Mit Web Connection arbeiten .....</b>	<b>9-3</b>
9.1.1	Betriebsumgebung.....	9-3
9.1.2	Aufrufen von Web Connection.....	9-3

9.1.3	Webbrowser-Cache .....	9-4
	Internet Explorer.....	9-4
	Netscape Navigator .....	9-4
	Mozilla Firefox .....	9-4
<b>9.2</b>	<b>Anmeldung und Abmeldung.....</b>	<b>9-5</b>
9.2.1	Anmelde- und Abmeldevorgang .....	9-5
	Wenn Benutzerauthentifizierung oder Kostenstellen nicht aktiviert sind.....	9-5
	Wenn die Benutzerauthentifizierung oder die Kostenstellenfunktion aktiviert ist .....	9-7
9.2.2	Abmeldung.....	9-9
9.2.3	Anmeldung .....	9-10
	Anmeldeoptionen.....	9-10
	Anmeldung als öffentlicher Benutzer .....	9-11
	Anmeldung als registrierter Benutzer.....	9-12
	Anmeldung im Administratormodus .....	9-13
	Anmeldung als Boxadministrator.....	9-14
<b>9.3</b>	<b>Aufbau der Seite.....</b>	<b>9-15</b>
<b>9.4</b>	<b>Der Benutzermodus im Überblick .....</b>	<b>9-17</b>
9.4.1	Informationen .....	9-17
9.4.2	Auftrag .....	9-18
9.4.3	Boxen .....	9-18
9.4.4	Direkt drucken.....	9-19
9.4.5	Zielregistrierung .....	9-20
9.4.6	Anpassen .....	9-21
<b>9.5</b>	<b>Verwalten von in einer Box gespeicherten Dokumenten .....</b>	<b>9-22</b>
9.5.1	Auflisten der in einer Box gespeicherten Dokumente.....	9-22
	Boxanmeldung.....	9-22
	Dateiliste .....	9-23
9.5.2	Dokument drucken.....	9-24
9.5.3	Senden eines Dokuments an ein anderes System .....	9-27
9.5.4	Download von Dokumentdaten auf den Computer .....	9-30
9.5.5	Verschieben oder Kopieren eines Dokuments in eine andere Box.....	9-33
9.5.6	Löschen eines Dokuments.....	9-35
<b>9.6</b>	<b>Der Administratormodus im Überblick .....</b>	<b>9-37</b>
9.6.1	Wartung.....	9-37
9.6.2	Systemeinstellungen .....	9-38
9.6.3	Sicherheit .....	9-39
9.6.4	Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle .....	9-40
9.6.5	Netzwerk .....	9-41
9.6.6	Boxen.....	9-42
9.6.7	Druckereinstellungen .....	9-43
9.6.8	Zielregistrierung .....	9-44
9.6.9	Fax .....	9-45
9.6.10	Verschiedene Einstellungen .....	9-46

## 10 Anhang

<b>10.1</b>	<b>Liste der Fehlermeldungen .....</b>	<b>10-3</b>
<b>10.2</b>	<b>Glossar .....</b>	<b>10-4</b>

## 11 Index

<b>11.1</b>	<b>Index nach Element .....</b>	<b>11-3</b>
<b>11.2</b>	<b>Index nach Schaltfläche .....</b>	<b>11-6</b>



# Einleitung



# 1 Einleitung

## 1.1 Willkommen

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung zum Kauf dieses Systems.

Diese Bedienungsanleitung enthält eine Beschreibung der Funktionen und Bedienvorgänge, Richtlinien für den sicheren Umgang sowie Hinweise zur Fehlerbehebung für dieses System. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die optimale Systemleistung sicherzustellen und die Funktionalität dieses Produkts effizient und im vollen Umfang nutzen zu können.

### 1.1.1 Bedienungsanleitungen

Gedruckte Bedienungsanleitung	Überblick
[Kurzanleitung Kopieren/Drucken/Fax/Scan/Arbeiten mit Boxen]	<p>In dieser Anleitung werden die am häufigsten verwendeten Vorgänge und Funktionen beschrieben, um den sofortigen Einsatz dieses Systems zu ermöglichen. Darüber hinaus enthält die Anleitung Hinweise und Sicherheitsrichtlinien, die zur Gewährleistung der sicheren Nutzung des Systems befolgt werden müssen.</p> <p>Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung unbedingt vor der Benutzung des Systems durch.</p> <p>In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen über Warenzeichen und Urheberrechte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warenzeichen und Urheberrechte</li> </ul>
Bedienungsanleitungen auf DVD	Überblick
[Bedienungsanleitung Kopieren]	<p>Diese Bedienungsanleitung enthält ausführliche Informationen über den Kopiermodus und die entsprechenden Systemeinstellungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezifikationen von Originalen und Kopierpapier</li> <li>• Kopierfunktion</li> <li>• Wartung dieses Systems</li> <li>• Erkennen und Beheben von Störungen</li> </ul>
[Bedienungsanleitung Vergrößerte Anzeige]	<p>Diese Bedienungsanleitung enthält eine ausführliche Beschreibung des Betriebs im Modus "Vergrößerte Anzeige".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopierfunktion</li> <li>• Scanfunktion</li> <li>• G3-Faxfunktion</li> <li>• Netzwerkfax-Funktion</li> </ul>
[Bedienungsanleitung Drucken]	<p>Diese Bedienungsanleitung enthält eine ausführliche Beschreibung der Druckerfunktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druckfunktion</li> <li>• Einstellung des Druckertreibers</li> </ul>
[Bedienungsanleitung Arbeiten mit Boxen]	<p>Diese Bedienungsanleitung bietet eine detaillierte Beschreibung der Boxfunktionen, die in Verbindung mit einer Festplatte verfügbar sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speichern von Daten in Boxen</li> <li>• Abrufen von Daten aus Boxen</li> <li>• Übertragen und Drucken von Daten aus Boxen</li> </ul>
[Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax]	<p>Diese Bedienungsanleitung enthält eine ausführliche Beschreibung der Übertragung von gescannten Daten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Mail-Versand, FTP-Übertragung, SMB-Übertragung, In Box speichern, WebDAV-Übertragung, Web-Services</li> <li>• G3-Fax</li> <li>• IP-Adressfax, Internet FAX</li> </ul>

Bedienungsanleitungen auf DVD	Überblick
[Bedienungsanleitung Faxtreiber]	Diese Bedienungsanleitung enthält eine ausführliche Beschreibung der Faxtreiberfunktion, mit der Faxe direkt von einem Computer gesendet werden. <ul style="list-style-type: none"><li>• PC-FAX</li></ul>
[Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator]	Diese Bedienungsanleitung enthält ausführliche Informationen über die Einstellungsmethoden für die Funktionen, die die Netzwerkverbindung nutzen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Netzwerkeinstellungen</li><li>• Vornahme von Einstellungen mithilfe von <b>Web Connection</b></li></ul>
[Bedienungsanleitung Erweiterte Funktionen]	Diese Bedienungsanleitung enthält ausführliche Informationen zu den Funktionen, die nach Registrierung des als Zubehöroption verfügbaren Lizenz-Kits und Herstellen einer Verbindung zu einer Anwendung zur Verfügung stehen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Webbrowser-Funktion</li><li>• Image Panel</li><li>• PDF-Verarbeitungsfunktion</li><li>• Durchsuchbare PDF</li><li>• Funktionen My Panel und My Address</li></ul>

## 1.1.2 Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an breites Spektrum von Benutzern - von Erstbenutzern dieses Systems bis hin zu Administratoren.

In der Anleitung werden grundlegende Bedienvorgänge, Funktionen für eine komfortablere Bedienung, einfache Verfahren zur Fehlerbehebung und verschiedene Einstellungsmethoden für dieses System beschrieben.

Für Wartungsarbeiten und Fehlerbehebung sind grundlegende technische Produktkenntnisse erforderlich. Führen Sie Fehlerbehebungsverfahren nur für in dieser Anleitung beschriebene Bereiche durch.

Wenden Sie sich bei Problemen an unseren Servicebeauftragten.

## 1.2 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Konventionen

### 1.2.1 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden Symbole zur Kennzeichnung verschiedener Arten von Informationen verwendet.

Im Folgenden werden die Symbole beschrieben, die sich auf die ordnungsgemäße und sichere Nutzung dieses Systems beziehen.

#### Sichere Nutzung dieses Systems

##### ⚠️ WARNUNG

- Dieses Symbol gibt an, dass eine Nichteinhaltung der Anweisungen zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

##### ⚠️ VORSICHT

- Dieses Symbol gibt an, dass eine Nichteinhaltung der Anweisungen Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben kann.

##### *Hinweis*

*Dieses Symbol weist auf ein Risiko hin, das zu Schäden am System oder an den Dokumenten führen kann. Befolgen Sie die Anweisungen, um Sachschäden zu vermeiden.*

#### Bedienungsanweisung

- ✓ Dieses Häkchen kennzeichnet ein optionales Zubehörteil, das für Aktivitäten oder Funktionen erforderlich ist, die Voraussetzung für einen bestimmten Arbeitsschritt sind.

**1** Die in diesem Format dargestellte Zahl "1" stellt den ersten Schritt dar.

**2** Eine derartig formatierte Zahl stellt die Abfolge aufeinander folgender Schritte dar.

- ➔ Dieses Symbol kennzeichnet eine zusätzliche Erläuterung zu einer Bedienungsanweisung.

Die Betriebsabläufe werden mithilfe von Abbildungen dargestellt.

- ➔ Dieses Symbol kennzeichnet einen Bereich am Bedienfeld, über den der Zugriff auf ein gewünschtes Menüelement erfolgt.



Dieses Symbol weist auf eine gewünschte Seite hin.



### Referenz

Dieses Symbol weist auf eine Referenz hin.

Lesen Sie bei Bedarf die Referenz.

## Tasten-/Schaltflächensymbole

[]

Namen von Tasten bzw. Schaltflächen am Touch Display oder Computerbildschirm sowie Namen von Bedienungsanleitungen werden durch eckige Klammern hervorgehoben.


Fettdruck

Namen von Schaltflächen, Teilen, Produkten und Optionen am Bedienfeld werden durch Fettdruck hervorgehoben.

## 1.2.2 Dokument- und Papierinformationen


### Papierformat

Im Folgenden wird die Darstellung der in dieser Anleitung beschriebenen Dokument- und Papierformate erläutert. Bei der Darstellung des Dokument- oder Papierformats steht die Y-Seite für die Breite und die X-Seite für die Länge.




### Papieranzeige

☐ zeigt das Papierformat an, wobei die Länge (X) größer als die Breite (Y) ist.



☐ zeigt das Papierformat an, wobei die Länge (X) kleiner als die Breite (Y) ist.









## **Die Boxfunktionen im Überblick**



## 2 Die Boxfunktionen im Überblick

### 2.1 Boxfunktionen

Mit den Boxfunktionen können Dokumentdaten auf der internen Festplatte des Systems gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden. Bei den zu speichernden Dokumenten kann es sich um zum Kopieren gescannte Daten oder um gespeicherte Scandaten handeln. Um Daten in einer Box zu speichern, legen Sie zunächst die Box an und speichern anschließend die Daten in dieser Box. Die gespeicherten Daten können gedruckt, per E-Mail versendet, per FTP übertragen oder an einen Computer geschickt werden. Mithilfe der Boxfunktionen sparen Sie Zeit beim wiederholten Scannen von Originalen sowie beim Speichern von Daten auf mehreren Computern.


#### 2.1.1 Verfügbare Boxfunktionen

##### Speichern von Dokumenten

Daten können in folgenden Boxen gespeichert werden:

Box	Beschreibung	Referenz
Öffentliche Box/Persönliche Box/Gruppenbox (*1)	Ein mithilfe dieses Systems kopiertes oder gescanntes Dokument speichern. Sie können auch Dokumente speichern, die über einen in ein Netzwerk eingebundenen Computer gedruckt wurden. Durch bestimmte Einstellungen für Benutzerauthentifizierung oder Kostenstelle kann die Nutzung von persönlichen Boxen oder Gruppenboxen eingeschränkt werden.	S. 6-3
Anmerkungsbox	Dokumentdaten, die mit einem Bild der Datums-/Uhrzeitinformationen oder einer Anmerkungsnummer gedruckt und gesendet werden sollen, können in im Scanmodus gespeicherten Dokumenten gespeichert werden.	S. 6-3
Externer Speicher	Diese Option ist verfügbar, wenn ein externes Speichergerät installiert ist. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle gescannten Dokumente können direkt auf einem mit diesem System verbundenen externen Speichermedium gespeichert werden.</li> <li>• Ein in einer Box gespeichertes Dokument kann in einen externen Speicher übertragen werden.</li> <li>• Ein in einem externen Speicher abgelegtes Dokument kann in einer Box gespeichert werden.</li> </ul>	S. 6-3
Mobil/PDA	Ein auf einem Mobiltelefon oder PDA gespeichertes Dokument kann in der öffentlichen Box, persönlichen Box oder Gruppenbox gespeichert werden.	S. 7-110

\*1 Ausführliche Informationen zum Senden von Dokumenten von einem Computer aus zum Drucken sowie zum Speichern dieser Dokumente in einer Box finden Sie in der [Bedienungsanleitung Drucken].



- 1 Mobil/PDA
- 2 Fax
- 3 Computer
- 4 FTP-Server, etc.
- 5 Original
- 6 Externer Speicher

## Umgang mit Dokumenten

Verwendung der in Boxen gespeicherten Dokumentdaten. Je nach Art der Box können Daten wie folgt verwendet werden:

Box	Beschreibung	Referenz
Öffentliche Box/Persönliche Box/Gruppenbox (*1)	Drucken und Senden gespeicherter Dokumente. Es können mehrere Dokumente zum Drucken/Übertragen ausgewählt werden. Durch bestimmte Einstellungen für Benutzerauthentifizierung oder Kostenstelle kann die Nutzung von persönlichen Boxen oder Gruppenboxen eingeschränkt werden.	S. 7-9
Bulletin-Board-Box	Dieses Element wird angezeigt, wenn das optionale <b>Fax-Kit</b> installiert ist. Ein in der Bulletin-Board-Box gespeichertes Dokument kann gedruckt werden.	S. 7-85
Benutzerbox für Abrufübertragung (*2)	Dieses Element wird angezeigt, wenn das optionale <b>Fax-Kit</b> installiert ist. Per Abruf gesendete Dokumente können gedruckt werden.	S. 7-86
Box für vertrauliche Dokumente (*3)	Drucken gespeicherter Dokumente. ID und Kennwort zum Drucken eingeben.	S. 7-87
Speicherempfangsbox (*2)	Dieses Element wird angezeigt, wenn das optionale <b>Fax-Kit</b> installiert ist. Das mit der Speicherempfangseinstellung empfangene Faxdokument kann geprüft und gedruckt werden.	S. 7-90
Anmerkungsbox	Im Scanmodus gespeicherte Dokumentdaten können mit einem Bild der Datums-/Uhrzeitinformatoren oder einer Anmerkungsnummer gedruckt oder gesendet werden.	S. 7-92
Benutzerbox für erneute Faxübertragung (*2)	Dieses Element wird angezeigt, wenn das optionale <b>Fax-Kit</b> installiert ist. Mithilfe dieser Box kann ein gespeichertes Dokument erneut gesendet oder zur Prüfung gedruckt werden.	S. 7-98
Box für kennwortverschlüsselte PDF (*4)	Ein gespeichertes, mit Kennwort verschlüsseltes PDF-Dokument kann gedruckt werden. In einem externen Speicher gespeicherte und zum Drucken gesendete verschlüsselte PDF-Dateien werden ebenfalls in dieser Box gespeichert. Das zuvor definierte Kennwort ist zum Drucken erforderlich.	S. 7-100


Box	Beschreibung	Referenz
Code & Druck Box	Diese Option wird angezeigt, wenn Einstellungen für Benutzerauthentifizierung konfiguriert wurden. Sie können sich als Benutzer anmelden und ein vom Druckertreiber gesendetes Dokument drucken.	S. 7-101
Externer Speicher	Diese Option ist verfügbar, wenn ein externes Speichergerät installiert ist. Sie können Dokumente drucken, die in einem mit diesem System verbundenen externen Speicher gespeichert wurden.	S. 7-103
Mobiltelefon oder PDA	Ein auf einem Mobiltelefon oder PDA gespeichertes Dokument kann gedruckt werden. Ein auf einem Mobiltelefon oder PDA gespeichertes Dokument kann in der öffentlichen Box, persönlichen Box oder Gruppenbox gespeichert werden.	S. 7-109

\*1 Ausführliche Informationen zum Senden von Dokumenten von einem Computer aus zum Drucken sowie zum Speichern dieser Dokumente in einer Box finden Sie in der [Bedienungsanleitung Drucken].

\*2 Ausführliche Informationen zum Sendeabruf, Abrufempfang und Speicherempfang sowie zur erneuten Dateiübertragung finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

\*3 Ausführliche Informationen zum Speichern von Dokumenten in der Box für vertrauliche Dokumente finden Sie in der [Bedienungsanleitung Drucken].

\*4 Eine Anleitung zum Drucken eines verschlüsselten PDF-Dokuments finden Sie in der Bedienungsanleitung **Direct Print** sowie in der Hilfe zum Direktdruck in **Web Connection**.




- 1 Fax
- 2 Computer
- 3 E-Mail, etc.
- 4 FTP-Server, etc.
- 5 Mobil oder PDA
- 6 Externer Speicher
- 7 Drucken

## Verwalten von Dokumenten

Für Dokumente stehen verschiedene Verwaltungsfunktionen zur Verfügung. Sie können umbenannt, in andere Boxen verschoben, vervielfältigt oder gelöscht werden.

Box	Entf	Name bearbeiten	Verschieben	Kopie	In Box speichern	In USB-Speicher speichern (wenn ein externes Speichermedium angeschlossen ist)	Dokument-details
Öffentliche Box/Persönliche Box/Gruppenbox	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bulletin-Board-Box	<input type="radio"/>	–	–	–	–	–	–
Sende-Abruf Box	<input type="radio"/>	–	–	–	–	–	–
Box für vertrauliche Dokumente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	–	–	–	<input type="radio"/>
Speicherempfangsbox	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	–	–	–	<input type="radio"/>
Anmerkungsbox	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	–	–	–	<input type="radio"/>
Benutzerbox für erneute Faxübertragung	<input type="radio"/>	–	–	–	–	–	<input type="radio"/>
Box für kennwort-verschlüsselte PDF	<input type="radio"/>	–	–	–	–	–	<input type="radio"/>
Code & Druck Box	<input type="radio"/>	–	–	–	–	–	<input type="radio"/>
Externer Speicher	–	–	–	–	<input type="radio"/>	–	<input type="radio"/>



- 1 Mobil/PDA
- 2 Externer Speicher

### 2.1.2 Konfigurieren von Einstellungen für die Boxfunktionen

Bevor Sie die Boxfunktionen verwenden, müssen die unten beschriebenen Einstellungen konfiguriert werden.

#### Registrieren einer Box

Speichern der Box, in der Dokumente registriert werden sollen. Boxen können über das Touch Display des Systems oder unter Verwendung von **Web Connection** mit einem Webbrowser auf einem Computer im Netzwerk konfiguriert werden.

Referenz

- Folgende Boxen sind konfigurierbar:
  - Öffentliche Box/Persönliche Box/Gruppenbox (S. 8-6)
  - Bulletin-Board-Box (bei Verwendung der Bulletin-Funktion) (S. 8-8)
  - Anmerkungsbox (S. 8-17)

#### Bei Verwendung dieses Systems als Relais-Gerät

Wenn das als Zubehöroption verfügbare **Fax-Kit** installiert ist und Sie dieses System für Relais-Faxübertragungen verwenden wollen, erstellen Sie eine Relais-Box zum temporären Speichern von Dokumenten (vor der Relais-Übertragung). (S. 8-9)

Zum Erstellen einer Relais-Box geben Sie vorab die Gruppe an, die Faxnummern von Relais-Zielen enthält.

#### Die Box, in der Daten für den Speicherempfang gespeichert werden.

Wenn das als Zubehöroption verfügbare **Fax-Kit** installiert ist und während des Empfangs nicht gedruckt werden soll, verwenden Sie die Speicherempfangseinstellungen.



#### Referenz

*Details zum Konfigurieren der Speicherempfangseinstellungen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].*

## 2.2 Informationen

Dieser Teil enthält Informationen, mit denen Sie vertraut sein sollten, bevor Sie die Boxfunktionen nutzen.

### 2.2.1 Benutzerauthentifizierung

Zur Verwendung dieses Systems wurden einige Geräte so voreingestellt, dass ein Kostenstellen- oder Benutzername sowie ein Kennwort eingegeben werden müssen. Ausführliche Informationen über den für die Verwendung der Geräte benötigten Kostenstellen- bzw. Benutzernamen erhalten Sie von Ihrem Administrator.

### MFP-Authentifizierung


Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und berühren Sie anschließend [Anmeldung] am Touch Display oder die Taste **Code** am Bedienfeld.

### Externe Server-Authentifizierung

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und berühren Sie anschließend [Anmeldung] am Touch Display oder die Taste **Code** am Bedienfeld.

## Kostenstellen-Authentifizierung

Geben Sie den Kostenstellennamen und das Kennwort ein und berühren Sie anschließend [Anmeldung] am Touch Display oder die Taste **Code** am Bedienfeld.



### Referenz

- Wenn Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, werden nur die dem angemeldeten Benutzer zugänglichen Boxen angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-11.
- Wenn Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif. bei den Administratoreinstellungen auf Modus 2 eingestellt ist und ein Benutzer eine bestimmte Anzahl von Malen ein falsches Kennwort eingibt, wird dieser Benutzer gesperrt, so dass er das Bedienfeld nicht mehr nutzen kann. Ausführliche Informationen zur Deaktivierung der Option "Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif." erhalten Sie beim Administrator.
- Wenn für die Authentifizierung **Authentication Manager** verwendet wird, informieren Sie sich bei Ihrem Serveradministrator über die Vorgehensweise bei der Anmeldung.
- Wenn die als Zubeihöroption verfügbare **Authentifizierungseinheit** genutzt wird, finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren] Informationen zum Anmeldeverfahren.

## 2.2.2 Einschränkung der Boxregistrierung

### Öffentliche Box/Persönliche Box/Gruppenbox

Im Rahmen der Boxfunktionen stehen öffentliche Boxen, die von mehreren Personen genutzt werden können, persönliche Boxen, die nur von einer Person genutzt werden können, und Gruppenboxen, die von den als Mitglieder einer Boxeignerkostenstelle angemeldeten Benutzern genutzt werden können, zur Verfügung.

Im Folgenden werden die Einschränkungen dieser Boxarten aufgelistet:

- Erstellen Sie vor dem Speichern von Dokumenten eine Box.
- Es können bis zu 1.000 Boxen eingerichtet werden.
- In einer einzelnen Box können bis zu 200 Dokumente gespeichert werden.
- In allen Boxen zusammen können maximal 10.000 Seiten gespeichert werden.
- In allen Boxen zusammen können maximal 3.000 Dokumente gespeichert werden.

### Bulletin-Board-Box

#### Referenz

- Es können maximal 10 Bulletin-Board-Boxen erstellt werden.
- In einer einzelnen Bulletin-Board-Box kann nur ein Dokument gespeichert werden.

### Benutzerbox für Abrufübertragung

In einer Box kann nur ein Dokument gespeichert werden.

## Speicherempfangsbox

In einer Speicherempfangsbox können bis zu 500 Dokumente gespeichert werden.

## Relais-Box

Referenz

- Es können bis zu 5 Relais-Boxen eingerichtet werden.
- In einer Relais-Box kann nur ein Dokument gespeichert werden.

### 2.2.3 Einschränkungen bezüglich des Dateinamens

Die zu speichernden Dokumentdaten erhalten einen Namen.

Referenz

- Die Namen können aus bis zu 30 Zeichen bestehen.
- Die Namen können nach dem Speichern der Dokumente bearbeitet werden.
- Berühren Sie diese Taste, um beim Speichern von Daten den Namen anzugeben. Wird kein Name angegeben, wird ein vordefinierter Name verwendet.


Ein solcher Name setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: Im Folgenden werden die Elemente des Beispieldokumentnamens "C36C\_1111102315230" beschrieben.

Funktion	Beschreibung
C	Dieses Zeichen gibt den Modus an, in dem das Dokument gespeichert wurde. "S" wird angezeigt, wenn eine Datei im Fax/Scan-Bildschirm oder im Box-Bildschirm gespeichert wurde. C: Kopie S: Fax/Scan, Box P: Druck
36C-1	Diese Zeichenfolge steht für den Namen des Systems, mit dem die Daten gescannt wurden. Die Werkseinstellung ist "(Produktname)". Sie können diesen Namen unter [Gerätename] in [Administrator-/Geräteeinstellung] bei den Administratoreinstellungen ändern (max. 10 Zeichen).
11102315230	Diese Zeichenfolge gibt den Zeitpunkt an, zu dem die Daten gescannt wurden: das Jahr (die ersten beiden Stellen), den Monat, den Tag, die Stunde und die Minute. Wurde eine Reihe von Dokumenten zum selben Zeitpunkt (Minute) gescannt, werden Seriennummern an die letzten Ziffern angehängt.
_0001	Diese Zahlenfolge gibt bei mehrseitigen Daten die Seitennummer an. Diese Zahlenfolge wird nicht in der Spalte Dokumentname angezeigt, wird jedoch automatisch als Teil des Namens hinzugefügt, wenn die Datei übertragen wird. Berücksichtigen Sie diesen Teil bei FTP- oder anderen Übertragungen, wenn für einen Server Einschränkungen bezüglich der Dateinamen gelten.
.TIF	Dies ist die Erweiterung für das jeweils spezifizierte Dateiformat. Diese Zeichen werden nicht in der Spalte Dokumentname angezeigt, werden jedoch automatisch als Teil des Namens hinzugefügt, wenn die Datei übertragen wird.

## 2.3 Authentifizierung und Zugriff auf Boxen

Werden Einstellungen für Benutzer- und Kostenstellenauthentifizierung angewendet, ändern sich der Zugriff auf Boxen und die Berechtigungen wie nachfolgend dargestellt. Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Benutzer und Kostenstellenauthentifizierung in Abhängigkeit von den gewünschten Funktionen.


### 2.3.1 Wenn Benutzerauthentifizierung oder Kostenstellen nicht aktiviert sind



#### Referenz

- Auf öffentliche Boxen können alle Benutzer zugreifen.
- Boxen, die von Benutzern und Administratoren erstellt wurden, sind öffentliche Boxen.
- Benutzer können keine Boxen erstellen, wenn "Box erlauben/einschränken" bei den Administratoreinstellungen auf "Einschränken" gesetzt ist.


### 2.3.2 Wenn nur Benutzerauthentifizierung aktiviert ist



#### Referenz

- Benutzer können auf alle öffentlichen Boxen und zudem auf die persönlichen Boxen, die sie selbst erstellt haben, zugreifen.
- Andere Benutzer können nicht auf die persönlichen Boxen zugreifen.
- Berühren Sie diese Taste, um einen Boxadministrator einzurichten.
- Ein Boxadministrator kann auf alle öffentlichen Boxen und auf alle persönlichen Boxen zugreifen.
- Wenn Authentifizierungsdaten gelöscht werden, weil der Einstellvorgang für die Benutzerauthentifizierung abgebrochen oder die Authentifizierungsmethode geändert wird, werden alle persönlichen Boxen in öffentliche Boxen umgewandelt.


### 2.3.3 Wenn nur Kostenstellen-Authentifizierung aktiviert ist




#### Referenz

- Benutzer können auf alle persönlichen Boxen und zudem auf die Gruppenboxen der Kostenstellen zugreifen, denen sie zugeordnet sind.
- Wenn Authentifizierungsdaten gelöscht werden, weil der Einstellvorgang für die Benutzerauthentifizierung abgebrochen oder die Authentifizierungsmethode geändert wird, werden alle Gruppenboxen in öffentliche Boxen umgewandelt.

### 2.3.4 Wenn Benutzer- und Kostenstellenauthentifizierung aktiviert und synchronisiert wurden




Da die Kostenstelle für Benutzer im Voraus registriert wurde, können Benutzer nicht auf Gruppenboxen von Kostenstellen, denen sie nicht zugeordnet sind, zugreifen.




## Referenz

- Benutzer können auf alle öffentlichen Boxen, auf die Gruppenboxen der Kostenstellen, denen sie zugeordnet sind, sowie auf die persönlichen Boxen, die sie selbst erstellt haben, zugreifen.
- Andere Benutzer können nicht auf die persönlichen Boxen zugreifen.
- Berühren Sie diese Taste, um einen Boxadministrator einzurichten.
- Ein Boxadministrator kann auf alle öffentlichen Boxen, auf alle persönlichen Boxen und auf alle Gruppenboxen zugreifen.
- Wenn Authentifizierungsdaten gelöscht werden, weil der Einstellvorgang für die Benutzerauthentifizierung abgebrochen oder die Authentifizierungsmethode geändert wird, werden alle persönlichen Boxen und Gruppenboxen in öffentliche Boxen umgewandelt.

### 2.3.5 Wenn Benutzer- und Kostenstellenauthentifizierung aktiviert, aber nicht synchronisiert wurden



Da die Kostenstelle für einen Benutzer nicht im Voraus registriert wurde, muss der Benutzer bei jeder Anmeldung einen Kostenstellennamen und ein Kennwort eingeben. Bei jeder Anmeldung hat der Benutzer als Mitglied einer anderen Kostenstelle Zugriff auf die Gruppenboxen dieser Kostenstelle.



#### Referenz

- Benutzer können auf alle öffentlichen Boxen und zudem auf die persönlichen Boxen, die sie selbst erstellt haben, zugreifen.
- Andere Benutzer können nicht auf die persönlichen Boxen zugreifen.
- Ein Benutzer kann nach Eingabe eines Kostenstellennamens und Kennworts bei der Anmeldung auf Gruppenboxen einer Kostenstelle zugreifen.
- Berühren Sie diese Taste, um einen Boxadministrator einzurichten.
- Ein Boxadministrator kann auf alle öffentlichen Boxen, auf alle persönlichen Boxen und auf alle Gruppenboxen zugreifen.
- Wenn Authentifizierungsdaten gelöscht werden, weil der Einstellvorgang für die Benutzerauthentifizierung abgebrochen oder die Authentifizierungsmethode geändert wird, werden alle persönlichen Boxen und Gruppenboxen in öffentliche Boxen umgewandelt.




**Bedienfeld/LCD-Anzeige**

## 3 Bedienfeld/LCD-Anzeige

### 3.1 Bedienfeld

Verwenden Sie im Boxmodus das Bedienfeld. Im Folgenden werden die Tasten und Elemente des Bedienfelds beschrieben.



Nr.	Name	Beschreibung
1	<b>Touch Display</b>	Es werden verschiedene Bildschirme und Meldungen angezeigt. Richten Sie die gewünschten Einstellungen durch Berühren dieser Anzeige ein.
2	<b>Netzanzeige</b>	Diese LED leuchtet blau auf, wenn das System über den Netzschalter eingeschaltet wird.
3	<b>Ein-/Ausschalter</b>	Mit dem Ein-/Ausschalter werden die Systemfunktionen (einschließlich Kopieren, Drucken und Scannen) ein- bzw. ausgeschaltet. Nach dem Ausschalten des Systems mit diesem Schalter wird ein Energiesparmodus aktiviert.
4	<b>Energie sparen</b>	Mit dieser Taste wird der Energiesparmodus aktiviert. Während sich das System im Energiesparmodus befindet, leuchtet die LED der Taste <b>Energie sparen</b> grün, und das Touch Display ist nicht mehr beleuchtet. Zum Beenden des Energiesparmodus drücken Sie erneut die Taste <b>Energie sparen</b> .
5	<b>Programmspeicher</b>	Drücken Sie diese Taste, um die gewünschten Kopier- oder Scaneinstellungen als Programm zu speichern oder ein gespeichertes (registriertes) Kopier- oder Scanprogramm abzurufen.
6	<b>Bedienerprog./Zähler</b>	Drücken Sie diese Taste, um das Bedienerprogramm und den Bildschirm Verbrauchszählung aufzurufen.
7	<b>Rücksetzung</b>	Drücken Sie diese Taste, um alle über das Bedienfeld und Touch Display eingegebenen Einstellungen (mit Ausnahme der programmierten Einstellungen) zu löschen.


Nr.	Name	Beschreibung
8	<b>Unterbrechen</b>	Mit dieser Taste wird der Unterbrechungsmodus aktiviert. Befindet sich das System im Unterbrechungsmodus, leuchtet die LED der Taste <b>Unterbrechen</b> grün, und die Meldung "Im Unterbrechungsmodus" wird im Touch Display angezeigt. Zum Beenden des Unterbrechungsmodus drücken Sie erneut die Taste <b>Unterbrechen</b> .
9	<b>Stop</b>	Durch Drücken der Taste <b>Stop</b> wird ein Scanvorgang vorübergehend unterbrochen.
10	<b>Testkopie</b>	Drücken Sie diese Taste, um eine einzelne Seite probeweise zu drucken und zu prüfen, bevor Sie eine große Anzahl von Kopien erstellen. Sie können das Ausgabeergebnis am Touch Display überprüfen, indem Sie vor dem eigentlichen Scan- oder Kopiervorgang diese Taste drücken. <ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Taste ist nicht verfügbar, wenn Sie Dokumente durch Drücken der Taste <b>Box</b> speichern.</li> <li>Zur Anzeige und Überprüfung des Vorschaubilds während des Speicherns in einer Box drücken Sie die Taste <b>Fax/Scan</b>. Ausführliche Informationen über die Anzeige und Überprüfung des Vorschaubilds finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].</li> </ul>
11	<b>Start</b>	Mit dieser Taste wird der Scanvorgang gestartet. Wenn das System betriebsbereit ist, leuchtet die LED der Taste <b>Start</b> blau. Leuchtet die LED der Taste <b>Start</b> orange, kann der Scanvorgang nicht gestartet werden. Drücken Sie diese Taste, um einen angehaltenen Job fortzusetzen.
12	<b>Datenanzeige</b>	Blinkt blau, wenn ein Druckauftrag empfangen wird. Leuchtet blau, wenn Daten gedruckt werden.
13	<b>C</b>	Drücken Sie diese Taste, um einen über die Tastatur eingegebenen Wert (z. B. Kopienanzahl, Zoomfaktor oder Format) zu löschen.
14	<b>Bedienfeldtastatur</b>	Über die Tastatur werden die Anzahl der Kopien, der Zoomfaktor und verschiedene andere Parameter eingegeben.
15	<b>Hilfe</b>	Drücken Sie diese Taste, um den Hilfebildschirm aufzurufen. In diesem Bildschirm werden Beschreibungen der verschiedenen Funktionen und Details der Betriebsabläufe angezeigt.
16	<b>Anzeige vergrößern</b>	Mit dieser Taste wird der Modus Anzeige vergrößern aktiviert. Wenn Sie <b>Authentication Manager</b> für die Authentifizierung verwenden, ist der Bildschirm "Anzeige vergrößern" nicht verfügbar..
17	<b>Display-voreinstellung</b>	Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm zum Auswählen der Displayvoreinstellungen anzuzeigen.
18	<b>Code</b>	Wenn Einstellungen für die Benutzerauthentifizierung oder für Kostenstellen aktiviert wurden, müssen Sie zunächst den Benutzernamen und das Kennwort für die Benutzerauthentifizierung bzw. den Kostenstellennamen und das Kennwort für die Kostenstelle eingeben und anschließend diese Taste drücken, um das System verwenden zu können. Diese Taste wird auch verwendet, um sich vom System abzumelden.
19	Drehknopf <b>Helligkeit</b>	Dient zum Einstellen der Touch Display-Helligkeit.
20	<b>Box</b>	Mit dieser Taste wird der Boxmodus aktiviert. Wenn sich das System im Boxmodus befindet, leuchtet die Anzeige auf der Taste <b>Box</b> grün.
21	<b>Fax/Scan</b>	Dient zum Aufrufen des Fax-/Scanmodus. Wenn sich das System im Fax/Scanmodus befindet, leuchtet die Anzeige auf der Taste <b>Fax/Scan</b> grün. Ausführliche Informationen zu den Fax-/Scan-Funktionen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
22	<b>Kopie</b>	Mit dieser Taste wird der Kopiermodus aktiviert. (Standardmäßig arbeitet das System im Kopiermodus.) Wenn sich das System im Kopiermodus befindet, leuchtet die Anzeige auf der Taste <b>Kopie</b> grün. Ausführliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

### VORSICHT

- Drücken Sie nicht zu fest auf das Touch Display, da es sonst zerkratzt oder beschädigt werden könnte. Drücken Sie nie fest auf das Touch Display, und nehmen Sie Auswahlen im Touch Display nicht mit harten oder spitzen Gegenständen vor.

## 3.2 Touch Display

### 3.2.1 Bildschirmelemente












Nr.	Name	Beschreibung
1	Informationsanzeige	Hier werden der Systemstatus und Details zu Bedienabläufen angezeigt.
2	Funktions-/Einstellungs-anzeigebereich	Hier werden Registerkarten und Schaltflächen für die Auswahl von Bildschirmen mit verschiedenen Funktionen angezeigt. In diesem Bereich können Sie verschiedene Funktionen einrichten. Drücken Sie auf eine Registerkarte oder eine Schaltfläche, um den zugehörigen Bildschirm aufzurufen und die gewünschten Einstellungen festzulegen.
3	Symbolanzeigebereich	Hier werden Symbole, an denen der Status von Aufträgen und des Systems ablesbar ist, sowie Direktaufruftasten angezeigt.
4	Linker Bereich	Hier werden verschiedene Schaltflächen angezeigt, z. B. [Auftragsliste] (für die Anzeige von Jobs, die derzeit ausgeführt werden oder sich in der Warteschlange befinden) und [Auftrag prüfen] (für die Anzeige der Ergebnisse, die mit den angegebenen Einstellungen erzielt werden). Ausführliche Informationen über den Aufbau und die Funktionen des linken Bildschirmbereichs finden Sie auf Seite 3-5.
5	Tonervorratsanzeiger	Hier wird die verbleibende Tonerneige für Gelb (Y), Magenta (M), Cyan (C) und Schwarz (K) angezeigt.

### Symbole im Touch Display

Im Anzeigebereich für die Symbole können gegebenenfalls auch Symbole dargestellt werden, die über den Status dieses Systems informieren. Die folgenden Symbole können angezeigt werden:

Symbol	Beschreibung
	Zeigt unabhängig vom aktuellen Modus an, dass Daten vom System gesendet werden.
	Zeigt unabhängig vom aktuellen Modus an, dass vom System Daten empfangen werden.
	Zeigt an, dass bei einem Bildstabilisierungs-, Druck- oder Scanvorgang ein Fehler aufgetreten ist. Drücken Sie auf dieses Symbol, um einen Bildschirm mit einem Warncode aufzurufen.

Symbol	Beschreibung
	Wenn der Warnbildschirm ausgeblendet war, während eine Warnung ausgegeben wurde, können Sie den Warnbildschirm erneut anzeigen, indem Sie auf diese Schaltfläche drücken.
	Wird angezeigt, wenn eine Meldung darauf hinweist, dass Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen oder das System gewartet werden muss. Drücken Sie auf dieses Symbol, um die Meldung anzuzeigen, und führen Sie anschließend den Austausch oder die Wartung durch.
	Wird angezeigt, wenn ein Fehler bei der Verbindung zum POP-Server auftritt.
	Gibt an, dass sich kein Papier im Papierfach befindet.
	Gibt an, dass nur noch wenig Papier im Papierfach vorhanden ist.
	Wenn der optionale <b>Bildcontroller</b> installiert ist, können Sie dieses Symbol berühren, um den Einstellungsbildschirm des Bildcontrollers anzuzeigen.
	Gibt an, dass der erweiterte Sicherheitsmodus aktiviert ist.
	Gibt an, dass ein externes Speichergerät an das System angeschlossen ist.
	Gibt an, dass ein nicht dem Standard entsprechender externer Speicher an dieses System angeschlossen wurde und dass deshalb keine USB-Verbindung möglich ist.

### 3.2.2 Aufbau und Funktionen des linken Bildschirmbereichs

Der linke Bereich des Touch Displays enthält Tasten zur Prüfung des Status von Aufträgen und zur Konfiguration des Systems. Folgende Tasten sind im Boxmodus im linken Bereich verfügbar.



Nr.	Name	Beschreibung
1	[Auftragsliste]	Drücken Sie diese Taste, um den aktuellen Auftrag und das Auftragsprotokoll zu überprüfen.
2	[Auftrag prüfen]	Drücken Sie diese Taste, um Informationen zu der ausgewählten Box sowie verschiedene Einstellungen der Scan-, Druck- und Sendefunktion aufzurufen.
3	[Vorschau]	Drücken Sie diese Taste, um das Vorschaubild eines gespeicherten Dokuments zu sehen.

## Auftragsliste

Ein Befehl zur Durchführung eines Vorgangs, wie beispielsweise zum Speichern von Daten in einer Box oder zum Drucken oder Senden gespeicherter Dokumente, wird als Auftrag bezeichnet. Berühren Sie [Auftragsliste], um die aktuellen Aufträge anzuzeigen.



## Auftragsliste - Löschen

Drücken Sie diese Taste, um den in Bearbeitung befindlichen Auftrag zu löschen. Wählen Sie den Auftrag in der Auftragsliste aus und berühren Sie anschließend [Löschen]. Prüfen Sie die angezeigte Meldung und löschen Sie dann den Auftrag.



## Auftragsliste - Auftragsdetails

Drücken Sie diese Taste, um eine Liste der aktuellen Aufträge sowie das Auftragsprotokoll zu sehen. Es gibt vier Arten von Aufträgen:



Funktion	Beschreibung
[Druck]	Hier werden Druckaufträge wie Kopieren, Drucken über einen Computer und erhaltene Faxe aufgelistet.
[Senden]	Hier werden Übertragungsaufträge für Scan- und Fax-Dokumente aufgeführt.
[Empfangen]	Hier werden Aufträge aufgelistet, bei denen Faxe empfangen wurden.
[Speichern]	Hier werden Aufträge aufgelistet, bei denen Dokumente in Boxen gespeichert werden.

<Aktuelle Aufträge für die Funktion [Druck]>

Funktion	Beschreibung
Listenelemente	<p>Nr.: Jobkennung, die zugewiesen wird, wenn der Auftrag in die Warteschlange gestellt wird.</p> <p>Ben.-name: Hier wird der Benutzername bzw. die Kombination aus Benutzer- und Kostenstellenname des Benutzers, von dem das Dokument gespeichert wurde, angezeigt.</p> <p>Status: Hier wird der Auftragsstatus angezeigt (Empfang.../In Warteschlange/Drucken/Drucken gestoppt/Fehler beim Drucken/Löschen).</p> <p>Dokumentname: Der Name der Datei, die derzeit ausgedruckt wird, wird angezeigt.</p> <p>Gespeichert: Zeitpunkt, zu dem der Job in die Warteschlange gestellt wurde.</p> <p>Dok.: Die Anzahl der Seiten des Originals wird angezeigt.</p> <p>Kopien: Die Anzahl der zu druckenden Kopien wird angezeigt.</p>
[↑][↓]	Es können maximal sieben Aufträge gleichzeitig angezeigt werden. Sind mehr als sieben Aufträge vorhanden, können mit diesen Tasten die übrigen Aufträge angezeigt werden.
[Löschen]	Drücken Sie diese Taste, um den ausgewählten Auftrag zu löschen.
[Wichtiger]	<p>Drücken Sie diese Taste, um die Priorität des Auftrags zu erhöhen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Sie die Option Auftragspriorität ändern bei den Administratoreinstellungen auf "Beschränk." setzen, können Sie die Ausgabepriorität der Aufträge nicht angeben.</li> <li>Wenn angegeben wurde, dass der aktuelle Auftrag unterbrochen werden kann, wird der Druck unterbrochen, und der Druck des Auftrags, der Priorität hat, wird begonnen. Nach dem Ausdruck des Jobs mit Druckpriorität wird der unterbrochene Job automatisch fertig gestellt.</li> </ul>
[Auftrag freigegeb.]	Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen eines gespeicherten Auftrags zu ändern bzw. den Auftrag zu drucken oder zu löschen.

Funktion	Beschreibung
[Modus prüfen]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Einstellungen des ausgewählten Jobs zu überprüfen. Berühren Sie entweder [← Zurück] oder [Weiter →], um die Einstellungen abzurufen.
[Detail]	Drücken Sie diese Taste, um Registrierungsquelle/Benutzername, Dateiname, Ausgabefach, Speicherzeit, Anzahl der Originalseiten und Anzahl der Sätze für den ausgewählten Auftrag zu prüfen. Zum Löschen eines Auftrags drücken Sie [Löschen].

## Referenz

- Wenn Einstellungen für Benutzerauthentifizierung angewendet werden, können die Namen von Dokumenten, die nicht von angemeldeten Benutzern gespeichert wurden, nicht angezeigt werden.
- Die Namen vertraulicher Dokumente werden nicht angezeigt.

<Auftragsverlauf für die Funktion [Druck]>

Funktion	Beschreibung
Listenelemente	Nr.: Jobkennung, die zugewiesen wird, wenn der Auftrag in die Warteschlange gestellt wird. Ben.-name: Hier wird der Benutzername bzw. die Kombination aus Benutzer- und Kostenstellename des Benutzers, von dem das Dokument gespeichert wurde, angezeigt. Dokumentname: Der Name der Datei, die derzeit ausgedruckt wird, wird angezeigt. Gespeichert: Zeitpunkt, zu dem der Job in die Warteschlange gestellt wurde. Dok.: Die Anzahl der Seiten des Originals wird angezeigt. Kopien: Die Anzahl der zu druckenden Kopien wird angezeigt. Ergebnis: Hier wird das Ergebnis des Vorgangs angezeigt (Erfolgreich abgeschlossen/Wegen Fehlern gelöscht/Von Benutzer gelöscht/Modus teilweise gelöscht).
[↑][↓]	Es können maximal sieben Aufträge gleichzeitig angezeigt werden. Sind mehr als sieben Aufträge vorhanden, können mit diesen Tasten die übrigen Aufträge angezeigt werden.
[Gelöschte Aufträge]/ [Abgeschl. Aufträge]/ [Alle Aufträge]	Zur Anzeige des Auftragsstyps umschalten.
[Detail]	Drücken Sie diese Taste, um Auftragsergebnis, Fehlerdetails, Registrierungsquelle/Benutzername, Dateiname, Ausgabefach, Speicherzeit, Anzahl der Originalseiten und Anzahl der Sätze für den ausgewählten Auftrag zu prüfen.
[Gescanntes Bild]	Wählen Sie den Auftrag aus, um das gescannte Bild zu sehen.

## Referenz

- Wenn Einstellungen für Benutzerauthentifizierung angewendet werden, können die Namen von Dokumenten, die nicht von angemeldeten Benutzern gespeichert wurden, nicht angezeigt werden.
- Die Namen vertraulicher Dokumente werden nicht angezeigt.
- Zur Anzeige gescannter Bilder ist "Auftragsverlauf Miniaturansicht" vorher bei den Administratoreinstellungen auf "EIN" zu setzen. Ausführliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

&lt;Aktuelle Aufträge für die Funktion [Senden]&gt;

Funktion	Beschreibung
Listenelemente	Nr.: Jobkennung, die zugewiesen wird, wenn der Auftrag in die Warteschlange gestellt wird. Adresstyp: Zieltyp (Fax, E-Mail, FTP, Computer (SMB), WebDAV oder TWAIN) wird angezeigt. Für einen Job, der mit Hilfe eines Web-Services gesendet wird, wird "TWAIN" angezeigt. Status: Der Status des Auftrags (Senden/In Warteschlange/Wählen/Warten/Wahlwdh/Löschen) wird angezeigt. Adresse: Hier werden Faxnummer, E-Mail-Adresse, Boxname etc. des Empfängersystems angezeigt. Gespeichert: Zeitpunkt, zu dem der Job in die Warteschlange gestellt wurde. Dok.: Die Anzahl der Seiten des Originals wird angezeigt.
[↑][↓]	Es können maximal sieben Aufträge gleichzeitig angezeigt werden. Sind mehr als sieben Aufträge vorhanden, können mit diesen Tasten die übrigen Aufträge angezeigt werden.
[Timerversandauftrag]	Hier wird der Status einer reservierten Übertragung, die im Speicher abgelegt wurde, angezeigt. Zum Löschen eines Auftrags drücken Sie [Löschen].
[L1][L2]	Diese Tasten werden angezeigt, wenn zwei Fax-Kits installiert sind. Drücken Sie eine dieser Tasten. Die Auftragsliste der ausgewählten Leitung wird angezeigt.
[Löschen]	Drücken Sie diese Taste, um den ausgewählten Auftrag zu löschen.
[Wahlwiederholung]	Wählen Sie einen Job mit dem Status "Warten/Wahlwdh.", um eine Wahlwiederholung durchzuführen.
[Modus prüfen]	Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen des ausgewählten Jobs zu überprüfen. Drücken Sie entweder auf [← Zurück] oder auf [Weiter →], um die Einstellungen abzurufen.
[Detail]	Drücken Sie diese Taste, um Registrierungsquelle/Benutzername, Dateiname, Zieltyp, Ziel, Speicherzeit, Übertragung, Anzahl der Originalseiten und Angaben zum externen Server für den ausgewählten Auftrag zu prüfen. Zum Löschen eines Auftrags drücken Sie [Löschen]. <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Informationen über den externen Server, die durch Drücken der Schaltfläche [Detail] abgerufen werden können, werden nur bei Verwendung der externen Serverauthentifizierung bereitgestellt.</li> <li>[Typ] wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Zieladresse um eine Fax-, Internetfax- oder IP-Adressfax-Adresse handelt.</li> </ul>

## Referenz

- Wenn Einstellungen für Benutzerauthentifizierung angewendet werden, können die Namen von Dokumenten, die nicht von angemeldeten Benutzern gespeichert wurden, nicht angezeigt werden.
- Die Namen vertraulicher Dokumente werden nicht angezeigt.

&lt;Auftragsverlauf für die Funktion [Senden]&gt;

Funktion	Beschreibung
Listenelemente	Nr.: Jobkennung, die zugewiesen wird, wenn der Auftrag in die Warteschlange gestellt wird. Adresstyp: Zieltyp (Fax, E-Mail, FTP, Computer (SMB), WebDAV oder TWAIN) wird angezeigt. Für einen Job, der mit Hilfe eines Web-Services gesendet wird, wird "TWAIN" angezeigt. Adresse: Hier werden Faxnummer, E-Mail-Adresse, Boxname etc. des Empfängersystems angezeigt. Gespeichert: Zeitpunkt, zu dem der Job in die Warteschlange gestellt wurde. Dok.: Die Anzahl der Seiten des Originals wird angezeigt. Ergebnis: Hier wird das Ergebnis des Vorgangs angezeigt (Erfolgreich abgeschlossen/Wegen Fehlern gelöscht/Von Benutzer gelöscht). "Fehler erkannt" wird auch für Rundsendeaufträge angezeigt.
[↑][↓]	Es können maximal sieben Aufträge gleichzeitig angezeigt werden. Sind mehr als sieben Aufträge vorhanden, können mit diesen Tasten die übrigen Aufträge angezeigt werden.

Funktion	Beschreibung
[Gelöschte Aufträge]/ [Abgeschl. Aufträge]/ [Alle Aufträge]	Zur Anzeige des Auftragsstyps umschalten.
[Übertrag.-liste]	Hier wird die Liste der Scanner- oder Faxübertragungsaufträge (gesendeten und empfangenen Aufträge) angezeigt. Sie können das Journal, den Sendebericht und den Empfangsbericht in entsprechenden Listenfenstern anzeigen.
[Detail]	Drücken Sie diese Taste, um Ergebnis, Fehlerdetails, Registrierungsquelle/Benutzername, Dateiname, Zieltyp, Speicherzeit, Übertragung, Anzahl der Originalseiten und Angaben zum externen Server für den ausgewählten Auftrag zu prüfen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Informationen über den externen Server, die durch Drücken der Schaltfläche [Detail] abgerufen werden können, werden nur bei Verwendung der externen Serverauthentifizierung bereitgestellt.</li> <li>[Typ] wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Zieladresse um eine Fax-, Internetfax- oder IP-Adressfax-Adresse handelt.</li> </ul>
[Gescanntes Bild]	Wählen Sie den Auftrag aus, um das gescannte Bild zu sehen.

## Referenz

- Wenn Einstellungen für Benutzerauthentifizierung angewendet werden, können die Namen von Dokumenten, die nicht von angemeldeten Benutzern gespeichert wurden, nicht angezeigt werden.
- Die Namen vertraulicher Dokumente werden nicht angezeigt.
- Zur Anzeige gescannter Bilder ist "Auftragsverlauf Miniaturansicht" vorher bei den Administratoreinstellungen auf "EIN" zu setzen. Ausführliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

## &lt;Auftragsverlauf für die Funktion [Empfangen]&gt;

Funktion	Beschreibung
Listenelemente	Nr.: Jobkennung, die zugewiesen wird, wenn der Auftrag in die Warteschlange gestellt wird. Ben.-name: Hier wird der Benutzername bzw. die Kombination aus Benutzer- und Kostenstellename des Benutzers, von dem das Dokument gespeichert wurde, angezeigt. Status: Hier wird der Auftragsstatus angezeigt (Empfang.../Wählen (Abrufempfang) In Warteschlange/Drucken/Drucken gestoppt/Fehler beim Drucken/Daten speichern/Löschen). Dokumentname: Hier wird der Name des empfangenen oder gespeicherten Dokuments angezeigt. Gespeichert: Zeitpunkt, zu dem der Job in die Warteschlange gestellt wurde. Dok.: Die Anzahl der empfangenen Seiten des Originals wird angezeigt.
[↑][↓]	Es können maximal sieben Aufträge gleichzeitig angezeigt werden. Sind mehr als sieben Aufträge vorhanden, können mit diesen Tasten die übrigen Aufträge angezeigt werden.
[Löschen]	Drücken Sie diese Taste, um den ausgewählten Auftrag zu löschen.
[Wahlwiederholung]	Wählen Sie einen Job mit dem Status "Warten/Wahlwdh.", um eine Wahlwiederholung durchzuführen.
[Weiter]	Das empfangene und im Speicher abgelegte Faxdokument (Speicherempfang) wird weitergeleitet. Geben Sie die Empfänger an, indem Sie die Ziele aus dem Adressbuch auswählen oder direkt eingeben.
[Detail]	Drücken Sie diese Taste, um Registrierungsquelle/Benutzername, Dateiname, Ausgabefach, Speicherzeit, Übertragungszeit und Anzahl der Originalseiten für den ausgewählten Auftrag zu prüfen. Zum Löschen eines Auftrags drücken Sie [Löschen].

## Referenz

- Wenn Einstellungen für Benutzerauthentifizierung angewendet werden, können die Namen von Dokumenten, die nicht von angemeldeten Benutzern gespeichert wurden, nicht angezeigt werden.
- Die Namen vertraulicher Dokumente werden nicht angezeigt.

## &lt;Auftragsverlauf für die Funktion [Empfangen]&gt;

Funktion	Beschreibung
Listenelemente	Nr.: Jobkennung, die zugewiesen wird, wenn der Auftrag in die Warteschlange gestellt wird. Ben.-name: Hier wird der Benutzername bzw. die Kombination aus Benutzer- und Kostenstellename des Benutzers, von dem das Dokument gespeichert wurde, angezeigt. Dokumentname: Hier wird der Name des empfangenen oder gespeicherten Dokuments angezeigt. Gespeichert: Zeitpunkt, zu dem der Job in die Warteschlange gestellt wurde. Dok.: Die Anzahl der Seiten des Originals wird angezeigt. Ergebnis: Hier wird das Ergebnis des Vorgangs angezeigt (Erfolgreich abgeschlossen/Wegen Fehlern gelöscht/Von Benutzer gelöscht/Modus teilweise gelöscht).
[ ↑ ] [ ↓ ]	Es können maximal sieben Aufträge gleichzeitig angezeigt werden. Sind mehr als sieben Aufträge vorhanden, können mit diesen Tasten die übrigen Aufträge angezeigt werden.
[Gelöschte Aufträge]/ [Abgeschl. Aufträge]/ [Alle Aufträge]	Zur Anzeige des Auftragsstyps umschalten.
[Übertrag.-liste]	Hier wird die Liste der Scanner- oder Faxübertragungsaufträge (gesendeten und empfangenen Aufträge) angezeigt. Sie können das Journal, den Sendebericht und den Empfangsbericht in entsprechenden Listenfenstern anzeigen.
[Detail]	Drücken Sie diese Taste, um Auftragsergebnis, Fehlerdetails, Registrierungsquelle/Benutzername, Dateiname, Ausgabefach, Speicherzeit und Anzahl der Originalseiten für den ausgewählten Auftrag zu prüfen.
[Empfangenes Bild]	Wählen Sie den Auftrag aus, um das empfangene Bild zu sehen.

## Referenz

- Wenn Einstellungen für Benutzerauthentifizierung angewendet werden, können die Namen von Dokumenten, die nicht von angemeldeten Benutzern gespeichert wurden, nicht angezeigt werden.
- Die Namen vertraulicher Dokumente werden nicht angezeigt.
- Zur Anzeige empfangener Bilder ist "Auftragsverlauf Miniaturansicht" vorher bei den Administratoreinstellungen auf "EIN" zu setzen. Ausführliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

## &lt;Aktuelle Aufträge von [Speichern]&gt;

Funktion	Beschreibung
Listenelemente	Nr.: Jobkennung, die zugewiesen wird, wenn der Auftrag in die Warteschlange gestellt wird. Ben.-name: Hier wird der Benutzername bzw. die Kombination aus Benutzer- und Kostenstellename des Benutzers, von dem das Dokument gespeichert wurde, angezeigt. Status: Zeigt den Status des Auftrags an (Empfangen, Daten speichern, Löschen). Dokumentname: Hier wird der Name des gespeicherten Dokuments angezeigt. Gespeichert: Zeitpunkt, zu dem der Job in die Warteschlange gestellt wurde. Dok.: Die Anzahl der Seiten des Originals wird angezeigt.
[ ↑ ] [ ↓ ]	Es können maximal sieben Aufträge gleichzeitig angezeigt werden. Sind mehr als sieben Aufträge vorhanden, können mit diesen Tasten die übrigen Aufträge angezeigt werden.
[Löschen]	Drücken Sie diese Taste, um den ausgewählten Auftrag zu löschen.
[Detail]	Drücken Sie diese Taste, um Registrierungsquelle/Benutzername, Dateiname, Box, Speicherzeit und Anzahl der Originalseiten für den ausgewählten Auftrag zu prüfen. Zum Löschen eines Auftrags drücken Sie [Löschen].

## Referenz

- Wenn Einstellungen für Benutzerauthentifizierung angewendet werden, können die Namen von Dokumenten, die nicht von angemeldeten Benutzern gespeichert wurden, nicht angezeigt werden.
- Die Namen vertraulicher Dokumente werden nicht angezeigt.

<Auftragsverlauf von [Speichern]>


Funktion	Beschreibung
Listenelemente	Nr.: Jobkennung, die zugewiesen wird, wenn der Auftrag in die Warteschlange gestellt wird. Ben.-name: Hier wird der Benutzername bzw. die Kombination aus Benutzer- und Kostenstellename des Benutzers, von dem das Dokument gespeichert wurde, angezeigt. Dokumentname: Hier wird der Name des gespeicherten Dokuments angezeigt. Gespeichert: Zeitpunkt, zu dem der Job in die Warteschlange gestellt wurde. Dok.: Die Anzahl der Seiten des Originals wird angezeigt. Ergebnis: Hier wird das Ergebnis des Vorgangs angezeigt (Erfolgreich abgeschlossen/Wegen Fehlern gelöscht/Von Benutzer gelöscht/Modus teilweise gelöscht).
[ ↑ ] [ ↓ ]	Es können maximal sieben Aufträge gleichzeitig angezeigt werden. Sind mehr als sieben Aufträge vorhanden, können mit diesen Tasten die übrigen Aufträge angezeigt werden.
[Gelöschte Aufträge]/ [Abgeschl. Aufträge]/ [Alle Aufträge]	Zur Anzeige des Auftragsstyps umschalten.
[Übertrag.-liste]	Hier wird die Liste der Scanner- oder Faxübertragungsaufträge (gesendeten und empfangenen Aufträge) angezeigt. Sie können das Journal, den Sendebericht und den Empfangsbericht in entsprechenden Listenfenstern anzeigen.
[Detail]	Drücken Sie diese Taste, um Auftragsergebnis, Fehlerdetails, Registrierungsquelle/Benutzername, Dateiname, Zielbox, Speicherzeit und Anzahl der Originalseiten für den ausgewählten Auftrag zu prüfen.
[Gespeichertes Bild]	Wählen Sie den Auftrag aus, um das gespeicherte Bild zu sehen.

## Referenz

- Wenn Einstellungen für Benutzerauthentifizierung angewendet werden, können die Namen von Dokumenten, die nicht von angemeldeten Benutzern gespeichert wurden, nicht angezeigt werden.
- Die Namen vertraulicher Dokumente werden nicht angezeigt.
- Zur Anzeige gespeicherter Bilder ist "Auftragsverlauf Miniaturansicht" vorher bei den Administratoreinstellungen auf "EIN" zu setzen. Ausführliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

## Boxinformationen

Hier werden die Boxinformationen bei Auswahl einer Box angezeigt.



## Verwendung/Datei - Detail

Wählen Sie links unten im Bildschirm Dokument die Schaltfläche [Detail] aus, um Speicherzeit, Benutzername, Dokumentname, Anzahl Seiten und Auftragsnummer des ausgewählten Dokuments zu prüfen.

Referenz

- Bei Auswahl mehrerer Dokumente können Sie mit [↑] [↓] zwischen den Seiten wechseln.



### Referenz

Zum Prüfen des Vorschaubilds siehe Seite 3-16.

## Verwendung/Datei - Auftrag prüfen

Wählen Sie [Senden] oder [Bindung Übertragen] auf der Registerkarte "Senden", um den Adresseingabebildschirm zu öffnen. [Auftrag prüfen] wird unten links im Bildschirm angezeigt.

Referenz


- Drücken Sie auf [Auftragseinst. prüfen], um die folgenden Einstellungen abzurufen.
  - Zieleinstellungen
  - Dokumenteinstellungen Inhalt
  - Übertragungseinstellungen (wird bei Aktivierung von "Kombinieren" nicht angezeigt).
  - E-Mail-Einstellungen bestätigen

## Verwendung/Datei - Auftrag prüfen - Zieleinstellungen

Es wird eine Liste der Ziele angezeigt, die im System registriert sind.

Referenz

- Wenn Sie ein Ziel per Direkteingabe zum Adressbuch hinzufügen möchten, wählen Sie das Ziel und berühren dann [Ziel- registrierung].
- Zur Prüfung der Detailinformationen des Ziels wählen Sie ein Ziel aus und berühren Sie [Details].
- Zum Löschen eines Ziels wählen Sie das betreffende Ziel aus und berühren Sie [Löschen].




### Referenz

Details zum Registrieren eines Ziels im Adressbuch finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].


## Verwendung/Datei - Auftrag prüfen - Dokumenteinstellungen Inhalt

Hier werden Informationen zu Auflösung, Dateityp und Farbeinstellungen angezeigt.




## Verwendung/Datei - Auftrag prüfen - Übertragungseinstellungen

Sie können die Leitungseinstellungen und die Übertragungseinstellungen abrufen. Drücken Sie entweder auf [← Zurück] oder auf [Weiter →], um die Einstellungen abzurufen.



## Verwendung/Datei - Auftrag prüfen - E-Mail-Einstellungen bestätigen

Hier prüfen Sie den Dokumentennamen, den Betreff, die Absenderadresse und den Nachrichtentext von zu versendenden E-Mail-Nachrichten.



## Vorschau

Hier prüfen Sie das Vorschaubild des ausgewählten Dokuments bei Verwendung oder Ablage von Dokumenten. Drücken Sie [Vorschau], um ein Dokument auszuwählen. Das Bild der ersten Seite wird im linken Bereich angezeigt.

### Referenz

- Bei Dokumenten, die aus mehreren Seiten bestehen, kann nur das Bild der ersten Seite angezeigt werden.



## Vorschau

Berühren Sie zum Vergrößern des Vorschaubildes [Detail].



Vergrößern Sie das Bild des Dokuments, um Details zu prüfen. Das Bild kann zweifach, vierfach oder achtfach vergrößert werden. Mit den Bildlaufleisten auf der rechten Seite und unterhalb des Bildes können Sie das vergrößerte Bild verschieben, um den gewünschten Ausschnitt anzuzeigen.

## Vorschau (Druck/Kombinieren)

Öffnen Sie eine Vorschau des Druckergebnisses, indem Sie nach Auswahl von [Druck] oder [Kombinieren] im linken Bereich [Vorschau] - [Detail] berühren.

### Referenz

- Wenn ein Dokument mehrere Seiten umfasst, kann eine Vorschau aller Seiten angezeigt werden.



Funktion	Beschreibung
[← Vorh. Seite]/ [Nächste Seite →]	Wenn das gespeicherte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie mit diesen Tasten die Seiten umblättern.
[Zoom]	Vergrößern Sie das Bild des Dokuments, um Details zu prüfen. Das Bild kann zweifach, vierfach oder achtfach vergrößert werden. Mit den Bildlaufleisten auf der rechten Seite und unterhalb des Bildes können Sie das vergrößerte Bild verschieben, um den gewünschten Ausschnitt anzuzeigen.
[Seitendrehung]	Wählen Sie manuell eine Seite aus, deren Bild um 180 Grad gedreht werden soll. [Aktuelle Seite drehen]: Die aktuelle Seite wird um 180 Grad gedreht. [Zu drehende Seite(n) wählen]: Wählen Sie diese Option aus, wenn das gespeicherte Dokument mehrere Seiten enthält. Die Liste gescannter Seiten wird angezeigt, so dass Sie die Seite auswählen können, die um 180 Grad gedreht werden soll. In der Listenanzeige gescannter Seiten sind folgende Funktionen auswählbar: [Ungerade]: Die Bilder der Seiten mit einer ungeraden Seitennummer werden um 180 Grad gedreht. [Gerade]: Die Bilder der Seiten mit einer geraden Seitennummer werden um 180 Grad gedreht. [Alle auswählen]: Die Bilder aller Seiten werden um 180 Grad gedreht.
[Ausgabe zeigen]	Die angegebenen Einstellungen werden als Symbole und Text im Vorschaubild angezeigt. Heben Sie [Ausgabe zeigen] auf, um Symbole und Text zu löschen und nur das Bild anzuzeigen.

## Vorschau (Senden/Bindung übertragen)

Öffnen Sie eine Vorschau des Übertragungsergebnisses, indem Sie nach Auswahl von [Senden] oder [Bindung Übertragen] im linken Bereich [Vorschau] - [Detail] berühren.



Funktion	Beschreibung
[Scannen]	Hier wird die Vorschau für E-Mail-Versand/PC (FTP)/Dateiübertragung (SMB)/Dateiübertragung (WebDAV) angezeigt.
[Fax]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Vorschau für G3FAX, IP-Adressfax oder Internetfax anzuzeigen.
[← Vorh. Seite]/ [Nächste Seite →]	Wenn das gespeicherte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie mit diesen Tasten die Seiten umblättern.
[Zoom]	Vergrößern Sie das Bild des Dokuments, um Details zu prüfen. Das Bild kann zweifach, vierfach oder achtfach vergrößert werden. Mit den Bildlaufleisten auf der rechten Seite und unterhalb des Bildes können Sie das vergrößerte Bild verschieben, um den gewünschten Ausschnitt anzuzeigen.
[Seitendrehung]	Wählen Sie manuell eine Seite aus, deren Bild um 180 Grad gedreht werden soll. [Aktuelle Seite drehen]: Die aktuelle Seite wird um 180 Grad gedreht. [Zu drehende Seite(n) wählen]: Wird angezeigt, wenn das gespeicherte Dokument mehrere Seiten umfasst. Die Liste gescannter Seiten wird angezeigt, sodass Sie die Seite auswählen können, die um 180 Grad gedreht werden soll. In der Listenanzeige gescannter Seiten sind folgende Funktionen auswählbar: [Ungerade]: Die Bilder der Seiten mit einer ungeraden Seitennummer werden um 180 Grad gedreht. [Gerade]: Die Bilder der Seiten mit einer geraden Seitennummer werden um 180 Grad gedreht. [Alle auswählen]: Die Bilder aller Seiten werden um 180 Grad gedreht.
[Ausgabe zeigen]	Das Ausgabebild wird mit den konfigurierten Einstellungen, einschließlich Druck der Daten, angezeigt. Nach Abbruch von [Ausgabe zeigen] wird nur das Bild angezeigt.

---

# 4

## Ablauf des Boxbetriebs




## 4 Ablauf des Boxbetriebs

### 4.1 Speichern von Dokumenten in Boxen

In diesem Teil werden die zum Speichern von Dokumenten in öffentlichen Boxen erforderlichen Schritte beschrieben.

Drücken Sie die Taste **Box** am Bedienfeld.

Box




Wählen Sie die gewünschte Box aus, und berühren Sie dann [Dokument speichern].




Konfigurieren Sie den Dokumentnamen (S. 6-5), die Scaneinstellungen (S. 6-6) und die Originaleinstellungen (S. 6-19).



Legen Sie das Original ein.



Berühren Sie [Starten] oder drücken Sie **Start** am Bedienfeld.



#### Referenz


- Beim Speichern eines Originals mit einem eingebetteten Kennwort wird der Kennworteingabebildschirm angezeigt. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie anschließend [OK], um den Speichervorgang zu starten.
- Ein Original mit eingebetteter Kopiersperre kann nicht gespeichert werden.

## 4.2 Drucken von Dokumenten aus einer Box


In diesem Teil werden die zum Drucken von in öffentlichen Boxen gespeicherten Dokumenten erforderlichen Schritte beschrieben.

Drücken Sie die Taste **Box** am Bedienfeld.

Box



Wählen Sie die gewünschte Box aus, und berühren Sie dann [Verwendung/Datei].



Wählen Sie die Registerkarte [Druck] aus.



Wählen Sie Dokumente aus.



Wenn Sie ein einzelnes Dokument ausgewählt haben, berühren Sie [Druck] (S. 7-6)



Zum Auswählen und Drucken mehrerer Dokumente mit zusätzlichen Funktionen drücken Sie [Kombinieren] (S. 7-7)



Legen Sie die Druckreihenfolge (Bindungsreihenfolge) fest. (S. 7-8)



Geben Sie Grund- und Anwendungseinstellungen an. (S. 7-9, S. 7-16)



Geben Sie Grund- und Anwendungseinstellungen an. (S. 7-9, S. 7-16)




Rufen Sie zum Prüfen des Inhalts die Vorschau auf (S. 3-17)





Berühren Sie [Starten] oder drücken Sie **Start** am Bedienfeld

**Start**




### 4.3 Senden von Dokumenten aus einer Box

In diesem Teil werden die zum Senden von in öffentlichen Boxen gespeicherten Dokumenten erforderlichen Schritte beschrieben.

Drücken Sie die Taste **Box** am Bedienfeld

Box



Wählen Sie die gewünschte Box aus, und berühren Sie dann [Verwendung/Datei]



Wählen Sie die Registerkarte [Senden] aus



Wählen Sie Dokumente aus



Wenn Sie ein einzelnes Dokument ausgewählt haben, berühren Sie [Senden]. (S. 7-36)



Zum Auswählen mehrerer Dokumente und Angabe des Dateityps oder Stempels drücken Sie [Bindung Übertragen] (S. 7-36)



Legen Sie die Sendereihenfolge (Bindungsreihenfolge) fest. (S. 7-8)



Geben Sie die Adresse ein.

Adressbuch

Manuelle Eingabe


Verlauf prüfen (Der Auftragsverlauf von Fax-, Internetfax- oder IP-Adressfax-Aufträgen wird bei Auswahl von "Bindung Übertragen" nicht angezeigt.)

Adresstyp




Geben Sie außerdem ein Scan-/Faxprogramm an. Ausführliche Informationen zu den Scan-/Faxprogrammen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Konfigurieren Sie Dokument-, Übertragungs- und Anwendungseinstellungen. (S. 7-50)




Konfigurieren Sie Dokument-, Übertragungs- und Anwendungseinstellungen. (S. 7-50)



Rufen Sie zum Prüfen des Inhalts die Vorschau auf (S. 3-18)



Berühren Sie [Starten] oder drücken Sie **Start** am Bedienfeld




## 4.4 Dokument in einem externen Speicher ablegen


In diesem Teil werden die zum Speichern gescannter Bilder im externen Speicher erforderlichen Schritte beschrieben.

Drücken Sie **Box** am Bedienfeld, während der externe Speicher mit diesem System verbunden ist

**Box**




Verbinden Sie den externen Speicher mit dem System und berühren Sie anschließend [Dokument in externen Speicher übertragen].



Drücken Sie [Dokument speichern]




Berühren Sie [Box]




Wählen Sie die Registerkarte [System] aus. Berühren Sie [Externer Speicher] und anschließend [OK]




Konfigurieren Sie den Dokumentnamen (S. 6-5), die Scaneinstellungen (S. 6-6) und die Originaleinstellungen (S. 6-19)



Legen Sie das Original ein



Berühren Sie [Starten] oder drücken Sie **Start** am Bedienfeld



#### Referenz


- Beim Speichern eines Originals mit einem eingebetteten Kennwort wird der Kennworteingabebildschirm angezeigt. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie anschließend [OK], um den Speichervorgang zu starten.
- Ein Original mit eingebetteter Kopiersperre kann nicht gespeichert werden.
- Die Funktion zum Speichern von Dokumenten im externen Speicher ist werksseitig deaktiviert (Speichern ist nicht möglich). Außerdem ist sie durch die Benutzerfunktionseinstellungen deaktiviert, wenn Benutzerauthentifizierung aktiviert ist. Zum Speichern von Dokumenten im externen Speicher ändern Sie die Einstellung im Administratormodus so, dass Dokumente gespeichert werden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-23.

## 4.5 Speichern eines Dokuments aus dem externen Speicher in einer Box


In diesem Abschnitt werden die zum Speichern eines im externen Speicher enthaltenen Dokuments in einer Box erforderlichen Schritte beschrieben.

Drücken Sie **Box** am Bedienfeld, während der externe Speicher mit diesem System verbunden ist

**Box**




Verbinden Sie den externen Speicher mit dem System und berühren Sie anschließend [Dokument a. externem Speicher in Box speichern].




Wählen Sie die Registerkarte [System] aus. Berühren Sie [Externer Speicher] und anschließend [Verwendung/Datei]



Berühren Sie die Registerkarte [Ablage-einstellungen]




Wählen Sie ein Dokument aus und berühren Sie dann [In Box speichern]






Geben Sie die Box und den Dokumentnamen an  
(S. 7-107)



Berühren Sie [Starten] oder drücken Sie **Start** am  
Bedienfeld



#### Referenz


- Die Funktion zum Speichern von Dokumenten in einem externen Speicher ist werksseitig deaktiviert (Speichern ist nicht möglich). Außerdem ist sie durch die Benutzerfunktionseinstellungen deaktiviert, wenn Benutzerauthentifizierung aktiviert ist. Zum Speichern von Dokumenten aus dem externen Speicher in einer Box ändern Sie die Einstellung im Administratormodus so, dass Dokumente gespeichert werden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-23.

## 4.6 Drucken eines Dokuments in einem externen Speicher


In diesem Teil werden die zum Drucken von im externen Speicher gespeicherten Dokumenten erforderlichen Schritte beschrieben.

Drücken Sie **Box** am Bedienfeld, während der externe Speicher mit diesem System verbunden ist


**Box**



Verbinden Sie den externen Speicher mit dem System und berühren Sie anschließend [Dokument aus externem Speicher drucken].



Wählen Sie die Registerkarte [System] aus und berühren Sie anschließend [Externer Speicher]



Berühren Sie [Verwendung/Datei]




Wählen Sie eine Datei aus und berühren Sie anschließend [Druck] (S. 7-104)



Konfigurieren Sie Druckeinstellungen. (S. 7-105)



Berühren Sie [Starten] oder drücken Sie **Start** am Bedienfeld



#### Referenz


- Die Funktion zum Speichern von Dokumenten in einem externen Speicher ist werksseitig deaktiviert (Speichern ist nicht möglich). Außerdem ist sie durch die Benutzerfunktionseinstellungen deaktiviert, wenn Benutzerauthentifizierung aktiviert ist. Zum Speichern von Dokumenten aus dem externen Speicher in einer Box ändern Sie die Einstellung im Administratormodus so, dass Dokumente gespeichert werden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-23.

## 4.7 Speichern von Dokumenten in einer Box

In diesem Teil werden die zum Speichern von in öffentlichen Boxen gespeicherten Dokumenten erforderlichen Schritte beschrieben.

Drücken Sie die Taste **Box** am Bedienfeld

Box



Wählen Sie die gewünschte Box aus, und berühren Sie dann [Verwendung/Datei]



Wählen Sie die Registerkarte [Ablageeinstellungen] aus



Wählen Sie Dokumente und anschließend eine Funktion aus. (S. 7-66)



**Referenz**

*Zum Löschen der Dokumente siehe Seite 7-67.*

*Zum Umbenennen der Dokumente siehe Seite 7-67.*

*Zum Verschieben der Dokumente in andere Boxen siehe Seite 7-67.*

*Zum Kopieren der Dokumente in andere Boxen siehe Seite 7-68.*

*Zum Speichern eines Dokuments im externen Speicher siehe Seite 7-68.*


*Zum Prüfen von Informationen bezüglich der Dokumente oder Anzeigen einer Dokumentvorschau siehe Seite 7-71.*

## 4.8 Drucken eines auf einem Mobiltelefon oder PDA gespeicherten Dokuments


In diesem Abschnitt werden die zum Drucken eines auf einem Mobiltelefon oder PDA gespeicherten Dokuments erforderlichen Schritte beschrieben.

Drücken Sie die Taste **Box** am Bedienfeld

**Box**




Wählen Sie die Registerkarte [System] aus. Berühren Sie [Mobiltelefon/PDA] und anschließend [Verwendung/Datei]




Berühren Sie [Verbrauchsmaterialliste prüfen]



Zum Prüfen der Druckpräferenzen berühren Sie [Druckeinstellungen prüfen]



Geben Sie den am Bedienfeld angezeigten PIN-Code des Mobiltelefons oder PDAs ein (S. 7-108).

**Referenz**


*Zum Konfigurieren von Druckeinstellungen von einem Mobiltelefon oder PDA aus siehe Seite 8-12.*

## 4.9 Speichern eines auf einem Mobiltelefon oder PDA vorhandenen Dokuments in einer Box


In diesem Abschnitt werden die zum Speichern eines auf einem Mobiltelefon oder PDA vorhandenen Dokuments in einer Box erforderlichen Schritte beschrieben.

Drücken Sie die Taste **Box** am Bedienfeld.


Box



Wählen Sie die Registerkarte [System] aus. Berühren Sie [Mobiltelefon/PDA] und anschließend [Verwendung/Datei].




Drücken Sie [In Box speichern].



Wählen Sie die gewünschte Box und berühren Sie dann [OK].



Geben Sie den am Bedienfeld angezeigten PIN-Code des Mobiltelefons oder PDAs ein (S. 7-109).




## 4.10 Menüstruktur des Boxmodus

In diesem Teil werden Konfiguration und Einstellungen der im Boxmodus verfügbaren Funktionen beschrieben.

### 4.10.1 Dokument speichern

#### Öffentliche Box, Persönliche Box oder Gruppenbox

Nachfolgend ist die Menüstruktur zum Speichern von Dokumenten in öffentlichen Boxen, persönlichen Boxen oder Gruppenboxen dargestellt.



Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
[Box] (S. 6-5)			
[Dokumentname] (S. 6-5)			
[Scan-Einstellungen]	[Originaltyp] (S. 6-6)		
	[1-seitig/2-seitig] (S. 6-7)		
	[Auflösung] (S. 6-7)		
	[Dateityp]	[Dateityp] (S. 6-8)	
		[Verschlüsselung] (S. 6-9)	
		[Outline PDF] (S. 6-11)	
		[Scaneinstell.] (S. 6-11)	
	[Dichte] (S. 6-12)		
	[Farbe] (S. 6-12)		
	[Scanformat] (S. 6-13)		
	[Bildjustage]	[Hintergr. entfernen] (S. 6-14)	
		[Schärfe] (S. 6-15)	
	[Anwendung]	[Rahmen löschen] (S. 6-15)	
		[Buchkopie] (S. 6-16)	
	[Separater Scan] (S. 6-18)		
[Original-einstellungen]	[Original angeben] (S. 6-19)	[Original gemischt]	
		[Original Wickelfalz]	
		[Original Langformat]	
	[Richtung angeben]	[Originalausrichtung] (S. 6-19)	
		[Bindungsposition] (S. 6-20)	[Auto]
			[Oben]
			[Links]
	[Fleckfilter] (S. 6-20)		

## System

Nachfolgend ist die Menüstruktur zum Speichern von Dokumenten in Systemboxen dargestellt.



Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
[Anmerkungsbox]	[Box] (S. 6-5)	[Dokumentname] (S. 6-5)	
		[Scan-Einstellungen]	[Originaltyp] (S. 6-6)
			[1-seitig/2-seitig] (S. 6-7)
			[Auflösung] (S. 6-7)
			[Dateityp]
			[Dateityp] (S. 6-8)
			[Verschlüsselung] (S. 6-9)
			[Outline PDF] (S. 6-11)
			[Scaneinstell.] (S. 6-11)
			[Dichte] (S. 6-12)
			[Farbe] (S. 6-12)
			[Scanformat] (S. 6-13)
		[Bildjustage]	[Hintergr. entfernen] (S. 6-14)
			[Schärfe] (S. 6-15)
		[Anwendung]	[Rahmen löschen] (S. 6-15)
			[Buchkopie] (S. 6-16)
		[Separater Scan] (S. 6-18)	
		[Original-einstellungen]	[Original angeben] (S. 6-19)
			[Original gemischt]
			[Original Wickelfalz]
			[Original Langformat]
			[Richtung angeben]
		[Originalausrichtung]	[Originalausrichtung] (S. 6-19)
			[Bindungsposition] (S. 6-20)
		[Fleckfilter] (S. 6-20)	

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene	
[Externer Speicher]	[Box] (S. 6-5)			
	[Dokumentname] (S. 6-5)			
	[Scan-Einstellungen]	[Originaltyp] (S. 6-6)		
		[1-seitig/2-seitig] (S. 6-7)		
		[Auflösung] (S. 6-7)		
		[Dateityp]	[Dateityp] (S. 6-8)	
			[Verschlüsselung] (S. 6-9)	
			[Outline PDF] (S. 6-11)	
			[Scaneinstell.] (S. 6-11)	
		[Dichte] (S. 6-12)		
		[Farbe] (S. 6-12)		
		[Scanformat] (S. 6-13)		
		[Bildjustage]	[Hintergr. entfernen] (S. 6-14)	
			[Schärfe] (S. 6-15)	
		[Anwendung]	[Rahmen löschen] (S. 6-15)	
			[Buchkopie] (S. 6-16)	
		[Separater Scan] (S. 6-18)		
	[Original-einstellungen]	[Original angeben] (S. 6-19)	[Original gemischt]	
			[Original Wickelfalz]	
			[Original Langformat]	
		[Richtung angeben]	[Originalausrichtung] (S. 6-19)	
			[Bindungsposition] (S. 6-20)	
	[Fleckfilter] (S. 6-20)			
[Mobil/PDA]	[In Box speichern] (S. 7-108)			

## 4.10.2 Verwendung/Datei

### Drucken (für öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox)

Nachfolgend ist die Menüstruktur zum Verwenden oder Speichern von Dokumenten in öffentlichen Boxen, persönlichen Boxen oder Gruppenboxen sowie zum Konfigurieren von Druckeinstellungen dargestellt. Im Folgenden werden die Funktionen beschrieben, die über die gerahmten Schaltflächen zur Verfügung stehen.



Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
[Druck]	[Anz. Sätze] (S. 7-9)		
	[Druck] (S. 7-9)	[1-seitig]	
		[2-seitig]	
	[Farbe] (S. 7-10)	[Vollfarbe]	
		[Schwarz]	
		[Vorhandene Farbeinst. verwenden]	
	[Ausgabe] (S. 7-10)	[Sortieren] (S. 7-11)	
		[Gruppe] (S. 7-11)	
		[Versetz. - Ausgabe] (S. 7-11)	
		[Heften] (S. 7-11)	
		[Lochen] (S. 7-11)	
		[Falzung/Heftung] (S. 7-12)	[Halbfalz]
			[Mittenheftung]
	[Kombinieren] (S. 7-13)	[Seiten kombin.]	
		[Ausrichtung kombinieren]	
	[Zoom] (S. 7-14)	[Vorhandene Einstellung]	
		[Manuell]	
		[Vollbild]	
		[Minimal]	
		[Fester Zoom]	
		[Zoomfaktor festlegen]	
	[Heftrand] (S. 7-16)	[Heftrand-Position]	
		[Wert anpassen]	
		[Bildversatz] (S. 7-16)	[Vertikaler Versatz]
			[Horizontaler Versatz]
			[Rückseitenversatz ändern]

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
	[Trenn-/Deck-/Trennblatt]	[Deckblatt] (S. 7-18)	[Deckblatt vorn] [Rückendeckel]
		[Blatt] (S. 7-19)	[Trennblattpapier] [Einfügearbeit]
		[Kapitel] (S. 7-20)	[Papiertyp f. Kapitel]
	[Stempel erstellen] (S. 7-21)	[Datum/Uhrzeit] (S. 7-22)	[Datumformat] [Uhrzeitformat] [Seiten] [Druckposition] [Textdetails]
			[Beginn/Seitenzahl] [Seitennummertyp] [Beginn/Kapitelnummer] [Einstellung f. eingef. Seiten] (S. 7-24) [Druckposition] [Textdetails]
		[Seitenzahl] (S. 7-23)	[Beginn/Seitenzahl] [Seitennummertyp] [Beginn/Kapitelnummer] [Einstellung f. eingef. Seiten] (S. 7-24) [Druckposition] [Textdetails]
			[Stempeltyp/Vordefinierte Stempel] [Seiten] [Textgröße] [Textfarbe] [Druckposition]
			[Kopiersicherheit] [Kopierschutz] (S. 7-27) [Kopiersperre] (S. 7-28) [Kennwortkopie] (S. 7-29)
		[Mehrfachstempel] (S. 7-31)	[Mehrfachstempeltyp] (S. 7-31) [Detaileinstellungen] (S. 7-32) [Position] (S. 7-32)
			[Kopf-/Fußzeile] (S. 7-32) [Kopf-/Fußzeile erneut abrufen] [Prüfung/Eingabe]
		[Registriertes Overlay] (S. 7-34)	[Overlay-Bild abrufen] [Seiten]

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene	
[Kombinieren]	[Anz. Sätze] (S. 7-9)			
	[Druck] (S. 7-9)	[1-seitig]		
		[2-seitig]		
	[Farbe] (S. 7-10)	[Vollfarbe]		
		[Schwarz]		
		[Vorhandene Farbeinst. verwenden]		
	[Ausgabe] (S. 7-10)	[Versetz. - Ausgabe] (S. 7-11)		
		[Heften] (S. 7-11)		
		[Lochen] (S. 7-11)		
		[Falzung/Heftung] (S. 7-12)	[Halbfalz]	
		[Mittenheftung]		
	[Kontinuierlicher Druck] (S. 7-15)			
	[Heftrand] (S. 7-16)	[Heftrand-Position]		
		[Wert anpassen]		
		[Bildversatz] (S. 7-16)	[Vertikaler Versatz]	
			[Horizontaler Versatz]	
			[Rückseitenversatz ändern]	
	[Stempel erstellen]	[Datum/Uhrzeit] (S. 7-22)	[Datumformat]	
			[Uhrzeitformat]	
			[Seiten]	
			[Druckposition]	
			[Textdetails]	
		[Seitenzahl] (S. 7-23)	[Beginn/Seitenzahl]	
			[Seitennummertyp]	
			[Beginn/Kapitelnummer]	
			[Druckposition]	
			[Textdetails]	
		[Stempel] (S. 7-25)	[Stempeltyp/Vordefinierte Stempel]	
			[Seiten]	
			[Textgröße]	
			[Textfarbe]	
			[Druckposition]	
		[Kopiersicherheit] (S. 7-26)	[Kopierschutz] (S. 7-27)	
			[Kopiersperre] (S. 7-28)	
			[Kennwortkopie] (S. 7-29)	

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
		[Mehrfachstempel] (S. 7-31)	[Mehrfachstempeltyp] (S. 7-31)
			[Detaileinstellungen] (S. 7-32)
			[Position] (S. 7-32)
		[Kopfzeile/Fußzeile] (S. 7-32)	[Kopf-/Fußzeile erneut abrufen]
		[Registriertes Overlay] (S. 7-34)	[Prüfung/Eingabe]
			[Overlay-Bild abrufen]
[Dokumentdetails]	[Vorschau] (S. 7-72)		[Seiten]

### Senden (für öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox)

Nachfolgend ist die Menüstruktur Verwendung/Datei - Senden für öffentliche Boxen, persönliche Boxen oder Gruppenboxen dargestellt. Im Folgenden werden die Funktionen beschrieben, die über die gerahmten Schaltflächen zur Verfügung stehen.



Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
[Senden]	[Adressbuch]	[Suchen] (S. 7-40)	
	[Manuelle Eingabe]	[Fax] (S. 7-43)	[Faxnummer]
		[E-Mail] (S. 7-44)	
		[Internet FAX] (S. 7-44)	[Empfangseinstellung (Ziel)] (S. 7-44)
		[IP-Adressfax] (S. 7-45)	[Adresse]
			[Portnummer]
			[Gerätetyp des Ziels]
		[PC (SMB)] (S. 7-45)	[Hostname]
			[Dateipfad]
			[Benutzername]
			[Kennwort]
			[Referenz]

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene	
		[FTP] (S. 7-46)	[Hostname]	
			[Dateipfad]	
			[Benutzername]	
			[Kennwort]	
			[Detail-einstellungen]	
		[WebDAV] (S. 7-47)	[Hostname]	
			[Dateipfad]	
			[Benutzername]	
			[Kennwort]	
			[Detail-einstellungen]	
	[Verlauf prüfen] (S. 7-48)			
	[Adresstyp] (S. 7-48)	[Suchen] (S. 7-49)		
		[Erweit. Suche] (S. 7-49)		
	[Dokumenteinstellungen]	[Auflösung] (S. 7-50)		
		[Dateityp] (S. 7-51)	[Dateityp] (S. 7-51)	
			[Verschlüsselung] (S. 7-52)	
			[Stempel erstellen] (S. 7-54)	
			[Outline PDF] (S. 7-54)	
			[Scaneinstell.] (S. 7-55)	
		[Farbe] (S. 7-55)	[Vorhandene Farbeinst. verwenden]	
			[Vollfarbe]	
			[Graustufen]	
			[Schwarz]	
		[Übertragungseinstellungen]	[Leitungseinstellungen] (S. 7-56)	[Überseeübertragung] (S. 7-56)
				[ECM aus] (S. 7-57)
				[V.34 AUS] (S. 7-57)
	[Ziel überprüfen und senden] (S. 7-57)			
	[Leitungseinstellung] (S. 7-57)			
	[E-Mail-Einstellungen] (S. 7-58)		[Dokumentname] (S. 7-58)	
			[Betreff] (S. 7-58)	
			[Von] (S. 7-59)	
			[Text] (S. 7-59)	
	[Einstellungen für URL-Benachrichtigung] (S. 7-60)		[Adressbuch]	
			[Detailsuche]	
			[Manuelle Eingabe]	

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
		[Einstellungen für Verbindungsverf.] (S. 7-61)	[Timerübertragung] (S. 7-61)
			[Übertragung mit Kennwort] (S. 7-62)
			[F-Codeübertragung] (S. 7-62)
		[E-Mail-Verschlüsselung] (S. 7-63)	
		[Digitale Signatur] (S. 7-63)	
		[Fax-Kopfzeileinstellungen] (S. 7-63)	
	[Anwendung]	[Stempel erstellen]	[Datum/Uhrzeit] (S. 7-22)
			[Seitenzahl] (S. 7-23)
			[Stempel] (S. 7-25)
			[Kopfzeile/Fußzeile] (S. 7-32)
		[Seitendruck] (S. 7-65)	[Anz. Sätze]
			[1-seitig/2-seitig]
			[Heften]
[Bindung übertragen]	[Adressbuch]	[Suchen] (S. 7-40)	
[Manuelle Eingabe]	[E-Mail] (S. 7-44)		
	[PC (SMB)] (S. 7-45)	[Hostname]	
		[Dateipfad]	
		[Benutzername]	
		[Kennwort]	
		[Referenz]	
	[FTP] (S. 7-46)	[Hostname]	
		[Dateipfad]	
		[Benutzername]	
		[Kennwort]	
		[Detail-einstellungen]	
	[WebDAV] (S. 7-47)	[Hostname]	
		[Dateipfad]	
		[Benutzername]	
		[Kennwort]	
		[Detail-einstellungen]	
	[Verlauf prüfen] (S. 7-48)		
	[Adresstyp] (S. 7-48)	[Suchen] (S. 7-49)	
[Erweit. Suche] (S. 7-49)			

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
	[Dokument-einstellungen]	[Dateityp] (S. 7-51)	[Dateityp] (S. 7-51)
			[Verschlüsselung] (S. 7-52)
			[Stempel erstellen] (S. 7-54)
			[Outline PDF] (S. 7-54)
			[Scaneinstell.] (S. 7-55)
	[Übertragungs-einstellungen]	[E-Mail-Einstel-lungen] (S. 7-58)	[Dokumentname] (S. 7-58)
			[Betreff] (S. 7-58)
			[Von] (S. 7-59)
			[Text] (S. 7-59)
		[Einstellungen für URL-Benachrich-tigung] (S. 7-60)	[Adressbuch]
			[Detailsuche]
			[Manuelle Eingabe]
		[E-Mail-Verschlüsselung] (S. 7-63)	
		[Digitale Signatur] (S. 7-63)	
	[Anwendung]	[Stempel erstellen]	[Datum/Uhrzeit] (S. 7-22)
			[Seitenzahl] (S. 7-23)
			[Stempel] (S. 7-25)
			[Kopfzeile/ Fußzeile] (S. 7-32)
		[Seite drucken]	[Anz. Sätze]
			[1-seitig/2-seitig]
			[Heften]
[Dokumentdetails]	[Vorschau] (S. 7-72)		

## Ablageeinstellungen (für öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox)

Nachfolgend ist die Menüstruktur Verwendung/Datei - Ablageeinstellungen für öffentliche Boxen, persönliche Boxen oder Gruppenboxen dargestellt. Im Folgenden werden die Funktionen beschrieben, die über die gerahmten Schaltflächen zur Verfügung stehen.



Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
[Löschen] (S. 7-67)			
[Name bearbeiten] (S. 7-67)			
[Verschieben] (S. 7-67)			
[Kopie] (S. 7-68)			
[In externen Speicher übertragen] (S. 7-68)			
[Dokumentdetails]	[Vorschau] (S. 7-72)		

### Anwendung (für öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox)

Nachfolgend ist die Menüstruktur Verwendung/Datei - Anwendung für öffentliche Boxen, persönliche Boxen oder Gruppenboxen dargestellt. Im Folgenden werden die Funktionen beschrieben, die über die gerahmten Schaltflächen zur Verfügung stehen.



Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
[Dokument bearbeiten]	[Seite löschen] (S. 7-74)		
	[Seite drehen] (S. 7-75)		
	[Seite verschieben] (S. 7-77)	[Vorschau] (S. 7-79)	
	[Vorschau/Bereich festlegen] (S. 7-79)		
[Overlay speichern] (S. 7-81)	[Overlay-Bild]		
	[Bearbeiten]	[Neu] (S. 7-82)	
		[Überschreiben] (S. 7-83)	
	[Detaileinstellungen] (S. 7-84)	[Dichte]	
		[Farbe]	
[Dokumentdetails]	[Vorschau]		

## System

Nachfolgend ist die Menüstruktur Verwendung/Datei für Systemboxen dargestellt.



Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
[Bulletin Board Box] (S. 7-85)			
[Abrufübertragung Box] (S. 7-86)			
[Geschütztes Dokument Box]	[Druck]	[Anz. Sätze] (S. 7-88)	
		[Druck] (S. 7-88)	[1-seitig]
			[2-seitig]
		[Farbe] (S. 7-10)	[Vollfarbe]
			[Schwarz]
			[Vorhandene Farbeinst. verwenden]
		[Ausgabe] (S. 7-10)	[Sortieren]
			[Gruppe]
			[Versetz. - Ausgabe]
			[Heften]
			[Lochen]
			[Falzung/Heftung] (S. 7-12)
		[Kombinieren] (S. 7-13)	[Seiten kombin.]
			[Ausrichtung kombinieren]
		[Zoom] (S. 7-14)	[Vorhandene Einstellung]
			[Manuell]
			[Vollbild]
			[Minimal]
			[Fester Zoom]
			[Zoomfaktor festlegen]
		[Heftrand] (S. 7-16)	[Heftrand-Position]
			[Wert anpassen]
			[Bildversatz]
		[Trenn-/Deck-/Trennblatt] (S. 7-17)	[Deckblatt]
			[Blatt]
			[Kapitel]

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
		[Stempel erstellen] (S. 7-21)	[Datum/Zeit]
			[Seitenzahl]
			[Stempel]
			[Kopiersicherheit]
			[Mehrfachstempel]
			[Kopfzeile/Fußzeile]
			[Registriertes Overlay]
	[Ablageeinstellungen] (S. 7-89)	[Löschen]	
		[Name bearbeiten]	
	[Dokumentdetails]	[Vorschau] (S. 7-72)	
[Obligatorischer Speicherempfang Box]	[Druck] (S. 7-90)		
	[Ablageeinstellungen] (S. 7-91)	[Löschen]	
		[Name bearbeiten]	
	[Dokumentdetails]	[Vorschau] (S. 7-72)	
[Anmerkung Box]	[Druck - Druck]	[Anz. Sätze] (S. 7-9)	
		[Druck] (S. 7-9)	[1-seitig]
			[2-seitig]
		[Farbe] (S. 7-10)	[Vollfarbe]
			[Schwarz]
			[Vorhandene Farbeinst. verwenden]
		[Ausgabe] (S. 7-10)	[Sortieren]
			[Gruppe]
			[Versetz. - Ausgabe]
			[Heften]
			[Lochen]
			[Falzung/Heftung] (S. 7-12)
		[Kombinieren] (S. 7-13)	[Seiten kombin.]
			[Ausrichtung kombinieren]
		[Zoom] (S. 7-14)	[Vorhandene Einstellung]
			[Manuell]
			[Vollbild]
			[Minimal]
			[Fester Zoom]
			[Zoomfaktor festlegen]
		[Heftrand] (S. 7-16)	[Heftrand-Position]
			[Wert anpassen]
			[Bildversatz]

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
		[Trenn-/Deck/-Trennblatt]	[Deckblatt] (S. 7-18)
			[Blatt] (S. 7-19)
			[Kapitel] (S. 7-20)
		[Stempel erstellen] (S. 7-21)	[Datum/Uhrzeit] (S. 7-22)
			[Seitenzahl] (S. 7-23)
			[Stempel] (S. 7-25)
			[Kopiersicherheit] (S. 7-26)
			[Mehrfachstempel] (S. 7-31)
			[Registriertes Overlay] (S. 7-34)
	[Senden - Senden]	[Adressbuch] (S. 7-40)	
		[Manuelle Eingabe]	[E-Mail] (S. 7-44)
			[PC (SMB)] (S. 7-45)
			[FTP] (S. 7-46)
			[WebDAV] (S. 7-47)
		[Verlauf prüfen] (S. 7-48)	
		[Adresstyp] (S. 7-48)	[Suchen] (S. 7-49)
			[Erweit. Suche] (S. 7-49)
		[Dokument-einstellungen]	[Auflösung] (S. 7-50)
			[Dateityp] (S. 7-51)
			[Farbe] (S. 7-55)
		[Übertragungseinstellungen]	[E-Mail-Einstellungen] (S. 7-58)
			[Einstellungen für URL-Benachrichtigung] (S. 7-60)
			[E-Mail-Verschlüsselung] (S. 7-63)
			[Digitale Signatur] (S. 7-63)
		[Anwendung]	[Stempel erstellen] (S. 7-22)
			[Seitendruck] (S. 7-65)
			[Text ändern] (S. 7-95)
	[Ablageeinstellungen] (S. 7-97)	[Löschen]	
		[Name bearbeiten]	
	[Anwendung]	[Overlay speichern] (S. 7-81)	
	[Dokumentdetails]	[Vorschau] (S. 7-72)	

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
[Benutzerbox für erneute Faxübertragung]	[Druck]	[Testdruck] (S. 7-98)	
	[Senden]	[Fax] (S. 7-99)	
	[Ablage-einstellungen]	[Löschen] (S. 7-99)	
	[Dokumentdetails]	[Vorschau]	
[Kennwort-verschlüsselte PDF Box]	[Drucken/Speichern]	[Drucken/Speichern] (S. 7-100)	
	[Ablage-einstellungen]	[Löschen] (S. 7-100)	
	[Dokumentdetails]		
[Code- & Druck-Box]	[Druck]	[Druck] (S. 7-102)	
	[Ablage-einstellungen]	[Löschen] (S. 7-102)	
	[Dokumentdetails]	[Vorschau] (S. 7-72)	
[Externer Speicher]	[Druck]	[Anz. Sätze] (S. 7-105)	
		[Farbe] (S. 7-105)	[Vollfarbe]
			[Schwarz]
		[Druck] (S. 7-105)	[1-seitig]
			[2-seitig]
		[Bindungs-position] (S. 7-105)	[Oben]
			[Links]
			[Rechts]
		[Ausgabe] (S. 7-10)	[Sortieren]
			[Gruppe]
			[Versetz. - Ausgabe]
			[Heften]
			[Lochen]
			[Falzung/Heftung]
		[Papier] (S. 7-106)	
		[Stempel erstellen]	[Datum/Uhrzeit] (S. 7-22)
			[Seitenzahl] (S. 7-23)
			[Stempel] (S. 7-25)
			[Kopiersicherheit] (S. 7-26)
			[Mehrfachstempel] (S. 7-31)
	[Ablage-einstellungen]	[In Box speichern]	[Box]
			[Dateiname]
	[Dokumentdetails]		
[Mobiltelefon/PDA]	[Liste drucken]	[Druckeinstellungen prüfen] (S. 7-109)	
	[In Box speichern] (S. 7-110)		






## **Zugriff auf den Boxmodus**




## 5 Zugriff auf den Boxmodus

### 5.1 Zugriff auf den Boxmodus

Vor dem Starten dieses Vorgangs das System einschalten. Ist das System kopierbereit, erscheint der Basisbildschirm. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste **Box**, um in den Boxmodus zu wechseln.



Der Bildschirm für den Boxmodus wird angezeigt. Berühren Sie im Fenster die gewünschte Taste, um Menüs oder Funktionen aufzurufen. Wählen Sie die gewünschte Option aus.



## 5.2 Menü Boxbetrieb

Durch Aktivierung des Boxmodus können Sie die nachfolgenden Menüs auswählen.


### 5.2.1 Dokument speichern

Sie können das in das System eingelegte Original scannen und in einer Box speichern. Beim Speichern können Name oder Bildqualität eines Originals angegeben werden.

#### Referenz

Ausführliche Informationen zur Funktion Dokument speichern siehe Seite 6-4.

Ausführliche Informationen zur Menüstruktur Dokument speichern siehe Seite 4-23.



### 5.2.2 Verwendung/Datei

Sie können ein in einer Box gespeichertes Dokument drucken oder senden. Beim Drucken eines Dokuments können Sie die Anzahl der Sätze und die Seitenränder angeben. Beim Senden eines Dokuments können Sie den Dateityp angeben. Falls erforderlich, können Sie ein in einer Box gespeichertes Dokument umbenennen oder verschieben oder in eine andere Box kopieren.

#### Referenz

Ausführliche Informationen zur Funktion Verwendung/Datei finden Sie auf Seite 7-3.

Ausführliche Informationen zur Menüstruktur Verwendung/Datei finden Sie auf Seite 4-26.





**Dokument speichern**

---



## 6 Dokument speichern

### 6.1 Das Speichern von Dokumenten im Überblick

#### 6.1.1 Funktionen

Mit der Funktion Dokument speichern können Sie beim Speichern eines Dokuments im Boxmodus eine Zielbox direkt angeben. Mit Dokument speichern werden Dokumente auf dieselbe Weise wie gescannte Daten gespeichert.

#### Öffentliche Box/Persönliche Box/Gruppenbox

Sie können ein mithilfe dieses Systems kopiertes oder gescanntes Dokument speichern. Sie können auch Dokumente speichern, die über einen in ein Netzwerk eingebundenen Computer gedruckt wurden. Durch bestimmte Einstellungen für Benutzerauthentifizierung oder Kostenstelle kann die Nutzung von persönlichen Boxen oder Gruppenboxen eingeschränkt werden.

#### Anmerkungsbox

Wenn Sie ein Dokument mit Datum und Uhrzeit oder Speichernummer drucken oder senden wollen, speichern Sie es in der Anmerkungsbox. Um diese Box zu verwenden, wählen Sie die Registerkarte [System] und anschließend [Anmerkungs-Benutzerbox] aus.

#### Externer Speicher

Gescannte Dokumente können direkt in einem mit diesem System verbundenen externen Speichermedium gespeichert werden. Um diese Funktion zu nutzen, prüfen Sie zunächst, ob das externe Speichermedium über die USB-Schnittstelle dieses Systems angeschlossen wurde, wählen Sie dann die Registerkarte [System] und anschließend [Externer Speicher] aus. Andernfalls berühren Sie in dem Bildschirm, der nach Anschluss des externen Speichers am USB-Anschluss angezeigt wird, [Ein Dokument im externen Speicher speichern].

#### Referenz

- Werksseitig ist die Funktion zum Speichern eines Dokuments im externen Speicher bzw. zum Speichern eines Dokuments aus dem externen Speicher in einer Box deaktiviert (Speichern ist nicht möglich). Außerdem ist sie durch die Benutzerfunktionseinstellungen deaktiviert, wenn Benutzerauthentifizierung aktiviert ist. Zum Speichern von Dokumenten im externen Speicher ändern Sie die Einstellung im Administratormodus so, dass Dokumente gespeichert werden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-23.



#### Referenz

Informationen zum verfügbaren externen Speicher siehe Seite 7-103.

## 6.1.2 Anfangsstatus des Bildschirms Dokument speichern

### Öffentliche Box/Persönliche Box/Gruppenbox

Wählen Sie [Öffent], [Persönlich] oder [Gruppe] aus, um eine Liste der Boxen zu sehen, in denen Sie ein Dokument speichern können. Geben Sie die gewünschte Box an.



### System


Wählen Sie die Registerkarte [System] aus, um eine Liste der Boxen zu sehen, in denen Sie ein Dokument speichern können. Geben Sie die gewünschte Box an.

Referenz

- Bei Auswahl von [Anmerkung Box] geben Sie die gewünschte Box an.



### 6.1.3 Fenster "Dokument speichern"



Im Bildschirm "Dokument speichern" sind folgende Einstellungsoptionen verfügbar:

#### Referenz

- Für den externen Speicher kann die Zielbox nicht geändert werden.
- Zum Speichern von Dokumenten im externen Speicher ändern Sie die Einstellung im Administratormodus so, dass Dokumente gespeichert werden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-23.

Funktion	Beschreibung
[Box]	Für die öffentliche Box, die persönliche Box, die Gruppenbox und die Anmerkungsbox kann die Zielbox zum Speichern von Dokumenten geändert werden. Zum Ändern der Box berühren Sie [Box] und wählen anschließend eine Box aus. <ul style="list-style-type: none"> <li>Falls keine Box mit der angegebenen Nummer vorhanden ist, wird automatisch eine neue öffentliche Box erstellt.</li> </ul>
[Dokumentname]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um eine Tastatur zur Eingabe eines Dokumentnamens anzuzeigen. Geben Sie den Dokumentnamen am Bedienfeld ein.
[Scan-Einstellungen]	Geben Sie detaillierte Einstellungen zum Scannen des Dokuments an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 6-6.
[Original-einstellungen]	Geben Sie detaillierte Einstellungen für Originaltyp und Originalausrichtung an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 6-19.

## 6.2 Scaneinstellungen

Wählen Sie [Scan-Einstellungen] auf der Registerkarte Dokument speichern aus und geben Sie detaillierte Scaneinstellungen an.



### 6.2.1 Basis - Originaltyp

Wählen Sie den Originaltyp in Abhängigkeit von den Inhalten des Originals aus. Folgende Originaltypen sind verfügbar:



Funktion	Beschreibung
[Text]	Original, das nur aus Text besteht.
[Text/Foto]	Original, das Text und Fotos umfasst (Graustufen).
[Foto]	Original, das nur Fotos umfasst (Graustufen).
[Original Punktmatrix]	Original mit schwachem Druck.
[Kopie]	Original mit gleichmäßiger Druckdichte, das mit einem Kopierer oder Drucker erstellt wurde.

Die Einstellungen [Text/Foto] und [Foto] eignen sich beide für Fotos.

Funktion	Beschreibung
[Fotopapier]	Wählen Sie diese Einstellung für ein auf Druckpapier gedrucktes Foto aus.
[Fotodruck]	Wählen Sie diese Einstellung für gedruckte Fotos (z. B. in Büchern oder Zeitschriften) aus.

### 6.2.2 Basis - 1-seitig/2-seitig

Wählen Sie aus, ob nur eine oder beide Seiten des Originals gescannt werden sollen.



Funktion	Beschreibung
[1-seitig]	Eine Seite des Originals wird gescannt.
[2-seitig]	Beide Seiten des Originals werden gescannt.
[Deckblatt/ 2-seitig]	Die erste Seite des Originals wird als Deckblatt einseitig, die restlichen Seiten werden zweiseitig gescannt.

### 6.2.3 Basis - Auflösung

Wählen Sie die Scanauflösung aus.



#### Referenz

- Mit steigender Auflösung nimmt die Datenmenge zu, sodass Daten möglicherweise nicht mehr im externen Speicher gespeichert werden können. Wenn dies der Fall ist, verringern Sie die Auflösung und versuchen Sie die Daten erneut zu speichern.

### 6.2.4 Basis - Dateityp

Wählen Sie den Dateityp zum Speichern gescannter Daten aus.



### Dateityp

Die folgenden Dateitypen sind verfügbar.

Funktion	Beschreibung
[PDF]	Daten werden im Format PDF gespeichert.
[Kompaktes PDF]	Stärker komprimierte PDF-Datei. Dieses Format ist zum Speichern gescannter Vollfarbdaten nützlich.
[TIFF]	Daten werden im Format TIFF gespeichert.
[JPEG]	Daten werden im Format JPEG gespeichert.
[XPS]	Daten werden im Format XPS gespeichert.
[Compact XPS]	Daten werden in einer stärker komprimiertem XPS-Datei gespeichert.



### Referenz

Beim Speichern einer TIFF-Datei in Farbe kann das Komprimierungsformat festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Je nach den Einstellungen für Farbe können manche Dateiformate nicht angegeben werden. Im Folgenden werden die Kombinationen der Einstellungen für Dateityp und für Farbe dargestellt.

	Auto Farbe	Vollfarbe	Graustufen	S/W
PDF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kompaktes PDF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
TIFF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
JPEG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
XPS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Compact XPS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–

### Referenz

- Auch wenn der Dateityp bereits beim Speichern eines Dokuments in einer Box angegeben wurde, muss er beim Herunterladen der Dokumentdaten angegeben werden.
- Bei Auswahl von [JPEG] wird automatisch [Seitentrennung] ausgewählt und bei den Scaneinstellungen auf [1 Alle X Seite(n)] gesetzt.

## Verschlüsselung

Wenn [PDF] oder [Compact PDF] als Dateityp ausgewählt wird, kann die Verschlüsselungsstärke angegeben werden.

Referenz

- Sie können den Inhalt eines verschlüsselten Dokuments nicht in der Vorschau sehen.




Funktion	Beschreibung
Verschlüss. niveau	Legen Sie die Verschlüsselungsstärke fest.
[Kennwort]	Geben Sie das Kennwort ein, um die verschlüsselte Datei zu öffnen (maximal 32 Zeichen). Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung zweimal ein.
[Dok.berechtigungen]	Geben Sie das Kennwort ein, um die Berechtigungen für das Dokument zu ändern (maximal 32 Zeichen). Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung zweimal ein.


## Verschlüsselung - Detaileinstellungen

Konfigurieren Sie die detaillierten Berechtigungseinstellungen, wenn die Dokumentberechtigung im Bildschirm "Verschlüsselung" angegeben wurde.

<Bei Auswahl von [Niedriges Niveau]>




<Bei Auswahl von [Hohes Niveau]>



Funktion	Beschreibung
[Drucken erlaubt]	Legen Sie fest, ob der Druck von Daten erlaubt werden soll. [Nur niedrige Auflösung zulassen] wird angezeigt, wenn das Verschlüsselungsniveau auf [Hohes Niveau] gesetzt ist.
[Dokumente/ Bilder extrahieren]	Wählen Sie aus, ob das Extrahieren von Textbildern zulässig sein soll.

Wählen Sie [Weiter →] aus, um das Konfigurieren der Einstellungen für Berechtigungen ändern fortzusetzen.

<Bei Auswahl von [Niedriges Niveau]>



<Bei Auswahl von [Hohes Niveau]>



Funktion	Beschreibung
[Berechtigungen ändern]	Legen Sie die Berechtigungsstufe für Dokumentänderungen (einschließlich Unterzeichnen, Eingabe oder Kommentieren von Daten) fest.


## Outline PDF

Geben Sie diese Option bei Auswahl von [Compact PDF] als Dateityp an. Bei Anwendung dieser Funktion werden Zeichenumrisse bearbeitet, wodurch die Darstellung verbessert wird. Sie ist auch beim Bearbeiten von Daten mit einer Anwendung wie Adobe Illustrator verfügbar.



### Referenz

Diese Funktion ermöglicht die Angabe der Genauigkeit der Umrissbearbeitung bei der Erstellung von Outline PDF-Daten. Weitere Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].



## Scaneinstellung

Geben Sie an, ob alle Seiten eines Dokuments in einer Datei gespeichert werden sollen oder jede Seite einzeln in einer Datei gespeichert werden soll.


Funktion	Beschreibung
[Mehrfachseiten]	Alle gescannten Originale werden in einer Datei gespeichert. Diese Option kann nicht in Kombination mit [JPEG] angegeben werden.
[Seitentrennung]	Die gescannten Daten werden aufgeteilt, das heißt, eine angegebene Anzahl Seiten wird jeweils in einer Datei gespeichert. Geben Sie über die Bedienfeldtastatur die Anzahl der Seiten ein, die jeweils zusammen in einer Datei gespeichert werden sollen.
[Methode für E-Mail-Anhang]	Geben Sie die Methode an, die bei Auswahl von Seitentrennung zum Anhängen einer Datei an eine E-Mail verwendet werden soll. <ul style="list-style-type: none"> <li>[Alle Dateien als eine (1) E-Mail senden]: Alle Dateien werden an eine E-Mail angehängt.</li> <li>[Eine (1) Datei pro E-Mail]: Pro E-Mail wird eine Datei angehängt.</li> </ul>

### Referenz

- Bei Auswahl von [Seitentrennung] beim Speichern eines Dokuments in einer Box wird die Auswahl von Seitentrennung gespeichert, und das Dokument wird als [Mehrfachseiten]-Datei gespeichert.
- Die Auswahl von Seitentrennung ist beim Senden von Daten an eine E-Mail-, Computer (SMB)- oder FTP-Adresse aktiviert.

### 6.2.5 Basis - Bilddichte

Passen Sie die Dichte des gescannten Dokuments an.




### 6.2.6 Basis - Farbe

Geben Sie an, ob Originale in Farbe oder Schwarzweiß gescannt werden sollen.

Funktion	Beschreibung
[Auto Farbe]	Die Farbe des Originals wird automatisch erkannt. Beim Scannen wird eine Anpassung an die Originaleinstellungen vorgenommen.
[Vollfarbe]	Das Original wird in Vollfarbe gescannt.
[Graustufen]	Scannen Sie mit dieser Einstellung Originale mit vielen Graustufen (z. B. Schwarzweißfotos).
[Schwarz]	Scannen Sie mit dieser Einstellung Originale mit deutlichen Schwarzweiß-Kontrasten (z. B. Strichzeichnungen).

Je nach ausgewählter Einstellung für Dateityp sind eventuell einige Farbeinstellungen nicht verfügbar. Im Folgenden werden die Kombinationen der Einstellungen für Dateityp und für Farbe dargestellt.

	Auto Farbe	Vollfarbe	Graustufen	S/W
PDF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kompaktes PDF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
TIFF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
JPEG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–
XPS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Compact XPS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–



### 6.2.7 Scanformat

Wählen Sie das Papierformat des zu scannenden Dokuments aus.

#### Standardformat

Drücken Sie auf [Auto], wenn beim Scannen das Format der ersten Originalseite automatisch erkannt werden soll. Wählen Sie das betreffende Format aus, wenn das Original in einem vorher festgelegten Papierformat gescannt werden soll.



#### Benutzerdefiniertes Format

Geben Sie die von den Standardformaten abweichenden Maße eines benutzerdefinierten Formats ein.

Referenz


- X-Richtung: Geben Sie einen Wert zwischen 30,0 und 432,0 mm ein.
- Y-Richtung: Geben Sie einen Wert zwischen 30,0 und 297,0 mm ein.

#### Fotoformat

Wählen Sie das Fotoformat 3 × 5 oder 2-1/4 × 3-1/4 aus.

## 6.2.8 Bildjustage

Passen Sie die Hintergrunddicke oder Bildschärfe des gescannten Dokuments an.



### Hintergrund entfernen

Korrigieren Sie die Dichte der Hintergrundfarbe des Originals. Beim Scannen eines auf farbigem Papier gedruckten Originals kann das Scannen der Hintergrundfarbe dazu führen, dass das gesamte Bild dunkel erscheint. Um dies zu vermeiden, kann die Hintergrunddicke angepasst werden. Wählen Sie die Methode für die Hintergrundentfernung aus und geben Sie die Stufe an. Berühren Sie [Auto], um die Hintergrundbilddicke automatisch anzupassen.


#### Referenz

- Um zu verhindern, dass der dunkle Anteil im Hintergrund als Schatten gescannt wird, wählen Sie [Verfärbung entfernen] aus.
- Zum Scannen eines Originals mit farbigem Hintergrund, wie beispielsweise einer Landkarte, wählen Sie [Papierentfärbungsjustage] aus.



## Schärfe

Mit diesen Einstellungen können Zeichenränder oder andere Ränder für das gescannte Dokument schärfer dargestellt werden.




### 6.2.9 Anwendung - Rahmen löschen

Konfigurieren Sie die Einstellung zum Löschen von Rahmen auf einer Doppelseite.

Referenz

- Wenn Sie mit der Einstellung "Rahmen löschen" der Funktion Buchkopie die zu löschende Rahmenbreite angegeben haben, wird derselbe Wert automatisch für diese Funktion [Rahmen löschen] konfiguriert.
- Zum Löschen aller Rahmen mit derselben Breite geben Sie einen numerischen Wert zwischen 0,1 und 50,0 mm unter [Rahmen] an.
- Möchten Sie die Löschbreite für oben, unten, links und rechts separat festlegen, berühren Sie die entsprechende Taste und geben den numerischen Wert für die betreffende Seite ein.
- Wenn keine Rahmen gelöscht werden sollen, berühren Sie [Ohne].



### 6.2.10 Anwendung - Buchkopie

Konfigurieren Sie die Einstellung zum Scannen einer Doppelseite. Zu den Einstellungen gehören Scanmethode, Bindeposition und das Löschen unerwünschter Bereiche. Für das Papierformat des Originals wählen Sie das Format der Doppelseite aus.

#### Buchkopie-Methode

Wählen Sie die Scanmethode aus.



Funktion	Beschreibung
[Doppelseite]	Eine Doppelseite wird als einzelne Seite gescannt.
[Trennen]	Eine Doppelseite wird als zwei Seiten (linke und rechte Seite) gescannt.
[Deckblatt vorn]	Scannt die erste Seite als vorderes Deckblatt.
[Vord./hint. Deckbl.]	Die erste Seite wird als Deckblatt, die zweite Seite wird als Rückendeckel und die restlichen Seiten werden als Haupttext gescannt.

#### Buch löschen - Rahmen löschen

Konfigurieren Sie die Einstellung zum Löschen von Rahmen auf einer Doppelseite.

Referenz

- Wenn Sie in der Funktion "Rahmen löschen" die zu löschende Rahmenbreite angegeben haben, wird derselbe Wert automatisch für diese Einstellung [Rahmen löschen] der Funktion Buchkopie konfiguriert.
- Zum Löschen aller Rahmen mit derselben Breite geben Sie einen numerischen Wert zwischen 0,1 und 50,0 mm unter [Rahmen] an.
- Möchten Sie die Löschbreite für oben, unten, links und rechts separat festlegen, berühren Sie die entsprechende Taste und geben den numerischen Wert für die betreffende Seite ein.
- Wenn keine Rahmen gelöscht werden sollen, berühren Sie [Ohne].



## Buch löschen - Mitte löschen

Konfigurieren Sie Einstellungen für das Löschen des Bereichs um die Bindeposition in der Mitte des Originals.


Referenz

- Verwenden Sie die Tastatur oder Berühren Sie [-] oder [+], um einen numerischen Wert zwischen 0,1 und 30,0 mm einzugeben.




## Bindungsposition

Wenn Trennen, Deckblatt vorn oder Vord. /hint. Deckbl. ausgewählt wurde, berühren Sie [Bindungsposition] und wählen anschließend die Bindeposition aus.



### 6.2.11 Separater Scan

Der Scanvorgang kann abhängig vom gescannten Originaltyp in mehrere Sitzungen unterteilt werden, z. B. wenn nicht alle Seiten eines Dokuments in den Originaleinzug eingelegt werden können, beim Anlegen von Originalen auf dem Vorlagenglas oder wenn einseitige Originale mit zweiseitigen Originalen gemischt sind. Wählen Sie [Separater Scan], um den Display hervorzuheben.



## 6.3 Originaleinstellungen

Geben Sie die Art des eingelegten Originals an, z. B. ob es gemischte Formate enthält oder einen Wickelfalz aufweist. Unter Originaleinstellungen können Sie zwei oder mehr Optionen auswählen.

### 6.3.1 Original Spezialformat




Folgende Einstellungen sind verfügbar:

Funktion	Inhaltsverzeichnis
[Original gemischt]	Wählen Sie diese Einstellung aus, wenn Originale unterschiedlichen Formats in den ADF eingelegt sind. Die Scan-Geschwindigkeit verringert sich, da das Format jeder Seite vor dem Scanvorgang ermittelt werden muss.
[Original Wickelfalz]	Mit dieser Einstellung wird das Format von Originalen mit Wickelfalz beim Transport durch den ADF an ihrer Länge erkannt.
[Original Langformat]	Wählen Sie diese Einstellung für Originale aus, die länger als das Standardformat sind.


### 6.3.2 Richtung angeben - Originalausrichtung

Wählen Sie die Ausrichtung des Originals aus. Nach dem Scannen werden die Daten so verarbeitet, dass die Ausrichtung ordnungsgemäß wiedergegeben wird.



### 6.3.3 Richtung angeben - Bindungsposition

Wählen Sie die Bindungsposition des Originals aus, wenn es gelocht oder geheftet wurde. Beim Scannen eines Originals doppelter Größe wird die Bindungsposition auf der Rückseite korrigiert.



Funktion	Beschreibung
[Auto]	Die Bindungsposition wird auf die lange Seite festgelegt, wenn die Länge maximal 297 mm beträgt, andernfalls wird sie auf die kurze Seite festgelegt.
[Oben]	Wählen Sie diese Einstellung aus, wenn das Original mit der Bindung oben eingelegt ist.
[Links]	Wählen Sie diese Einstellung aus, wenn das Original mit der Bindung oben eingelegt ist.

### 6.3.4 Fleckfilter

Verringert den Einfluss von Schlitzglasverschmutzungen auf das gescannte Bild beim Einlegen eines Originals in den ADF.

Referenz

- Durch Angabe von Fleckfilter wird die Scangeschwindigkeit verringert.
- Wenn die Scannerleiste sehr schmutzig ist, sollte sie gereinigt werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].





**Verwendung/Datei**

---



## 7 Verwendung/Datei

### 7.1 Die Funktionen des Menüs Verwendung/Datei im Überblick

#### 7.1.1 Funktionen von Verwendung/Datei

##### **Drucken eines Dokuments**

Sie können ein in einer Box gespeichertes Dokument im Kopier-, Fax-/Scan-, Druck- oder Faxempfangsmodus drucken. Sie können beim Drucken des Dokuments Ausgabeeinstellungen, wie beispielsweise die Anzahl der Sätze oder zweiseitigen Druck, angeben. Außerdem können Sie Kombinieren angeben, um zwei oder mehr Dokumente gleichzeitig zu drucken.

##### **Senden**

Sie können ein im Kopier-, Fax-/Scan-, Druck- oder Empfangsmodus in einer Box gespeichertes Dokument beispielsweise per E-Mail oder Fax verteilen. Sie können beim Verteilen des Dokuments Ausgabe- oder Übertragungseinstellungen hinzufügen. Außerdem können Sie Bindung übertragen angeben, um zwei oder mehr Dokumente auszuwählen und gleichzeitig zu verteilen.

##### **Speichern**


Sie können verschiedene Dokumentablagevorgänge wie Verschieben oder Kopieren von Dokumenten zwischen Boxen ausführen. Außerdem kann ein in einer Box gespeichertes Dokument in den externen Speicher übertragen werden.

##### **Anwendungseinstellungen**

Sie können Seiten in gespeicherten Dokumenten verschieben oder drehen oder Overlay-Bilder registrieren.

### 7.1.2 Ansicht des Bildschirms Dokument

Wählen Sie die Box aus, aus der Sie Dokumente drucken und verteilen wollen. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. In diesem Abschnitt werden die Einstellungsoptionen beschrieben, wobei zur Veranschaulichung die öffentliche Box verwendet wird.



Nr.	Name	Beschreibung
1	[Druck]	Einstellungen zum Drucken der ausgewählten Dokumente konfigurieren. (S. 7-6)
2	[Senden]	Zieladresse und andere Einstellungen zum Senden der ausgewählten Dokumente konfigurieren. (S. 7-36)
3	[Ablage-einstellungen]	Die ausgewählten Dokumente umbenennen, verschieben oder kopieren. (S. 7-66)
4	[Anwendung]	Das ausgewählte Dokument seitenweise bearbeiten oder Overlay-Bilder registrieren. (S. 7-73)
5	[Dokument speichern]	Durch Auswahl dieser Registerkarte wird der Bildschirm Dokument speichern geöffnet. Die bereits konfigurierten Einstellungen für Verwendung/Datei werden gelöscht.
6	–	Nummer und Name der angegebenen Box werden angezeigt.
7	–	Eine Liste der in der Box gespeicherten Dokumente wird angezeigt.
8	[↑][↓]	Wenn die angegebene Box sieben oder mehr Dokumente enthält, können Sie mit [↑] oder [↓] in der Liste blättern.
9	[Alle wählen]	Mit dieser Option können Sie alle Dokumente in der angegebenen Box auswählen.
10	[Zurücksetzen]	Mit dieser Option können Sie alle Dokumente in der angegebenen Box zurücksetzen.
11	[Listenanzeige]/ [Miniaturansicht]	Mit dieser Option kann zwischen zwei Anzeigeformaten gespeicherter Dokumente gewechselt werden. [Miniaturansicht]: Ein verkleinertes Bild der ersten Seite, die Seitenanzahl und der Dokumentname der einzelnen Dokumente wird angezeigt. [Listenanzeige]: Speicherzeitpunkt, Benutzername und Dokumentname der einzelnen Dokumente werden angezeigt. Jedes Mal, wenn die Spaltenüberschrift [Gespeichert] berührt wird, werden die Dokumente in aufsteigender bzw. absteigender Reihenfolge nach Speicherzeitpunkt sortiert.
12	Druckeinstellungen/ Sendeinstellungen/ Ablageeinstellungen/ Anwendungseinstellungen	Die konfigurierbaren Elemente für die ausgewählte Registerkarte werden angezeigt.
13	[Dokumentdetails]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um ausführliche Informationen oder ein Vorschaubild des Dokuments zu prüfen.

### 7.1.3 Wenn ein Kennwort für eine Box angegeben wird

Wenn eine Box mit einem Kennwort geschützt ist, wird der Kennworteingabebildschirm angezeigt. Geben Sie das Kennwort ein und berühren Sie anschließend [OK].



## 7.2 Druck

### 7.2.1 Die Registerkarte Druck im Überblick

#### Beschreibung der Registerkarte Druck

Durch Auswahl der Registerkarte [Druck] wird der folgende Bildschirm geöffnet. Für [Druck] sind folgende Einstellungen verfügbar:



Nr.	Name	Beschreibung
1	[Druck]	Einstellungen zum Drucken der ausgewählten Dokumente konfigurieren. Wenn Sie mehrere Dokumente ausgewählt haben, ist die Funktion zur Angabe von Druckeinstellungen nicht verfügbar. (S. 7-7)
2	[Kombinieren]	Druckreihenfolge oder andere Einstellungen zum Drucken von zwei oder mehr ausgewählten Dokumenten festlegen. (S. 7-8)



#### Referenz

Ausführliche Informationen zu anderen Optionen finden Sie auf Seite 7-4.

#### Druck

Berühren Sie [Druck], um den nächsten Bildschirm zu öffnen. Im Druckbildschirm sind zwei Arten konfigurierbarer Elemente verfügbar: [Basis] und [Anwendung].



Nr.	Name	Beschreibung
1	[Basis]	Hier können die Grundeinstellungen, wie beispielsweise die Anzahl der Sätze und ein- oder zweiseitiger Druck, angegeben werden.

Nr.	Name	Beschreibung
2	[Anwendung]	Hier können die komplexeren Einstellungen, wie beispielsweise Heftrand und Stempel, festgelegt werden.

## Kombinieren

Berühren Sie [Kombinieren], um den Bildschirm Kombinieren zu öffnen. Im Bildschirm Kombinieren sind zwei Arten konfigurierbarer Elemente verfügbar: [Basis] und [Anwendung].



Nr.	Name	Beschreibung
1	[Basis]	Hier können die Grundeinstellungen, wie beispielsweise die Anzahl der Sätze und ein- oder zweiseitiger Druck, angegeben werden.
2	[Anwendung]	Hier können die komplexeren Einstellungen, wie beispielsweise Heftrand und Stempel, festgelegt werden.

## 7.2.2 Druck

Im Bildschirm Druck - Druckdetails können folgende Funktionen festgelegt bzw. geändert werden:

Funktion	Beschreibung
[Anz. Sätze]	Geben Sie die Anzahl der Sätze an.
[Druck]	Wählen Sie 1-seitigen oder 2-seitigen Druck aus.
[Farbe]	Farbeeinstellungen zum Drucken von Dokumenten konfigurieren.
[Ausgabe]	Legen Sie Einstellungen zum Sortieren oder Gruppieren, Heften, Lochen, Falzen oder Mittelheften fest.
[Kombinieren]	Legen Sie Einstellungen zum Drucken mehrerer (2, 4 oder 8) Seiten auf einer Seite (beim Drucken eines mehrseitigen Dokuments) fest. Geben Sie die Anzahl der Seiten pro Blatt und die Anordnung an.
[Zoom]	Legen Sie Einstellungen zum Vergrößern oder Verkleinern eines Bildes beim Drucken von Dokumenten fest. Wählen Sie die Vergrößerung aus.
[Heftrand]	Als Heftrand wird der linke, rechte oder obere Seitenrand angegeben. Sie können den Bildteil je nach Heftrand verschieben.
[Trenn-/Deck-/Trennblatt]	Legen Sie Einstellungen zum Einfügen eines Deckblatts, von Trennblättern zwischen ausgewählten Seiten oder von Blättern zum Abtrennen von Kapiteln fest.
[Stempel erstellen]	Legen Sie Einstellungen zum Drucken vordefinierter Elemente, wie z. B. des Datums und der Uhrzeit oder eines Stempels, fest.

### Referenz

- Falzung/Heftung kann verwendet werden, wenn der optionale **Finisher** installiert ist.
- Locheinstellungen können konfiguriert werden, wenn die **Locheinheit** am optionalen **Finisher** installiert ist.


### 7.2.3 Kombinieren

#### Dokumentenreihenfolge

Nach der Auswahl von Dokumenten wählen Sie [Kombinieren] aus, um den Bildschirm zur Auswahl der Dokumentenreihenfolge zu öffnen. Die Dokumente werden in der am Bildschirm angezeigten Reihenfolge gedruckt. Wenn dieser Bildschirm geöffnet wird, werden die Dokumente in der Reihenfolge angezeigt, in der sie ausgewählt wurden.

Referenz

- Zum Ändern der Reihenfolge wählen Sie ein Quellen- und ein Zieldokument aus.



#### Konfigurierbare Optionen zum Kombinieren und Drucken von Dokumenten.

Im Bildschirm Kombinieren - Druckdetails können Einstellungen für folgende Funktionen festgelegt oder geändert werden:

Funktion	Beschreibung
[Anz. Sätze]	Geben Sie die Anzahl der Sätze an.
[Druck]	Wählen Sie 1-seitigen oder 2-seitigen Druck aus.
[Farbe]	Farbeeinstellungen zum Drucken von Dokumenten konfigurieren.
[Ausgabe]	Legen Sie Einstellungen für versetzte Ausgabe, Heften, Lochen, Falzen oder Mittelheften fest.
[Kontinuierlicher Druck]	Hier ist eine Angabe erforderlich, wenn unter [Druck] die Option [2-seitig] ausgewählt wurde. Geben Sie an, ob nach dem Drucken eines Dokuments mit einer ungeraden Seitenzahl die erste Seite des nächsten Dokuments auf der Rückseite des letzten Blattes des ersten Dokuments gedruckt werden soll.
[Heftrand]	Als Heftrand wird der linke, rechte oder obere Seitenrand angegeben. Sie können den Bildteil je nach Heftrand verschieben.
[Stempel erstellen]	Legen Sie Einstellungen zum Drucken vordefinierter Elemente, wie z. B. des Datums und der Uhrzeit oder eines Stempels, fest.

Referenz

- Falzung/Heftung kann verwendet werden, wenn der optionale **Finisher** installiert ist.
- Locheinstellungen können konfiguriert werden, wenn die **Locheinheit** am optionalen **Finisher** installiert ist.
- Wenn Dokumente zum Drucken kombiniert werden, sind die Optionen Sortieren und Gruppe nicht verfügbar.


## 7.3 Druck - Basis (öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox)

### 7.3.1 Anzahl der Kopien

Geben Sie die Anzahl der Kopien über die Tastatur ein. Der Eingabebereich liegt zwischen 1 und 9999.

Referenz

- Zum Zurücksetzen auf 1 drücken Sie die Taste [C] am Bedienfeld.



### 7.3.2 1-seitig/2-seitig

Wählen Sie aus, ob Seiten ein- oder zweiseitig bedruckt werden sollen.



### 7.3.3 Farbe

Farbeinstellungen zum Drucken von Dokumenten konfigurieren.

Referenz

- [Vollfarbe]: Dokumente werden in Vollfarbe gedruckt.
- Auf diesem System gespeicherte Dokumente können in Vollfarbe gedruckt werden, auch wenn sie schwarzweiß gespeichert wurden.
- [Schwarz]: Dokumente werden in Schwarzweiß gedruckt.
- [Vorhandene Farbeinst. verwenden]: Dokumente werden mit den beim Speichern verwendeten Farbeinstellungen gedruckt.



### 7.3.4 Ausgabe


Einstellungen für Sortieren, Gruppe, Ausgabe und andere Funktionen festlegen.



#### Referenz

Wenn der Finisher installiert ist, kann die Ausgabemethode über die Administratoreinstellungen geändert werden. Informationen zur Funktion "Versetz. - Ausgabe" finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

<Bei Auswahl von [Druck]>



<Bei Auswahl von [Kombinieren]>



## Sortieren/Gruppe

Bei Auswahl von Sortieren werden Kopien satzweise ausgegeben. Bei Auswahl von Gruppe werden Kopien seitenweise ausgegeben.

## Versetz. - Ausgabe


Wählen Sie Ja aus, um Seiten nach Sätzen oder Seiten auszugeben, damit der Benutzer weiß, wo Dokumente getrennt werden. Wenn der Finisher installiert ist, werden die gedruckten Kopien an jedem Trennpunkt versetzt ausgegeben. Wenn der Finisher installiert ist, werden die gedruckten Kopien abwechselnd sortiert.

## Heften

Gedruckte Kopien werden an einer Ecke oder an zwei Stellen geheftet.

## Heften - Position angeben

Bei Auswahl des Hefttyps ist die Position anzugeben. Der folgende Bildschirm zeigt ein Beispiel für [2-fach].




## Lochen

Gedruckte Kopien werden zum Abheften gelocht.



## Lochen - Position angeben

Angabe von Lochpositionen.



## Faltung/Heftung

Bei Installation eines Finishers können folgende Einstellungen angegeben werden:


Funktion	Beschreibung
[Halbfalz]	Gedruckte Kopien werden vor der Ausgabe gefalzt.  
[Mittenheftung und Falzung]	Gedruckte Kopien werden vor der Ausgabe an zwei Stellen in der Mitte geheftet und hälftig gefaltet.  

Die gewünschte Funktion auswählen.



### 7.3.5 Kombinieren


Ein mehrseitiges Original wird kombiniert und auf einer Seite gedruckt.




Funktion	Beschreibung
[2-auf-1]	Ein zweiseitiges Original wird auf einer Seite kombiniert.
[4-auf-1]	Ein vierseitiges Original wird auf einer Seite kombiniert. Die Anordnung der Originalseiten kann ausgewählt werden.
[8-auf-1]	Ein achtseitiges Original wird auf einer Seite kombiniert. Die Anordnung der Originalseiten kann ausgewählt werden.



### 7.3.6 Zoom

Die Bilder können beim Drucken vergrößert oder verkleinert werden. Geben Sie die Vergrößerung an.



Funktion	Beschreibung
[Vorhandene Einstellung]	Ein Dokument wird mit der beim Speichern angegebenen Vergrößerung gedruckt.
[Manuell]	Geben Sie die Vergrößerung zwischen 25,0% und 400,0% (in Schritten von 0,1%) an. Geben Sie die Vergrößerung direkt über die Tastatur ein.
[Vollbild]	Dokumente werden in der beim Speichern angegebenen Größe (ohne Vergrößerung oder Verkleinerung) gedruckt.
[Minimal]	Dokumente werden leicht verkleinert, sodass ein Rand um das Bild herum bleibt.
[+][-]	Wählen Sie diese Schaltfläche, um den Zoomfaktor des Bildes in Schritten von 0,1 % anzugeben.
[Fester Zoom]	Geben Sie den festen Vergrößerungsfaktor an, der im System vordefiniert ist. Diese Einstellung ist nützlich, wenn Dokumente auf ein Standardformat vergrößert oder verkleinert werden sollen.
[Zoomfaktor festlegen]	Neben festen Vergrößerungen können auch häufig verwendete Vergrößerungen im Voraus definiert und später verwendet werden. <ul style="list-style-type: none"> <li>Es können bis zu drei Vergrößerungen definiert werden:</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <b>Referenz</b>  <i>Ausführliche Informationen zum Definieren von Vergrößerungen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].</i> </div>

#### Referenz


- Unabhängig von der Einstellung "Vorhandene Farbeinst. verwenden" oder "Originaltyp" können im Format A4  gespeicherte Dokumente beim Drucken auf das Format A3  vergrößert werden. Zum Drehen und Vergrößern des Bildes wie im Beispiel dargestellt muss zuvor die Option [Vergrößerung/Drehung] im Bedienerprogramm auf [Zulassen] gesetzt werden. Ausführliche Informationen zu Vergrößerung/Drehung finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

### 7.3.7 Kontinuierlicher Druck

Sie können diese Einstellung wählen, wenn Sie beim kombinierten Drucken von Dokumenten 2-seitigen Druck ausgewählt haben. Kombinierte Dokumente werden kontinuierlich gedruckt. Beim Drucken im 2-seitigen Modus wählen Sie aus, ob der Druck eines nachfolgenden Dokuments auf der Rückseite des letzten Blattes des vorherigen Dokuments (falls der Druck des vorherigen Dokuments auf der Vorderseite des letzten Blattes endete) oder auf der Vorderseite eines neuen Blattes beginnen soll.

#### Referenz


- [Ja]: Der Druck des nächsten Dokuments beginnt auf der Rückseite des letzten Blattes des vorherigen Dokuments.
- [Nein]: Der Druck des nächsten Dokuments beginnt auf der Vorderseite eines neuen Blattes.



## 7.4 Druck - Anwendung (öffentliche Box/persönliche Box/ Gruppenbox)

### 7.4.1 Heftrand

Als Heftrand wird der linke, rechte oder obere Seitenrand angegeben. Dadurch wird ein Bereich zum Lochen oder Heften freigehalten.



### Heftrand

Funktion	Beschreibung
[Heftrand-Position]	Wählen Sie die gewünschte Heftrandposition aus. [Auto-Zoom]: Der Heftrand wird an der Längsseite eingefügt, sofern die Dokumentenlänge 297 mm oder weniger beträgt. Der Heftrand wird an der kurzen Seite eingefügt, sofern die Originallänge 297 mm überschreitet. [Oben]: Wählen Sie diese Einstellung aus, um den Heftrand oben zu platzieren. [Links]: Wählen Sie diese Einstellung aus, um den Heftrand links zu platzieren. [Rechts]: Wählen Sie diese Einstellung aus, um den Heftrand rechts zu platzieren.
[Wert anpassen]	Geben Sie die Breite des Heftrands zwischen 0,1 und 20,0 mm an. Um die Breite des Heftrands auf 0 mm zu setzen, berühren Sie [Ohne].

### Bildversatz

Wenn ein Heftrand erstellt wird, kann das Bild in Abhängigkeit von der Position des Heftrands entsprechend verschoben werden. Sie können den Betrag der Verschiebung des Bildes nach links, rechts, oben oder unten (passend zur Position des Heftrands) innerhalb eines Bereichs von 0,1 bis 250,0 mm angeben.

#### Referenz

- Geben Sie den Heftrand mithilfe von [-] oder [+] in Schritten von 0,1 mm an.
- Um die Breite des Heftrands auf 0 mm zu setzen, berühren Sie [Kein Versatz].



## Bildversatz - Rückseitenversatz ändern

Um bei 2-seitigem Druck einen Seitenrand zu erstellen, wählen Sie [Rückseitenversatz ändern] aus, um die Bildverschiebung auf der Rückseite anzugeben. Sie können den Betrag der Verschiebung des Bildes nach links, rechts, oben oder unten (passend zur Position des Heftrands) innerhalb eines Bereichs von 0,1 bis 250,0 mm angeben.

Referenz

- Geben Sie den Heftrand mithilfe von [-] oder [+] in Schritten von 0,1 mm an.
- Um die Breite des Heftrands auf 0 mm zu setzen, berühren Sie [Kein Versatz].




### 7.4.2 Trenn-/Deck/- Trennblatt

Sie können Einstellungen für Deckblatt, Zwischenblatt oder Kapitel auswählen.

Funktion	Beschreibung
[Deckblatt]	Dokumente werden mit vorderem und hinterem Deckblatt gedruckt.
[Blatt]	Beim Drucken von Dokumenten werden vor den angegebenen Seiten farbige Trennblätter oder Blätter aus einer anderen Art von Papier eingefügt.
[Kapitel]	Konfigurieren Sie diese Einstellung beim 2-seitigen Drucken von Dokumenten. Beim Drucken von Dokumenten werden Seiten so zugeführt, dass die angegebenen Seiten, beispielsweise jeweils die erste Seite eines Kapitels, auf die Vorderseite eines Blattes gedruckt werden.

### 7.4.3 Trenn-/Deck/- Trennblatt - Deckblatt

Dokumente werden mit vorderem und hinterem Deckblatt gedruckt.



Folgende Einstellungen sind verfügbar:



Funktion	Beschreibung
[Deckblatt vorn]/ [Rückendeckel]	Geben Sie Einstellungen für vorderes und hinteres Deckblatt an. Weitere Informationen finden Sie in nachfolgender Tabelle.
[Papier]	Wählen Sie in folgenden Fällen ein Papierfach aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn [Vorn (Kopie)] oder [Vorn (leer)] für [Deckblatt vorn] ausgewählt wurde.</li> <li>• Wenn [Rückseite (Kopie)] oder [Rückseite (leer)] für [Rückendeckel] ausgewählt wurde.</li> </ul>

Im Folgenden sind die Einstellungen für vorderes und hinteres Deckblatt aufgeführt.


Funktion		Beschreibung
Deckblatt vorn	Ohne	Dokumente erhalten kein vorderes Deckblatt.
	Vorn (Kopie)	Die erste Seite eines Dokuments wird auf dem vorderen Deckblatt gedruckt. Wurde [2-seitig] ausgewählt, wird die zweite Seite des Dokuments auf die Rückseite des vorderen Deckblatts gedruckt.
	Vorn (leer)	Vor der ersten Seite eines Dokuments wird eine Leerseite eingefügt.
Rücken-deckel	Ohne	Dokumente erhalten kein hinteres Deckblatt.
	Rückseite (Kopie)	Die letzte Seite eines Dokuments wird auf dem hinteren Deckblatt gedruckt. Bei Auswahl von [2-seitig] werden die letzten beiden Seiten auf der Vorder- und Rückseite des hinteren Deckblatts gedruckt.
	Rückseite (leer)	Nach der letzten Seite eines Dokuments wird eine Leerseite eingefügt.

## Referenz

- Legen Sie das vordere und hintere Deckblatt vorher in die Kassette ein.
- Um beim Drucken eines Dokuments, das kopiert und in einer Box gespeichert wurde, Einstellungen für das Deckblatt angeben zu können, muss beim Speichern des Dokuments eine der folgenden Bedingungen erfüllt worden sein:
  - Es wurde eine Papierkassette angegeben.
  - Es wurden Deckblätter konfiguriert.

#### 7.4.4 Trenn-/Deck/- Trennblatt - Blatt einfügen

Beim Drucken von Dokumenten werden vor den angegebenen Seiten farbige Trennblätter oder Blätter aus einer anderen Art von Papier eingefügt. Bei einem Original mit maximal 999 Seiten können Trennblätter an maximal 30 Stellen angegeben werden.



Folgende Einstellungen sind verfügbar:




Funktion	Beschreibung
Ausgewählte Seite/ [Sortieren]	Geben Sie eine Seite an, bei der ein Blatt eingefügt werden soll. Berühren Sie eine Seitenschaltfläche und geben Sie dann über die Tastatur die gewünschte Seitenzahl ein. Zum Sortieren der eingegebenen Seiten in aufsteigender Reihenfolge berühren Sie [Sortieren].
[Trennblattpapier]	Wählen Sie eine Kassette aus, die die einzufügenden Blätter enthält. Vergewissern Sie sich, dass Papier desselben Formats und derselben Ausrichtung wie das Druckpapier eingelegt ist.
[Einfügeart]	Geben Sie an, ob auf die Trennblätter gedruckt werden soll (Kopie) oder nicht (Leer). Weitere Informationen finden Sie in nachfolgender Tabelle.

Wählen Sie als Einfügeart [Kopie] oder [Leer] aus. Konfigurieren Sie die Einstellung wie folgt (je nachdem, ob 1- oder 2-seitiger Druck ausgewählt wurde): Beispiel: Wenn Seite "6" angegeben wird

Funktion	Beschreibung
[Kopie] (bei Auswahl von einseitigem Druck)	Ein Blatt wird als sechste Seite eingefügt, und die sechste Seite des Dokument wird auf dieses Blatt gedruckt.
[Kopie] (bei Auswahl von zweiseitigem Druck)	Die Rückseite des dritten Blattes wird leer ausgegeben. Ein angegebenes Blatt wird als 4. Blatt eingefügt und die 6. und 7. Seite des Originals werden auf dieses Blatt gedruckt.
[Leer] (bei Auswahl von einseitigem Druck)	Das ausgewählte Blatt wird nach der 6. Seite eingefügt.
[Leer] (bei Auswahl von zweiseitigem Druck)	Das ausgewählte Blatt wird als 4. Seite eingefügt. Bei Angabe einer ungeraden Seite wird die Rückseite des eingefügten Blattes frei gelassen.

### 7.4.5 Trenn-/Deck-/Trennblatt - Kapitel

Diese Einstellung kann beim 2-seitigen Drucken von Dokumenten angegeben werden. Beim Drucken von Dokumenten werden Seiten so zugeführt, dass die angegebenen Seiten, beispielsweise jeweils die erste Seite eines Kapitels, auf die Vorderseite eines Blattes gedruckt werden. Bei einem Original mit maximal 999 Seiten können Trennblätter an maximal 30 Stellen angegeben werden.





Folgende Einstellungen sind verfügbar:



Funktion	Beschreibung
Ausgewählte Seite/ [Sortieren]	Geben Sie Vorderseiten an. Berühren Sie eine Seitenschaltfläche und geben Sie dann über die Tastatur die gewünschte Seitenzahl ein. Zum Sortieren der eingegebenen Seiten in aufsteigender Reihenfolge berühren Sie [Sortieren].
[Papiertyp f. Kapitel]	Zum Kopieren von Dokumentdaten auf Kapitelblättern wählen Sie [Kopie einfügen] und anschließend eine Kassette für Kapitelpapier aus. Vergewissern Sie sich, dass Papier desselben Formats und derselben Ausrichtung wie das Druckpapier eingelegt ist.

### 7.4.6 Stempel erstellen

Im Bildschirm Stempel erstellen können Sie folgende Funktionen konfigurieren:

Funktion	Beschreibung
[Datum/Uhrzeit]	Datum und Zeitpunkt des Drucks werden auf die Seiten gedruckt.
[Seitenzahl]	Auf allen Seiten des Dokuments wird eine Seitennummer gedruckt.
[Stempel]	Eine vordefinierte Zeichenfolge, wie beispielsweise "Dringend", wird auf die Seiten gedruckt.
[Kopierschutz]	Verborgener Text wird auf allen Seiten gedruckt, um unbefugtes Kopieren zu verhindern.
[Kopiersperre]	Als Kopiersperre wird auf alle Seiten ein Stempel gedruckt.
[Kennwortkopie]	Um unbefugtes Kopieren zu verhindern, werden alle Seiten eines Dokuments mit Kennwort gedruckt.
[Mehrfachstempel]	Text oder ein Bild wird wiederholt auf allen Seiten gedruckt.
[Kopfzeile/Fußzeile]	<p>Auf den Seiten wird eine Kopf- oder Fußzeile gedruckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Option wird nicht angezeigt, wenn die Kopf- oder Fußzeile nicht registriert wurde.</li> </ul> <p> <b>Referenz</b>  <i>Ausführliche Informationen zur Registrierung einer Kopf- oder Fußzeile finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren] oder in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].</i></p>
[Registriertes Overlay]	<p>Die Druckseiten werden mit einem registrierten Bild überlagert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Option wird nicht angezeigt, wenn kein Overlay-Bild registriert wurde.</li> </ul> <p> <b>Referenz</b>  <i>Ausführliche Informationen zum Registrieren eines Overlay-Bildes finden Sie auf Seite 7-81.</i></p>

### 7.4.7 Stempel erstellen - Datum/Uhrzeit

Datum und Zeitpunkt des Drucks werden auf die Seiten gedruckt.



Funktion	Beschreibung
[Datumformat]	Wählen Sie das Format des Datums.
[Uhrzeitformat]	Geben Sie an, ob die Uhrzeit gedruckt werden soll, und wählen Sie das Format für die Anzeige der Uhrzeit aus.
[Seiten]	Wählen Sie aus, ob Datum und Uhrzeit auf allen Seiten oder nur auf der ersten Seite gedruckt werden sollen.
[Druckposition]	Geben Sie die Druckposition an. Zur Feinjustage der Druckposition berühren Sie [Position einstellen]. Geben Sie an, wie weit die Druckposition nach links, rechts, oben oder unten verschoben werden soll. Verwenden Sie dazu einen Wert zwischen 1/16 und 1-15/16 Zoll (0,1 und 50,0 mm).
[Textdetails]	Geben Sie die Details des zu druckenden Textes an. <ul style="list-style-type: none"> <li>Textfarbe: Wählen Sie eine Druckfarbe aus den Optionen Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Cyan und Magenta aus.</li> <li>Textgröße: Wählen Sie die Textgröße aus den Optionen 8 pt, 10 pt, 12 pt und 14 pt aus.</li> <li>Texttyp: Wählen Sie die Schriftart aus den Optionen Times Roman und Helvetica aus.</li> </ul>

### 7.4.8 Stempel erstellen - Seitenzahl

Auf allen Seiten des Dokuments wird eine Seitennummer gedruckt.

#### Einstellungen



Funktion	Beschreibung
[Beginn/Seitenzahl]	Dient zum Festlegen der Startseitenzahl.
[Beginn/Kapitelnummer]	Hier legen Sie den Beginn der Kapitelnummerierung fest.
[Seitennummertyp]	Wählen Sie das Format für die Anzeige der Seitennummer.
[Einstellung f. eingef. Seiten]	Geben Sie an, ob auf einem eingefügten Blatt eine Seitennummer gedruckt werden soll. Informationen zu den verfügbaren Einstellungen finden Sie auf Seite 7-24.
[Druckposition]	Geben Sie die Druckposition an. Zur Feinjustage der Druckposition berühren Sie [Position einstellen]. Geben Sie an, wie weit die Druckposition nach links, rechts, oben oder unten verschoben werden soll. Verwenden Sie dazu einen Wert zwischen 1/16 und 1-15/16 Zoll (0,1 und 50,0 mm).
[Textdetails]	Geben Sie die Details des zu druckenden Textes an. <ul style="list-style-type: none"> <li>[Textfarbe]: Wählen Sie eine Druckfarbe aus den Optionen Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Cyan und Magenta aus.</li> <li>[Textgröße]: Wählen Sie die Textgröße aus den Optionen 8 pt, 10 pt, 12 pt und 14 pt aus.</li> <li>[Texttyp]: Wählen Sie die Schriftart aus den Optionen Times Roman und Helvetica aus.</li> </ul>

## Einstellung f. eingef. Seiten

Geben Sie an, ob auf eingefügten Blättern eine Seitennummer gedruckt werden soll.



Funktion		Beschreibung
[Deckblatt]	[Deckblatt v./h. bedrucken]	Auf dem vorderen und hinteren Deckblatt wird eine Seitennummer gedruckt.
	[Deckblatt nur hinten bedrucken]	Auf dem vorderen Deckblatt wird keine Seitennummer gedruckt.
	[Seitenzahl nicht drucken]	Die Seitennummer wird weder auf dem vorderen noch auf dem hinteren Deckblatt gedruckt.
[Trennblätter Kopie]	[Mit Seitennummer]	Auf eingefügten Blättern wird eine Seitennummer gedruckt.
	[Ohne Seitennummer]	Auf eingefügten Blättern wird keine Seitennummer gedruckt.
	[Seiten auslassen]	Eingefügte Seiten werden nicht gezählt. Seitenzahlen werden nicht gedruckt.
[Eingefügt (Leer)]	[Ohne Seitennummer]	Auf eingefügten leeren Blättern werden keine Seitennummern gedruckt.
	[Seiten auslassen]	Eingefügte Leerseiten werden nicht gezählt. Seitenzahlen werden nicht gedruckt.

### 7.4.9 Stempel erstellen - Stempel


Eine vordefinierte Zeichenfolge, wie beispielsweise "Dringend", wird auf die Seiten gedruckt.



Funktion	Beschreibung
[Stempeltyp/ Vordefinierte Stempel]	Wählen Sie einen Stempel, wie z. B. Dringend, Bitte um Antwort oder Verschluß- sache aus.
Seiten	Wählen Sie aus, ob Datum und Uhrzeit auf allen Seiten oder nur auf der ersten Seite gedruckt werden sollen.
[Textgröße]	Wählen Sie die Textgröße aus den Optionen Minimal oder Standard aus.
[Textfarbe]	Wählen Sie die Druckfarbe aus den Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Cyan und Magenta aus.
[Druckposition]	Geben Sie die Druckposition an. Zur Feinjustage der Druckposition berühren Sie [Position einstellen]. Geben Sie an, wie weit die Druckposition nach links, rechts, oben oder unten verschoben werden soll. Verwenden Sie dazu einen Wert zwischen 1/16 und 1-15/16 Zoll (0,1 und 50,0 mm).

### 7.4.10 Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopierschutz

Verborgener Text wird auf allen Seiten gedruckt, um unbefugtes Kopieren zu verhindern. Wenn ein Dokument mit Kopierschutztext kopiert wird, erscheint der verborgene Text deutlich sichtbar auf allen Seiten der Kopien. Der Leser sieht damit auf einen Blick, dass es sich bei dem Dokument um eine Kopie handelt.



Konfigurieren Sie die Einstellung für den anzuwendenden Kopierschutz. Es können maximal acht Zeichenfolgen oder Stempel angewendet werden. Wenn Sie für Zeichenfolgen oder Stempel einen Winkel von 45 Grad (oder -45 Grad) angeben, ist jedoch die Anzahl der Bereiche, in denen Zeichenfolgen oder Stempel platziert werden können, auf vier beschränkt.



Im Bildschirm Kopierschutz können folgende Einstellungen konfiguriert werden:

Funktion	Beschreibung
[Kopierschutztyp]	Wählen Sie die Art des zu druckenden Kopierschutzes aus.
[Detail-einstellungen]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um Farbe, Dichte und Textgröße des zu druckenden Kopierschutzes anzugeben.
[Position]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um Winkel und Druckreihenfolge des zu druckenden Kopierschutzes anzugeben.

## Kopierschutztyp

Funktion	Beschreibung
[Registrierter Stempel]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Stempelbilder anzuwenden, die über das entsprechende Dienstprogramm registriert wurden. <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie das Dienstprogramm <b>Copy Protection Utility</b> zum Registrieren von Stempeln. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zu diesem Dienstprogramm.</li> <li>Registrierte Stempel können, je nach Inhalt, unter Umständen mehrere Bereiche benötigen.</li> </ul>
[Vordefinierter Stempel]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um eine Standardzeichenfolge, wie beispielsweise Ungültige Kopie, Kopie oder Privat als vordefinierten Stempel anzuwenden. Ein Stempel benötigt einen Bereich.
[Datum/Uhrzeit]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um Registrierungsdatum und -uhrzeit des Dokuments anzuwenden. <ul style="list-style-type: none"> <li>[Datumformat] benötigt einen Bereich.</li> <li>[Uhrzeitformat] benötigt einen Bereich.</li> </ul>
[Andere]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die bei der Registrierung zugeordnete Auftragsnummer, Seriennummer und Verteilnummer anzugeben. <ul style="list-style-type: none"> <li>[Auftragsnummer]: Die Auftragsnummer des Druckauftrags wird gedruckt. Die Auftragsnummer benötigt einen Bereich.</li> <li>[Seriennummer]: Die diesem System zugeordnete Seriennummer wird gedruckt. Die Seriennummer benötigt einen Bereich. Die Seriennummer wird bei der Auslieferung dieses Systems zugeordnet. Ausführliche Informationen zu den Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.</li> <li>[Verteilnummer]: Die eingegebene Anzahl Kopien wird gedruckt. Die Verteilnummer benötigt einen Bereich. Geben Sie die Verteilnummer ein und wählen Sie "Nur Zahlen" oder "00000123" als Ausgabeformat.</li> </ul>

## Detaileinstellungen

Wählen Sie [Detaileinstellungen] aus, um Textfarbe, Dichte, Hintergrundmuster und andere Elemente anzugeben.

Funktion	Beschreibung
[Text-/Hintergrundfarbe]	Wählen Sie Text- und Hintergrundfarbe aus den Optionen Schwarz, Magenta und Cyan aus.
[Dichte]	Wählen Sie die Dichte aus den Optionen Hell, Standard und Dunkel aus.
[Kopierschutzmuster]	Wählen Sie das Muster und den Kontrast aus, das/der bei Reproduktion der Kopie angewendet werden soll. Wählen Sie das Muster aus Text geprägt drucken oder Hintergrund geprägt drucken aus.
[Textgröße]	Wählen Sie die Textgröße aus den Optionen Minimal, Standard und Groß aus.
[Muster überschreiben]	Wählen Sie für Musterdruck eine der Optionen "Vordergrund" oder "Hintergrund" aus.
[Hintergrundmuster]	Wählen Sie das Hintergrundmuster aus acht Typen aus.

## Position

Wählen Sie im Bildschirm Kopierschutz die Option [Position] aus, um die Druckposition durch Angabe eines Winkels für den ausgewählten Stempel oder Freilassen eines Bereichs anzugeben.


Geben Sie folgende Einstellungen an:

- Angabe eines Winkels für den Kopierschutz innerhalb des Bereichs (+45 Grad/0 Grad/-45 Grad).
- Einfügen eines Leerbereichs zwischen Kopierschutzmustern
- Ändern der Druckreihenfolge für den Kopierschutz
- Löschen des Kopierschutzes oder Leerbereichs


Funktion	Beschreibung
[Position ändern/löschen]	Wählen Sie einen zu ändernden Kopierschutz und anschließend [Position ändern]/[Leerzeichen einfügen]/[Löschen] aus.

### 7.4.11 Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopiersperre

Um unbefugtes Kopieren zu verhindern, werden mit dieser Funktion Text wie "Ungültige Kopie" oder "Privat" oder Informationen wie Datum/Uhrzeit als Kopiersperre auf alle Seiten gedruckt. Eine mit einer Kopiersperre bedruckte Seite kann nicht kopiert oder in einer Box gespeichert werden.



Konfigurieren Sie die Einstellung für die anzuwendende Kopiersperre. Sie können maximal 6 Kopiersperren anwenden.



Für Kopiersperre können folgende Einstellungen festgelegt werden:

Funktion	Beschreibung
[Kopiersperre Typ]	Wählen Sie eine Art von Kopiersperre aus.
[Detail-einstellungen]	Geben Sie Farbe, Muster und Textgröße der ausgewählten Kopiersperre an.

### Kopiersperrentyp

Funktion	Beschreibung
[Vordefinierter Stempel]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um eine Standardzeichenfolge, wie beispielsweise Ungültige Kopie, Kopie oder Privat als vordefinierten Stempel anzuwenden. Ein Stempel benötigt einen Bereich.
[Datum/Uhrzeit]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um Registrierungsdatum und -uhrzeit des Dokuments anzuwenden. <ul style="list-style-type: none"> <li>[Datumformat] benötigt einen Bereich.</li> <li>[Uhrzeitformat] benötigt einen Bereich.</li> </ul>
[Andere]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die bei der Registrierung zugeordnete Auftragsnummer, Seriennummer und Verteilnummer anzugeben. <ul style="list-style-type: none"> <li>[Auftragsnummer]: Die Auftragsnummer des Druckauftrags wird gedruckt. Die Auftragsnummer benötigt einen Bereich.</li> <li>[Seriennummer]: Die diesem System zugeordnete Seriennummer wird gedruckt. Die Seriennummer benötigt einen Bereich. Die Seriennummer wird bei der Auslieferung dieses Systems zugeordnet. Ausführliche Informationen zu den Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.</li> <li>[Verteilnummer]: Die eingegebene Anzahl Kopien wird gedruckt. Die Verteilnummer benötigt einen Bereich. Geben Sie die Verteilnummer ein und wählen Sie "Nur Zahlen" oder "00000123" als Ausgabeformat.</li> </ul>

## Detaileinstellungen


Wählen Sie [Detaileinstellungen] aus, um Textfarbe, Kontrast, Hintergrundmuster und andere Elemente anzugeben.

Funktion	Beschreibung
[Text-/Hintergrundfarbe]	Wählen Sie Text- und Hintergrundfarbe aus den Optionen Schwarz, Magenta und Cyan aus.
[Kopiersperrenmuster]	Geben Sie den Kontrast der Kopiersperre an. [Hintergrund geprägt drucken] ist für das Muster ausgewählt.
[Textgröße]	Wählen Sie die Textgröße aus den Optionen Minimal, Standard und Groß aus.
[Hintergrundmuster]	Wählen Sie das Hintergrundmuster aus acht Typen aus.

### 7.4.12 Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kennwortkopie

Um unbefugtes Kopieren zu verhindern, werden mit dieser Funktion Stempелеinstellungen für Text wie "Ungültige Kopie" oder "Privat" oder Informationen wie Datum/Uhrzeit für alle Seiten festgelegt, und der Druck erfolgt mit Kennwort.

Wenn eine Seite mit eingebettetem Kennwort kopiert, gescannt oder in einer Box gespeichert wird, wird der aktuelle Druckauftrag unterbrochen, und der Kennworteingabebildschirm wird angezeigt. Geben Sie in diesem Fall das Kennwort ein, um den gewünschten Vorgang auszuführen.



Zur Aktivierung der Funktion "Kennwortkopie" wählen Sie [Ja] und berühren [Kennwort], um das Kennwort anzugeben.

Referenz

- Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung zweimal am Bedienfeld ein.



Wenn ein Kennwort angegeben wurde, können Sie einen Stempel konfigurieren. Es können bis zu 6 Stempel angewendet werden.

Funktion	Beschreibung
[Stempeltyp]	Wählen Sie den Stempeltyp aus.
[Detaileinstellungen]	Geben Sie Farbe, Muster und Textgröße des ausgewählten Stempels an.

## Stempeltyp

Funktion	Beschreibung
[Vordefinierter Stempel]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um eine Standardzeichenfolge, wie beispielsweise Ungültige Kopie, Kopie oder Privat als vordefinierten Stempel anzuwenden. Ein Stempel benötigt einen Bereich.
[Datum/Uhrzeit]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um Registrierungsdatum und -uhrzeit des Dokuments anzuwenden. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Datumformat] benötigt einen Bereich.</li> <li>• [Uhrzeitformat] benötigt einen Bereich.</li> </ul>
[Andere]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die bei der Registrierung zugeordnete Auftragsnummer, Seriennummer und Verteilnummer anzugeben. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Auftragsnummer]: Die Auftragsnummer des Druckauftrags wird gedruckt. Die Auftragsnummer benötigt einen Bereich.</li> <li>• [Seriennummer]: Die diesem System zugeordnete Seriennummer wird gedruckt. Die Seriennummer benötigt einen Bereich. Die Seriennummer wird bei der Auslieferung dieses Systems zugeordnet. Ausführliche Informationen zu den Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.</li> <li>• [Verteilnummer]: Die eingegebene Anzahl Kopien wird gedruckt. Die Verteilnummer benötigt einen Bereich. Geben Sie die Verteilnummer ein und wählen Sie "Nur Zahlen" oder "00000123" als Ausgabeformat.</li> </ul>

## Detaileinstellungen

Wählen Sie [Detaileinstellungen] aus, um Textfarbe, Kontrast, Hintergrundmuster und andere Elemente anzugeben.

Funktion	Beschreibung
[Text-/Hintergrundfarbe]	Wählen Sie Text- und Hintergrundfarbe aus den Optionen Schwarz, Magenta und Cyan aus.
[Muster für Kennwortkopie]	Geben Sie den Kontrast des Musters an. [Hintergrund geprägt drucken] ist für das Muster ausgewählt.
[Textgröße]	Wählen Sie die Textgröße aus den Optionen Minimal, Standard und Groß aus.
[Hintergrundmuster]	Wählen Sie das Hintergrundmuster aus acht Typen aus.

### 7.4.13 Stempel erstellen - Mehrfachstempel

Text oder ein Bild wird wiederholt auf allen Seiten gedruckt. Kopierschutzstempel dienen dazu, erneutes Kopieren zu verhindern. Mehrfachstempel können allerdings erneut kopiert werden.

Es können maximal acht Zeichenfolgen oder Stempel angewendet werden. Wenn Sie für Zeichenfolgen oder Stempel einen Winkel von 45 Grad (oder -45 Grad) angeben, ist jedoch die Anzahl der Bereiche, in denen Zeichenfolgen oder Stempel platziert werden können, auf vier beschränkt.



Im Bildschirm Mehrfachstempel können folgende Einstellungen konfiguriert werden:

Funktion	Beschreibung
[Mehrfachstempeltyp]	Wählen Sie die Art des zu druckenden Mehrfachstempels aus.
[Detail-einstellungen]	Geben Sie Farbe, Dichte und Textgröße des zu druckenden Mehrfachstempels an.
[Position]	Wählen Sie Winkel oder Druckreihenfolge des zu druckenden Mehrfachstempels aus.

### Mehrfachstempeltyp

Funktion	Beschreibung
[Registrierter Stempel]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Stempelbilder anzuwenden, die über das entsprechende Dienstprogramm registriert wurden. <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie das Dienstprogramm <b>Copy Protection Utility</b> zum Registrieren von Stempeln. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zu diesem Dienstprogramm.</li> <li>Registrierte Stempel können, je nach Inhalt, unter Umständen mehrere Bereiche benötigen.</li> </ul>
[Vordefinierter Stempel]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um eine Standardzeichenfolge, wie beispielsweise Ungültige Kopie, Kopie oder Privat als vordefinierten Stempel anzuwenden. Ein Stempel benötigt einen Bereich.
[Datum/Uhrzeit]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um Registrierungsdatum und -uhrzeit des Dokuments anzuwenden. <ul style="list-style-type: none"> <li>[Datumformat] benötigt einen Bereich.</li> <li>[Uhrzeitformat] benötigt einen Bereich.</li> </ul>
[Andere]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die bei der Registrierung zugeordnete Auftragsnummer, Seriennummer und Verteilnummer anzugeben. <ul style="list-style-type: none"> <li>[Auftragsnummer]: Die Auftragsnummer des Druckauftrags wird gedruckt. Die Auftragsnummer benötigt einen Bereich.</li> <li>[Seriennummer]: Die diesem System zugeordnete Seriennummer wird gedruckt. Die Seriennummer benötigt einen Bereich. Die Seriennummer wird bei der Auslieferung dieses Systems zugeordnet. Ausführliche Informationen zu den Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.</li> <li>[Verteilnummer]: Die eingegebene Anzahl Kopien wird gedruckt. Die Verteilnummer benötigt einen Bereich. Geben Sie die Verteilnummer ein und wählen Sie "Nur Zahlen" oder "00000123" als Ausgabeformat.</li> </ul>

## Detaileinstellungen

Wählen Sie [Detaileinstellungen] aus, um Textfarbe, Dichte und andere Elemente anzugeben.

Funktion	Beschreibung
[Textfarbe]	Wählen Sie Text- und Hintergrundfarbe aus den Optionen Schwarz, Magenta und Cyan aus.
[Dichte]	Wählen Sie die Dichte aus den Optionen Hell, Standard und Dunkel aus.
[Textgröße]	Wählen Sie die Textgröße aus den Optionen Minimal, Standard und Groß aus.
[Muster überschreiben]	Wählen Sie für das Drucken des Musters die Option [Vordergrund], [Transparent] oder [Hintergrund] aus.

## Position

Wählen Sie im Bildschirm Mehrfachstempel die Option [Position] aus, um die Druckposition des Stempels festzulegen, beispielsweise durch Angabe eines Winkels für den Stempel oder Freilassen eines Bereichs.

Geben Sie folgende Einstellungen an:

- Angabe eines Winkels für den Mehrfachstempel innerhalb des Bereichs (+45 Grad/0 Grad/-45 Grad)
- Einfügen eines Leerbereichs zwischen Mehrfachstempeln
- Änderung der Druckreihenfolge von Mehrfachstempeln
- Löschen des Mehrfachstempels oder Leerbereichs

Funktion	Beschreibung
[Position ändern/löschen]	Wählen Sie den zu ändernden Mehrfachstempel und anschließend [Position ändern]/[Leerzeichen einfügen]/[Löschen] aus.

### 7.4.14 Stempel erstellen - Kopfzeile/Fußzeile

Konfigurieren Sie Einstellungen für das Einfügen der Kopf-/Fußzeile. Zum Einfügen der Kopf- oder Fußzeile müssen Sie ihren Inhalt vorab bei den Administratoreinstellungen registrieren. Wählen Sie Überprüfen/temporär ändern aus, um den Inhalt der registrierten Kopf-/Fußzeile temporär zu ändern und zu drucken.



#### Referenz

Details zum Registrieren der Kopf- oder Fußzeile finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].



Funktion	Beschreibung
[Kopf-/Fußzeile erneut abrufen]	Wählen Sie die gewünschten Kopf- und Fußzeilen aus den registrierten Versionen aus.
[Überprüfen/temporär ändern]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die ausgewählte Kopf- oder Fußzeile zu prüfen oder zu ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-33.
[Zurücksetzen]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Verwendung der temporär geänderten Kopf- oder Fußzeile zu stornieren.

## Überprüfen/temporär ändern

Wählen Sie im Bildschirm Kopf-/Fußzeileinstellungen die Option [Überprüfen/temporär ändern] aus, um die registrierte Kopf-/Fußzeile zu ändern.



Funktion	Beschreibung
[Kopfzeileinstellungen], [Fußzeileinstellungen]	Wählen Sie aus, ob eine Kopf- oder Fußzeile gedruckt werden soll. Wählen Sie [Druck] aus, um folgende Einstellung zu konfigurieren: <ul style="list-style-type: none"> <li>[Text]: Geben Sie Kopf- oder Fußzeilentext über das Touch Display ein.</li> <li>[Datum/Uhrzeit]: Geben Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellungen für die Kopf- oder Fußzeile ein.</li> <li>[Andere]: Machen Sie Angaben zum Hinzufügen der Verteilnummer, Auftragsnummer oder Seriennummer zur Kopf- oder Fußzeile. Die Seriennummer wird bei der Auslieferung dieses Systems zugeordnet. Ausführliche Informationen zu den Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.</li> </ul>
[Seiten]	Wählen Sie aus, ob die Kopf- oder Fußzeile auf allen Seiten oder nur auf der ersten Seite gedruckt werden soll.
[Textdetails]	Geben Sie die Details des zu druckenden Textes an. <ul style="list-style-type: none"> <li>[Textfarbe]: Wählen Sie eine Druckfarbe aus den Optionen Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Cyan und Magenta aus.</li> <li>[Textgröße]: Wählen Sie die Textgröße aus den Optionen 8 pt, 10 pt, 12 pt und 14 pt aus.</li> <li>[Texttyp]: Wählen Sie die Schriftart aus den Optionen Times Roman und Helvetica aus.</li> </ul>

### 7.4.15 Stempel erstellen - Registriertes Overlay

#### Einstellungen

Ein registriertes Bild wird als Overlay eingefügt und auf den angegebenen Seiten gedruckt. Wählen Sie [Ja] aus, um ein Overlay-Bild zu verwenden.

#### Referenz

- Overlay-Bilder können sowohl im Kopiermodus als auch im Boxmodus registriert werden. Ein im Kopiermodus registriertes Overlay-Bild kann zum Drucken eines Dokuments in der Box verwendet werden. Ein anhand eines in der Box enthaltenen Bildes registriertes Overlay-Bild kann im Kopiermodus verwendet werden.



#### Referenz

Ausführliche Informationen zum Registrieren eines Overlay-Bildes finden Sie auf Seite 7-81.



Funktion	Beschreibung
[Overlay-Bild abrufen]	Geben Sie an, ob ein registriertes Overlay-Bild auf der Vorder- oder Rückseite gedruckt werden soll. Berühren Sie eine Option, um ein Overlay-Bild auszuwählen und seine Einstellungen festzulegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-35.
[Seiten]	Wählen Sie aus, ob das ausgewählte Overlay-Bild auf allen Seiten oder nur auf der ersten Seite gedruckt werden soll.

## Overlay-Einstellung

Wählen Sie ein Overlay-Bild aus und legen Sie seine Einstellungen fest. Sie können auch eine Vorschau des Bildes öffnen.



Funktion	Beschreibung
[Miniaturansicht]/ [Name anzeigen]	Sie können Overlay-Bilder in der Miniaturansicht prüfen. Im Modus Name anzeigen können Sie Overlay-Bilder anhand ihrer Dateinamen prüfen. Wählen Sie das gewünschte Overlay-Bild aus.
[Detail-einstellungen]	<p>Berühren Sie diese Schaltfläche, um nähere Angaben zur Erstellung eines Overlay-Bildes zu machen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Dichte]: Geben Sie mithilfe der Tastatur die Dichte des Overlay-Bildes ein (zwischen 20 und 100%).</li> <li>• [Farbe]: Wählen Sie die Farbe eines Overlay-Bildes aus den Optionen Vollfarbe, Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Cyan und Magenta aus.</li> <li>• [Erstellung]: Geben Sie durch Auswahl von Transparent, Hintergrund Erstellung (Original) oder Hintergrund an, wie das Overlay-Bild erstellt werden soll.</li> </ul>
[Bilddetails]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Details des Overlay-Bildes, einschließlich Vorschaubild, Format und Farbe, zu prüfen.

### Referenz

- Im Folgenden sind drei Methoden zur Erstellung eines Overlays beschrieben.
- [Transparent]: Durch diese Einstellung wird die Helligkeit des darüber zu legenden Overlay-Bildes erhöht. So wird verhindert, dass ein Original vom Overlay-Bild verdeckt wird.
- [Hintergrund Erstellung (Original)]: Das Original wird als Hintergrund erstellt. Das Overlay-Bild wird beim Drucken über das Original gelegt.
- [Hintergrund]: Das Overlay-Bild wird als Hintergrund erstellt. Das Original wird beim Drucken über das Overlay-Bild gelegt.

## 7.5 Senden

### 7.5.1 Die Sendeeinstellungen im Überblick

Sie können die nachfolgend beschriebenen Funktionen verwenden, um ein in einer Box gespeichertes Dokument zu senden. Mithilfe dieser Funktionen können Sie bequem Daten senden, indem Sie Zieladressen in diesem System registrieren, ohne Daten mithilfe von Computern übertragen zu müssen.

Funktion	Beschreibung
Fax	Dokumentdaten werden per Fax gesendet.
E-Mail	Dokumentdaten werden als Dateianhang einer E-Mail gesendet.
Internet-FAX	Dokumentdaten werden als Dateianhang einer E-Mail über das Intranet oder Internet gesendet.
IP-Adressfax	Dokumentdaten werden an die mithilfe der IP-Adresse (Hostname) oder E-Mail-Adresse angegebene Zieladresse gesendet.
SMB	Dokumentdaten werden an den gemeinsam genutzten Ordner auf dem angegebenen Computer gesendet.
FTP	Dokumentdaten werden an den angegebenen FTP-Server gesendet.
WebDAV	Dokumentdaten werden über das Netzwerk an den angegebenen Server gesendet.

### Beschreibung der Registerkarte "Senden"

Berühren Sie [Senden], um den nächsten Bildschirm zu öffnen. Für die [Sendeeinstellungen] sind folgende Optionen verfügbar:



Nr.	Funktion	Beschreibung
1	[Senden]	Zieladresse und andere Einstellungen zum Senden der ausgewählten Dokumente konfigurieren. Wenn Sie mehrere Dokumente ausgewählt haben, sind die Optionen [Dokumenteinstellungen] und [Anwendung] nicht verfügbar. (S. 7-38)
2	[Bindung übertragen]	Druckreihenfolge oder andere Einstellungen zum Drucken von zwei oder mehr ausgewählten Dokumenten festlegen. (S. 7-39)



#### Referenz

Ausführliche Informationen zu anderen Optionen finden Sie auf Seite 7-4.

## Senden

Berühren Sie [Senden], um den nächsten Bildschirm zu öffnen. Sie können das Sendeziel und zusätzliche Funktionen festlegen.



Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Ziele konfigurieren	Ziele konfigurieren. (S. 7-40)
2	Funktionen konfigurieren	Konfigurieren Sie die Funktionen, die beim Senden von Dokumenten hinzugefügt werden können. (S. 7-50)

## Bindung übertragen

Berühren Sie [Bindung übertragen], um nach Angabe der Bindereihenfolge den nachfolgend dargestellten Bildschirm zu öffnen. Einige Zieltypen oder Funktionen sind nicht dargestellt, da mehrere Dokumente gesendet werden.




Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Ziele konfigurieren	Ziele konfigurieren. (S. 7-40)
2	Funktionen konfigurieren	Konfigurieren Sie die Funktionen, die beim Senden von Dokumenten hinzugefügt werden können. (S. 7-50)

## 7.5.2 Übertragungseinstellungen

Berühren Sie [Senden], um Ziele und Funktionen anzugeben, die beim Senden von Dokumenten hinzugefügt werden können.

### Referenz

- [Manuelle Eingabe] wird nicht angezeigt, wenn manuelle Adresseingabe unter [Sicherheit] bei den Administratoreinstellungen nicht zugelassen wurde.



Nr.	Funktion	Beschreibung
1	[Adressbuch]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Empfänger aus den gespeicherten Zielen auszuwählen.
2	[Manuelle Eingabe]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um nicht registrierte Adressen manuell einzugeben.
3	[Verlauf prüfen]	Wählen Sie die Empfänger aus dem Übertragungsprotokoll aus.
4	[Adresstyp]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um bei Verwendung des LDAP-Servers nach der registrierten Adresse zu suchen.
5	[Gruppe]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die registrierten Gruppen-Zieladressen aufzulisten.
6	[Suchen]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um im Adressbuch nach Zieladressen zu suchen.
7	[Dokument-einstellungen]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um beim Senden von Dokumenten Auflösung, Dateityp oder Farbe anzugeben.
8	[Übertragungs-einstellungen]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um Übertragungseinstellungen zu konfigurieren.
9	[Anwendung]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um zusätzliche Funktionen, wie beispielsweise Stempel oder Seitendruck, anzugeben.


### 7.5.3 Kombinieren

#### Dokumentenreihenfolge

Nach der Auswahl von Dokumenten wählen Sie [Bindung übertragen] aus, um den Bildschirm zur Auswahl der Bindereihenfolge zu öffnen. Die Dokumente werden in der am Bildschirm angezeigten Reihenfolge gedruckt. Wenn dieser Bildschirm geöffnet wird, werden die Dokumente in der Reihenfolge angezeigt, in der sie ausgewählt wurden.

Referenz

- Zum Ändern der Reihenfolge wählen Sie ein Quellen- und ein Zieldokument aus.



## 7.6 Senden (öffentliche Box/persönliche Box/Gruppenbox)

### 7.6.1 Adressbuch - Suchen

Nach Sendezielen suchen. Folgende Methoden stehen für die Suche nach registrierten Zieladressen zur Verfügung.

#### Adresstyp

Berühren Sie diese Schaltfläche, um Zieladressen anhand des Adresstyps zu suchen, der beim Registrieren des Ziels angegeben wurde.




#### Referenz

Ausführliche Informationen zur Einstellung [Standardadressbuch] finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].




Der Bildschirm [Suche] wird nach Berühren von [Suchen] angezeigt, wenn [Standardadressbuch] unter [Benutzereinstellungen] - [Eigene Anzeigeeinstellungen] - [Scan/Faxeinstellungen] im Bedienerprogramm auf [Index] gesetzt wurde.



Nr.	Funktion	Beschreibung
1	[Adresstyp]	Adressen werden anhand ihres Typs registriert.

## Index

Die Zieladressen werden anhand des bei der Registrierung angegebenen Index angezeigt.



Der Bildschirm [Index] wird nach Berühren von [Suchen] angezeigt, wenn [Standardadressbuch] unter [Benutzereinstellungen] - [Eigene Anzeigeeinstellungen] - [Scan-/Faxeeinstellungen] im Bedienerprogramm auf [Adresstyp] gesetzt wurde.



Nr.	Funktion	Beschreibung
1	[Index]	Adressen werden anhand des registrierten Index angezeigt.

## Detailsuche

Geben Sie den Adressnamen oder Teile der gesuchten Adresse ein. Wählen Sie [Name] oder [Adresse] aus und geben Sie einen Index ein.



## Detailsuche - Suchoptionen

Wählen Sie im Bildschirm "Detailsuche" eine Bedingung aus, um die Suchoptionen anzuzeigen. Wählen Sie die zusätzlichen Suchbedingungen aus und berühren Sie [OK].


### Referenz

- Sie können festlegen, ob der Bildschirm "Suchoptionen" angezeigt werden soll. Außerdem können Sie angeben, welche Optionen in diesem Bildschirm verfügbar sein sollen. Die entsprechenden Parameter können Sie im Einstellungsmenü [Einstell. für Suchoptionen] festlegen. Weitere Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].



## 7.6.2 Manuelle Eingabe

Geben Sie manuell eine nicht registrierte Zieladresse als Empfänger ein.



### 7.6.3 Manuelle Eingabe - Fax

Geben Sie über das Touch Display die Faxnummer ein.



#### Nächstes Ziel

Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein anderes Ziel anzugeben.

#### Bei Angabe der Funktion "Adressbestätigung (Senden)":

Sie werden aufgefordert, nach Berühren von [OK] die Faxnummer erneut einzugeben. Geben Sie die Faxnummer ein und berühren Sie anschließend [Starten].

Referenz

- [Nächstes Ziel] kann im zweiten Eingabebildschirm ausgewählt werden.



#### Referenz

Ausführliche Informationen zur Funktion "Adresse bestätigen (TX)" finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].



### 7.6.4 Manuelle Eingabe - E-Mail

Geben Sie über das Touch Display die E-Mail-Adresse ein.

Referenz

- Sie können häufig verwendete Benutzernamen oder Domännennamen registrieren und beim Senden von E-Mail-Nachrichten abrufen. Vor der Verwendung dieser Funktion müssen Sie Präfix und Suffix unter Administratoreinstellungen registrieren. Ausführliche Informationen zum Präfix und Suffix finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

#### Nächstes Ziel

Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein anderes Ziel anzugeben.

### 7.6.5 Manuelle Eingabe - Internet FAX

Geben Sie über das Touch Display die E-Mail-Adresse ein.

Referenz

- Sie können häufig verwendete Benutzernamen oder Domännennamen registrieren und beim Senden von E-Mail-Nachrichten abrufen. Vor der Verwendung dieser Funktion müssen Sie Präfix und Suffix unter Administratoreinstellungen registrieren. Ausführliche Informationen zum Präfix und Suffix finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

#### Nächstes Ziel

Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein anderes Ziel anzugeben.

### Empfängereinstellung

Wählen Sie eine Empfangseinstellung für das Internet-Faxziel aus. Sie können mehrere Empfangseinstellungen auswählen.



Funktion	Beschreibung
[Komprimierungstyp]	Wählen Sie JPEG(Farbe), JPEG (Graustufen), MMR, MR oder MH aus.
[Papierformat]	Wählen Sie A3, B4 oder A4 aus.
[Auflösung]	600×600 dpi (Ultrafein), 400×400 dpi (Superfein), 200×200 dpi (Fein) oder 200×100 dpi (Standard).

### 7.6.6 Manuelle Eingabe - IP-Adressfax

Geben Sie das IP-Adressfax-Ziel ein.

Funktion	Beschreibung
[Adresse]	Geben Sie die IP-Adresse (Hostname) oder E-Mail-Adresse des Zielsystems ein.
[Portnummer]	Geben Sie über die Tastatur die Sendeanschlussnummer ein (zwischen 1 und 65535).
[Gerätetyp des Ziels]	Wählen Sie [Farbe], wenn das Zielsystem Farbdruk untersttzt.
[Nächstes Ziel]	Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein anderes Ziel anzugeben.

### 7.6.7 Manuelle Eingabe - Computer (SMB)

Geben Sie die Adresse für Computer (SMB) manuell ein.

#### Hostname

Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Ziels über das Touch Display ein.

#### Dateipfad

Geben Sie den Pfad zum Zielordner über das Touch Display ein.

#### Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen über das Touch Display ein.

## Kennwort

Geben Sie das Anmeldekennwort über das Touch Display ein.

## Referenz

Prüfen Sie die Ordnerinformationen auf dem Zielcomputer.

## Nächstes Ziel

Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein anderes Ziel anzugeben.

### 7.6.8 Manuelle Eingabe - FTP

Geben Sie die FTP-Adresse manuell ein.

## Hostname

Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Ziels über das Touch Display ein.

## Dateipfad

Geben Sie den Pfad zum Zielordner über das Touch Display ein.

## Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen über das Touch Display ein. Berühren Sie [Anonym], um die Angabe "Anonym" zu machen.

## Kennwort

Geben Sie das Anmeldekennwort über das Touch Display ein.

## Detaileinstellungen

Berühren Sie diese Schaltfläche, um detailliertere Einstellungen zu konfigurieren.

Funktion	Beschreibung
[Portnummer]	Geben Sie eine Portnummer ein.
[PASV-Modus]	Geben Sie an, ob der PASV-Modus verwendet werden soll.
[Proxy]	Geben Sie an, ob ein Proxy-Server verwendet werden soll.

## Nächstes Ziel

Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein anderes Ziel anzugeben.

### 7.6.9 Manuelle Eingabe - WebDAV

Geben Sie das WebDAV-Ziel manuell ein.

#### Hostname

Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Ziels über das Touch Display ein.

#### Dateipfad

Geben Sie den Pfad zum Zielordner über das Touch Display ein.

#### Benutzername

Geben Sie den Benutzernamen über das Touch Display ein.

#### Kennwort

Geben Sie das Anmeldekennwort über das Touch Display ein.

#### Detaileinstellungen

Berühren Sie diese Schaltfläche, um detailliertere Einstellungen zu konfigurieren.

Funktion	Beschreibung
[Portnummer]	Geben Sie eine Portnummer ein.
[Proxy]	Geben Sie an, ob ein Proxy-Server verwendet werden soll.
[SSL-Einstell.]	Geben Sie an, ob beim Versand SSL verwendet werden soll.

#### Nächstes Ziel

Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um ein anderes Ziel anzugeben.

### 7.6.10 Verlauf prüfen

Unter Verlauf prüfen werden die letzten fünf Faxziele angezeigt, an die mit dem System Faxdokumente gesendet wurden. Sie können aus diesem Verlauf Ziele auswählen.



### 7.6.11 Adresstyp

Die Registerkarte [Adresstyp] wird angezeigt, wenn bei den Administratoreinstellungen der LDAP-Server konfiguriert wurde.

Referenz

- Ausführliche Informationen zur LDAP-Servereinstellung finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator] unter "LDAP aktivieren".
- Die Anzeigeposition der Registerkarte [Adresstyp] variiert je nach den Benutzereinstellungen. Weitere Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].



### 7.6.12 LDAP-Suche - Suchen

Geben Sie einen Suchbegriff ein und berühren Sie [Suche starten], um auf dem angegebenen LDAP-Server nach der Zieladresse zu suchen.



### 7.6.13 LDAP-Suche - Erweiterte Suche

Geben Sie mehrere Suchbedingungen für die Suche nach der Zieladresse an.



#### Name

Geben Sie über das Touch Display den Namen ein.

#### E-Mail

Geben Sie über das Touch Display die E-Mail-Adresse ein.

#### Faxnummer

Geben Sie über das Touch Display die Faxnummer ein.

#### Nachname

Geben Sie über das Touch Display den Nachnamen ein.

#### Vorname

Geben Sie über das Touch Display den Vornamen ein.

#### Stadt

Geben Sie über das Touch Display den Namen der Stadt ein.

## Firmenname

Geben Sie über das Touch Display den Firmennamen ein.

## Abteilung

Geben Sie über das Touch Display die Abteilung ein.

## ODER/UND/Beginnt mit/Endet mit

Wählen Sie die gewünschten Suchbedingungen aus. Zur Verfügung stehen die Optionen "ODER", "UND", "Beginnt mit" und "Endet mit". Wenn keine Bedingungen angegeben werden sollen, berühren Sie [Nein].

### 7.6.14 Die Dokumenteinstellungen im Überblick

Konfigurieren Sie Dokumenteinstellungen wie beispielsweise die Auflösung oder den Dateityp.



### 7.6.15 Dokumenteinstellungen - Auflösung

Wählen Sie die Auflösung für das Senden von Faxdaten aus.



#### Referenz

- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn "Bindung Übertragen" ausgeführt wird.

### 7.6.16 Dokumenteinstellungen - Dateityp

Geben Sie den Dateityp der zu sendenden Daten an.



### Dateityp

Die folgenden Dateitypen sind verfügbar.

Funktion	Beschreibung
[PDF]	Daten werden im Format PDF gespeichert.
[Kompaktes PDF]	Stärker komprimierte PDF-Datei.
[TIFF]	Daten werden im Format TIFF gespeichert.
[JPEG]	Daten werden im Format JPEG gespeichert.
[XPS]	Daten werden im Format XPS gespeichert.
[Compact XPS]	Daten werden in einer stärker komprimiertem XPS-Datei gespeichert.

### Referenz

- JPEG kann beim Binden und Senden mehrerer Dokumente nicht ausgewählt werden.
- Bei Auswahl von "JPEG" wird automatisch [Seitentrennung] ausgewählt und bei den Scaneinstellungen auf [1 Alle X Seite(n)] gesetzt.
- Beim Speichern einer TIFF-Datei in Farbe kann das Komprimierungsformat festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

## Verschlüsselung

Wenn [PDF] oder [Compact PDF] als Dateityp ausgewählt wird, kann die Verschlüsselungsstärke angegeben werden.

Funktion	Beschreibung
[Verschlüss. niveau]	Legen Sie die Verschlüsselungsstärke fest.
[Kennwort]	Geben Sie diese Option bei Auswahl des Kennworts als Verschlüsselungstyp an. Geben Sie das Kennwort ein, um die verschlüsselte Datei zu öffnen (maximal 32 Zeichen). Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung zweimal ein.
[Dok.berechtigungen]	Geben Sie diese Option bei Auswahl des Kennworts als Verschlüsselungstyp an. Geben Sie das Kennwort ein, um die Berechtigungen für das Dokument zu ändern (maximal 32 Zeichen). Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung zweimal ein.

## Verschlüsselung - Detailsinstellungen

Konfigurieren Sie die detaillierten Berechtigungseinstellungen, wenn die Dokumentberechtigung unter [Verschlüsselung] angegeben wurde.

<Bei Auswahl von [Niedriges Niveau]>

<Bei Auswahl von [Hohes Niveau]>

Funktion	Beschreibung
[Drucken erlaubt]	Legen Sie fest, ob der Druck von Daten erlaubt werden soll. [Nur niedrige Auflösung zulassen] wird angezeigt, wenn das Verschlüsselungsniveau auf [Hohes Niveau] gesetzt ist.
[Dokumente/ Bilder extrahieren]	Wählen Sie aus, ob das Extrahieren von Textbildern zulässig sein soll.

Wählen Sie [Weiter →] aus, um das Konfigurieren der Einstellungen für Berechtigungen ändern fortzusetzen.

<Bei Auswahl von [Niedriges Niveau]>

<Bei Auswahl von [Hohes Niveau]>

Funktion	Beschreibung
[Berechtigungen ändern]	Legen Sie die Berechtigungsstufe für Dokumentänderungen (einschließlich Unterzeichnen, Eingabe oder Kommentieren von Daten) fest.

## Stempel erstellen

Berühren Sie diese Schaltfläche, um Angaben zur Erstellung des Inhalts zu machen, der mit der Funktion Stempel erstellen hinzugefügt werden soll.



Funktion	Beschreibung
[Bild]	Wählen Sie diese Einstellung aus, um den Text als Grafik einzufügen.
[Text]	Wählen Sie diese Einstellung aus, um den Text als Text einzufügen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Datum, Uhrzeit, Seitenzahl, Kopfzeile oder Fußzeile werden als Text eingefügt.</li> <li>Der Stempel wird als Bild erstellt.</li> </ul>


## Outline PDF

Outline PDF kann ausgewählt werden, wenn "Compact PDF" als Dateityp ausgewählt wurde. Bei Anwendung dieser Funktion werden Zeichenumrisse bearbeitet, wodurch die Darstellung verbessert wird. Es ist auch eine Bearbeitung mit einer Anwendung wie Adobe Illustrator möglich.



### Referenz

*Diese Funktion ermöglicht die Angabe der Genauigkeit der Umrissbearbeitung bei der Erstellung von Outline PDF-Daten. Weitere Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].*



## Scaneinstellung

Geben Sie eine Datensammlung an.

Funktion	Beschreibung
[Mehrfachseiten]	Alle gescannten Originale werden in einer Datei gespeichert. Diese Einstellung kann nicht in Kombination mit dem Dateityp JPEG angegeben werden.
[Seitentrennung]	Die gescannten Daten werden aufgeteilt, das heißt, eine angegebene Anzahl Seiten wird jeweils in einer Datei gespeichert. Geben Sie über die Bedienfeldtastatur die Anzahl der Seiten ein, die jeweils zusammen in einer Datei gespeichert werden sollen. <ul style="list-style-type: none"> <li>[Seitentrennung] kann beim Binden und Senden mehrerer Dokumente nicht ausgewählt werden.</li> </ul>
[Methode für E-Mail-Anhang]	Geben Sie die Methode an, die bei Auswahl von Seitentrennung zum Anhängen einer Datei an eine E-Mail verwendet werden soll. <ul style="list-style-type: none"> <li>[Alle Dateien als eine (1) E-Mail senden]: Alle Dateien werden an eine E-Mail angehängt.</li> <li>[Eine (1) Datei pro E-Mail]: Pro E-Mail wird eine Datei angehängt.</li> </ul>

### 7.6.17 Dokumenteinstellungen - Farbe

Farbeeinstellungen zum Senden von Dokumenten konfigurieren. Mit diesem System gespeicherte Daten enthalten auch dann die Vollfarbdaten, wenn sie mit Graustufen oder in Schwarzweiß gespeichert wurden. Daher ist beim Senden ein Wechsel zur Vollfarbe möglich.




Funktion	Beschreibung
[Vorhandene Farbeinst. verwenden]	Dokumente werden mit der beim Speichern verwendeten Farbeinstellung gesendet.
[Vollfarbe]	Dokumente werden in Vollfarbe gesendet.
[Graustufen]	Dokumente werden in Graustufen gesendet.
[Schwarz]	Dokumente werden in Schwarzweiß gesendet.

#### Referenz

- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn "Bindung Übertragen" ausgeführt wird.
- Ein mit einem anderen System mit Graustufen oder in Schwarzweiß gespeichertes Dokument enthält nicht die Vollfarbdaten. Daher ist beim Senden kein Wechsel zur Vollfarbe möglich.

## 7.6.18 Die Übertragungseinstellungen im Überblick

Konfigurieren Sie Übertragungsleitungen, digitale Signaturen und andere Übertragungseinstellungen.



## 7.6.19 Übertragungseinstellungen - Leitungseinstellung

### Beschreibung der Leitungseinstellungen

Geben Sie Leitungseinstellungen für die Faxübertragung an.



### Überseeübertragung

Faxdaten werden mit geringerer Baudrate an Ziele mit schlechten Übertragungsbedingungen gesendet.

Referenz

- Diese Funktion kann nicht gemeinsam mit den folgenden Funktionen verwendet werden.
  - Sende-Abruf
  - Abrufempfang
  - Bulletin

## ECM aus

Der Fehlerkorrekturmodus (Error Correction Mode, ECM) wird beim Versand von Daten deaktiviert. Der ECM-Modus ist ein Fehlerbehebungsmodus, der von der ITU-T (International Telecommunication Union (Internationale Fernmeldeunion) - Telecommunication Standardization Sector (Telekommunikationsstandardisierungssektor)) definiert wurde. Faxsysteme, die mit der ECM-Funktion ausgestattet sind, können damit miteinander kommunizieren und bestätigen, dass die gesendeten Daten fehlerfrei sind. Die Übertragung kann auf diese Weise auch bei ungünstigen Bedingungen, wie z. B. Leitungsrauschen, störungsfrei durchgeführt werden. Wenn häufig Leitungsrauschen auftritt, dauert die Übertragung unter Umständen etwas länger, als bei deaktivierter ECM-Funktion. Nach dem Abschluss des Sendevorgangs aktiviert das System automatisch wieder die ECM-Funktion.

### Referenz

- Dieses System sendet Faxdokumente immer mit aktivierter ECM-Funktion, sofern sie nicht ausdrücklich deaktiviert wurde.
- Diese Funktion kann nicht gemeinsam mit den folgenden Funktionen verwendet werden.
  - Abrufempfang
  - Sende-Abruf
  - V.34 aus
  - Bulletin-Board-Registrierung
  - Abruf-Empfang von Bulletin-Board

## V.34 aus

V.34 ist ein Übertragungsmodus, der für die Super G3-Fax-Kommunikation verwendet wird. Wenn das ferne System oder dieses System über eine Nebenstellenanlage mit einer Telefonleitung verbunden ist, kann möglicherweise (je nach Status der Telefonleitung) keine Übertragung im Super G3-Modus stattfinden. In diesem Fall wird empfohlen, V34 beim Senden von Daten zu deaktivieren. Nach der Übertragung kehrt dieses System automatisch zum V34-Modus zurück.

### Referenz

- Diese Funktion kann nicht gemeinsam mit den folgenden Funktionen verwendet werden.
  - Abrufempfang
  - Sende-Abruf
  - Bulletin-Board-Registrierung
  - Abruf-Empfang von Bulletin-Board
  - ECM AUS

## Ziel prüfen und senden

Die angegebene Faxnummer wird mit der Faxnummer des fernen Systems (CSI) verglichen, und es werden nur Daten gesendet, wenn die Faxnummern übereinstimmen. Stimmen sie nicht überein, schlägt die Übertragung fehl, wodurch ein Sendefehler vermieden wird.

### Referenz

- Um die Funktion "Ziel überprüfen und senden" verwenden zu können, muss die lokale Faxnummer im Voraus im fernen System registriert werden.

## Leitungseinstellung

Sie können [Leitung 1] oder [Leitung 2] zum Senden von Daten angeben, wenn zwei optionale **Faxeinheiten** installiert sind. Geben Sie die für die Übertragung verwendete Leitung an. Bei Auswahl von [Nicht festgelegt] wird entweder Leitung 1 oder Leitung 2 für die Übertragung verwendet - je nachdem, welche Leitung gerade nicht belegt ist. Wenn beide Leitungen frei sind, wird Leitung 1 zuerst verwendet.

### Referenz

- Sie können keine Leitung angeben, wenn [Leitung 2 - Übertragungseinstellungen] unter [Mehrfachleitungseinstellung] auf [Nur empfangen] gesetzt ist. Ausführliche Informationen zur Funktion Mehrfachleitungen verwenden finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/ Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
- Zur Nutzung beider Leitungen als externe Leitung und Durchwahlleitung müssen Sie die zu verwendende Leitung angeben. Bei Auswahl von [Nicht festgelegt] kann ein Sendefehler auftreten.

## 7.6.20 Übertragungseinstellungen - E-Mail-Einstellungen

### E-Mail-Einstellungen

Hier geben Sie den Dokumentennamen, den Betreff, die Absenderadresse und den Nachrichtentext von zu versendenden E-Mail-Nachrichten ein.

### Dokumentname

Hier wird der Name der zu speichernden Datei angezeigt. Der Dokumentname kann auch im Bildschirm [Dokument speichern] angegeben werden. Der Name, der zuletzt angegeben wurde, wird für diese Spalte verwendet. Es können bis zu 30 Zeichen eingegeben werden.

### Betreff

Der im Bedienerprogramm festgelegte Text wird automatisch angezeigt. Zum Ändern der Inhalte drücken Sie auf [Manuelle Eingabe]. Es können bis zu 64 Zeichen eingegeben werden.

## Von

Die im Bedienerprogramm angegebene Administrator-E-Mail-Adresse wird angezeigt.

### Referenz

- Die E-Mail-Adresse dieses Systems wird für die Internetfax-Funktion verwendet.
- Eine manuelle Adresseingabe ist nicht möglich, wenn [Absenderadresse ändern] unter Administratoreinstellung - [Systemeinstellungen] - [Benutzerzugriff einschränken] - [Zugang zu Auftr.- einst. beschränken] auf "Beschränk." gesetzt wurde. Ausführliche Informationen zur Einstellung [Absenderadresse ändern] finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].



## Text

Der im Bedienerprogramm festgelegte E-Mail-Text wird angezeigt. Zum Ändern der Inhalte drücken Sie auf [Manuelle Eingabe]. Es können bis zu 256 Zeichen eingegeben werden.




## 7.6.21 Übertragungseinstellungen - Einstellungen für URL-Benachrichtigung

### URL-Adresse

Geben Sie mithilfe der Funktion URL-Adresse die E-Mail-Adresse an, an die eine Benachrichtigung über den Abschluss eines Auftrags und den Speicherort der Daten gesendet werden soll. Die URL enthält Informationen bezüglich der Verknüpfung mit einer Box. Klicken Sie auf den Link im Text, um direkt zum Bildschirm Box zu wechseln.

#### Referenz

- Ein Ziel für die Box in der Haupteinheit, für einen FTP-, SMB- und WebDAV-Vorgang kann als Ziel für die URL-Benachrichtigung angegeben werden.
- Beim Senden von E-Mails oder Faxdaten ist die Option Einstellungen für URL-Benachrichtigung nicht anwendbar.
- Wenn der Authentifizierungsmodus oder ein Boxkennwort aktiviert ist, wird der dem jeweiligen Authentifizierungsstatus entsprechende Kennworteingabebildschirm angezeigt. Nach Abschluss aller Authentifizierungsprozesse wird der Bildschirm Box angezeigt.



### Detailsuche

Sie können nach E-Mail-Adressen in den registrierten Zielen suchen. Geben Sie den Adressnamen oder Teile der gesuchten Adresse ein. Wählen Sie [Name] oder [Ziel] aus und geben Sie einen Index ein.



### Manuelle Eingabe


Geben Sie über das Touch Display die E-Mail-Adresse ein.

#### Referenz

- Sie können häufig verwendete Benutzernamen oder Domännennamen registrieren und beim Senden von E-Mail-Nachrichten abrufen. Vor der Verwendung dieser Funktion müssen Sie Präfix und Suffix unter Administratoreinstellungen registrieren. Ausführliche Informationen zum Präfix und Suffix finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

## 7.6.22 Übertragungseinstellungen - Einstellungen für Verbindungsverfahren

Geben Sie an, wie Daten gesendet oder empfangen werden sollen.




### Timerübertragung

Geben Sie die Versandzeit an. Durch die Übertragung von Faxdokumenten zu Zeiten, in denen vergünstigte Tarife gelten (z. B. nachts oder früh am Morgen), können die Kosten reduziert werden. Geben Sie über die Tastatur die Startzeit für die Übertragung an.

Referenz

- Wird in Stunden und Minuten angegeben.
- Sie können kein Datum angeben.




## Übertragung mit Kennwort

Mit dieser Funktion können Sie das Senden eines Dokuments mit einem Kennwort verknüpfen. Wenn das Empfängerfaxgerät auf Empfang im geschlossenen Netzwerk eingestellt ist, muss das Faxgerät des Absenders ein Faxdokument mit dem Kennwort senden, das für den Empfang im geschlossenen Netzwerk festgelegt wurde.

### Referenz

- Sie können diese Funktion nur dann verwenden, wenn es sich bei dem System auf der Empfängerseite um eines unserer Modelle handelt, das zudem die Funktion für den Empfang im geschlossenen Netzwerk (mit Kennwort) unterstützen muss.
- Geben Sie das Kennwort über die Tastatur ein.




## F-Codeübertragung

Mit dieser Funktion können Sie Dokumente zu einer bestimmten Box auf dem Empfängersystem senden, indem Sie die SUB-Adresse und das Kennwort eingeben. F-Codeübertragung kann für vertrauliche Übertragung und für Relaisübertragung verwendet werden.

### Referenz

- Zur Verwendung von F-Codes bei der Übertragung muss das Empfängersystem die F-Code-Funktion unterstützen.

Funktion	Beschreibung
Vertraulicher Versand	Die Dokumente werden zur vertraulichen Empfangsbox auf dem Empfängersystem gesendet. Geben Sie die Zielboxnummer im Feld "SUB-Adresse" und das Kennwort für die vertrauliche Übertragung im Feld "Kennwort" ein.
Relaissenden	Dokumente werden zur Relais-Verteilbox auf dem Empfängersystem gesendet, sofern das Empfängersystem die Relais-Verteilfunktion unterstützt. Geben Sie die Relais-Verteilboxnummer im Feld SUB-Adresse und das Kennwort im Feld Kennwort ein.



### 7.6.23 Übertragungseinstellungen - E-Mail-Verschlüsselung

Diese Option wird angezeigt, wenn [S/MIME- Übertragungseinstellungen] unter Administratoreinstellungen - [Netzwerkeinstellungen] - [E-Mail-Einstellungen] auf [EIN] gesetzt ist. Geben Sie an, ob die von diesem System gesendeten E-Mail-Nachrichten verschlüsselt werden sollen.



#### Referenz

Ausführliche Informationen zu den S/MIME-Übertragungseinstellungen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

### 7.6.24 Übertragungseinstellungen - Digitale Signatur

Diese Option wird angezeigt, wenn [S/MIME- Übertragungseinstellungen] unter Administratoreinstellungen - [Netzwerkeinstellungen] - [E-Mail-Einstellungen] auf [EIN] gesetzt ist. Geben Sie an, ob die von diesem System gesendeten E-Mail-Nachrichten mit einer digitalen Signatur versehen werden sollen.

#### Referenz

- In Abhängigkeit von den S/MIME-Übertragungseinstellungen ist es möglich, dass Sie entweder keine digitale Signatur hinzufügen können oder eine digitale Signatur hinzufügen müssen.



#### Referenz

Ausführliche Informationen zu den S/MIME-Übertragungseinstellungen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

### 7.6.25 Übertragungseinstellungen - Fax-Kopfzeileinstellungen

Geben Sie an, ob beim Versand von Dokumenten Absenderinformationen (TTI) hinzugefügt werden sollen. Wählen Sie in der Liste der Absendernamen den gewünschten Absendernamen aus.

#### Referenz

- Zum Registrieren des Inhalts der Kopfzeileninformationen, die dem Original hinzugefügt werden sollen, verwenden Sie [Kopfzeileninformationen] im Bedienerprogramm. Weitere Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
- Zur Angabe von Einstellungen zum Hinzufügen der Kopfzeileninformationen verwenden Sie [TTI/RTI] im Bedienerprogramm. Weitere Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

Übertragungseinstellungen > Fax-Kopfzeileinstellungen

Nr.	Absendername	Als Std. einstellen
01	Tokyo	Default
02		
03		
04		
05		
06		
07		


1 / 3

OK

04/02/2009 13:45 Speicher 0%

### 7.6.26 Die Anwendungseinstellungen im Überblick

Konfigurieren Sie die weiteren Einstellungen (Stempel erstellen und Seitendruck), die zum Senden von Dokumenten verfügbar sind.



### 7.6.27 Anwendung - Stempel erstellen - Datum/Uhrzeit

Unter Seite 7-22 finden Sie entsprechende Anweisungen.

### 7.6.28 Anwendung - Stempel erstellen - Seitenzahl

Unter Seite 7-23 finden Sie entsprechende Anweisungen.

### 7.6.29 Anwendung - Stempel erstellen - Stempel

Unter Seite 7-25 finden Sie entsprechende Anweisungen.

### 7.6.30 Anwendung - Stempel erstellen - Kopfzeile/Fußzeile

Unter Seite 7-32 finden Sie entsprechende Anweisungen.

### 7.6.31 Anwendung - Seitendruck

Geben Sie an, ob Dokumente beim Senden gedruckt werden sollen. Außerdem können Sie Druckeinstellungen konfigurieren.



Funktion	Beschreibung
[Anz. Sätze]	Geben Sie die Anzahl der Kopien über die Tastatur ein. Sie können eine Zahl zwischen 1 und 9999 eingeben.
[1-seitig/2-seitig]	Wählen Sie 1-seitig oder 2-seitig.
[Heften]	Geben Sie an, ob die gedruckten Blätter geheftet werden sollen.
[Heften - Position angeben]	Bei Auswahl des Hefttyps ist die Position anzugeben.

## 7.7 Ablageeinstellungen (öffentliche Box/persönliche Box/ Gruppenbox)

### 7.7.1 Die Ablageeinstellungen im Überblick

Sie können in einer öffentlichen oder persönlichen Box oder einer Gruppenbox gespeicherte Dokumente zu Verwaltungszwecken umbenennen oder löschen. Folgende Funktionen sind verfügbar:

Funktion	Beschreibung
Löschen	Ein nicht mehr benötigtes Dokument, wie beispielsweise ein bereits gedrucktes oder gesendetes Dokument, wird gelöscht.
Name bearbeiten	Ein gespeichertes Dokument wird umbenannt.
Verschieben	Die Daten eines gespeicherten Dokuments werden in eine andere öffentliche oder persönliche Box oder Gruppenbox verschoben.
Kopie	Die Daten eines gespeicherten Dokuments werden in eine andere öffentliche oder persönliche Box oder Gruppenbox kopiert.
In externen Speicher übertragen	Ein Dokument aus einer Box wird im externen Speicher abgelegt, der mit diesem System verbunden ist.
Dokumentdetails	Speicherdatum und -uhrzeit sowie ein Vorschaubild eines Dokuments können geprüft werden.

### Beschreibung der Registerkarte Ablageeinstellungen

Berühren Sie [Ablageeinstellungen], um den nächsten Bildschirm zu öffnen. Für die [Ablageeinstellungen] sind folgende Optionen verfügbar:



Nr.	Funktion	Beschreibung
1	[Löschen]	Das ausgewählte Dokument wird gelöscht.
2	[Name bearbeiten]	Das ausgewählte Dokument wird umbenannt.
3	[Verschieben]	Einstellungen zum Verschieben des ausgewählten Dokuments werden festgelegt.
4	[Kopie]	Einstellungen zum Kopieren des ausgewählten Dokuments werden festgelegt.
5	[In externen Speicher übertragen]	Das ausgewählte Dokument wird in den externen Speicher übertragen.



#### Referenz

Ausführliche Informationen zu anderen Optionen finden Sie auf Seite 7-4.

### 7.7.2 Löschen von Dokumenten

Nicht mehr benötigte Dateien, wie beispielsweise bereits gedruckte Dateien, können gelöscht werden. Sie können mehrere Dateien auswählen und gleichzeitig drucken. Berühren Sie nach dem Prüfen der Dokumentdetails [Löschen].



### 7.7.3 Name bearbeiten

Ein gespeichertes Dokument wird umbenannt. Geben Sie über das Touch Display einen neuen Namen ein. Referenz

- Der neue Dokumentname wird als Dateiname verwendet. Beim Umbenennen eines Dokuments, das gesendet werden soll, sind für den Zielsystem geltende Benennungskonventionen zu beachten.
- Sie können das Dokument bei Bedarf unmittelbar vor dem Senden umbenennen.

### 7.7.4 Verschieben von Dokumenten

Ein gespeichertes Dokument in eine andere Box verschieben. Als Zielbox kann eine öffentliche Box, eine persönliche Box oder eine Gruppenbox ausgewählt werden. Wählen Sie die Zielbox aus, prüfen Sie die Dokumentdaten und berühren Sie anschließend **Start** am Bedienfeld oder [Starten] am Touch Display.

Referenz

- Der in einer persönlichen Box oder Gruppenbox angezeigte Inhalt variiert je nach dem angemeldeten Benutzer.
- Sie müssen das Kennwort nicht eingeben - auch wenn es für die Zielbox angegeben wurde.



### 7.7.5 Kopie

Daten eines gespeicherten Dokuments in eine andere Box kopieren. Als Zielbox kann eine öffentliche Box, eine persönliche Box oder eine Gruppenbox ausgewählt werden. Wählen Sie die Zielbox aus, prüfen Sie die Dokumentdaten und berühren Sie anschließend **Start** am Bedienfeld oder [Starten] am Touch Display.

Referenz

- Der in einer persönlichen Box oder Gruppenbox angezeigte Inhalt variiert je nach dem angemeldeten Benutzer.
- Sie müssen das Kennwort nicht eingeben - auch wenn es für die Zielbox angegeben wurde.




### 7.7.6 In externen Speicher übertragen

Ein in einer Box gespeichertes Dokument kann in den externen Speicher übertragen werden. Berühren Sie [Dokumenteinstellungen], um die Einstellungen eines zu speichernden Dokuments zu konfigurieren.


Referenz

- Informationen zum externen Speicher siehe Seite 7-103.
- Es besteht die Möglichkeit, mehrere Dokumente zusammen zu speichern.
- Beim Speichern können Dokumente nicht umbenannt werden. Ändern Sie den Dateinamen ggf. vor dem Speichern.



## Dokumenteinstellungen

Sie können Auflösung, Dateityp und Farbe des zu speichernden Dokuments angeben. Bei Auswahl mehrerer Dokumente wirken sich die Einstellungen auf alle Dokumente aus.




## Dokumenteinstellungen - Auflösung

Wählen Sie die Auflösung des zu speichernden Dokuments aus.



## Dokumenteinstellungen - Dateityp

Bei Angabe des Dateityps wählen Sie [Ja]. Folgende Einstellungen sind verfügbar:



Funktion	Beschreibung
[Dateityp]	Wählen Sie das Dateiformat der zu speichernden Datei aus.
[Verschlüsselung]	Wenn PDF oder Compact PDF als Dateityp ausgewählt wird, kann die Verschlüsselungsstärke angegeben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-52.
[Outline PDF]	Geben Sie diese Option bei Auswahl von "Compact PDF" als Dateityp an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-54.

## Dokumenteinstellungen - Farbe

Unter Seite 7-55 finden Sie entsprechende Anweisungen.

### 7.7.7 Dokumentdetails

Prüfen Sie die Details eines gespeicherten Dokuments im Touch Display.

#### Anzeige von Detailinformationen

Wählen Sie ein Dokument aus und berühren Sie [Dokumentdetails], um es zu prüfen. Die folgenden Informationen werden angezeigt.



Funktion	Beschreibung
[Uhrzeit Speicherung]	Speicherdatum und -uhrzeit des Dokuments wird angezeigt.
[Benutzername]	Der bei der Registrierung des Dokuments verwendete Benutzername oder Modus (Scannen, Kopieren oder Druck) wird angezeigt.
[Dokumentname]	Zeigt den Namen des Dokuments an.
[Anzahl Seiten]	Die Anzahl der Seiten im Dokument werden angezeigt.
[Auftragsnummer]	Die beim Speichern des Dokuments verwendete Auftragsnummer wird angezeigt.
[↑][↓]	Wenn mehrere Dokumente ausgewählt wurden, können Sie mit [↑] und [↓] zwischen den Dokumenten wechseln.
[Vorschau]	Berühren Sie diese Taste, um zum Vorschaubildschirm zu wechseln. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-72.

## Vorschau

Berühren Sie im Bildschirm Dokumentdetails die Option [Vorschau], um das Vorschaubild des gespeicherten Dokuments zu prüfen. Das Bild kann in Originalgröße oder mit einer zweifachen, vierfachen oder achtfachen Vergrößerung angezeigt werden. Nach dem Ändern der Anzeigegröße benutzen Sie die Bildlaufleisten rechts und unten, um den gewünschten Bildausschnitt anzuzeigen.

### Referenz

- Bei Dokumenten, die aus mehreren Seiten bestehen, kann nur das Bild der ersten Seite angezeigt werden.



## 7.8 Anwendung

### 7.8.1 Die Anwendungseinstellungen im Überblick

Sie können ein in einer öffentlichen Box, einer persönlichen Box oder einer Gruppenbox gespeichertes Dokument bearbeiten, indem Sie die Seitenreihenfolge ändern oder Seiten löschen. Außerdem können Sie das Bild eines gespeicherten Dokuments registrieren, um es als Overlay über gedruckten Daten verwenden zu können. Folgende Funktionen sind verfügbar:

Funktion	Beschreibung
Dokument bearbeiten	Die ausgewählte Seite wird gelöscht, gedreht oder verschoben.
Overlay speichern	Das Bild eines gespeicherten Dokuments wird registriert, um es als Overlay über gedruckten Daten verwenden zu können.
Dokumentdetails	Speicherdatum und -uhrzeit sowie ein Vorschaubild eines Dokuments können geprüft werden.

### Beschreibung der Registerkarte "Anwendung"

Berühren Sie [Anwendung], um den nächsten Bildschirm zu öffnen. Für die [Anwendungseinstellungen] sind folgende Optionen verfügbar:



Nr.	Funktion	Beschreibung
1	[Dokument bearbeiten]	Die ausgewählte Seite wird gelöscht, gedreht oder verschoben.
2	[Overlay speichern]	Das Bild eines gespeicherten Dokuments wird registriert, um es als Overlay über gedruckten Daten verwenden zu können.



#### Referenz

Ausführliche Informationen zu anderen Optionen finden Sie auf Seite 7-4.

## 7.8.2 Dokument bearbeiten


Wählen Sie ein Dokument aus und berühren Sie [Dokument bearbeiten]. Der Bildschirm Dokument bearbeiten wird angezeigt. Um vor der Bearbeitung ein Bild einer Dokumentseite zu sehen, berühren Sie [Vorschau/Bereich festlegen]. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-79.

### Dokument bearbeiten - Seite löschen


Sie können eine angegebene Seite aus einem gespeicherten Dokument löschen. Beispielsweise können Sie Leerseiten löschen, um die Datenmenge zu reduzieren.

- ✓ Wenn Sie die einzige Seite eines Dokuments löschen, wird das gesamte Dokument gelöscht.
- ✓ Es ist nicht möglich, den Löschvorgang rückgängig zu machen oder die gelöschten Seiten wiederherzustellen, da gelöschte Seiten überschrieben werden. Wenn Sie die unveränderte Version des Dokuments benötigen, erstellen Sie im Voraus eine Sicherungskopie. Ausführliche Informationen zum Kopieren eines Dokuments finden Sie auf Seite 7-68.

- 1 Wählen Sie eine zu löschende Seite aus und berühren Sie anschließend [Seite löschen].
  - Um nur ungerade Seiten auszuwählen, berühren Sie [Ungerade Seite].
  - Um nur gerade Seiten auszuwählen, berühren Sie [Gerade Seite].
  - Nach Auswahl von [Ungerade Seite] oder [Gerade Seite] können Sie anhand eines Seitenschlüssels die gewünschte Seite auswählen oder die Auswahl aufheben.




- 2 Vergewissern Sie sich, dass die angegebene Seite vom Bildschirm gelöscht wurde.
  - Zu diesem Zeitpunkt wird die angegebene Seite nicht aus den Dokumentdaten gelöscht.
  - In diesem Beispiel wurden die angegebenen Seiten (Seite 1, 3 und 4) gelöscht.



- 3 Um die Seiten vollständig zu löschen, berühren Sie [Starten] oder die Taste **Start** am Bedienfeld.
  - Um den Löschvorgang abubrechen, berühren Sie [Abbr.], um zum Bildschirm Anwendung zurückzukehren.

- 4 Prüfen Sie die Informationen im angezeigten Bildschirm. Zum Löschen der Seiten wählen Sie [Speichern].
- Um den Löschvorgang abubrechen, berühren Sie [Nicht speichern], um zum Bildschirm "Dokument bearbeiten" zurückzukehren.




Die ausgewählten Seiten werden gelöscht, und das Dokument wird gespeichert.

## Dokument bearbeiten - Seite drehen

Sie können die angegebenen Seiten in einem gespeichertem Dokument drehen. Wenn ein zweiseitiges Original gescannt wurde, können einzelne Seiten um 180 Grad um die Längsseite gedreht sein, oder die Ausrichtung kann je nach Ausrichtung des Originals unterschiedlich sein. In diesem Fall können Sie ausgewählte Seiten drehen, damit das Dokument bequemer betrachtet werden kann.

- ✓ Sie können die Seiten nicht mit ihrer ursprünglichen Ausrichtung wiederherstellen, da sie beim Drehen überschrieben werden. Wenn Sie die unveränderte Version des Dokuments benötigen, erstellen Sie im Voraus eine Sicherungskopie. Ausführliche Informationen zum Kopieren eines Dokuments finden Sie auf Seite 7-68.

- 1 Wählen Sie eine zu drehende Seite aus und berühren Sie anschließend [Seite drehen].
- Um nur ungerade Seiten auszuwählen, berühren Sie [Ungerade Seite].
- Um nur gerade Seiten auszuwählen, berühren Sie [Gerade Seite].
- Nach Auswahl von [Ungerade Seite] oder [Gerade Seite] können Sie anhand eines Seitenschlüssels die gewünschte Seite auswählen oder die Auswahl aufheben.



Die Vorschaubilder der ausgewählten Seiten werden zusammen mit dem Bildschirm für die Dreheinstellungen angezeigt.


- 2 Beim Prüfen des Vorschaubildes können Sie den Drehwinkel auswählen.
- Zur Auswahl stehen die Optionen "Links 90°", "Rechts 90°" und "180°".
  - In diesem Beispiel wurde [Links 90°] ausgewählt.



- 3 Drücken Sie [OK].
- 4 Wenn Sie sicher sind, dass die ausgewählten Seiten gedreht werden sollen, berühren Sie [Starten] oder die Taste **Start** am Bedienfeld.
- In diesem Beispiel wurden die angegebenen Seiten (Seite 1 und 2) gedreht.
  - Zu diesem Zeitpunkt werden die Dokumentdaten noch nicht geändert.



- 5 Prüfen Sie die Informationen im angezeigten Bildschirm. Zum Löschen der Seiten wählen Sie [Speichern].
- Um den Drehvorgang abubrechen, berühren Sie [Nicht speichern], um zum Bildschirm "Dokument bearbeiten" zurückzukehren.




Die ausgewählten Seiten werden gedreht, und das Dokument wird gespeichert.

## Dokument bearbeiten - Seite verschieben

Sie können die Reihenfolge der Seiten innerhalb eines gespeicherten Dokuments ändern, indem Sie angegebene Seiten verschieben.


- ✓ Wenn ein Dokument nur eine Seite umfasst, kann sie nicht verschoben werden.
- ✓ Sie können die Seiten nicht in ihrer ursprünglichen Reihenfolge wiederherstellen, da sie beim Verschieben überschrieben werden. Wenn Sie die unveränderte Version des Dokuments benötigen, erstellen Sie im Voraus eine Sicherungskopie. Ausführliche Informationen zum Kopieren eines Dokuments finden Sie auf Seite 7-68.
- ✓ Sie können die Seitennummer, zu der die ausgewählte Seite verschoben werden soll, manuell eingeben. Das ist besonders bei umfangreichen Dokumenten nützlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-79.

- 1 Wählen Sie eine zu verschiebende Seite aus und berühren Sie anschließend [Seite verschieben].
  - Es können nicht mehrere Seiten gleichzeitig verschoben werden. Um zwei oder mehr Seiten zu verschieben, wiederholen Sie die oben genannten Schritte für jede zu verschiebende Seite.
  - Das Beispiel zeigt, wie Seite 6 zwischen Seite 2 und Seite 3 verschoben wird.



Der Bildschirm zur Angabe der Zielposition wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie beim Prüfen des Bildschirms die Zielposition aus.
  - Um die ausgewählte Seite an den Anfang des Dokuments zu verschieben, berühren Sie [Oben].
  - Um die ausgewählte Seite an das Ende des Dokuments zu verschieben, berühren Sie [Letzte Seite].
  - Um die ausgewählte Seite zwischen zwei Seiten zu verschieben, berühren Sie [Zielposition] zwischen diesen Seiten.




- 3 Drücken Sie [OK].

- 4 Wenn Sie sicher sind, dass die ausgewählte Seite verschoben werden soll, berühren Sie [Starten] oder die Taste **Start** am Bedienfeld.
- Zu diesem Zeitpunkt werden die Dokumentdaten noch nicht geändert.



- 5 Prüfen Sie die Informationen im angezeigten Bildschirm. Zum Verschieben der Seite wählen Sie [Speichern].
- Um den Verschiebevorgang abzubrechen, berühren Sie [Nicht speichern], um zum Bildschirm "Dokument bearbeiten" zurückzukehren.



Die ausgewählte Seite wird verschoben, und das Dokument wird gespeichert.

## Vorschau/Bereich festlegen

Sie können einen Seitenbereich angeben und Vorschaubilder prüfen, wenn das ausgewählte Dokument mehrere Seiten umfasst. Sie können auch das Anzeigeformat ändern.



Funktion	Beschreibung
[← Vorh. Seite]	Die vorherige Seite wird geöffnet.
[Nächste Seite →]	Berühren Sie diese Schaltfläche, um die nächste Seite zu öffnen.
[Zoom]	Das Bild kann in Originalgröße oder mit einer zweifachen, vierfachen oder achtfachen Vergrößerung angezeigt werden. Nach dem Ändern der Anzeigegröße benutzen Sie die Bildlaufleisten rechts und unten, um den gewünschten Bildausschnitt anzuzeigen.
[Seitenbereich festlegen]	Geben Sie den zu prüfenden Seitenbereich an. Geben Sie über die Tastatur eine Zahl bei [Von:] und [An:] ein. Berühren Sie anschließend [Seite anzeigen], um eine Vorschau der angegebenen Start- oder Endseite zu sehen. Um als Wert für [Von:] oder [An:] die in der Vorschau angezeigte Seite anzugeben, wählen Sie die Schaltfläche aus und berühren Sie [Anzeige anpassen].

## Vorschau/Durch Eingabe festlegen

Diese Option wird bei Auswahl von [Seite verschieben] angezeigt. Wenn zu viele Seiten gespeichert wurden, geben Sie die Zielposition durch Eingabe der Seitennummer an. Im Folgenden ist eine Vorgehensweise zur Angabe der Zielposition bei einem Verschiebevorgang dargestellt.

- 1 Berühren Sie im Bildschirm "Seite verschieben" die Option [Vorschau].  
Der Bildschirm "Vorschau/Durch Eingabe festlegen" wird angezeigt.



- 2 Geben Sie die vorausgehende oder nachfolgende Seite der Zielposition an.
- Berühren Sie [← Vorh. Seite] oder [Nächste Seite →] oder geben Sie über die Tastatur eine Seitennummer ein, und berühren Sie [Ansicht].
  - Unter Verwendung von [Zoom] kann das Bild in Originalgröße oder mit einer zweifachen, vierfachen oder achtfachen Vergrößerung angezeigt werden. Nach dem Ändern der Anzeigegröße benutzen Sie die Bildlaufleisten rechts und unten, um den gewünschten Bildausschnitt anzuzeigen.



- 3 Geben Sie die Einfügeposition an.
- Zum Verschieben vor die angezeigte Seite berühren Sie [Vor].
  - Zum Verschieben nach der angezeigten Seite berühren Sie [Nach].




- 4 Drücken Sie [OK].

### 7.8.3 Overlay speichern

Ein in einer Box gespeichertes Dokument als Overlaybild registrieren. Sie können das ausgewählte Bild als Overlay in ein gedrucktes Dokument einfügen, indem Sie [Stempel erstellen] auf der Registerkarte Druck verwenden. Diese Funktion ist besonders dann nützlich, wenn Sie Bilder (wie beispielsweise Firmen- oder Produktlogos) drucken wollen, die nicht (wie Stempel und Seitennummern) von diesem System bereitgestellt werden.

#### Referenz

- Sie können maximal 100 Overlay-Bilder drucken.
- Bei Auswahl eines mehrseitigen Dokuments wird die erste Seite als Overlay-Bild registriert.



## Overlay speichern - Neu

Ein neues Overlay-Bild registrieren.

- 1 Wählen Sie ein Dokument aus und berühren Sie [Overlay speichern].



- 2 Berühren Sie eine noch nicht registrierte Bildschaltfläche und berühren Sie [Neu].



- 3 Geben Sie den Namen des zu registrierenden Overlay-Bildes ein und berühren Sie [OK].  
→ Es können bis zu 16 Zeichen eingegeben werden.
- 4 Berühren Sie [Starten].



## Overlay speichern - Überschreiben

Sie können das registrierte Overlay-Bild mit einem neuen überschreiben.


- 1 Wählen Sie ein Dokument aus und berühren Sie [Overlay speichern].



- 2 Berühren Sie die dem zu überschreibenden Bild zugeordnete Schaltfläche und anschließend [Überschreiben].



- 3 Prüfen Sie die angezeigte Meldung und berühren Sie [Überschreiben].



- 4 Berühren Sie [Starten].  
Das Overlay-Bild wird überschrieben.

## Detaileinstellungen

Legen Sie die Dichte oder Farbe des neu registrierten oder überschriebenen Overlay-Bildes fest.

- Berühren Sie die Schaltfläche eines Ziel-Overlay-Bildes und berühren Sie [Detaileinstellungen]. Nach Angabe der Einstellungen berühren Sie [OK].



Funktion	Beschreibung
[Dichte]	Die Dichte des Bildes angeben. Geben Sie über die Tastatur die Dichte als Wert zwischen 20 und 100% ein.
[Farbe]	Die Farbe des Overlay-Bildes angeben. [Vollfarbe]: Dokumente werden in Vollfarbe gedruckt. [Schwarz]: Dokumente werden in Schwarzweiß gedruckt.

## 7.9 Bulletin-Board-Box (System)

### 7.9.1 Die Bulletin-Board-Boxen im Überblick

Die Bulletin-Board-Box dient zum Registrieren eines durchsuchbaren Dokuments. Ein in der Bulletin-Board-Box registriertes Dokument wird per Abrufübertragung gesendet, wenn vom fernen System eine Abrufanforderung gesendet wird.

### 7.9.2 Bildschirm Bulletin-Board-Box

Wählen Sie [Bulletin-Board-Box] auf der Registerkarte [System] aus, um die registrierten Bulletin-Board-Boxen anzuzeigen. Wählen Sie die Bulletin-Board-Box aus, die das auf diesem System registrierte Dokument enthält.



### 7.9.3 Drucken eines Dokuments in einer Bulletin-Board-Box

Ein in der Bulletin-Board-Box gespeichertes Dokument kann gedruckt werden. Prüfen Sie die Vorschau bzw. die im Dokument enthaltenen Informationen und berühren Sie [Starten] oder die Taste **Start** am Bedienfeld.



### 7.9.4 Löschen eines Dokuments in der Bulletin-Board-Box

In einer Bulletin-Board-Box kann jeweils nur ein Dokument gespeichert werden. Zum Registrieren eines neuen Dokuments in der Bulletin-Board-Box löschen Sie das vorhandene Dokument und senden ein neues Dokument in die Bulletin-Board-Box. Zum Löschen des in der Bulletin-Board-Box gespeicherten Dokuments prüfen Sie seine Registrierungszeit oder Quelle und berühren [Löschen].

## 7.10 Benutzerbox für Abrufübertragung (System)

### 7.10.1 Die Benutzerboxen für Abrufübertragung im Überblick


Die Benutzerbox für Abrufübertragung dient zum Speichern eines Dokuments, das nach Eingang einer entsprechenden Anforderung von einem Empfänger gesendet wird. Der Vorgang des Speicherns eines bestimmten Dokuments in der Benutzerbox für Abrufübertragung wird als Abrufübertragung bezeichnet.

### 7.10.2 Drucken eines Dokuments in der Benutzerbox für Abrufübertragung

Ein in der Benutzerbox für Abrufübertragung gespeichertes Dokument kann gedruckt werden. Prüfen Sie die Vorschau bzw. die im Dokument enthaltenen Informationen und berühren Sie [Starten] oder die Taste **Start** am Bedienfeld.

Referenz

- Sie können ein Dokument in der Benutzerbox für Abrufübertragung als Overlay-Bild speichern. Ausführliche Informationen zum Registrieren eines Overlay-Bildes finden Sie auf Seite 7-82.



### 7.10.3 Löschen eines Dokuments in der Benutzerbox für Abrufübertragung

Sie können lediglich ein Dokument in der Benutzerbox für Abrufübertragung speichern. Zum Registrieren eines neuen Dokuments in der Benutzerbox für Abrufübertragung löschen Sie das vorhandene Dokument und führen die Abrufübertragung eines neuen Dokuments aus. Zum Löschen des in der Benutzerbox für Abrufübertragung gespeicherten Dokuments prüfen Sie seine Registrierungszeit oder Quelle und berühren [Löschen].



#### Referenz

Ausführliche Informationen zur Ausführung der Abrufübertragung finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

## 7.11 Box für vertrauliche Dokumente (System)

### 7.11.1 Die Box für vertrauliche Dokumente im Überblick

Die Box für vertrauliche Dokumente dient zum Speichern eines Dokuments, das mit der angegebenen ID und dem angegebenen Kennwort gedruckt wurde. Zum Drucken eines Dokuments sind ID und Kennwort einzugeben. Das Authentifizierungsverfahren variiert je nach der Einstellung für "Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif." unter Administratoreinstellungen - [Sicherheit] - [Sicherh.details]. Weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator dieses Systems.




#### Referenz

Ausführliche Informationen zum Speichern eines vertraulichen Dokuments finden Sie in der [Bedienungsanleitung Drucken].

### 7.11.2 Authentifizierungsverfahren 1

Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus, wenn "Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif." bei den Administratoreinstellungen auf [Modus 1] unter [Sicherheit] - [Sicherh.details] gesetzt ist.




### 7.11.3 Authentifizierungsverfahren 2

Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus, wenn "Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif." bei den Administratoreinstellungen auf [Modus 2] unter [Sicherheit] - [Sicherh.details] gesetzt ist.

#### Referenz

- Bei Auswahl von [Modus 2] geben Sie für jedes einzelne Dokument das Kennwort ein, auch wenn die IDs identisch sind. Der Grund dafür ist, dass vor Eingabe des Kennworts das Dokument ausgewählt werden muss. Daher ist in diesem Modus eine höhere Sicherheitsstufe wirksam als in Modus 1.



### 7.11.4 Druck - Druck

Beim Drucken eines in der Box für vertrauliche Dokumente gespeicherten Dokuments können einige Funktionen hinzugefügt werden.



#### Anz. Sätze

Geben Sie die Anzahl der Kopien über die Tastatur ein. Sie können eine Zahl zwischen 1 und 9999 eingeben.

#### Druck

Wählen Sie 1-seitig oder 2-seitig.

#### Farbe

Unter Seite 7-10 finden Sie entsprechende Anweisungen.

#### Ausgabe

Unter Seite 7-10 finden Sie entsprechende Anweisungen.

#### Kombinieren

Unter Seite 7-13 finden Sie entsprechende Anweisungen.

#### Zoom

Unter Seite 7-14 finden Sie entsprechende Anweisungen.

#### Heftrand

Unter Seite 7-16 finden Sie entsprechende Anweisungen.

#### Trenn-/Deck-/Trennblatt

Unter Seite 7-17 finden Sie entsprechende Anweisungen.

#### Stempel erstellen


Unter Seite 7-21 finden Sie entsprechende Anweisungen.

### 7.11.5 Ablageeinstellungen

In der Box für vertrauliche Dokumente gespeicherte Dokumente können verwaltet werden.

Referenz

- Um alle in der Box für vertrauliche Dokumente gespeicherten Dokumente gleichzeitig zu löschen, wählen Sie [Boxeinstellungen] - [Sichere Druckdatei löschen] bei den Administratoreinstellungen aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-20.



Folgende Einstellungen sind verfügbar:

Funktion	Beschreibung
[Löschen]	Ein nicht mehr benötigtes Dokument, wie beispielsweise ein bereits gedrucktes Dokument, wird gelöscht.
[Name bearbeiten]	Ein gespeichertes Dokument wird umbenannt.
[Dokument-details]	Speicherdatum und -uhrzeit sowie ein Vorschaubild eines Dokuments können geprüft werden.

## 7.12 Speicherempfangsbox (System)

### 7.12.1 Die Speicherempfangsbox im Überblick

Die Speicherempfangsbox dient zum Speichern eines empfangenen Dokuments im Speicher, um es bei Bedarf zu drucken. Wenn Speicherempfang aktiviert ist, wird ein empfangenes Dokument automatisch in der Speicherempfangsbox gespeichert. Um ein in der Speicherempfangsbox gespeichertes Dokument zu prüfen, wählen Sie [Box für obligatorischen Speicherempfang] auf der Registerkarte [System] aus und geben anschließend das bei Aktivierung des Speicherempfangs angegebene Kennwort ein.



#### Referenz

Details zur Angabe des Kennworts für Speicherempfangseinstellungen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax] aus.

### 7.12.2 Druck

Wählen Sie das zu druckende Dokument aus und berühren Sie [Druck]. Nach dem Drucken des angegebenen Dokuments werden die Daten automatisch gelöscht.



### 7.12.3 Ablageeinstellungen

In der Speicherempfangsbox gespeicherte Dokumente können verwaltet werden.



Folgende Einstellungen sind verfügbar:

Funktion	Beschreibung
[Löschen]	Ein Dokument, das nicht gedruckt werden muss, wird gelöscht.
[Name bearbeiten]	Ein gespeichertes Dokument wird umbenannt.
[Dokumentdetails]	Speicherdatum und -uhrzeit sowie ein Vorschaubild eines Dokuments können geprüft werden.

## 7.13 Anmerkungs-Benutzerbox (System)

### 7.13.1 Die Anmerkungsbox im Überblick

Anmerkungsboxen dienen dazu, gespeicherten Dokumenten automatisch eine Nummer zuzuordnen und diese Nummer beim Drucken oder Senden des Dokuments hinzuzufügen. Sie können die zuzuordnende Nummer im Voraus beim Erstellen der Box registrieren und beim Drucken oder Senden von Dokumenten ändern. Informationen zu den Funktionen, die Sie beim Drucken oder Senden von Dokumenten konfigurieren können, finden Sie auf Seite 7-9 und in den nachfolgenden Abschnitten. Wählen Sie [Anmerkungs-Benutzerbox] auf der Registerkarte [System] aus und berühren Sie [Verwendung/Datei]. Die registrierten Anmerkungs-Benutzerboxen werden angezeigt.



#### Referenz

- Registrieren Sie die Anmerkungs-Benutzerbox bei den Administratoreinstellungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-17.
- Informationen zu den Arten von Nummern, die in Anmerkungsboxen gedruckt werden können, finden Sie auf Seite 7-95.
- Zum Drucken der in der Anmerkungs-Benutzerbox angegebenen Nummern ohne Speichern eines Dokuments in der Box setzen Sie "Zeitpunkt für automatische Dokumentlöschung" auf [Nicht beibehalten]. Das ist nützlich im Hinblick auf die Verwaltung der Nummern, die den kopierten Dokumenten hinzugefügt werden. Geben Sie beim Erstellen einer Anmerkungsbox den Zeitpunkt für automatische Dokumentlöschung an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-17.

Wenn Sie eine Box öffnen, können Sie Druck- und Sendeeinstellungen festlegen.



### 7.13.2 Druck - Basis

Auf Seite 7-9 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.3 Druck - Heftrand**

Auf Seite 7-16 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.4 Druck - Trenn-/Deck/-Trennblatt - Deckblatt**

Auf Seite 7-18 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.5 Druck - Trenn-/Deck/-Trennblatt - Blatt einfügen**

Auf Seite 7-19 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.6 Druck - Trenn-/Deck/-Trennblatt - Kapitel**

Auf Seite 7-20 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.7 Druck - Stempel erstellen - Datum/Uhrzeit**

Auf Seite 7-22 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.8 Druck - Stempel erstellen - Seitenzahl**

Auf Seite 7-23 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.9 Druck - Stempel erstellen - Stempel**

Auf Seite 7-25 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.10 Druck - Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopierschutz**

Auf Seite 7-26 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.11 Druck - Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopiersperre**

Auf Seite 7-28 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.12 Druck - Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kennwortkopie**

Unter Seite 7-29 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.13 Druck - Stempel erstellen - Mehrfachstempel**

Unter Seite 7-31 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.14 Druck - Stempel erstellen - Registriertes Overlay**

Unter Seite 7-34 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.15 Beschreibung der Registerkarte Senden**

Unter Seite 7-36 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.16 Senden - Manuelle Eingabe - E-Mail**

Unter Seite 7-44 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.17 Senden - Manuelle Eingabe - PC (SMB)**

Unter Seite 7-45 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.18 Senden - Manuelle Eingabe - FTP**

Unter Seite 7-46 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.19 Senden - Manuelle Eingabe - WebDAV**

Unter Seite 7-47 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.20 Senden - Verlauf prüfen**

Unter Seite 7-48 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.21 Senden - LDAP-Suche - Suchen**

Unter Seite 7-49 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.22 Senden - LDAP-Suche - Erweiterte Suche**

Unter Seite 7-49 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.23 Senden - Dokumenteinstellungen - Auflösung**

Unter Seite 7-50 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.24 Senden - Dokumenteinstellungen - Dateityp**

Unter Seite 7-51 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.25 Senden - Dokumenteinstellungen - Farbe**

Unter Seite 7-55 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.26 Senden - Übertragungseinstellungen - E-Mail- Einstellungen**

Unter Seite 7-58 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.27 Senden - Übertragungseinstellungen - Einstellungen für URL-Benachrichtigung**

Unter Seite 7-60 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.28 Senden - Übertragungseinstellungen - E-Mail-Verschlüsselung**

Unter Seite 7-63 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.29 Senden - Übertragungseinstellungen - Digitale Signatur**

Unter Seite 7-63 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.30 Senden - Anwendung - Stempel erstellen - Datum/Uhrzeit**

Unter Seite 7-64 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.31 Senden - Anwendung - Stempel erstellen - Seitenzahl**

Unter Seite 7-64 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.32 Senden - Anwendung - Stempel erstellen - Stempel**

Unter Seite 7-64 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.33 Senden - Anwendung - Seitendruck**

Auf Seite 7-65 finden Sie entsprechende Anweisungen.

**7.13.34 Senden - Anwendung - Text ändern****Nummerierungstext**


Einer zu druckenden Nummer Text hinzufügen. Sie können bis zu 20 Zeichen eingeben.

**Datum/Zeit**

Wählen Sie das Format aus, mit dem das Datum und die Uhrzeit gedruckt werden sollen.

**Dichte**

Wählen Sie die Dichte für die zu druckenden Anmerkungsnummern aus.




## Typ der Seitenzahlen

Wählen Sie das Ausgabeformat (Anzahl der Ziffern) für die zu druckenden Anmerkungsnummern aus.



## Druckposition

Wählen Sie die gewünschte Druckposition aus.



### 7.13.35 Ablageeinstellungen

In der Anmerkungsbox gespeicherte Dokumente können verwaltet werden.



Folgende Einstellungen sind verfügbar:

Funktion	Beschreibung
[Löschen]	Ein nicht mehr benötigtes Dokument, wie beispielsweise ein bereits gedrucktes Dokument, wird gelöscht.
[Name bearbeiten]	Ein gespeichertes Dokument wird umbenannt.
[Dokument-details]	Speicherdatum und -uhrzeit sowie ein Vorschaubild eines Dokuments können geprüft werden.

### 7.13.36 Anwendung - Overlay speichern

Auf Seite 7-81 finden Sie entsprechende Anweisungen.

## 7.14 Benutzerbox für erneute Faxübertragung (System)

### 7.14.1 Die Benutzerbox für erneute Faxübertragung im Überblick

Die Benutzerbox für erneute Faxübertragung dient dazu, ein Dokument zu speichern, das nach Erreichen der unter Leitungsparametereinstellungen festgelegten Anzahl Wahlwiederholungen nicht gesendet werden konnte, weil das ferne System besetzt war, als das Fax während eines bestimmten Zeitraums gesendet werden sollte. Mithilfe dieser Box kann ein gespeichertes Dokument zur Bestätigung gedruckt oder später erneut gesendet werden. Wählen Sie [Benutzerbox für erneute Faxübertragung] auf der Registerkarte [System] aus und berühren Sie [Verwendung/Datei]. Eine Liste gespeicherter Dokumente wird angezeigt.

#### Referenz

- Bevor ein Dokument in der Benutzerbox für erneute Faxübertragung gespeichert werden kann, muss die Benutzerbox für erneute Faxübertragung unter [Fax] bei den Administratoreinstellungen aktiviert werden. Ausführliche Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

### 7.14.2 Druck - Testdruck

Vor dem erneuten Übertragen eines gespeicherten Dokuments kann es zur Prüfung gedruckt werden. Die Daten werden nach dem Drucken nicht gelöscht. Wählen Sie das zu druckende Dokument aus und berühren Sie [Testdruck]. Prüfen Sie die Dokumentinformationen und berühren Sie [Start].



### 7.14.3 Senden - Fax

Ein gespeichertes Dokument erneut senden. Wählen Sie ein Dokument aus, wählen Sie die Registerkarte [Senden] und berühren Sie [Fax].

Referenz

- Sie können beim erneuten Senden eines Dokuments ein neues Ziel angeben. Sie können das neue Ziel unter Adressbuch, Manuelle Eingabe oder Verlauf prüfen angeben.
- Beim erneuten Senden eines gespeicherten Dokuments können Sendeeinstellungen festgelegt werden. Außerdem können Sie Leitungs- und Fax-Kopfzeileinstellungen angeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 7-56 und auf Seite 7-63.
- Nach dem Senden des angegebenen Dokuments werden die Daten automatisch gelöscht.



### 7.14.4 Ablageeinstellungen - Löschen

Die erneute Übertragung stoppen und das Zieldokument löschen. Wählen Sie ein Dokument aus, wählen Sie die Registerkarte [Ablageeinstellungen] und berühren Sie [Löschen].



## 7.15 Box für kennwortverschlüsselte PDF (System)

### 7.15.1 Die Box für kennwortverschlüsselte PDF im Überblick

Wenn Sie mit **Web Connection** oder **Direct Print** eine PDF-Datei drucken, die unter Angabe eines Kennworts gespeichert wurde, oder verschlüsselte PDF-Daten drucken, die im externen Speicher gespeichert wurden, werden die Daten automatisch in der Box für kennwortverschlüsselte PDF-Dokumente gespeichert. Wählen Sie [Kennwortverschlüsselte PDF Box] auf der Registerkarte [System] aus und berühren Sie [Verwendung/Datei]. Eine Liste gespeicherter Dokumente wird angezeigt.

Referenz

- Wenn auf diesem System Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, werden nur kennwortverschlüsselte PDF-Daten angezeigt, die vom angemeldeten Benutzer gespeichert wurden.

### 7.15.2 Drucken/Speichern - Drucken/Speichern

Wählen Sie ein zu druckendes oder zu speicherndes Dokument aus und berühren Sie [Drucken/Speichern]. Geben Sie das der PDF-Datei zugeordnete Kennwort ein, wenn ein Dokument gedruckt oder gespeichert wird. Nach dem Drucken oder Speichern der Dokumente werden die Daten in der Box für kennwortverschlüsselte PDF-Dokumente automatisch gelöscht.


Referenz

- Ob ein Druck- oder Speichervorgang ausgeführt werden soll, ist in der von Ihrem Computer ausgegebenen Direktdruckanweisung angegeben. Es ist nicht möglich, eine Druckanweisung in eine Speichieranweisung zu ändern (oder umgekehrt).



### 7.15.3 Ablageeinstellungen - Löschen

Sie können ein gespeichertes Dokument löschen, wenn es nicht gedruckt werden muss. Wählen Sie das zu löschende Dokument aus und berühren Sie [Löschen].



## 7.16 Code & Druck Box (System)

### 7.16.1 Die Code & Druck Box im Überblick

#### Anzeige von Dokumenten

Diese Option wird angezeigt, wenn Einstellungen für Benutzerauthentifizierung konfiguriert wurden. Ein in dieser Box gespeichertes Dokument kann vom Benutzer des Dokuments gedruckt werden, wenn er beim System angemeldet ist. Wenn Sie von einem Computer aus über das Netzwerk ein Dokument auf diesem System drucken, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort angeben, wird das Dokument temporär in der Code & Druck Box gespeichert.

➔ Wählen Sie [Code & Druck Box] auf der Registerkarte [System] aus und berühren Sie [Verwendung/Datei]. Eine Liste gespeicherter Dokumente wird angezeigt.

#### Referenz

- Wenn in der Code & Druck Box Dokumente gespeichert sind, werden die nachfolgend dargestellten Schaltflächen im Anmeldebildschirm angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein und berühren Sie dann die gewünschte Schaltfläche.
  - [Druck starten]: Berühren Sie diese Schaltfläche, um in der Code & Druck Box gespeicherte Dokumente zu drucken, ohne sich beim System anzumelden.
  - [Druck & Anmeldung]: Berühren Sie diese Schaltfläche, um sich beim System anzumelden und in der Code & Druck Box gespeicherte Dokumente zu drucken.
  - [Anmeldung]: Berühren Sie diese Schaltfläche, um sich bei diesem System anzumelden, ohne die Dokumente zu drucken. Nach der Anmeldung können Sie in der Code & Druck Box gespeicherte Dokumente drucken oder löschen.
- Dokumente können auch dann in der Code & Druck Box gespeichert werden, wenn Benutzerauthentifizierung nicht aktiviert ist. Außerdem können Aufträge, die von öffentlichen Benutzern gespeichert wurden, in der Code & Druck Box gespeichert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-25.
- Nach dem Drucken der Dokumente werden die Daten in der Code & Druck Box automatisch gelöscht. Je nach den Einstellungen unter Administratoreinstellungen wird ein Bestätigungsbildschirm zur Bestätigung des Löschvorgangs angezeigt.



#### Referenz

*Ausführliche Informationen zum Drucken von Dokumenten von einem Computer aus und Speichern dieser Dokumente in der Code & Druck Box finden Sie in der [Bedienungsanleitung Drucken].*

## 7.16.2 Druck - Druck

- 1 Wählen Sie das zu druckende Dokument aus und berühren Sie [Druck].



- 2 Wählen Sie aus, ob das Dokument nach dem Drucken gelöscht werden soll.



## 7.16.3 Ablageeinstellungen - Löschen

Wählen Sie das zu löschende Dokument aus und berühren Sie [Löschen].



## 7.17 Externer Speicher (System)

### 7.17.1 Externes Speichergerät


#### Unterstützte externe Speichergeräte

Externe Speichergeräte für dieses System müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:


- USB-Flash-Speichergerät, das die USB (1.1/2.0)-Schnittstelle unterstützt
- FAT32-formatiertes Speichergerät

#### Anschluss des externen Speichergeräts

- ✓ Verwenden Sie den USB-Anschluss an der Seite, auf der sich das Bedienfeld befindet. Verwenden Sie nicht den USB-Anschluss an der Rückseite, da er für Zubehöroptionen genutzt wird.
  - ✓ Trennen Sie das externe Speichergerät nicht vom System, während ein Dokument auf dem Gerät gespeichert wird oder während ein dort gespeichertes Dokument gedruckt wird.
  - ✓ Verwenden Sie niemals andere USB-Geräte außer USB-Flashspeicher (wie z. B. Festplatten oder USB-Hubs).
  - ✓ Verbinden Sie den USB-Speicher nicht mit dem System bzw. trennen Sie ihn nicht vom System, wenn die Sanduhr am Bedienfeld angezeigt wird, während dieses System aktiv ist.
  - ✓ Trennen Sie den USB-Speicher nicht unmittelbar, nachdem Sie ihn verbunden haben, vom System.
- ➔ Schließen Sie das externe Speichergerät am USB-Anschluss seitlich am System an.



Nach dem Anschließen des externen Speichergeräts wird unten am Bildschirm ein Symbol angezeigt, und der nachfolgend dargestellte Bildschirm wird angezeigt. Wenn Sie den externen Speicher sofort verwenden wollen, wählen Sie den vorgesehenen Zweck aus. Wenn Sie den externen Speicher nicht nutzen, wählen Sie [OK].




#### Referenz

- Welcher vorgesehene Zweck für den externen Speicher angezeigt wird, ist von den Administratoreinstellungen abhängig.

## 7.17.2 Bildschirm "Externer Speicher"

Wählen Sie nach dem Anschließen des externen Speichers [Externer Speicher] aus, um die Ordnerstruktur anzuzeigen.



### Eingabe eines Dateipfads

Über das Touch Display können Sie den Dateipfad des Ordners angeben, der das zu druckende Dokument enthält. Berühren Sie [Dateipfad] und geben Sie den Pfad ein.

Referenz

- Achten Sie darauf, dass die Gesamtlänge des Dateipfads und des Dateinamens nicht 250 Zeichen überschreitet. Wenn die Anzahl der Zeichen den Maximalwert überschreitet, wird die Dateiliste nicht angezeigt.

### Auswahl einer Datei

Folgende Dateitypen können gedruckt werden: PDF, JPEG, TIFF und XPS. Wählen Sie ein Dokument eines dieser Typen aus der Liste aus.

Referenz

- 2-seitiger Druck, Lochen und Heften werden für JPEG- und XPS-Dateien nicht unterstützt.
- Drucken ist nicht möglich, wenn es über die Sicherheitseinstellungen einer PDF-Datei eingeschränkt wurde.
- Dieses System unterstützt das Drucken von PDF Version 1.6 oder früher.
- Nur Dateien eines druckbaren Dateityps werden in der Liste angezeigt.
- Der Dateizugriff schlägt fehl, wenn die Gesamtlänge des Dateipfads und des Dateinamens 250 Zeichen überschreitet.
- Im Ordner mit dem angegebenen Dateipfad können maximal 200 druckbare Dateien angezeigt werden. Sind 200 Dateien oder mehr in dem Ordner enthalten, kann es einige Zeit dauern, bis der Bildschirm mit der Dateiliste angezeigt wird.

### Drucken verschlüsselter PDF-Daten

Zum Drucken der im externen Speicher abgelegten verschlüsselten PDF-Daten wählen Sie die Daten im Bildschirm Externer Speicher aus und drucken die Daten. Nach Ausgabe des Druckbefehls werden die im externen Speicher enthaltenen verschlüsselten PDF-Daten in der Box für kennwortverschlüsselte PDF-Dokumente dieses Systems gespeichert. Öffnen Sie die Box für kennwortverschlüsselte PDF auf diesem System und drucken Sie die Daten.



#### Referenz

Zur Box für kennwortverschlüsselte PDF siehe Seite 7-100.

### Wechseln zum übergeordneten Ordner

Berühren Sie [Aufwärts], um zum übergeordneten Ordner zu wechseln.

## Öffnen eines Ordners


Zum Prüfen des Inhalts eines bestimmten Ordners berühren Sie [Öffnen].

## Druck

Wählen Sie das zu druckende Dokument aus und berühren Sie [Druck]. Der Bildschirm Druckdetails wird angezeigt.

## Dokumentdetails

Sie können Änderungsdatum, Dateiname und andere Eigenschaften des ausgewählten Dokuments prüfen.



### 7.17.3 Druck - Basis

Berühren Sie [Druck], um den nächsten Bildschirm zu öffnen.



## Anz. Sätze

Geben Sie die Anzahl der Kopien über die Tastatur ein. Sie können eine Zahl zwischen 1 und 9999 eingeben.

## Farbe

Geben Sie an, ob das Dokument in Farbe oder Schwarzweiß gedruckt werden soll.

## Druck

Wählen Sie 1-seitig oder 2-seitig.

## Bindungsposition

Wenn Sie unter [Druck] die Option "2-seitig" aktiviert haben, wählen Sie eine Bindungsposition.

## Ausgabe


Unter Seite 7-10 finden Sie entsprechende Anweisungen.

Referenz

- 2-seitiger Druck, Lochen und Heften werden für JPEG- und XPS-Dateien nicht unterstützt.

## Papier

Wählen Sie eine Kassette zum Einlegen von Druckpapier aus.



### 7.17.4 Druck - Anwendung

#### Stempel erstellen - Datum/Uhrzeit

Auf Seite 7-22 finden Sie entsprechende Anweisungen.

#### Stempel erstellen - Seitenzahl

Auf Seite 7-23 finden Sie entsprechende Anweisungen.

#### Stempel erstellen - Stempel

Auf Seite 7-25 finden Sie entsprechende Anweisungen.

#### Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopierschutz

Auf Seite 7-26 finden Sie entsprechende Anweisungen.

#### Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopiersperre

Auf Seite 7-28 finden Sie entsprechende Anweisungen.

#### Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kennwortkopie


Auf Seite 7-29 finden Sie entsprechende Anweisungen.

#### Stempel erstellen - Mehrfachstempel

Auf Seite 7-31 finden Sie entsprechende Anweisungen.

### 7.17.5 Ablageeinstellungen-In Box speichern

Mit dieser Funktion wird ein im externen Speicher gespeichertes Dokument in eine Box übertragen. Geben Sie die Box und den Dokumentnamen an und berühren Sie [Starten] oder die Taste **Start** am Bedienfeld.



Funktion	Beschreibung
[Box]	Wählen Sie die öffentliche Box, persönliche Box oder Gruppenbox zum Speichern der Daten aus.
[Dateiname]	Geben Sie den Namen des zu speichernden Dokuments an. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Auswahl mehrerer Dateien können Sie den Dokumentnamen nicht angeben.</li> </ul>

## 7.18 Mobiltelefon/PDA (System)

Diese Funktion ermöglicht das Drucken eines auf einem Mobiltelefon oder PDA gespeicherten Dokuments über eine Bluetooth-Verbindung bzw. das Speichern eines solchen Dokuments in einer Box.

### 7.18.1 Betriebsumgebung

Die Mobiltelefone und PDAs, die mit diesem System verbunden werden können, müssen folgende Bedingungen erfüllen:

Kommunikationsprotokoll	Bluetooth Ver. 2.0 + EDR
Unterstützte Profile	OPP/BPP/SPP/BIP/HCRP
Unterstützte Dateitypen	PDF/CPDF/XPS/CXPS/TIFF/JPEG/XHTML/RepliGo <ul style="list-style-type: none"> <li>Für XHTML-Dateitypen unterstützt das System den Zeichencode UTF-8/Shift-JIS/ISO-8859 und die Verknüpfungsdateierweiterungen JPEG/JPG/PNG.</li> <li>Dieses System unterstützt RepliGo version 2.1.0.9.</li> </ul>

#### Referenz

- Zum Drucken von Dokumenten von einem Mobiltelefon oder PDA ist das als Zubehöroption verfügbare **Local Interface Kit EK-605** erforderlich. Außerdem sind die Einstellungen zur Aktivierung einer Bluetooth-Verbindung erforderlich. Wenden Sie sich dazu an Ihren Servicebeauftragten.
- Wenn bei dem Versuch, eine XHTML-Datei zu drucken, kein Zugriff auf die Verknüpfungsdatei möglich ist, wird das Dokument entweder nicht gedruckt oder - je nach Einstellung unter [Benutzereinstellungen] - [Mobiltelefon/PDA-Einstellung] - [Verknüpfungsdatei-Fehlerbenachrichtigung] in einem schwarzen Rahmen gedruckt.
- Für den Zugriff auf die Verknüpfungsdatei zum Drucken einer XHTML-Datei sind [WebDAV-Einstellungen] auf diesem System erforderlich.
- Zur Verwendung eines Proxys für die Verbindung registrieren Sie unter [Administratoreinstellung] - [Netzwerkeinstellungen] - [WebDAV-Einstellungen] - [WebDAV Client-Einstellungen] - [Hostadresse] einen Proxy-Server und setzen [Benutzereinstellungen] - [Mobiltelefon/PDA-Einstellung] - [Proxy-Server-Nutzung] auf [EIN].
- Aufgrund von Hindernissen, schlechter Signalqualität, Magnetfeldern oder statischer Elektrizität kann die Übertragungsgeschwindigkeit sinken oder die Verbindung unterbrochen werden.
- Je nach den Sicherheitseinstellungen des Mobiltelefons oder PDAs werden geschützte Dokumente und Bilddaten möglicherweise nicht gesendet.

## 7.18.2 Mobil/PDA - Druck

### Referenz


- Zum Speichern einer auf einem Mobiltelefon oder PDA gespeicherten Datei in einer Box bzw. zum Drucken einer solchen Datei nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen bei den Administratoreinstellungen vor. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-25. Zur Verwendung einer Bluetooth-Verbindung muss die Bluetooth-Einstellung auf diesem System aktiviert sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].
- Wenn auf diesem System Benutzerauthentifizierung angegeben wurde, kann selbst ein registrierter Benutzer kein Dokument drucken, wenn Drucken von einem Mobiltelefon oder PDA nicht in den Systemeinstellungen erlaubt wurde. Weitere Informationen zur Benutzerauthentifizierung erhalten Sie vom Administrator dieses Systems.

### Eingabe des PIN-Codes

Wenn Sie den vierstelligen PIN-Code eines Mobiltelefons oder PDAs eingeben, wird eine Verbindung hergestellt, und Daten werden zum Drucken an dieses System gesendet.


### Referenz

- Prüfen Sie den PIN-Code in der Bedienungsanleitung oder in den Einstellanweisungen des Mobiltelefons oder PDAs.



### Druckpräferenzen prüfen

Sie können die Übersicht der Einstellungen zum Drucken der empfangenen Daten prüfen.



### Referenz

Zum Konfigurieren der Druckeinstellungen wählen Sie [Mobiltelefon/PDA-Einstellung] im Bedienerprogramm aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-12.

### 7.18.3 Mobil/PDA - Speichern


#### Eingabe des PIN-Codes

Wenn Sie den vierstelligen PIN-Code eines Mobiltelefons oder PDAs eingeben, wird eine Verbindung hergestellt, und Daten werden zum Speichern in einer Box an dieses System gesendet.

Referenz

- Prüfen Sie den PIN-Code in der Bedienungsanleitung oder in den Einstellanweisungen des Mobiltelefons oder PDAs.

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left and a main window on the right. The sidebar contains buttons for 'Auftragsliste' and 'Auftrag prüfen', followed by a section titled 'Boxinformationen' with fields for 'Box-Nr.' (000000001), 'Boxname' (1), and 'Typ' (Öffentl. Box). The main window has a title bar with the text 'Zum Starten des Datenempfangs mithilfe eines Mobiltelefons oder PDA den PIN-Code eingeben.' Below the title bar is a large text input field labeled 'PIN-Code'. At the bottom of the main window, there is a status bar showing the date '07/30/2009', time '16:03', and storage status 'Speicher 0%'. A button labeled 'Abbr.' is located in the bottom right corner of the main window.



## Boxeinstellungen



## 8 Boxeinstellungen

### 8.1 Menüstruktur der Boxeinstellungen

Hier werden die Menüs und die einzelnen Elemente zur Konfiguration der Boxeinstellungen im Bedienerprogramm beschrieben.

#### 8.1.1 Benutzermodus



Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
1 [Adresse/Box]	2 [Box] (S. 8-6)	1 [Öffentliche/ persönliche Box] (S. 8-6)	[Neu]
			[Bearbeiten]
			[Löschen]
		2 [Bulletin-Board- Box] (S. 8-8)	[Neu]
			[Bearbeiten]
			[Löschen]
2 [Benutzer- einstellungen]	2 [Eigene Anzei- geeinstellungen]	3 [Relais-Box] (S. 8-9)	[Neu]
			[Bearbeiten]
			[Löschen]
	[Mobiltele- fon/PDA-Einstel- lung]	3 [Boxeinstellun- gen] (S. 8-10)	[Voreinstellung für Anzeige]
			[Kurzwahl 1]
		[Verknüpfungsdatei-Fehlerbenachrichti- gung] (S. 8-11)	[Direktaufruftaste 2]
		[Proxy-Server-Nutzung] (S. 8-11)	
		[Druck] (S. 8-12)	[Druck]
			[Farbe]
			[Papier]
			[Ausgabe]
			[Heftrand]
			[Stempel erstellen]

## 8.1.2 Administratoreinstellungen



Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
1 [System-einstellungen]	0 [Boxeinstellungen] (S. 8-20)	1 [Nicht verwend. Box löschen] (S. 8-20)	
		2 [Sichere Druckdatei löschen] (S. 8-20)	
		3 [Sichere Datei automatisch löschen] (S. 8-21)	
		4 [Löschzeitpunkt für verschlüsselte PDFs] (S. 8-21)	
		5 [Löschzeitpunkt Code & Druck] (S. 8-22)	
		6 [Haltezeiteinstellung] (S. 8-22)	
		7 [Externer Speicher Funktions-einstellungen] (S. 8-23)	[Dokument speichern]
			[Dokument drucken]
			[Externer Speicher Dokument-scan]
		8 [Box erlauben/einschränken] (S. 8-23)	
		9 [Code & Druck - Einstellung für Löschen nach Drucken] (S. 8-24)	
		0 [Zeiteinstellung Dokumentlöschung] (S. 8-24)	

Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
[3 Adresse/Box]	2 [Box] (S. 8-16)	1 [Öffentliche/ persönliche Box] (S. 8-6)	[Neu]
			[Bearbeiten]
			[Löschen]
			[Leere Box löschen] (S. 8-7)
		2 [Bulletin-Board- Box] (S. 8-8)	[Neu]
			[Bearbeiten]
			[Löschen]
		3 [Relais-Box] (S. 8-9)	[Neu]
			[Bearbeiten]
			[Löschen]
		4 [Anmerkungs- box] (S. 8-17)	[Neu]
			[Bearbeiten]
			[Löschen]
	4 [Einstellung für zulässige Boxen- anzahl] (S. 8-19)	[Einstellung für Boxadministr.]	
		[Einstellung für zuläss. Boxenanz.]	
4 [Benutzer- authentifizierung/ Kostenstelle]	2 [Benutzer- authentifizierung]	1 [Administrator- einstellungen]	[Code- & Druck- einstellungen] (S. 8-25)
[9 Verbindung]	5 [Mobiltelefon/PDA-Einstellung] (S. 8-25)		
[0 Sicherheit]	2 [Box-Admin.-Einstellung] (S. 8-26)		
	4 [Sicherh. details]	[Nur geschützte Druckaufträge] (S. 8-27)	
	6 [Festplatten- einstellung]	1 [Festplattenkapazität prüfen] (S. 8-27)	
		2 [HDD-Daten überschreiben] (S. 8-28)	[Überschreib- methode]
			[Priorität Ver- schlüsselung]
			[Priorität Über- schreiben]
		3 [Alle Daten überschreiben] (S. 8-29)	
		4 [Festplattenkennwort] (S. 8-30)	
		5 [Festplatte formatieren] (S. 8-31)	
		6 [Festplatten-Verschlüsselungseinstel- lung] (S. 8-31)	
	8 [Stempel- einstellungen]	1 [Stempeleinstel- lungen] (S. 8-32)	[Drucken]
			[Senden]

## 8.2 Einstellungen im Benutzermodus

### 8.2.1 Erstellen einer Box

#### Öffentliche Box, Persönliche Box oder Gruppenbox

Öffentliche Box, persönliche Box oder Gruppenbox erstellen. Beim Erstellen einer Box können die nachfolgend aufgeführten Elemente konfiguriert werden.


##### Referenz

- Um die Einstellungen einer erstellten Box zu ändern, wählen Sie die Zielbox aus und berühren Sie [Bearbeiten].
- Bei Auswahl von [Bearbeiten] kann die Boxnummer nicht geändert werden.
- Zum Löschen einer erstellten Box markieren Sie die Zielbox und berühren dann [Löschen].

Seite (1/2)

The screenshot shows a touch-screen interface for setting up a new box. On the left is a vertical menu with options: 'Auftragsliste', 'Lesezeichen', 'Bedienerprogramm', 'Adresse/Box', 'Box', 'Öffentliche/persönliche Box', and 'Neu'. The main area is titled 'Einstellungen angeben. Über Zahlenblock Boxnummer eingeben.' and shows a progress indicator '1/2'. Fields include 'Box-Nr.' with the value '8', 'Boxname', 'Kennwort', and 'Index' with the value 'etc'. There are buttons for 'Typ' (Öffent, Persönlich, Gruppe) and a date/time display '09/05/2008 10:22'. At the bottom are 'Abbr.' and 'OK' buttons.


Funktion	Beschreibung
[Box-Nr.]	Es wird automatisch eine nicht zugeordnete Nummer angezeigt. Berühren Sie zum Festlegen einer Boxnummer [Box-Nr.] und geben Sie dann über die Tastatur die Nummer ein (zwischen 1 und 999999999).
[Boxname]	Berühren Sie [Boxname] und geben Sie anschließend am Bedienfeld den Boxnamen ein (maximal 20 Zeichen). Durch Angabe unterschiedlicher Boxnummern können mehrere Boxen desselben Namens erstellt werden.
[Kennwort]	Geben Sie ein Kennwort an, um den Zugriff auf die Box einzuschränken. Berühren Sie [Kennwort] und geben Sie anschließend am Bedienfeld das Kennwort ein (maximal 8 Zeichen).
[Index]	Wählen Sie den Indextyp aus.
[Typ]	Wählen Sie - je nach den Einstellungen für Benutzerauthentifizierung oder Kostenstelle - [Öffent], [Persönlich] oder [Gruppe] aus. Geben Sie bei Auswahl von [Persönlich] den Besitzer an. Sie können den Besitzer über die Seite zum Ändern von Besitzern auswählen. Bei Auswahl von [Gruppe] geben Sie die Kostenstelle des Besitzers an. Sie können die Kostenstelle des Besitzers über den Bildschirm "Besitzer ändern" auswählen.



Funktion	Beschreibung
[Zeitpunkt für automatische Dokumentlöschung]	<p>Geben Sie den Zeitraum zwischen dem Speichern eines Dokuments in einer Box bzw. dem letzten Abruf eines Dokuments aus einer Box und dem Zeitpunkt der automatischen Löschung dieses Dokuments an.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Unter Löschzeiteinstellung können Sie neben der Anzahl der Tage die Uhrzeit angeben. Zur Angabe der Uhrzeit geben Sie den numerischen Wert (in Schritten von 1 Minute) in einem Bereich zwischen 5 Minuten und 12 Stunden ein.</li><li>• Wenn ein Dokument nicht gelöscht werden soll, wählen Sie [Speichern] aus.</li><li>• Je nach den ausgewählten Administratoreinstellungen ist kein Systembetrieb möglich.</li></ul>
[Vertraul. Empfang]	<p>Dieses Element wird angezeigt, wenn das optionale <b>Fax-Kit</b> installiert ist. Wählen Sie aus, ob einer Box die Funktion Vertraul. Empfang hinzugefügt werden soll. Wenn vertraulicher Empfang eingerichtet wird, ist das Kennwort für vertraulichen Empfang einzugeben.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Geben Sie das Kennwort für vertraulichen Empfang erneut ein.</li></ul>

Leere Box löschen (Administratoreinstellungen)

Beim Erstellen der öffentlichen Box, persönlichen Box oder Gruppenbox in den Administratoreinstellungen wird automatisch eine leere Box gesucht und gelöscht. Berühren Sie [Leere Box löschen] im Bildschirm Box.



## Bulletin-Board-Box

Erstellen Sie eine Bulletin-Board-Box. Es können maximal 10 Bulletin-Board-Boxen erstellt werden. Folgende Einstellungen sind verfügbar:

### Referenz

- Um die Einstellungen einer erstellten Box zu ändern, wählen Sie die Zielbox aus und berühren Sie [Bearbeiten].
- Bei Auswahl von [Bearbeiten] kann die Boxnummer nicht geändert werden.
- Zum Löschen einer erstellten Box markieren Sie die Zielbox und berühren dann [Löschen].

Seite (1/2)

Funktion	Beschreibung
[Box-Nr.]	Es wird automatisch eine nicht zugeordnete Nummer angezeigt. Berühren Sie zum Festlegen einer Boxnummer [Box-Nr.] und geben Sie dann über die Tastatur die Nummer ein (zwischen 1 und 999999999).
[Boxname]	Berühren Sie [Boxname] und geben Sie anschließend am Bedienfeld den Boxnamen ein (maximal 20 Zeichen). Durch Angabe unterschiedlicher Boxnummern können mehrere Boxen desselben Namens erstellt werden.
[Kennwort]	Geben Sie ein Kennwort an, um den Zugriff auf die Box einzuschränken. Berühren Sie [Kennwort] und geben Sie anschließend am Bedienfeld das Kennwort ein (maximal 8 Zeichen).
[Typ]	Wählen Sie - je nach den Einstellungen für Benutzerauthentifizierung oder Kostenstelle - [Öffent], [Persönlich] oder [Gruppe] aus. Geben Sie bei Auswahl von [Persönlich] den Besitzer an. Sie können den Besitzer über die Seite zum Ändern von Besitzern auswählen. Bei Auswahl von [Gruppe] geben Sie die Kostenstelle des Besitzers an. Sie können die Kostenstelle des Besitzers über die Seite "Besitzer ändern" auswählen.

Seite (2/2)

Funktion	Beschreibung
[Zeitpunkt für automatische Dokumentlöschung]	<p>Geben Sie den Zeitraum zwischen dem Speichern eines Dokuments in einer Box bzw. dem letzten Abruf eines Dokuments aus einer Box und dem Zeitpunkt der automatischen Löschung dieses Dokuments an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unter Löschzeiteinstellung können Sie neben der Anzahl der Tage die Uhrzeit angeben. Zur Angabe der Uhrzeit geben Sie den numerischen Wert (in Schritten von 1 Minute) in einem Bereich zwischen 5 Minuten und 12 Stunden ein.</li> <li>Wenn ein Dokument nicht gelöscht werden soll, wählen Sie [Speichern] aus.</li> </ul>

## Relais-Box

Bis zu fünf Relais-Boxen können erstellt werden. Für die Erstellung und Bearbeitung stehen folgende Einstellungsoptionen zur Verfügung:

### Referenz

- Um die Einstellungen einer erstellten Box zu ändern, wählen Sie die Zielbox aus und berühren Sie [Bearbeiten].
- Bei Auswahl von [Bearbeiten] kann die Boxnummer nicht geändert werden.
- Zum Löschen einer erstellten Box markieren Sie die Zielbox und berühren dann [Löschen].

Funktion	Beschreibung
[Box-Nr.]	Es wird automatisch eine nicht zugeordnete Nummer angezeigt. Berühren Sie zum Festlegen einer Boxnummer [Box-Nr.] und geben Sie dann über die Tastatur die Nummer ein (zwischen 1 und 999999999).
[Boxname]	Berühren Sie [Boxname] und geben Sie anschließend am Bedienfeld den Boxnamen ein (maximal 20 Zeichen). Durch Angabe unterschiedlicher Boxnummern können mehrere Boxen desselben Namens erstellt werden.
[Relais-Ziel]	<p>Wählen Sie ein Relais-Ziel zum Senden von Daten aus der Relais-Box aus. Registrieren Sie das Relais-Ziel als Gruppenziel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beim Registrieren eines Gruppenziels als Relais-Ziel ist zuvor eine Kurzwahl festzulegen.</li> </ul>
[Kennw. f. Relaisübertrag.]	Geben Sie ein Kennwort an, um den Zugriff auf die Box einzuschränken. Berühren Sie [Kennw. f. Relaisübertrag.] und geben Sie anschließend am Bedienfeld das Kennwort ein (maximal 8 Zeichen).



### Referenz

Details zum Registrieren der Kopf- oder Fußzeile finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].

## 8.2.2 Eigene Anzeigeeinstellungen - Boxeinstellungen

Sie können den Bildschirm Box Ihrer Betriebsumgebung anpassen.

### Voreinstellung für Anzeige

Geben Sie an, welche Boxseite nach dem Drücken der Taste [Box] am Bedienfeld angezeigt werden soll.

Referenz

- [Öffentl]: Die Seite Öffentl. Box wird angezeigt.
- [Persönlich]: Die Seite Persönl. Box wird angezeigt, wenn Benutzerauthentifizierung aktiviert ist.
- [System]: Die Seite System wird angezeigt.
- [Gruppe]: Die Seite Gruppenbox wird angezeigt, wenn Kostenstelle aktiviert ist.



### Kurzwahl

Diese Funktion ermöglicht das Hinzufügen von maximal zwei Direktaufruftasten im Bereich unten rechts auf der Seite. Sie ist verfügbar, wenn die häufig verwendete Systembox als Direktaufruftaste registriert wird.

Referenz

- Eine Direktaufruftaste wird nur im Boxmodus nach Drücken der Taste [Box] angezeigt. Nach dem Wechsel zum Modus Fax/Scan oder Kopie wird nicht die Zielbox-Direktaufruftaste angezeigt.
- Wenn Kurzwahl 1 konfiguriert ist, wird [Sprache auswählen] nicht angezeigt.



### 8.2.3 Mobiltelefon/PDA-Einstellung - Verknüpfungsdatei-Fehlerbenachrichtigung

Über diese Funktion können Sie angeben, welcher Vorgang auszuführen ist, wenn bei dem Versuch, von einem Mobiltelefon oder PDA aus eine XHTML-Datei zu drucken, kein Zugriff auf eine Verknüpfungsdatei möglich ist. (Standard: [EIN])

- [EIN]: Verknüpfungsdatei wird in einem schwarzen Rahmen gedruckt.
- [AUS]: Verknüpfungsdateianteil wird nicht gedruckt.




### 8.2.4 Mobiltelefon/PDA-Einstellung - Proxy-Server-Nutzung

Über diese Funktion können Sie angeben, ob beim Drucken einer XHTML-Datei von einem Mobiltelefon oder PDA aus ein Proxy-Server für den Zugriff auf eine Verknüpfungsdatei verwendet werden soll. (Standard: [AUS])

- [EIN]: Proxy-Server wird verwendet.
- [AUS]: Proxy-Server wird nicht verwendet.

#### Referenz

- Wenn ein Proxy-Server zum Herstellen einer Verbindung verwendet werden soll, registrieren Sie den gewünschten Server unter [Administrator-einstellung] - [Netzwerkeinstellungen] - [WebDAV-Einstellungen] - [WebDAV Client-Einstellungen] - [Proxy-Server-Adresse]. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].



### 8.2.5 Mobiltelefon/PDA-Einstellung - Druckeinstellungen

Zur Verwendung eines Mobiltelefons oder PDAs zum Drucken eines Dokuments über dieses System müssen Druckeinstellungen konfiguriert werden.



#### Basis - Druck

Wählen Sie 1-seitig oder 2-seitig.

#### Basis - Farbe

Wählen Sie Vollfarbe oder Schwarz aus.

#### Basis - Papier

Wählen Sie das Druckpapierformat aus, wenn die gesendeten Daten keine Papierformatinformationen enthalten.




## Basis - Ausgabe

Geben Sie Falzung/Heftung, Heften oder Lochen an.



## Anwendung - Rand

Wählen Sie die gewünschte Hefrandposition aus.



## Anwendung - Stempel erstellen - Datum/Uhrzeit

Unter Seite 7-22 finden Sie entsprechende Anweisungen.

## Anwendung - Stempel erstellen - Seitenzahl

Unter Seite 7-23 finden Sie entsprechende Anweisungen.

## Anwendung - Stempel erstellen - Stempel

Unter Seite 7-25 finden Sie entsprechende Anweisungen.

## Anwendung - Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopierschutz

Auf Seite 7-26 finden Sie entsprechende Anweisungen.

## Anwendung - Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kopiersperre

Auf Seite 7-28 finden Sie entsprechende Anweisungen.

## Anwendung - Stempel erstellen - Kopiersicherheit - Kennwortkopie

Auf Seite 7-29 finden Sie entsprechende Anweisungen.

## **Anwendung - Stempel erstellen - Mehrfachstempel**

Auf Seite 7-31 finden Sie entsprechende Anweisungen.

## 8.3 Administratoreinstellungen

### 8.3.1 Zugriffsrechte für Boxen

#### Benutzertypen

Dieses System ist für Benutzer mit verschiedenen Rollen vorgesehen. Deshalb wird durch die Boxfunktion neben dem Systemadministrator auch die Option [Boxadministrator] zur Verfügung gestellt. Im Folgenden sind die Benutzer und die ihnen zur Verfügung stehenden Boxtypen dargestellt.

##### Referenz

- Für die Anmeldung bei diesem System als Boxadministrator sind folgende Schritte beim Einstellen der Benutzerauthentifizierung auszuführen:
  - Geben Sie "boxadmin" im Feld Benutzername ein.
  - Geben Sie das auf Seite 8-26 angegebene Kennwort im Feld Kennwort ein.

Funktion	Beschreibung
Öffentlicher Benutzer	Wenn Benutzerauthentifizierung deaktiviert ist, wird jeder Benutzer als öffentlicher Benutzer angemeldet.
Registrierter Benutzer	Benutzer, der bei aktivierter Benutzerauthentifizierung durch den Administrator registriert wurde.
Boxadministrator	Benutzer, der sich bei aktivierter Benutzerauthentifizierung als Boxadministrator anmeldet. Dieser Benutzer hat Zugriff auf alle Boxen, unabhängig davon, ob ein Kennwort angegeben wurde.
Administrator	Benutzer, der dieses System verwaltet. Dieser Benutzer kann alle Boxen erstellen, ändern oder löschen, unabhängig davon, ob ein Kennwort angegeben wurde.

#### Öffentliche Box und persönliche Box oder Gruppenbox

Im Folgenden sind die verfügbaren Funktionen der (1) Öffentlichen Box (auf die alle Benutzer zugreifen können) sowie der (2) Persönlichen Box oder Gruppenbox (auf die nur bestimmte Benutzer Zugriff haben) dargestellt.

Funktion	Benutzerbox erstellen		Ein Dokument prüfen, herunterladen oder löschen		Boxeinstellungen ändern		Benutzerbox löschen	
	Öffent	Persönlich oder Gruppe	Öffent	Persönlich oder Gruppe	Öffent	Persönlich oder Gruppe	Öffent	Persönlich oder Gruppe
Boxtyp								
Öffentlicher Benutzer	<input type="radio"/>	–	<input type="radio"/>	–	<input type="radio"/>	–	<input type="radio"/>	–
Registrierter Benutzer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *1
Box-administrator	<input type="radio"/> *2	<input type="radio"/> *2	<input type="radio"/> *2	<input type="radio"/> *2	<input type="radio"/> *2	<input type="radio"/> *2	<input type="radio"/> *2	<input type="radio"/> *2
Administrator	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	–	–	<input type="radio"/> *2	<input type="radio"/> *2	<input type="radio"/> *2	<input type="radio"/> *2

\*1 Die registrierten Benutzer können nur die Boxen verwalten, die von ihnen erstellt wurden.

\*2 Boxadministrator und Administrator können Boxen ohne Eingabe des Kennworts verwalten, das für diese Boxen festgelegt wurde.

### 8.3.2 Erstellen einer Box

Sie können eine neue Box registrieren. Im Folgenden werden die registrierbaren Boxen beschrieben.

#### Referenz

- Durch Deaktivieren der Benutzerauthentifizierung oder Kostenstelle (E.K.C.) wird die als persönliche Box oder Gruppenbox registrierte Box als öffentliche Box registriert. Der Boxname bleibt allerdings unverändert.
- Wenn Benutzerauthentifizierung oder Kostenstelle (E.K.C.) aktiviert ist, ist bei der Anmeldung bei diesem System die Benutzer-ID und das Kennwort einzugeben. Anschließend berühren Sie [Anmeldung] oder die Taste **Code** am Bedienfeld, um die Authentifizierung abzuschließen. Ist die Authentifizierung nicht erfolgreich, kann keine persönliche Box oder Gruppenbox erstellt werden.
- Wenn das als Zubehöroption verfügbare **Fax-Kit** installiert ist, können Sie Einstellungen für vertraulichen Empfang (F-Codeübertragung) als Funktionserweiterung für die öffentliche oder persönliche Box oder Gruppenbox konfigurieren. Ausführliche Informationen zur Funktion Vertraul. Empfang finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax].
- Wenn die Einstellung für Benutzerauthentifizierung konfiguriert ist, können Sie einen Boxadministrator angeben. Ein Boxadministrator kann auf alle öffentlichen Boxen, persönlichen Boxen und Gruppenboxen zugreifen.

Funktion	Beschreibung
Öffentliche Box	Öffentliche Box, auf die jeder zugreifen kann.
Persönliche Box	Persönliche Box, auf die bei aktivierter Benutzerauthentifizierung nur der angemeldete Benutzer zugreifen kann.
Gruppenbox	Box, auf die bei aktivierter Kostenstellenauthentifizierung nur der für die Kostenstelle angemeldete Benutzer zugreifen kann.
Bulletin-Board-Box	Box, die zur Ausführung von Bulletin-Abrufübertragung oder Empfang mit F-Codes dient. Dieses Element wird angezeigt, wenn das optionale <b>Fax-Kit</b> installiert ist.
Relais-Box	Box zum Speichern von Relais-Daten bei Verwendung dieses Systems als Relais-Verteilungssystem für Relais-Verteilung mit F-Codes. Dieses Element wird angezeigt, wenn das optionale <b>Fax-Kit</b> installiert ist.
Anmerkungsbox	Box zum Drucken oder Senden eines gespeicherten Dokuments mit Datum/Uhrzeit oder einem Bild der Ablagenummer. Geben Sie die Art des Textes an, die bei Verwendung dieser Box hinzugefügt werden soll. Geben Sie bei der Registrierung dieser Box den Administratormodus an.

#### Referenz

- Wenn [Kennwortrichtlinien] aktiviert ist, muss das Kennwort mindestens acht Zeichen enthalten.
- Enthält das registrierte Boxkennwort weniger als acht Zeichen, ändern Sie es in acht Zeichen, bevor Sie Kennwortrichtlinien aktivieren. Ausführliche Informationen zu Kennwortrichtlinien finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

### 8.3.3 Erstellen einer öffentlichen Box, persönlichen Box oder Gruppenbox

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-6.

### 8.3.4 Erstellen einer Bulletin-Board-Box

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-8.

### 8.3.5 Erstellen einer Relais-Box

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 8-9.

### 8.3.6 Erstellen einer Anmerkungs-Benutzerbox

Erstellen einer Anmerkungsbox. Beim Erstellen einer Box können die nachfolgend aufgeführten Elemente konfiguriert werden.

Referenz

- Um die Einstellungen einer erstellten Box zu ändern, wählen Sie die Zielbox aus und berühren Sie [Bearbeiten].
- Bei Auswahl von [Bearbeiten] kann die Boxnummer nicht geändert werden.
- Zum Löschen einer erstellten Box markieren Sie die Zielbox und berühren dann [Löschen].


Seite (1/3)

Funktion	Beschreibung
[Box-Nr.]	Es wird automatisch eine nicht zugeordnete Nummer angezeigt. Berühren Sie zum Festlegen einer Boxnummer [Box-Nr.] und geben Sie dann über die Tastatur die Nummer ein (zwischen 1 und 999999999).
[Boxname]	Berühren Sie [Boxname] und geben Sie anschließend am Bedienfeld den Boxnamen ein (maximal 20 Zeichen). Durch Angabe unterschiedlicher Boxnummern können mehrere Boxen desselben Namens erstellt werden.
[Kennwort]	Geben Sie ein Kennwort an, um den Zugriff auf die Box einzuschränken. Berühren Sie [Kennwort] und geben Sie anschließend am Bedienfeld das Kennwort ein (maximal 8 Zeichen).

Referenz


- Wenn [Kennwortrichtlinien] aktiviert ist, muss das Kennwort mindestens acht Zeichen enthalten.
- Enthält das registrierte Boxkennwort weniger als acht Zeichen, ändern Sie es in acht Zeichen, bevor Sie Kennwortrichtlinien aktivieren. Ausführliche Informationen zu Kennwortrichtlinien finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

Seite (2/3)



Funktion	Beschreibung
[Nummerierungsformat]	Wählen Sie aus, ob die Anmerkungsnummer anhand der Auftrags- oder Seitenzahl festgelegt werden soll.
[Nummerierungstext]	Fügen Sie der zu druckenden Zahl Text hinzu (maximal 20 Zeichen).
[Datum/Uhrzeit]	Wählen Sie das Format aus, mit dem das zu druckende Datum und die zu druckende Uhrzeit angezeigt werden sollen.
[Dichte]	Wählen Sie die Druckdichte für die zu druckenden Anmerkungsnummern aus.
[Typ der Seitenzahlen]	Wählen Sie das Ausgabeformat (Anzahl der Ziffern) für die zu druckenden Anmerkungsnummern aus.
[Druckposition]	Wählen Sie die gewünschte Druckposition aus.
[Text]	Fügen Sie Text hinzu (maximal 40 Zeichen).

Seite (3/3)



Funktion	Beschreibung
[Zeitpunkt für automatische Dokumentlöschung]	<p>Geben Sie den Zeitraum zwischen dem Speichern eines Dokuments in einer Box bzw. dem letzten Abruf eines Dokuments aus einer Box und dem Zeitpunkt der automatischen Löschung dieses Dokuments an.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unter Löschzeiteinstellung können Sie neben der Anzahl der Tage die Uhrzeit angeben. Zur Angabe der Uhrzeit geben Sie den numerischen Wert (in Schritten von 1 Minute) in einem Bereich zwischen 5 Minuten und 12 Stunden ein.</li> <li>Wenn ein Dokument nicht gelöscht werden soll, wählen Sie [Speichern] aus.</li> <li>Wenn ein Dokument nur eine Anmerkung erhalten, aber nicht gespeichert oder zum Kopieren verwendet werden soll, wählen Sie [Nicht beibehalten] aus.</li> </ul>

### 8.3.7 Einstellung für zulässige Boxenanzahl


Legen Sie die maximale Anzahl Boxen fest, die pro Benutzer erstellt werden können.

#### Öffentliche Box, Persönliche Box oder Gruppenbox

Wählen Sie - je nach den Einstellungen für Benutzerauthentifizierung oder Kostenstelle - [Öffent], [Persönlich] oder [Gruppe] aus.

#### Einstellung für Boxadministr.

Aktivieren Sie diese Option durch Auswahl von [Ein], um die maximale Anzahl der Benutzerboxen anzugeben. Wählen Sie [Aus], um zuzulassen, dass eine unbegrenzte Anzahl von Boxen registriert werden kann.



#### Einstellung für zulässige Boxenanzahl

Der zulässige Bereich für die maximale Anzahl Boxen ist 0 bis 1000. Geben Sie diesen Wert über die Tastatur ein und berühren Sie [Übernehmen], um ihn festzulegen.

Referenz

- Wenn die zulässige Boxanzahl auf "0" gesetzt ist, können keine neuen Boxen erstellt werden.
- Wenn der ausgewählte Benutzer die Zahl der Boxen auf 3 setzt, ändert sich der zulässige Bereich für die maximale Anzahl der Boxen in 3 bis 1000.



### 8.3.8 Boxeinstellungen

#### Nicht verwendete Box löschen

Eine Box, in der kein Dokument gespeichert wurde, kann als nicht erforderliche Box gelöscht werden. Zum Löschen einer Box bestätigen Sie die angezeigte Meldung und wählen [Ja] aus.



#### Sichere Druckdatei löschen

Durch diese Funktion werden alle Dokumente, die in der Box für vertrauliche Dokumente gespeichert sind, gelöscht. Zum Löschen der Box bestätigen Sie die Meldung und wählen [Ja] aus.



## Sichere Datei automatisch löschen

Geben Sie den Zeitraum zwischen dem Speichern oder dem letzten Abruf eines vertraulichen Dokuments und dem Zeitpunkt der automatischen Löschung dieses Dokuments an.

Referenz

- Geben Sie unter Löschzeiteinstellung einen Wert zwischen 5 Minuten und 12 Stunden (in Schritten von 1 Minute), 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 7 Tage oder 30 Tage an.
- Wenn ein Dokument nicht gelöscht werden soll, wählen Sie [Speichern] aus.




## Löschzeitpunkt für verschlüsselte PDFs

Geben Sie den Zeitraum zwischen dem Speichern oder dem letzten Abruf eines verschlüsselten PDF-Dokuments und dem Zeitpunkt der automatischen Löschung dieses Dokuments an.

Referenz

- Geben Sie unter Löschzeiteinstellung einen Wert zwischen 5 Minuten und 12 Stunden (in Schritten von 1 Minute), 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 7 Tage oder 30 Tage an.
- Wenn ein Dokument nicht gelöscht werden soll, wählen Sie [Speichern] aus.



## Löschzeitpunkt Code & Druck

Geben Sie den Zeitraum zwischen dem Speichern eines Dokuments in der Code & Druck-Box bzw. dem letzten Abruf eines Dokuments aus der Code & Druck-Box und dem Zeitpunkt der automatischen Löschung dieses Dokuments an.

### Referenz

- Geben Sie unter Löschezeiteinstellung einen Wert zwischen 5 Minuten und 12 Stunden (in Schritten von 1 Minute), 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 7 Tage oder 30 Tage an.
- Wenn ein Dokument nicht gelöscht werden soll, wählen Sie [Speichern] aus.



## Einstellung für Dokumenthaltezeit

Geben Sie an, ob ein Dokument beim Senden oder Drucken in einer Box gespeichert werden soll.

### Referenz

- Wenn ein Dokument nach dem Drucken oder Senden gelöscht werden soll, wählen Sie [Ja]. Wählen Sie [EIN] im Löschauswahlbildschirm, wenn beim Drucken oder Senden ein Löschauswahlbildschirm angezeigt werden soll.
- Wenn ein Dokument nach dem Drucken oder Senden nicht gelöscht werden soll, wählen Sie [Nein].




## Externer Speicher Funktionseinstellungen

Setzen Sie die Funktion bezüglich des mit diesem System verbundenen externen Speichers auf Ein oder Aus.

Referenz

- Die Funktion zum Speichern von Dokumenten im externen Speicher ist werksseitig deaktiviert (Speichern ist nicht möglich). Sie ist auch bei den Benutzerfunktionen deaktiviert, wenn Benutzerauthentifizierung aktiviert ist. Zum Speichern von Dokumenten im externen Speicher ändern Sie die Einstellung im Administratormodus so, dass Dokumente gespeichert werden können.




Funktion	Beschreibung
[Dokument speichern]	Wählen Sie aus, ob gescannte Dokumente oder in einer Box gespeicherte Dokumente im externen Speicher gespeichert werden sollen (Ein) oder nicht (Aus).
[Dokument drucken]	Wählen Sie aus, ob im externen Speicher gespeicherte Dokumente mit der Funktion [Verwendung/Datei] gedruckt werden sollen (Ein) oder nicht (Aus).
[Externer Speicher Dokumentscan]	Scannen Sie ein Dokument in den externen Speicher und wählen Sie aus, ob das gescannte Dokument in einer Box gespeichert werden soll (Ein) oder nicht (Aus).

## Box erlauben/einschränken

Geben Sie an, ob Funktionen freigegeben werden sollen, sodass Benutzer eine Box erstellen, bearbeiten oder löschen können.

Referenz

- Wählen Sie [Zulassen] aus, um dem Benutzer die Verwendung dieser Funktionen zu ermöglichen.
- Wählen Sie [Verhindern] aus, wenn dem Benutzer diese Funktionen nicht zur Verfügung stehen sollen. In diesem Fall kann nur der Administrator eine Box erstellen, bearbeiten oder löschen.




## Code & Druck - Einstellung für Löschen nach Drucken

Wählen Sie diese Option aus, wenn der Benutzer das Löschen eines in der Code & Druck Box gespeicherten Dokuments nach dem Drucken bestätigen soll.

Referenz

- Wählen Sie [Benutzerbestätigung] aus, wenn der Benutzer das Löschen des Zieldokuments bestätigen soll.
- Wählen Sie [Immer löschen], wenn das Zieldokument immer nach dem Drucken gelöscht werden soll, ohne die Bestätigung durch den Benutzer anzufordern.




## Zeiteinstellung Dokumentlöschung

Diese Funktion gibt dem Administrator die Möglichkeit, den Zeitraum vom Speichern eines Dokuments in einer Box bzw. dem Abrufen eines Dokuments aus einer Box bis zum automatischen Löschen des Dokuments anzugeben, wenn der Benutzer den Löschzeitpunkt nicht angeben kann.

Wenn der Löschzeitpunkt im Voraus festgelegt werden soll, wählen Sie [Ja] und wählen Sie den Löschzeitpunkt aus.


Referenz

- Geben Sie unter Löschzeiteinstellung einen Wert zwischen 5 Minuten und 12 Stunden (in Schritten von 1 Minute), 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage, 7 Tage oder 30 Tage an.
- Wenn ein Dokument nicht gelöscht werden soll, wählen Sie [Speichern] aus.



## Code- & Druckeinstellungen

Legen Sie Einstellungen für die Code & Druck Box fest.



Funktion	Beschreibung
[Code & Druck]	<p>[Ein]: Alle normalen Druckaufträge sowie Druckaufträge mit Authentifizierung, die von einem registrierten Benutzer angefordert wurden, werden in der Code &amp; Druck Box gespeichert.</p> <p>[Aus]: Druckaufträge mit Authentifizierung, die von einem registrierten Benutzer angefordert werden, werden in der Code &amp; Druck Box gespeichert. Normale Druckaufträge werden ausgegeben, ohne in der Box gespeichert zu werden.</p>
[Öffentlicher Benutzer]	<p>[Sofort drucken]: Aufträge von öffentlichen Benutzern und Aufträge ohne Benutzerauthentifizierung werden ausgegeben, ohne in der Box gespeichert zu werden.</p> <p>[Speichern]: Aufträge von öffentlichen Benutzern und Aufträge ohne Benutzerauthentifizierung werden in der Code &amp; Druck Box gespeichert.</p>

### Referenz

- Aufträge von öffentlichen Benutzern werden gedruckt oder gespeichert, wenn Drucken durch öffentliche Benutzer aktiviert ist.
- Aufträge ohne Benutzerauthentifizierung werden gedruckt oder gespeichert, wenn Ohne Authentif. drucken aktiviert ist.
- Ausführliche Informationen zu Druckaufträgen von öffentlichen Benutzern sowie zur Option "Ohne Authentif. drucken" finden Sie in der [Bedienungsanleitung Drucken].

### 8.3.9 Mobiltelefon/PDA-Einstellung

Wählen Sie aus, ob die Verwendung eines Mobiltelefons oder PDAs erlaubt sein soll oder nicht.



### 8.3.10 Box-Admin.- Einstellung


Der Boxadministrator ist verfügbar, wenn Benutzerauthentifizierung aktiviert ist. Wenn Sie sich als Boxadministrator bei diesem System anmelden, können Sie den Inhalt aller erstellten Boxen abrufen, ohne ein Kennwort anzugeben.

#### Festlegen eines Boxadministrators

Zum Festlegen eines Boxadministrators wählen Sie [Zulassen] und berühren [Kennwordeinstellung], um das Kennwort des Boxadministrators zu registrieren.

Referenz

- Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung zweimal ein.
- Wenn [Kennwortrichtlinien] aktiviert ist, muss das Kennwort mindestens acht Zeichen enthalten.
- Enthält das registrierte Boxkennwort weniger als acht Zeichen, ändern Sie es in acht Zeichen, bevor Sie "Kennwortrichtlinien" aktivieren. Ausführliche Informationen zu Kennwortrichtlinien finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].



#### Anmeldung bei diesem System als Boxadministrator

Geben Sie folgende Informationen im Anmeldebildschirm ein:

Benutzername: boxadmin

Kennwort: Das im Bildschirm Einstellung für Box-Administrator festgelegte Kennwort

#### Für den Administrator verfügbare Funktionen


Folgende Funktionen sind verfügbar, wenn Sie sich als Boxadministrator anmelden:

- Erstellen einer öffentlichen Box, persönlichen Box oder Gruppenbox
- Prüfen, Downloaden oder Löschen von in allen Boxen gespeicherten Dokumenten
- Ändern aller Boxeinstellungen
- Löschen aller Boxen

### 8.3.11 Sicherh. details

#### Nur geschützte Druckaufträge


Über diese Einstellung geben Sie an, dass beim Ausgeben von Druckaufträgen über den Druckertreiber nur sicheres Drucken aktiviert sein soll. Zum Drucken eines Dokuments sind ID und Kennwort einzugeben.



### 8.3.12 Festplatteneinstellung

#### Festplattenkapazität prüfen


Sie können den belegten und den freien Speicherplatz auf der Festplatte prüfen.



## HDD-Daten überschreiben

Sie können angeben, wie Daten auf der Festplatte überschrieben und gelöscht werden sollen.

Wenn auf der Festplatte gespeicherte Bilddaten nicht mehr erforderlich sind, werden durch diese Funktion sinnlose Daten in allen Bereichen, die Bilddaten enthalten, überschrieben, wodurch die Originaldaten gelöscht werden. Durch diese Funktion wird auch die Nicht-Bilddaten-Struktur zerstört, um die Offenlegung von Daten bei Diebstahl der Festplatte zu verhindern.



Folgende Einstellungen sind verfügbar: (Standardwert: Modus 1)

Funktion	Beschreibung
[Modus 1]	Überschreiben mit 0x00
[Modus 2]	Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff → Überschreiben mit dem Buchstaben "A" (0x61) → Verifiziert
[Priorität Verschlüsselung]	Verschlüsselung erfolgt auf einer höheren Sicherheitsstufe. Bei Festplatten-Verschlüsselungseinstellung werden Daten nicht wie bei [Modus 1] oder [Modus 2] überschrieben. Geben Sie immer [Priorität Verschlüsselung] an.
[Priorität Überschreiben]	Bei Festplatten-Verschlüsselungseinstellung werden Daten gemäß der Einstellung [Modus 1] oder [Modus 2] überschrieben.

### Referenz

- Formatieren Sie die Festplatte nach dem Neustarten des Systems, wenn Sie Priorität Verschlüsselung oder Priorität Überschreiben geändert haben. Beachten Sie jedoch, dass durch das Formatieren der Festplatte die Daten gelöscht werden.
- Bezüglich der durch das Formatieren der Festplatte gelöschten Daten siehe Seite 8-31.

## Alle Daten überschreiben

Durch diese Funktion werden alle auf der Festplatte vorhandenen Daten überschrieben und gelöscht.

- ✓ Diese Funktion ist zur Entsorgung dieses Systems verfügbar. Nehmen Sie unbedingt Kontakt zum Kundendienst auf, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.
- ✓ Schalten Sie das System nicht mithilfe des Hauptnetzschalters aus und wieder ein, während Daten überschrieben und gelöscht werden.

➔ Wählen Sie zum Überschreiben und Löschen von Daten die Festplatten-Überschreibungsmethode aus und berühren Sie [Löschen].

Das Überschreiben und Löschen erfolgt nach dem Neustart des Systems.



Folgende Einstellungen sind verfügbar:

Funktion	Beschreibung
[Modus 1]	Überschreiben mit 0x00
[Modus 2]	Überschreiben mit 1-Byte-Zufallszahlen → Überschreiben mit 1-Byte-Zufallszahlen → Überschreiben mit 0x00 (benötigte Zeit ca. 120 Min.)
[Modus 3]	Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff → Überschreiben mit 1-Byte-Zufallszahlen → Verifiziert (benötigte Zeit ca. 124 Min.)
[Modus 4]	Überschreiben mit 1-Byte-Zufallszahlen → Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff (benötigte Zeit ca. 120 Min.)
[Modus 5]	Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff → Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff
[Modus 6]	Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff → Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff → Überschreiben mit angegebenen 512-Byte-Daten
[Modus 7]	Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff → Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff → Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff → Überschreiben mit 0xaa
[Modus 8]	Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff → Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff → Überschreiben mit 0x00 → Überschreiben mit 0xff → Überschreiben mit 0xaa → Verifiziert

### Referenz

- Es dauert ca. 40 Minuten, um Modus 1 auszuführen.

## Festplattenkennwort

Sie können das Kennwort zum Sperren der Festplatte angeben.

- ✓ Bewahren Sie das angegebene Kennwort sorgfältig auf, damit es nicht verloren geht. Wenn das Kennwort vergessen wird, zieht dies aufwändige Wiederherstellungsarbeiten nach sich.

➔ Geben Sie das Kennwort an und starten Sie das System neu.

Das Festplattenkennwort ist jetzt festgelegt.



### Referenz

- Geben Sie ein Festplattenkennwort mit 20 Zeichen ein. Die Zeichen dürfen nicht identisch sein.
- Wenn Sie das Festplattenkennwort bereits angegeben haben, wird [Ändern] und [Freigeben] angezeigt. Sie können das Festplattenkennwort ändern oder freigeben.

## Festplatte formatieren


Durch diese Funktion wird die Festplatte formatiert.

- ✓ Wenn das System über den Netzschalter aus- und wieder eingeschaltet werden soll, warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Ansonsten können Betriebsstörungen auftreten.

➔ Zum Formatieren der Festplatte wählen Sie [Ja] aus und befolgen Sie die angezeigten Meldungen. Starten Sie das System nach der Formatierung neu.

### Referenz

- Mithilfe der Exportfunktion von **Web Connection** können Benutzerregistrierungsinformationen oder -adressdaten gesichert werden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in der Hilfefunktion von **Web Connection**.
- Im Folgenden ist aufgeführt, welche Daten durch Formatierung der Festplatte gelöscht werden.
  - Programm-Registrierung
  - Adressbuch
  - Einstellung für Authentifizierungsverfahren
  - Benutzerauthentifizierung
  - Kostenstelle
  - Box
  - Boxeinstellungen
  - Dokumente in Boxen
  - Einstellung für vertrauliche Box
  - Einstellung für Bulletin-Board-Box



## Festplatten-Verschlüsselungseinstellung

Sie können eine Einstellung für Festplatten-Verschlüsselung festlegen. Durch Angabe eines 20 Zeichen umfassenden Verschlüsselungskennworts für die Festplatte wird verhindert, dass Benutzer die auf der Festplatte gespeicherten Daten problemlos lesen können.

- ✓ Bewahren Sie das angegebene Verschlüsselungskennwort sorgfältig auf, damit es nicht verloren geht.
- ✓ Das Verschlüsselungskennwort muss vom Administrator dieses Systems festgelegt werden.
- ✓ Wenn das System über den Netzschalter aus- und wieder eingeschaltet werden soll, warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Ansonsten können Betriebsstörungen auftreten.

➔ Geben Sie das Verschlüsselungskennwort an und starten Sie das System neu. Daraufhin ist die Einstellung für das Verschlüsselungskennwort verfügbar.

### Referenz

- Geben Sie ein Verschlüsselungskennwort mit 20 Zeichen ein. Die Zeichen dürfen nicht identisch sein.
- Die Einstellung für das Verschlüsselungskennwort wird nach dem Neustart dieses Systems verfügbar.

### 8.3.13 Stempелеinstellungen

#### Stempелеinstellungen

Durch diese Funktion wird der vordefinierte Stempel auf alle durch dieses System auszugebenden Dokumente angewendet, wodurch Sicherheit gewährleistet wird. Geben Sie an, ob beim Drucken oder Senden ein Stempel angewendet werden soll. Zum Anwenden von Stempeln wählen Sie [Übernehmen] aus und konfigurieren Sie anschließend die Einstellungen für den kontinuierlich hinzuzufügenden Stempel.

##### Referenz


- Im Folgenden werden die Arten von Stempeln aufgeführt, die auf die Druckdaten angewendet werden können.
  - Datum/Uhrzeit
  - Seitenzahl
  - Stempel
  - Kopiersicherheit (Kopierschutz, Kopiersperre, Kennwortkopie)
  - Mehrfachstempel
  - Kopfzeile/Fußzeile
  - Registriertes Overlay
- Im Folgenden werden die Arten von Stempeln aufgeführt, die auf die gesendeten Daten angewendet werden können.
  - Datum/Uhrzeit
  - Seitenzahl
  - Stempel
  - Kopfzeile/  
Fußzeile



##### Referenz

Ausführliche Informationen zur Stempelseinstellung finden Sie auf Seite 7-21.





## Web Connection



## 9 Web Connection

### 9.1 Mit Web Connection arbeiten

**Web Connection** ist ein Gerätesteuierungsprogramm, das von dem im Druckercontroller integrierten HTTP-Server bereitgestellt wird. Über einen Webbrowser auf einem Computer, der mit dem Netzwerk verbunden ist, können Systemeinstellungen geändert und der Systemstatus geprüft werden. Mit diesem Programm können Sie verschiedene Einstellungen einrichten, die am Bedienfeld des Systems verwendet werden. Außerdem können Sie Zeichen statt am System schnell und komfortabel auf dem Computer eingeben.

#### 9.1.1 Betriebsumgebung

Betriebsumgebung	
Netzwerk	Ethernet (TCP/IP)
Anwendungen auf dem Computer	<p>Webbrowser: &lt;Für Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Internet Explorer Ver. 6/7 (JavaScript und Cookies aktiviert)</li> <li>• Netscape Navigator 7.02 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert)</li> <li>• Mozilla Firefox 1.0 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert)</li> </ul> <p>&lt;Für Macintosh MacOS 9.x/MacOS X&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netscape Navigator 7.02 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert)</li> <li>• Mozilla Firefox 1.0 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert)</li> </ul> <p>&lt;Für Linux&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netscape Navigator 7.02 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert)</li> <li>• Mozilla Firefox 1.0 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert)</li> </ul> <p>Adobe® Flash® Player:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Verwendung von Flash als Anzeigeformat wird Plugin-Version 7.0 oder höher benötigt.</li> <li>• Zur Verwendung des Data Management Utility (Verwaltung von Schrift-/Makro-Daten) wird Plugin-Version 9.0 oder höher benötigt.</li> </ul>

#### 9.1.2 Aufrufen von Web Connection

- ✓ Starten Sie den Webbrowser, um auf **Web Connection** zuzugreifen.
- ✓ Wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 9-12.
- ✓ Informationen zur Einstellung der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].
- ✓ **Web Connection** unterstützt zwei Anzeigeformate: Flash und HTML. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 9-10.

**1** Starten Sie den Webbrowser.

**2** Geben Sie im Adressfeld die IP-Adresse dieses Systems ein und drücken Sie dann die [Eingabetaste].  
http://<IP-Adresse dieses Systems>/

Beispiel: Wenn die IP-Adresse des Systems 192.168.1.20 lautet

- http://192.168.1.20/

Wenn IPv6 auf "Ein" gesetzt ist und ein anderer Browser als Internet Explorer verwendet wird

- Geben Sie die IPv6-Adresse in eckigen Klammern ([ ]) ein.
- http://[IPv6-Adresse dieses Systems]/

Beispiel: Wenn die IPv6-Adresse des Systems fe80::220:6bff:fe10:2f16 lautet

- http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/
- Ist IPv6 auf dem System auf "EIN" gesetzt und wird Internet Explorer verwendet, fügen Sie in die Host-Datei die Anmerkung "fe80::220:6bff:fe10:2f16IPv6 IPv6\_MFP\_1" ein und geben die Adresse mit dem Domännennamen an.

Das Hauptmenü bzw. die Anmeldeseite wird angezeigt.

### 9.1.3 Webbrowser-Cache

Da der Webbrowser eine Cache-Funktion besitzt, werden unter Umständen nicht die aktuellsten Informationen auf der mit **Web Connection** angezeigten Seite dargestellt. Die Verwendung der Cache-Funktion kann zu Betriebsfehlern führen. Deaktivieren Sie bei Verwendung von **Web Connection** die Cache-Funktion des Webbrowsers.

Referenz

- Die Menüs und die Bezeichnung der Menüeinträge der verschiedenen Webbrowser können voneinander abweichen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe zum Webbrowser.
- Bei aktivierter Cache-Funktion tritt im Administratormodus ein Timeout auf. Bei allen späteren Zugriffsversuchen tritt der Timeout erneut auf. Das führt dazu, dass das Bedienfeld des Systems gesperrt ist und nicht verwendet werden kann. Schalten Sie in dem Fall den Hauptnetzschalter aus und wieder ein. Zur Vermeidung dieser Probleme sollten Sie die Cache-Funktion deaktivieren.

#### Internet Explorer

- 1 Klicken Sie im Menü [Extras] auf [Internetoptionen].
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte [Allgemein] auf [Temporäre Internetdateien] unter [Einstellungen].
- 3 Wählen Sie [Bei jedem Zugriff auf die Seite] aus und klicken Sie auf [OK].

#### Netscape Navigator

- 1 Wählen Sie [Einstellungen] im Menü [Bearbeiten] aus.
- 2 Wählen Sie unter [Kategorie] auf der linken Seite [Erweitert] - [Cache].
- 3 Wählen Sie unter [Die Seite im Cache mit der Seite im Netzwerk vergleichen] die Option [Immer beim Öffnen der Seite].

#### Mozilla Firefox

- 1 Wählen Sie [Einstellungen] im Menü [Extras].
- 2 Wählen Sie [Datenschutz] aus und klicken Sie anschließend im Bereich Private Daten auf [Einstellungen].
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Cache] unter [Private Daten], wählen Sie [Private Daten löschen, wenn Firefox beendet wird] unter [Einstellungen] aus und klicken Sie auf [OK].


## 9.2 Anmeldung und Abmeldung

### 9.2.1 Anmelde- und Abmeldevorgang

Nach dem Aufrufen von **Web Connection** wird die Anmeldeseite angezeigt, wenn die Benutzerauthentifizierung oder die Kostenstellenfunktion aktiviert ist. Andernfalls wird die Anmeldeseite im Modus für Öffentliche Benutzer geöffnet. Zur Anmeldung mit einem anderen Benutzernamen oder als Administrator müssen Sie sich abmelden und erneut anmelden.

#### Wenn Benutzerauthentifizierung oder Kostenstellen nicht aktiviert sind

Sie werden automatisch als öffentlicher Benutzer angemeldet.  
Die Hauptmenüseite wird angezeigt.



Wenn Sie sich als Administrator anmelden möchten, müssen Sie sich zunächst abmelden.



Melden Sie sich dann erneut als Administrator an.

## Web Connection

**Sprache** Deutsch (German) ▼

**Anmeldung** ☐ Öffentlicher Benutzer

☒ Administrator

**Anzeigemodus** ☒ Flash ☐ HTML

Zum Anzeigen der Flash-Datei benötigen Sie den Flash Player.



**Benutzerhilfe** ☐ Bei einer Warnung wird das Dialogfeld geöffnet.

Anmeldung

### Data Management Utility starten

Flash Player ist für die Verwendung von Data Management Utility erforderlich.

[Kopierschutzdaten verwalten](#)

[Stempeldaten verwalten](#)

[Schrift/Makro verwalten \(\\*1\)](#)

(\*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Internet Explorer und Flash Player Version 9 und höher ausgeführt werden.

## Wenn die Benutzerauthentifizierung oder die Kostenstellenfunktion aktiviert ist

Wenn für die Authentifizierung **Authentication Manager** verwendet wird, informieren Sie sich bei Ihrem Serveradministrator über die Vorgehensweise bei der Anmeldung.

Die Seite für die Benutzerauthentifizierung oder die Kostenstellenfunktion wird angezeigt. Geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.

## Web Connection

---

**Sprache**

Deutsch (German) ▼

---

**Anmeldung**

☐ Öffentlicher Benutzer

---

☒ Registrierter Benutzer

Benutzername

Kennwort

---


☐ Administrator

---

**Anzeigemodus**

☒ Flash ☐ HTML

Zum Anzeigen der Flash-Datei benötigen Sie den Flash Player.



---


**Benutzerhilfe**


☐ Bei einer Warnung wird das Dialogfeld geöffnet.


---

**Data Management Utility starten**

Flash Player ist für die Verwendung von Data Management Utility erforderlich.

 [Kopierschutzdaten verwalten](#)

 [Stempeldaten verwalten](#)

 [Schrift/Makro verwalten \(\\*1\)](#)

(\*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Internet Explorer und Flash Player Version 9 und höher ausgeführt werden.



Zur Anmeldung mit einem anderen Benutzernamen oder als Administrator müssen Sie sich zunächst abmelden.



Melden Sie sich dann erneut an.

## Web Connection

<b>Sprache</b>	Deutsch (German) ▼
<hr/>	
<b>Anmeldung</b>	<input type="radio"/> Öffentlicher Benutzer
<hr/>	
	<input checked="" type="radio"/> Registrierter Benutzer
	Benutzername <input type="text"/>
	Kennwort <input type="password"/>
<hr/>	
	<input type="radio"/> Administrator
<hr/>	
<b>Anzeigemodus</b>	<input checked="" type="radio"/> Flash <input type="radio"/> HTML
	Zum Anzeigen der Flash-Datei benötigen Sie den Flash Player.
<hr/>	
<b>Benutzerhilfe</b>	<input type="checkbox"/> Bei einer Warnung wird das Dialogfeld geöffnet.
<hr/>	
<input type="button" value="Anmeldung"/>	

### Data Management Utility starten

Flash Player ist für die Verwendung von Data Management Utility erforderlich.

 [Kopierschutzdaten verwalten](#)

 [Stempeldaten verwalten](#)

 [Schrift/Makro verwalten \(\\*1\)](#)


(\*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Internet Explorer und Flash Player Version 9 und höher ausgeführt werden.

### 9.2.2 Abmeldung

Klicken Sie oben rechts im Fenster auf [Abmeldung] oder [Zum Anmeldebildschirm]. Eine Abmeldebestätigungsseite wird angezeigt. Klicken Sie auf [OK], um zur Anmeldeseite zurückzukehren.

#### Referenz

- Das Aussehen der Anmeldeseite unterscheidet sich in Abhängigkeit davon, ob auf diesem System die Authentifizierung aktiviert ist.
- Wenn Sie als öffentlicher Benutzer angemeldet sind, wird [Zum Anmeldebildschirm] angezeigt. Wenn Sie als registrierter Benutzer oder als Administrator angemeldet sind, wird [Abmeldung] angezeigt.
- Wenn eine Zeitüberschreitung auftritt, weil während der Anmeldung innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne keine Aktivität erfolgte oder weil die Authentifizierungseinstellungen während der Anmeldung am Benutzermodus über das Bedienfeld geändert wurden, erfolgt eine automatische Abmeldung vom Modus.
- Ausführliche Informationen über die Festlegung des Intervalls für die Zeitüberschreitung im Benutzer- und Administratormodus finden Sie auf Seite 9-39.



### 9.2.3 Anmeldung

**Web Connection** wird in Abhängigkeit von der vorgenommenen Anmeldung im Benutzer- oder im Administratormodus verwendet. Je nach den Authentifizierungs- oder Boxadministratoreinstellungen ist es bei Bedarf auch möglich, sich im Benutzermodus als Administrator oder Boxadministrator anzumelden.

#### Referenz

- Sie können sich als Boxadministrator anmelden, wenn die Boxadministratoreinstellung am Bedienfeld aktiviert wurde. Ausführliche Informationen zu Einstellungen, Berechtigungen und Kennwort für den Boxadministrator finden Sie auf Seite 8-26.
- Wenn Sie sich im Benutzermodus als Administrator anmelden, können Sie Aufträge löschen, was im Administratormodus nicht möglich ist.
- Wählen Sie auf der Anmeldeseite das gewünschte Data Management Utility. Ausführliche Informationen über das Dienstprogramm Data Management Utility finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

### Anmeldeoptionen

Bei der Anmeldung können Sie verschiedene Einstellungen angeben.

Funktion	Beschreibung
Sprache	Wählen Sie die Sprache, in der die Informationen angezeigt werden sollen.
Anzeigemodus	Wählen Sie Flash oder HTML. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sollen Screenreader-Programme (Bildschirmleseprogramme) verwendet werden, wählen Sie HTML.</li> <li>• In einer IPv6-Umgebung wählen Sie HTML.</li> <li>• Für die Auswahl von Flash wird der Flash Player benötigt.</li> </ul>
Benutzerhilfe	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Bei einer Warnung wird das Dialogfeld geöffnet], um das Dialogfeld zu öffnen, wenn bei den Bedienvorgängen nach der Anmeldung Warn- oder Hinweismeldungen angezeigt werden.

#### Referenz

- Wenn Flash unter Anzeigemodus ausgewählt ist, werden die folgenden Elemente mittels Flash angezeigt.
  - Statussymbole und -meldungen
  - Status von [Papierfach] unter [Informationen] - [Geräteinformationen]
  - Status von [Auftrag]

## Anmeldung als öffentlicher Benutzer

Wurde keine Benutzerauthentifizierung auf dem System aktiviert, erfolgt die Anmeldung als öffentlicher Benutzer. Wählen Sie auf der Anmeldeseite [Öffentlicher Benutzer] aus und klicken Sie auf [Anmeldung].

### Web Connection


---

**Sprache** Deutsch (German) ▼

---

**Anmeldung** ☒ Öffentlicher Benutzer  
☐ Administrator

---




**Anzeigemodus** ☒ Flash ☐ HTML  
Zum Anzeigen der Flash-Datei benötigen Sie den Flash Player.

---

**Benutzerhilfe** ☐ Bei einer Warnung wird das Dialogfeld geöffnet.

Anmeldung

---

**Data Management Utility starten**  
Flash Player ist für die Verwendung von Data Management Utility erforderlich.  
 [Kopierschutzdaten verwalten](#)  
 [Stempeldaten verwalten](#)  
 [Schrift/Makro verwalten \(\\*1\)](#)  
(\*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Internet Explorer und Flash Player Version 9 und höher ausgeführt werden.

## Anmeldung als registrierter Benutzer

Geben Sie den Namen des registrierten Benutzers und das Kennwort ein, um sich anzumelden, wenn auf dem System die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist.

- Geben Sie auf der Anmeldeseite den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie dann auf [Anmeldung].

### Web Connection

---

**Sprache**

Deutsch (German) ▼

---

**Anmeldung**

☐ Öffentlicher Benutzer

---

☒ Registrierter Benutzer

Benutzername

Kennwort

---

☐ Administrator

---

**Anzeigemodus**

☒ Flash
 ☐ HTML

Zum Anzeigen der Flash-Datei benötigen Sie den Flash Player.

---

**Benutzerhilfe**

☐ Bei einer Warnung wird das Dialogfeld geöffnet.

---

**Data Management Utility starten**

Flash Player ist für die Verwendung von Data Management Utility erforderlich.

[Kopierschutzdaten verwalten](#)  
[Stempeldaten verwalten](#)  
[Schrift/Makro verwalten \(\\*1\)](#)

(\*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Internet Explorer und Flash Player Version 9 und höher ausgeführt werden.

### Referenz

- Wenn die Kostenstellenfunktion aktiviert ist, geben Sie den Namen und das Kennwort der Kostenstelle ein.
- Um einen Benutzernamen aus einer Liste auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Benutzerliste].
- Wenn die externe Serverauthentifizierung aktiviert wurde, wählen Sie den entsprechenden Server.
- Wenn Sie sich als Administrator im Benutzermodus anmelden möchten, wählen Sie [Administrator] - [Administrator (Benutzermodus)] und geben dann das Administratorkennwort ein.
- Wenn die Option [Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif.] in den Administratoreinstellungen auf Modus 2 gesetzt ist und ein Benutzer wiederholt ein falsches Kennwort eingibt, wird dieser Benutzer nach einer festgelegten Anzahl von Fehleingaben gesperrt und kann das System nicht mehr verwenden. Ausführliche Informationen zur Deaktivierung der Option "Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif." erhalten Sie beim Administrator.
- [Benutzerliste] wird nur angezeigt, wenn die Option Benutzernamenliste auf [Ein] gesetzt ist. Ausführliche Informationen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].

## Anmeldung im Administratormodus

Zum Festlegen von System- oder Netzwerkeinstellungen müssen Sie sich im Administratormodus anmelden.

- ➔ Wählen Sie auf der Anmeldeseite [Administrator] aus und klicken Sie auf [Anmeldung].  
Geben Sie auf der angezeigten Seite das Administratorkennwort ein und klicken Sie dann auf [OK].

**Web Connection**

**Sprache** Deutsch (German)

**Anmeldung** ☐ Öffentlicher Benutzer  
☒ Administrator

**Anzeigemodus** ☒ Flash ☐ HTML  
Zum Anzeigen der Flash-Datei benötigen Sie den Flash Player.

**Benutzerhilfe** ☐ Bei einer Warnung wird das Dialogfeld geöffnet. **Anmeldung**

**Data Management Utility starten**  
Flash Player ist für die Verwendung von Data Management Utility erforderlich.

[Kopierschutzdaten verwalten](#)  
[Stempeldaten verwalten](#)  
[Schrift/Makro verwalten \(\\*1\)](#)

(\*1) Kann nur in Umgebungen mit Windows Internet Explorer und Flash Player Version 9 und höher ausgeführt werden.

### Referenz

- Wenn Sie sich als Administrator im Benutzermodus anmelden möchten, wählen Sie [Administrator] - [Administrator (Benutzermodus)] aus und geben dann das Administratorkennwort ein.
- Nach der Anmeldung im Administratormodus wird das Bedienfeld des Systems gesperrt und kann nicht mehr verwendet werden.
- Je nach Status dieses Systems können Sie sich möglicherweise nicht im Administratormodus anmelden.
- Wenn [Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif.] bei den Administratoreinstellungen auf Modus 2 gesetzt wird, ist die Anmeldung im Administratormodus nicht mehr möglich, wenn mehrere Male hintereinander ein falsches Kennwort eingegeben wird. Ausführliche Informationen zur Option Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif. finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].
- Das Aussehen der Seite für die Kennworteingabe unterscheidet sich in Abhängigkeit von den Systemeinstellungen.

## Anmeldung als Boxadministrator

Wenn auf dem System Einstellungen für die Benutzerauthentifizierung vorgenommen wurden, können Sie sich als Administrator im Benutzermodus anmelden und Aufträge löschen. Bei Bedarf können Sie sich im Benutzermodus als Boxadministrator anmelden, wenn die Boxadministratoreinstellungen über das Bedienfeld aktiviert wurden.

- ➔ Wählen Sie auf der Anmeldeseite [Administrator] aus und klicken Sie auf [Anmeldung].
- ➔ Wenn Sie sich als Boxadministrator im Benutzermodus anmelden möchten, wählen Sie [Boxadministrator] und geben dann das Kennwort für den Boxadministrator ein.

### Referenz


- Wenn Sie sich als Administrator im Benutzermodus anmelden möchten, wählen Sie [Administrator] - [Administrator (Benutzermodus)] und geben dann das Administratorkennwort ein.
- Wenn [Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif.] bei den Administratoreinstellungen auf Modus 2 gesetzt wird, ist die Anmeldung im Administratormodus nicht mehr möglich, wenn mehrere Male hintereinander ein falsches Kennwort eingegeben wird. Ausführliche Informationen zur Option Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif. finden Sie in der [Bedienungsanleitung Kopieren].
- Das Aussehen der Seite für die Kennworteingabe unterscheidet sich in Abhängigkeit von den Systemeinstellungen.
- Sie können bei Bedarf Erläuterungen zu Funktionen (Hilfe) aufrufen. Zum Anzeigen der Hilfeinformationen wählen Sie [Ein] unter Anzeigeeinstellung.
  - [Mausaktiviert]: Zeigen Sie mit dem Cursor, um Hilfeinformationen aufzurufen.
  - [Fokusaktiviert]: Wählen Sie ein Element aus, um Hilfeinformationen dazu aufzurufen.

## 9.3 Aufbau der Seite

Durch Anklicken eines Elements im ersten Menü, das nach der Anmeldung bei **Web Connection** angezeigt wird, werden die zugehörigen Informationen angezeigt. In diesem Beispiel werden die Elemente unter Informationen - Geräteinformationen dargestellt.

Referenz

- Die Inhalte der Seiten von **Web Connection** sind in Abhängigkeit vom installierten Zubehör und den auf dem System eingerichteten Einstellungen unterschiedlich.



Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Anmeldebenutzername	Das Symbol und der Name des aktuellen Benutzers (öffentlich, Administrator, Boxadministrator, registrierter Benutzer oder Kostenstelle) werden angezeigt. Klicken Sie auf den Benutzernamen, um den Anmeldebenutzernamen anzuzeigen.
2	Statusanzeige	Der Status des Drucker- und des Scannerbereichs des Systems wird anhand von Symbolen und Meldungen angezeigt. Durch Klicken auf dem gewünschten Symbol bei Auftreten eines Fehlers werden die dem betreffenden Symbol zugeordneten Informationen (Verbrauchsmaterialien, Papierfach, Benutzerregistrierung) angezeigt, sodass deren Status überprüft werden kann.
3	Informationsanzeige	Hier wird der Betriebsstatus dieses Systems angezeigt.

Nr.	Funktion	Beschreibung
4	[Zum Anmeldebildschirm]/ [Anmeldung]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich vom aktuellen Modus abzumelden und sich erneut anzumelden. Wenn Sie als öffentlicher Benutzer angemeldet sind, wird [Zum Anmeldebildschirm] angezeigt. Wenn Sie als registrierter Benutzer oder als Administrator angemeldet sind, wird [Abmeldung] angezeigt.
5	[Kennwort ändern]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu der Seite zu wechseln, auf der das Benutzerkennwort geändert werden kann. Diese Schaltfläche wird nur auf der Benutzermodusseite angezeigt, auf der Sie sich als registrierter Benutzer angemeldet haben.
6	Hilfe	Klicken Sie auf dieses Symbol, um die auf der Online-Hilfe-Website angegebene Seite anzuzeigen. Bezüglich der angegebenen Seiten siehe "Online-Hilfe" auf Seite 9-17.
7	Aktualisieren	Klicken Sie auf dieses Symbol, um die auf der Seite angezeigten Informationen zu aktualisieren.
8	Symbol	Wählen Sie die Kategorie der anzuzeigenden Elemente aus. Die folgenden Symbole werden im Benutzermodus angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informationen</li> <li>• Auftrag</li> <li>• Box</li> <li>• Direktdruck</li> <li>• Zielregistrierung</li> <li>• Anpassen</li> </ul>
9	Menü	Die Informationen und Einstellungen des ausgewählten Symbols werden angezeigt. Der Aufbau des in diesem Bereich angezeigten Menüs unterscheidet sich in Abhängigkeit vom ausgewählten Symbol.
10	Informationen und Einstellungen	Hier werden Informationen zum ausgewählten Menüelement angezeigt.

## 9.4 Der Benutzermodus im Überblick

Die Anmeldung im Benutzermodus ermöglicht die Konfiguration folgender Funktionen:

### 9.4.1 Informationen



#### Referenz

Weitere Informationen zum Benutzermodus erhalten Sie in der Hilfe zu **Web Connection**, die auf der Utilities DVD-ROM zu finden ist.

The screenshot displays the Web Connection interface for a user named 'user1'. At the top, there are buttons for 'Abmeldung' (Logout) and 'Kennwort ändern' (Change Password), along with a help icon. Below the user name, there are status indicators for 'Scan-bereit' and 'Druckbereit'. A navigation bar on the left lists various settings categories under 'Geräteinformationen'. The main content area is divided into several sections:

- Geräteinformationen:** Displays device details such as 'Gerätename: KMBT\_C280', 'Gerätestandort: H', 'Antriebs-Seriennummer: A0ED022901001', and 'Gerätetyp: Drucken/Kopie/Scannen'. It also includes a 'Toner' status table showing levels for Yellow (99%), Magenta (98%), Cyan (97%), and Black (96%).
- Papierfach:** A table showing the status of four paper trays. Tray 1 is selected and contains 'Einzelblatt' (Single Sheet) in 'Ben.d. Format' (Business Format) with 'Normal' paper type and is 'Leer' (Empty). Trays 2, 3, and 4 contain 'Magazin 1', 'Magazin 2', and 'Magazin 3' respectively, all in 'A4 LEF' or 'A3 SEF' format with 'Normal' paper type and are 'Bereit' (Ready).
- Ausgabefach:** Shows the output tray status as 'Magazin 1 / Magazin 2 / Heft/Falz-Schacht'.
- Administratorinformationen:** Displays admin details: 'Administratormame: Admin', 'Durchwahl: 1234', and 'Administrator-E-Mail-Adresse: km@km.com'.

Funktion	Beschreibung
[Geräteinformationen]	Ermöglicht das Aufrufen von Informationen zu den Komponenten, Optionen, Verbrauchsteilen und Verbrauchszählungen dieses Systems.
[Online-Hilfe]	Ermöglicht das Öffnen der Online-Hilfe zu diesem Produkt.
[Benutzerkennwort ändern]	Das Kennwort des angemeldeten Benutzers kann geändert werden.
[Funktionserlaubnis]	Ermöglicht das Prüfen der Informationen bezüglich der Funktionserlaubnis für den Benutzer bzw. die Kostenstelle.
[Netzwerkeinstellungen]	Ermöglicht das Prüfen der Netzwerkeinstellungen dieses Systems.
[Druckeinstellungen]	Ermöglicht das Prüfen der Druckercontroller-Einstellungen dieses Systems.
[Druckinformationen]	Ermöglicht das Drucken von Schriftart- oder Konfigurationsinformationen.

### 9.4.2 Auftrag

Funktion	Beschreibung
[Aktuelle Jobs]	Ermöglicht das Prüfen der derzeit ausgeführten oder in der Warteschlange stehenden Aufträge.
[Jobverlauf]	Ermöglicht das Prüfen der bereits ausgeführten Aufträge.
[Kommunikationsliste]	Ermöglicht das Prüfen der abgeschlossenen Übertragungs- und Empfangsaufträge.

### 9.4.3 Boxen



#### Referenz

Ausführliche Informationen zum Arbeiten mit Boxen finden Sie auf Seite 9-22.

Funktion	Beschreibung
[Boxanmeldung]	Die gerade erstellte Box (öffentliche Box, persönliche Box oder Gruppenbox) wird geöffnet, so dass Sie ein in der Box gespeichertes Dokument drucken, senden oder herunterladen oder die Boxeinstellungen ändern können.
[Benutzerbox erstellen]	Ermöglicht das Erstellen einer neuen Box.

Funktion	Beschreibung
[Systembenutzerbox öffnen]	Dieses Element wird angezeigt, wenn das optionale <b>Fax-Kit</b> installiert ist. Die Systembox (Bulletin-Board-Box, Benutzerbox für Abrufübertragung, Speicherempfangsbox oder Relais-Box) wird geöffnet, so dass Sie ein in der Box gespeichertes Dokument verwalten oder die Boxeinstellungen ändern können.
[Systembenutzerbox erstellen]	Dieses Element wird angezeigt, wenn das optionale <b>Fax-Kit</b> installiert ist. Diese Funktion ermöglicht das Erstellen einer neuen Bulletin-Board-Box oder Relais-Box.

#### 9.4.4 Direkt drucken

Funktion	Beschreibung
[Direkt drucken]	Geben Sie eine auf dem Computer gespeicherte Datei zum Drucken mit diesem System an. Sie können ggf. [Anwendungseinstellung] auswählen, um ein Dokument in der angegebenen Box zu speichern.

##### Referenz

- [Direkt drucken] wird in Abhängigkeit von den Einstellungen für den Administratormodus unter Umständen nicht angezeigt.

### 9.4.5 Zielregistrierung

[Zielregistrierung] wird in Abhängigkeit von den Einstellungen für den Administratormodus unter Umständen nicht angezeigt.

user01 Abmeldung Kennwort ändern ?

Scan-bereit Druckbereit

Zum Hauptmenü

**Adressbuch**

- ▼ Adressbuch
  - Ziel-registrierung
  - Foto/Symbol
  - Gruppe
  - Programm-Registrierung
  - Temporäre Kurzwahl
  - Titel
  - Text

**Adressbuchliste**

Die andere Gegenstelle, die Daten übertragen möchte, kann registriert werden.

Neue Registrierung

Suche nach Nummer 1-50 Start


Suche nach Index Start

Nr.	Funktion	Name	S/MIME	Bearbeiten	Löschen
1	E-Mail	Tokyo		Bearbeiten	Löschen
2	Fax	Head Office 1F		Bearbeiten	Löschen
3	Fax	Head Office 2F		Bearbeiten	Löschen
4	Box	User Box		Bearbeiten	Löschen

Funktion	Beschreibung
[Adressbuch]	Ermöglicht das Prüfen des auf diesem System registrierten Adressbuchs oder das Registrieren und Ändern einer Adresse.
[Gruppe]	Ermöglicht das Prüfen des auf diesem System registrierten Gruppen-adressbuchs oder das Registrieren und Ändern einer Adresse.
[Programm-Registrierung]	Ermöglicht das Prüfen des auf diesem System registrierten Programm-adressbuchs oder das Registrieren und Ändern einer Adresse.
[Temporäre Kurzwahl]	Ermöglicht das Prüfen des auf diesem System registrierten Adressbuchs für temporäre Programme oder das Registrieren und Ändern einer Adresse.
[Titel]	Sie können max. 10 Betreffs registrieren oder ändern, die beim Versand von E-Mail-Nachrichten verwendet werden.
[Text]	Sie können max. 10 Haupttexte registrieren oder ändern, die beim Versand von E-Mail-Nachrichten verwendet werden.

9.4.6 Anpassen

Sie können die nach der Anmeldung angezeigte Anfangsseite angeben.



Funktion	Beschreibung
[Option]	Ermöglicht das Konfigurieren der Einstellungen, die nach der Anmeldung bei diesem System auf der ersten Seite angezeigt werden.

## 9.5 Verwalten von in einer Box gespeicherten Dokumenten

Das Menü [Boxanmeldung] unterstützt folgende Funktionen:

- Auflisten der in einer Box gespeicherten Dokumente
- Drucken eines Dokuments
- Senden eines Dokuments an ein anderes System
- Download und Speichern von Dokumentdaten auf den Computer
- Verschieben oder Kopieren eines Dokuments in eine andere Box
- Löschen eines Dokuments

### 9.5.1 Auflisten der in einer Box gespeicherten Dokumente

Nach der Anmeldung wird eine Liste der auf dem verwendeten MFP erstellten Boxen (öffentlichen oder persönlichen Boxen und Gruppenboxen) angezeigt.

#### Boxanmeldung

Wählen Sie den Zielboxnamen in der Boxliste aus. Oder geben Sie Nummer und Kennwort der Box ein und klicken Sie auf [OK].

Referenz

- Nach Auswahl eines Boxnamens mit einem Kennwort wird die Seite zur Eingabe des Kennworts geöffnet.

<Boxanmeldung (Öffentliche Box, Gruppenbox oder Persönliche Box)>

"Boxanmeldung" wird in Abhängigkeit von den Einstellungen für Benutzer- oder Kostenstellenauthentifizierung wie nachfolgend dargestellt angezeigt.

- [Boxanmeldung(Öffentlich)]: Wird angezeigt, wenn Benutzerauthentifizierung nicht aktiviert ist.
- [Boxanmeldung(Öffentlich/Privat)]: Wird angezeigt, wenn Benutzerauthentifizierung aktiviert ist.
- [Boxanmeldung(Öffentlich/Gruppe)]: Wird angezeigt, wenn Kostenstellenauthentifizierung aktiviert ist.
- [Boxanmeldung(Öffentlich/Gruppe/Privat)]: Wird angezeigt, wenn Benutzer- und Kostenstellenauthentifizierung aktiviert ist.

Funktion	Beschreibung
[Boxnummer]	Geben Sie die Nummer der zu öffnenden Box ein.
[Boxkennwort]	Falls für die Zielbox ein Kennwort festgelegt wurde, geben Sie das Kennwort ein.

&lt;Boxenliste&gt;

Funktion	Beschreibung
[Suche im Index]	Hier wird eine Liste von Boxen für die einzelnen Indexe angezeigt, die bei Erstellung einer Box ausgewählt wurden.
[Seite (je 50 Boxen anzeigen)]	Wenn dieses System 50 oder mehr Boxen enthält, geben Sie die gewünschte Seite an, um die Anzeige zu ändern.
[Boxenliste]	Hier werden Boxnummer, Boxname, Boxtyp sowie Erstellungsdatum und -uhrzeit angezeigt. Eine Box mit Kennwort wird mit einem Schlüsselsymbol angezeigt.

## Dateiliste

Nach Auswahl einer Box werden grundlegende Informationen sowie die Liste der in der Box gespeicherten Dokumente angezeigt.

Funktion	Beschreibung
[Boxeinstellungen]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen in Bezug auf den Boxnamen, den Index, die Erweiterung oder das Kennwort zu ändern.
[Benutzerbox löschen]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die derzeit angezeigte Box zu löschen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Durch Löschen einer Box werden alle darin gespeicherten Dokumente gelöscht.</li> </ul>
Miniaturansicht	Zur Anzeige eines Miniaturbildes der einzelnen Dokumente klicken Sie auf [EIN]. Wenn keine Miniaturbilder angezeigt werden sollen, klicken Sie auf [AUS].
Vorgang festlegen	Wählen Sie den Zielvorgang aus, beispielsweise Drucken, Verschieben, Kopieren oder Löschen eines Dokuments, Senden an ein anderes System oder Herunterladen auf Ihren Computer. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 9-24.


Funktion	Beschreibung
[Anzeige ändern]	Wählen Sie den Zielvorgang aus und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Kontrollkästchen "Auswahl" für das Dokument anzuzeigen, auf das der Zielvorgang anwendbar ist.
Auswahl	Ein Kontrollkästchen zu dem Dokument, auf das die ausgewählte Funktion anwendbar ist.
Miniaturbild	Das Bild der ersten Seite wird angezeigt, wenn die Funktion zur Anzeige von Miniaturbildern aktiviert ist.
Dateiname	Ein Dokumentname wird angezeigt.
Anzahl Originale	Zeigt die Anzahl der Originale in einem Dokument an.
[Name bearbeiten]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dokument umzubenennen.

#### Referenz

- Wenn 11 oder mehr Dokumente gespeichert werden, wird [Seite (jeweils 10 anzeigen)] angezeigt.

## 9.5.2 Dokument drucken

- 1 Wählen Sie [Vorgang festlegen] - [Drucken] aus und klicken Sie auf [Anzeige ändern].



Für die druckbaren Dokumente wird das Kontrollkästchen "Auswahl" angezeigt.

## 2 Wählen Sie das Kontrollkästchen des Zieldokuments aus und klicken Sie auf [Drucker].

user01 Abmeldung Kennwort ändern ?

Scan-bereit Druckbereit

Zum Hauptmenu

Boxnummer 3 Boxname 1234  
Boxtyp Öffentlich Benutzername Öffentlich

Boxvorgang

**Datelliste** Miniaturansicht

Wählen Sie zunächst einen Vorgang. Die auswählbaren Dokumente werden angezeigt.

Vorgang festlegen Drucken

Auswahl	Miniaturbild	Dateiname	Anzahl Originale	Name bearbeiten
<input checked="" type="checkbox"/>		document1	1	<input type="button" value="Name bearbeiten"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		photo1	1	<input type="button" value="Name bearbeiten"/>

Wählen Sie das Dokument und führen Sie den Vorgang durch.

## 3 Konfigurieren Sie Druckeinstellungen.

user01 Abmeldung Kennwort ändern ?

Scan-bereit Druckbereit

Zum Hauptmenu

**Drucken**  
Wenn Sie diesen Vorgang durchführen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche OK.  
Wenn Sie die Einstellung ändern, verwenden Sie die folgenden Parameter.

**Reihenfolge ändern**

[1] photo1  
[2] document1

Kombin.

(Max. 10 Dokumente können kombiniert und als 1 Dokument gedruckt werden.)

**Basic**

Anzahl Sätze  (1-999)

2-seitiger Druck

Kontinuierlicher Druck

Farbe

**Ausgabe**

Versatz

Heften

Lochen

Bindepotion

**Zoom**

☒ Vorhandene Einstellung

☐ Fester Zoom  %

☐ Vergrößerungsfaktor  % (25.0 - 400.0)

☐ Zoomfaktor festlegen  %

☐ Minimal

Kombinieren

Ausrichtung kombinieren

**Anwendungseinstellung**

Funktion	Beschreibung
[Reihenfolge ändern]	Wird angezeigt, wenn mehrere Dokumente ausgewählt wurden. Mithilfe dieser Funktion können Sie die Druckreihenfolge ändern. Klicken Sie auf das Zieldokument und anschließend auf die Schaltfläche [Anfang], [Nach oben], [Nach unten], [Ende] oder [Rückgängig]. Zur Anzeige eines Miniaturbildes der einzelnen Dokumente klicken Sie auf [Miniaturansicht].
[Kombin.]	Wird angezeigt, wenn mehrere Dokumente ausgewählt wurden. Mithilfe dieser Funktion werden die ausgewählten Dokumente zusammen (wie ein einziges Dokument) gedruckt.
[Basic]	Konfigurieren Sie die Anzahl der Sätze, 2-seitigen Druck, Farbe und Ausgabeeinstellungen.
[Anwendungseinstellung]	Konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen wie beispielsweise Heftrand oder Stempel. Klicken Sie bei Verwendung dieser Funktion auf [Anzeigen].
[Druckeinstellungen speichern]	Geben Sie an, ob die Druckeinstellungen gespeichert werden sollen.

- Wenn mehrere Dokumente ausgewählt wurden, die Einstellung Kombin. jedoch auf [AUS] gesetzt ist, können Basic und Anwendungseinstellung nicht festgelegt werden.
- [Druckeinstellungen speichern] wird nicht angezeigt, wenn mehrere Dokumente ausgewählt wurden.

**4** Klicken Sie auf [OK].  
Der Druckvorgang wird gestartet.

**5** Klicken Sie auf [OK].  
Daraufhin kehren Sie zur Seite Dateliste zurück.

### 9.5.3 Senden eines Dokuments an ein anderes System

- 1 Wählen Sie [Vorgang festlegen] - [Zu anderem Gerät senden] aus und klicken Sie auf [Anzeige ändern].

The screenshot displays a web-based interface for managing documents. At the top, there's a user profile section for 'user01' with buttons for 'Abmeldung' and 'Kennwort ändern'. Below this, there are status indicators for 'Scan-bereit' and 'Druckbereit'. A sidebar on the left contains navigation links: 'Boxanmeldung', 'Benutzerbox erstellen', 'Systembenutzerbox öffnen', and 'Systembenutzerbox erstellen'. The main content area shows a 'Dateiliste' (File List) with a 'Vorgang festlegen' (Set Action) dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: 'Alle anzeigen', 'Drucken', 'Zu anderem Gerät senden' (highlighted), 'Download zum PC', 'Versch. / Kopieren', and 'Löschen'. The file list table has columns: 'Auswahl', 'Miniatur', 'Name', 'Anzahl', and 'Name bearbeiten'. The first row shows a file named 'photo1' with a count of '1'. At the bottom right, there is an 'Abbrechen' (Cancel) button.

Auswahl	Miniatur	Name	Anzahl	Name bearbeiten
		photo1	1	Name bearbeiten

Für sendbare Dokumente wird das Kontrollkästchen "Auswahl" angezeigt.

- 2 Wählen Sie das Kontrollkästchen des Zieldokuments aus und klicken Sie auf [Versandeneinstellungen].

user01

Abmeldung

Kennwort ändern

?

Scan-bereit

Druckbereit

Zum Hauptmenü

Boxanmeldung

Benutzerbox erstellen

Systembenutzerbox öffnen

Systembenutzerbox erstellen

Boxnummer 3

Boxname 1234

Boxtyp Öffentlich

Benutzername Öffentlich

Boxvorgang

Boxeinstellungen

Benutzerbox löschen

Dateiliste

Miniaturansicht



AUS

Wählen Sie zunächst einen Vorgang. Die auswählbaren Dokumente werden angezeigt.

Vorgang festlegen

Zu anderem Gerät senden

Anzeige ändern

Auswahl	Miniaturbild	Dateiname	Anzahl Originale	Name bearbeiten
<input checked="" type="checkbox"/>		document1	1	<div>Name bearbeiten</div>
<input checked="" type="checkbox"/>		photo1	1	<div>Name bearbeiten</div>

Wählen Sie das Dokument und führen Sie den Vorgang durch.

Versandeneinstellungen

Abbrechen

## 3 Konfigurieren Sie Sendeeinstellungen.

user01 Abmeldung Kennwort ändern ?

Scan-bereit  
Druckbereit

Zum Hauptmenü

**Boxanmeldung**

- Benutzerbox erstellen
- Systembenutzerbox öffnen
- Systembenutzerbox erstellen

**Zu anderem Gerät senden**

Geben Sie das Ziel an und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.  
Wenn Sie die Einstellung ändern, verwenden Sie die folgenden Parameter.

**Ziel angeben**

Suche in Liste

Registrierte Kurzwahlnummer

Total0

Adresse prüfen

**Reihenfolge ändern**

[1] document1  
[2] photo1

Anfang  
Nach oben  
Nach unten  
Ende  
Rückgängig

Miniaturansicht

Bindung Übertragen AUS  
(Max. 10 Dokumente können kombiniert und als 1 Dokument gesendet werden.)

**Dateityp**

Dateityp PDF

Seiteinstellung

☒ Mehrfach-seiten  
☐ Seitentrennung 1 (1 - 999)

Auflösung Vorhandene Einstellung

Farbe Vorhandene Farb-einst. verwenden

Verschlüsselung

☐ Verschlüsseln

Verschlüss.niveau Niedr. Niveau

☐ Kennwort zum Öffnen des Dokuments erforderlich

Kennwort   
Kennwort erneut eingeben

☐ Kennwort festlegen, um den Druck und die Bearbeitung von Dokumenten und der auf die Sicherheitseinstellungen einzuschränken.

Kennwort   
Kennwort erneut eingeben

Erweiterte Einst.

Druckberechtigungen Nicht erlaubt

Dokumente/Bilder extrahieren Nicht erlaubt

Berechtigungen ändern ☒ Keine

☐ Angabe des Seitenlayouts, Eingabe v. Text in Form.feldern und Unterzeichnen vorhandener Signaturfelder

☐ Erstellen v. Anmerkungen, Eingabe v. Text in Formularfeldern u. Unterzeichnen vorhandener Signaturfelder

☐ Dokumentänderungen außer Seitenextraktion

☐ Seiten einfügen/löschen/drehen

☐ Eingabe von Text in Form.feldern und Unterzeichn. vorhandener Signaturfelder

Kombinationsmethoden für Stempel Bild

**Kommunikationseinstellung**

Anzeigen

**Anwendungseinstellung**

## Funktion

## Beschreibung

[Ziel angeben]

Klicken Sie auf [Suche in Liste], um das Ziel im Adressbuch auszuwählen.  
Zum Prüfen der Zielliste klicken Sie auf [Adresse prüfen].


Funktion	Beschreibung
[Reihenfolge ändern]	Wird angezeigt, wenn mehrere Dokumente ausgewählt wurden. Mithilfe dieser Funktion können Sie die Sendereihenfolge ändern. Klicken Sie auf das Zieldokument und anschließend auf die Schaltfläche [Anfang], [Nach oben], [Nach unten], [Ende] oder [Rückgängig]. Zur Anzeige eines Miniaturbildes der einzelnen Dokumente klicken Sie auf [Miniaturansicht].
[Bindung übertragen]	Wird angezeigt, wenn mehrere Dokumente ausgewählt wurden. Mithilfe dieser Funktion werden die ausgewählten Dokumente zusammen (wie ein einziges Dokument) gesendet.
[Dateityp]	Geben Sie den Dateityp und den Verschlüsselungsinhalt für eine zu sendende Datei an.
[Kommunikations-einstellung]	Konfigurieren Sie E-Mail-Einstellungen oder geben Sie die URL-Adresse an. Klicken Sie bei Verwendung dieser Funktion auf [Anzeigen].
[Anwendungseinstellung]	Konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen wie beispielsweise Stempel oder Seitendruck. Klicken Sie bei Verwendung dieser Funktion auf [Anzeigen].

→ Wenn mehrere Dokumente ausgewählt werden, aber Kombi. auf [AUS] gesetzt ist, sind die Optionen Dateityp, Kommunikationseinstellung und Anwendungseinstellung nicht verfügbar.

- 4 Klicken Sie auf [OK].  
Der Sendevorgang wird gestartet.
- 5 Klicken Sie auf [OK].  
Daraufhin kehren Sie zur Seite Dateiliste zurück.

#### 9.5.4 Download von Dokumentdaten auf den Computer

- 1 Wählen Sie [Vorgang festlegen] - [Download zum PC] aus und klicken Sie auf [Anzeige ändern].



Für die verfügbaren Dokumente wird das Kontrollkästchen "Auswahl" angezeigt.

- 2 Wählen Sie das Kontrollkästchen des Zieldokuments aus und klicken Sie auf [Download-Einstellung].

user01 Abmeldung Kennwort ändern ?

Scan-bereit  
Druckbereit

Zum Hauptmenü

Boxnummer 3 Boxname 1234  
Boxtyp Öffentlich Benutzername Öffentlich  
Boxvorgang [Boxeinstellungen] [Benutzerbox löschen]

**Dateiliste** Miniaturansicht [AUS]

Wählen Sie zunächst einen Vorgang. Die auswählbaren Dokumente werden angezeigt.

Vorgang festlegen: Download zum PC [Anzeige ändern]

Auswahl	Miniaturbild	Dateiname	Anzahl Originale	Name bearbeiten
<input checked="" type="checkbox"/>		document1	1	[Name bearbeiten]
<input checked="" type="checkbox"/>		photo1	1	[Name bearbeiten]

Wählen Sie das Dokument und führen Sie den Vorgang durch.

[Download-Einstellung] [Abbrechen]

- 3 Legen Sie Einstellungen fest.

user01 Abmeldung Kennwort ändern ?

Scan-bereit  
Druckbereit

Zum Hauptmenü

**Download zum PC**

Wenn Sie diesen Vorgang durchführen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche OK.  
Wenn Sie die Einstellung ändern, verwenden Sie die folgenden Parameter.  
Wenn Sie zwei oder mehr Dokumente auswählen, werden sie gebunden.

**Reihenfolge ändern**

[1] document1  
[2] photo1

[Anfang] [Nach oben] [Nach unten] [Ende] [Rückgängig]

[Miniaturansicht]

**Einstellen**

Anzahl Originale 2  
Farbtyp  
Dateiformat PDF  
Seitenbereich  
☒ Alles  
☐ Seite [ ] - [ ]

[OK] [Abbrechen]


Funktion	Beschreibung
[Reihenfolge ändern]	Wird angezeigt, wenn mehrere Dokumente ausgewählt wurden. Mithilfe dieser Funktion werden die Seiten in der angezeigten Reihenfolge zusammengestellt und wie ein einziges Dokument gedruckt. Sie können die Reihenfolge bei Bedarf ändern. Klicken Sie auf das Zieldokument und anschließend auf die Schaltfläche [Anfang], [Nach oben], [Nach unten], [Ende] oder [Rückgängig]. Zur Anzeige eines Miniaturbildes der einzelnen Dokumente klicken Sie auf [Miniaturansicht].
[Dateiformat]	Wählen Sie das Dateiformat der zu speichernden Datei aus.
[Seitenbereich]	Es besteht die Möglichkeit, alle Seiten herunterzuladen oder einen Bereich aufeinander folgender Seiten anzugeben.

4 Klicken Sie auf [OK].


5 Klicken Sie nach Anzeige der Meldung [Die Vorbereitungen für den Download wurden abgeschlossen] auf [Downloaden].

Die Seite für den Datei-Download wird angezeigt.

6 Klicken Sie auf [Speichern].



7 Geben Sie den Speicherort und -namen an und klicken Sie auf [Speichern].




8 Klicken Sie auf [Zurück].

Daraufhin kehren Sie zur Seite Dateiliste zurück.


### 9.5.5 Verschieben oder Kopieren eines Dokuments in eine andere Box

- 1 Wählen Sie [Vorgang festlegen] - [Versch./Kopieren] aus und klicken Sie auf [Anzeige ändern].



Das Kontrollkästchen zur Auswahl eines verfügbaren Dokuments wird angezeigt.

- 2 Wählen Sie das Kontrollkästchen des Zieldokuments aus und klicken Sie auf [Einstellung für Verschieben/Kopieren].



→ Sie können nicht mehrere Dokumente auswählen.

### 3 Legen Sie Einstellungen fest.

Funktion	Beschreibung
[Boxnummer]	Wählen Sie die Box, in die ein Dokument verschoben oder kopiert werden soll, in der Boxliste aus.
[Kopie]	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Dokument in die Zielbox zu kopieren.

- 4 Klicken Sie auf [OK].  
Damit wird das Dokument verschoben oder kopiert.
- 5 Klicken Sie auf [OK].  
Daraufhin kehren Sie zur Seite Dateiliste zurück.

## 9.5.6 Löschen eines Dokuments

- 1 Wählen Sie [Vorgang festlegen] - [Löschen] aus und klicken Sie auf [Anzeige ändern].

The screenshot shows the user interface for managing documents in a box. The user is 'user01'. The box number is 3, box name is 1234, box type is 'Öffentlich', and the user name is 'Öffentlich'. The 'Boxvorgang' is set to 'Boxeinstellungen'. The 'Dateiliste' section shows a table with columns: 'Auswahl', 'Miniatur', 'Dateiname', 'Anzahl Originale', and 'Name bearbeiten'. The 'Vorgang festlegen' dropdown menu is open, showing options: 'Alle anzeigen', 'Drucken', 'Zu anderem Gerät senden', 'Download zum PC', 'Versch. / Kopieren', and 'Löschen'. The 'Anzeige ändern' button is visible next to the dropdown.

Auswahl	Miniatur	Dateiname	Anzahl Originale	Name bearbeiten
<input type="checkbox"/>		document1	1	<input type="button" value="Name bearbeiten"/>
<input type="checkbox"/>		photo1	1	<input type="button" value="Name bearbeiten"/>

Das Kontrollkästchen zur Auswahl eines verfügbaren Dokuments wird angezeigt.


- 2 Wählen Sie das Kontrollkästchen des Zieldokuments aus und klicken Sie auf [Löschen].

The screenshot shows the user interface for managing documents in a box. The user is 'user01'. The box number is 3, box name is 1234, box type is 'Öffentlich', and the user name is 'Öffentlich'. The 'Boxvorgang' is set to 'Boxeinstellungen'. The 'Dateiliste' section shows a table with columns: 'Auswahl', 'Miniatur', 'Dateiname', 'Anzahl Originale', and 'Name bearbeiten'. The 'Vorgang festlegen' dropdown menu is set to 'Löschen'. The 'Anzeige ändern' button is visible next to the dropdown. The 'Auswahl' checkbox for 'document1' is checked.

Auswahl	Miniatur	Dateiname	Anzahl Originale	Name bearbeiten
<input checked="" type="checkbox"/>		document1	1	<input type="button" value="Name bearbeiten"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		photo1	1	<input type="button" value="Name bearbeiten"/>

→ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Aktivieren/Deaktivieren], um alle Dokumente auszuwählen bzw. ihre Auswahl aufzuheben.

- 3** Wählen Sie den Namen des zu löschenden Dokuments aus und klicken Sie auf [OK].



→ Zur Anzeige eines Miniaturbildes der einzelnen Dokumente klicken Sie auf [Miniaturansicht].

- 4** Klicken Sie auf [OK].  
Damit werden die Dokumente gelöscht, und Sie kehren zur Seite Dateiliste zurück.

## 9.6 Der Administratormodus im Überblick

Die Anmeldung im Administratormodus ermöglicht die Verwendung folgender Funktionen:



### Referenz

Ausführliche Informationen zum Administratormodus finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

### 9.6.1 Wartung

**Wartung** | Anzeigen | Zum Hauptmenü

**Verbrauchszählung**

- ROM-Version
- Importieren / Exportieren
- Benachrichtigung über Status
- Einstell. für Kopienzähler-Benachrichtigung
- Datum/Uhrzeit
- Timer-Einstellung
- Anzeigeeinstellung für Netzwerkfehlercode
- Zurücksetzen
- Lizenzeinstellungen
- Schrift/Makro bearbeiten

**Gesamtzähler**

Gesamt	1094
Duplex-Summe	243
Anzahl Originale	1047
Menge des verbrauchten Papiers	436

**Kopienzähler**

	Ganzfarbig	Schwarz	Einfarbig	Zweifarbzig	Gesamt
Gesamt	35	778	0	0	813
Großformat	4	366	0	0	370

**Druckzähler**

	Ganzfarbig	Schwarz	Zweifarbzig	Gesamt
Gesamt	186	14	0	200
Großformat	22	0	0	22

**Scan Zähler**

	Drucken (Ganzfarbig)	Drucken (Schwarz)	Scans
Gesamt	35	46	222
Großformat	0	0	8

**Gesamtzähler für Farbe**

	Ganzfarbig	Schwarz	Zweifarbzig
Gesamt	221	792	0

**Zähler für Papierformat/-typ**

Papierformat	Papiertyp	Zähler
A3	Nicht angegeben	197
B4	Nicht angegeben	0
A4	Nicht angegeben	236
B5	Nicht angegeben	0
A5	Nicht angegeben	0
8" x 13"	Nicht angegeben	0
8K	Nicht angegeben	0
16K	Nicht angegeben	0
B6	Nicht angegeben	0
Others	Nicht angegeben	8

Funktion	Beschreibung
[Verbrauchszählung]	Ermöglicht das Prüfen der Zählerstände dieses Systems.
[ROM-Version]	Ermöglicht das Prüfen der ROM-Version.
[Importieren / Exportieren]	Ermöglicht das Speichern (Exportieren) von Einstellungsinformationen dieses Systems als Datei bzw. das Schreiben (Importieren) dieser Informationen aus einer Datei auf dieses System.
[Benachrichtigung über Status]	Richten Sie die Funktion für die Benachrichtigung von registrierten Benutzern beim Auftreten von Fehlern im System ein. Geben Sie die Zieladresse und Einzelheiten zur Benachrichtigung eines registrierten Benutzers über einen Fehler an.
[Einstell. für Kopienzähler-Benachrichtigung]	Richten Sie die Einstellung für die Übermittlung des Gesamtzählerstands per E-Mail an den Zielbenutzer ein und registrieren Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers.
[Datum/Uhrzeit]	Geben Sie das im System angezeigte Datum und die Uhrzeit ein.
[Timer-Einstellung]	Richten Sie die Energiespareinstellung oder die Wochentimereinstellung im System ein.
[Anzeigeeinstellung für Netzwerkfehlercode]	Legen Sie fest, ob der Netzwerkfehlercode angezeigt werden soll.

Funktion	Beschreibung
[Zurücksetzen]	Alle Netzwerk-, Controller- und Zieleinstellungen werden gelöscht.
[Lizenzeinstellungen]	Sie können eine Lizenz ausgeben und Funktionen aktivieren. Außerdem kann ein Anforderungscode ausgegeben werden.
[Schrift/Makro bearbeiten]	Sie können Schriften oder Makros hinzufügen.
[Auftragsprotokoll]	Ermöglicht das Erstellen und Herunterladen von Protokolldaten zu den auf diesem System ausgeführten Aufträgen.

## 9.6.2 Systemeinstellungen

### Referenz

- Wenn Sie dieses System mit der TWAIN-Anwendungssoftware als Scanner verwenden möchten, installieren Sie die eigens für diesen Zweck entwickelte **TWAIN**-Treibersoftware. Ausführliche Informationen finden Sie im TWAIN-Treiberhandbuch auf der im Lieferumfang dieses Systems enthaltenen DVD.

The screenshot shows the 'Geräteeinstellung' (Device Settings) window in the TWAIN Administrator. The sidebar on the left lists several categories: Geräteeinstellung, Unterstützungsinformationen registrieren, Netzwerk-TWAIN-Treiber, Boxeinstellungen, Stempel-einstellungen, Druckeinstellungen für leere Seite, Einstellungen für Auftrag überspringen, Einstellung für Schnellanzeige, Einstellung für Systemzusammenarbeit, Einstellung für durchsuchbares PDF, and Einstellung für Outline PDF. The main area is titled 'Geräteeinstellung' and contains the following fields:


- Gerätestandort:
- Administrator registrieren:
  - Administratorname:
  - E-Mail-Adresse:
  - Durchwahl:
- Systemadresse registrieren:
  - Gerätename:
  - E-Mail-Adresse:

At the bottom right of the main area are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Funktion	Beschreibung
[Geräteeinstellung]	Die Registrierungsinformationen dieses Systems werden geändert.
[Unterstützungsinformationen registrieren]	Angabe von Support-Informationen (wie beispielsweise Kontaktnamen, Firmen-URL oder URL der Online-Bedienungsanleitung) dieses Systems. Zum Aufrufen dieser Informationen wählen Sie [Informationen] - [Online-Hilfe].
[Netzwerk-TWAIN-Treiber]	Geben Sie an, nach welchem Zeitraum die Bediensperre beim Scannen aufgehoben werden soll (ausgenommen PUSH-Scannen). Konfigurieren Sie ggf. Einstellungen, die das Speichern oder Einlesen eines Dokuments aus dem externen Speicher ermöglichen.
[Boxeinstellungen]	Ermöglicht das Definieren der Boxfunktionen, wie beispielsweise Löschen einer nicht mehr benötigten Box oder Angabe des Dokumentlöschzeitpunkts. Konfigurieren Sie ggf. Einstellungen, die das Speichern oder Einlesen eines Dokuments aus dem externen Speicher ermöglichen.
[Stempeleinstellungen]	Registrieren Sie eine Kopfzeile oder eine Fußzeile.
[Druckeinstellungen für leere Seite]	Geben Sie an, ob unter [Stempel erstellen] definierte Inhalte auf leeren Seiten gedruckt werden sollen.
[Einstellungen für Auftrag überspringen]	Geben Sie an, ob ein Auftrag übersprungen werden soll.
[Einstellung für Schnellanzeige]	Geben Sie an, ob Flash-Anzeige erlaubt sein soll oder nicht.
[Einstellung für Systemzusammenarbeit]	Konfigurieren Sie die automatische Präfix/Suffix-Einstellung oder die Einstellung zum Drucken von Daten von einem Mobiltelefon.

Funktion	Beschreibung
[Einstellung für Outline PDF]	Geben Sie an, ob Textumrisse aktiviert sein sollen.

### 9.6.3 Sicherheit



Funktion	Beschreibung
[PKI-Einstellungen]	Ermöglicht das Registrieren von Gerätezertifikaten und Konfigurieren der Einstellungen für SSL, Protokolle oder externe Zertifikate.
[Zertifikat-Überprüfungseinstellungen]	Legen Sie die Elemente für die Validierung eines Zertifikats fest.
[Adressverweiseinstellung]	Beim Erteilen von Zielzugriffsberechtigungen geben Sie eine zulässige Referenzgruppe oder zulässige Referenzstufe an.
[Benutzerzugriff einschränk.]	Richten Sie Funktionen ein, mit denen die für den Benutzer möglichen Bedienvorgänge eingeschränkt werden.
[Kopiersicherheit]	Geben Sie an, ob die Funktion Kopiersperre oder Kennwortkopie verwendet werden soll.
[Automatische Abmeldung]	Geben Sie eine Zeitspanne ein, nach der automatisch eine Abmeldung vom Administrator- oder Benutzermodus vorgenommen werden soll.
[Einstellung für Administratorkennwort]	Geben Sie das Kennwort für die Anmeldung im Administratormodus an.

[Administratorkennwort] wird nicht angezeigt, wenn:

- das SSL-Zertifikat nicht installiert ist
- der erweiterte Sicherheitsmodus auf "Ein" gesetzt ist
- [Modus verwendet SSL/TLS] ist unter [Sicherheit] - [PKI-Einstellung] - [SSL aktivieren] auf [Ohne] gesetzt, obwohl bereits ein Gerätezertifikat registriert wurde.

### 9.6.4 Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle

The screenshot shows the 'Benutzerauthentifizierung / E.K.C.' configuration window. The sidebar on the left contains the following options: **Authentifizierungsverfahren**, **Benutzerauthentifizierung**, **Kostenstelle**, **Externe Server-einstellungen**, **Einstellung für öffentliche Box**, **Benutzer/ Kostenstelle Allgemeine Einstellung**, **Einstellungen für Scan to Home**, and **Einstellungen für Scan in autorisierten Ordner**. The main area is titled 'Authentifizierungsverfahren' and contains the following settings:

- Benutzerauthentifizierung**: Ein (MFP) (dropdown)
- Öffentlich. Benutzer**: EIN (Ohne Login) (dropdown)
- Einst. für Ticket-Haltezeit (Aktives Verzeichnis)**: 60 Minute (1-60) (input field)
- Kostenstelle (E.K.C.)**: AUS (dropdown)
- Authentifizierungsverf. f. Kostenstelle (E.K.C.)**: Kostenstellename und -kennwort (dropdown)
- Authentifizierung für Benutzer / Kostenst. (EKC)**: Synchronisier. EIN (dropdown)
- Anzahl der Benutzern zugewiesenen Zähler**: (1-999) (input field)
- Wenn die maximale Anzahl Jobs erreicht wird**: Auftrag überspr. (dropdown)

At the bottom right, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Funktion	Beschreibung
[Authentifizierungsverfahren]	Richten Sie die Einstellungen für die Benutzerauthentifizierung oder für die Kostenstellenfunktion auf diesem System ein. Zur Aktivierung der Authentifizierung legen Sie die Anzahl der zugewiesenen Zähler fest oder geben die Einstellung "Aktion bei Zählermaximum" an.
[Benutzerauthentifizierung]	Bei Aktivierung der Benutzerauthentifizierung registrieren Sie den Zielbenutzer oder konfigurieren Sie Benutzereinstellungen.
[Kostenstelle]	Bei Aktivierung von Kostenstelle (E.K.C.) registrieren und bearbeiten Sie die Zielkostenstelle.
[Externe Server-einstellungen]	Bei Aktivierung externer Server-Authentifizierung registrieren Sie den externen Server.
[Einstellung für öffentliche Box]	Geben Sie die Maximalanzahl der zulässigen Benutzerboxen an.
[Benutzer/Kostenstelle Allgemeine Einstellung]	Geben Sie an, ob Daten einfarbig oder zweifarbig gedruckt werden sollen.
[Einstellungen für Scan to Home]	Legen Sie die Einstellung bezüglich des Sendens einer Datei in den Stammordner fest.
[Einstellungen für Scan in autorisierten Ordner]	Konfigurieren Sie die Einstellungen zum Einschränken manuell eingegebener Sendeziele.

## 9.6.5 Netzwerk

Funktion	Beschreibung
[TCP/IP]	Legen Sie die TCP/IP-Einstellung für die Einbindung dieses Systems in ein Netzwerk fest.
[E-Mail-Einstellung]	Konfigurieren Sie Einstellungen zum Senden oder Empfangen von E-Mails (einschließlich Internetfax) und geben Sie erweiterte Funktionen, wie beispielsweise E-Mail-Authentifizierung, an.
[LDAP-Einstellung]	Legen Sie die Einstellungen für die Registrierung des LDAP-Servers fest.
[IPP]	Richten Sie die Einstellungen für den IPP-Druck ein.
[FTP]	Geben Sie die Einstellungen für die Verwendung dieses Systems als FTP-Client oder FTP-Server an.
[SNMP]	Geben Sie SNMP-Einstellungen an.
[SMB]	Geben Sie Einstellungen für den SMB-Client, für WINS- oder SMB-Druck an.
[Web-Service-Einstellungen]	Geben Sie Einstellungen für das Scannen oder Drucken mithilfe von Web-services an.
[Bonjour]	Geben Sie Bonjour-Einstellungen an.
[NetWare]	Geben Sie NetWare-Einstellungen an.
[AppleTalk-Einstellung]	Geben Sie AppleTalk-Einstellungen an.
[Netzwerk Fax Einstellungen]	Geben Sie Einstellungen für direkten SMTP-Versand oder -Empfang an.
[WebDAV-Einstellungen]	Geben Sie WebDAV-Einstellungen an.
[OpenAPI Einst.]	Geben Sie OpenAPI-Einstellungen an.

Funktion	Beschreibung
[TCP Socket-Einstellung]	Geben Sie TCP-Socket-Einstellungen an, um Datenübertragung zwischen diesem System und der Anwendungssoftware auf Ihrem Computer zu ermöglichen.
[IEEE802.1X-Auth. Einstellungen]	Richten Sie die IEEE802.1x-Authentifizierungseinstellungen ein.
[LLTD-Einstellung]	Geben Sie an, ob LLTD aktiviert werden soll.
[SSDP-Einstell.]	Geben Sie SSDP-Einstellungen an.
[Bluetooth-Einstellung]	Geben Sie an, ob Bluetooth aktiviert werden soll. <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenden Sie sich bezüglich der Aktivierung von Bluetooth-Übertragung an Ihren Servicebeauftragten.</li> </ul>

## 9.6.6 Boxen

Durch Anmeldung im Administratormodus können Sie eine Box verwalten, ohne zum Öffnen das Kennwort angeben zu müssen.

Administrator Abmeldung ?

Scan-bereit

Im Menü (Administrator-Modus)

Box Anzeigen Zum Hauptmenü

**Boxanmeldung**

- Benutzerbox erstellen
- Systembenutzerbox öffnen
- Systembenutzerbox erstellen

**Boxanmeldung(Öffentlich/Privat)**

Die Funktion "Box" dient zum Speichern von Dokumenten auf dem System. Dokumente in der "Box" können zum Drucken, Senden etc. verwendet werden.

Boxnummer  (1-999999999) OK

**Boxenliste**

Suche im Index Alles Start

Seite (je 50 Boxen anzeigen) 1 Start

Boxnummer	Boxname	Boxtyp	Speicherdatum
1	Donau Launch	Öffentlich	26/01/2009 15:40
3	1234	Öffentlich	29/01/2009 11:03

Funktion	Beschreibung
[Boxanmeldung]	Damit wird die gerade erstellte Box (öffentliche Box, Gruppenbox oder persönliche Box) geöffnet, sodass Sie die Boxeinstellungen ändern können. <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentbezogene Vorgänge sind im Administratormodus nicht verfügbar.</li> <li>Boxbezogene Vorgänge sind verfügbar, auch wenn für die Zielbox ein Kennwort angegeben wurde.</li> </ul>
[Benutzerbox erstellen]	Ermöglicht das Erstellen einer neuen Box.
[Systembenutzerbox öffnen]	Öffnen Sie die Systembox (Bulletin-Board-, Relais- oder Anmerkungs-Benutzerbox), um ein in der Box gespeichertes Dokument zu verwalten oder um die Boxeinstellungen zu ändern. <ul style="list-style-type: none"> <li>Bulletin-Board- und Relais-Box sind verfügbar, wenn das als Zubehör-option verfügbare <b>Fax-Kit</b> installiert ist.</li> </ul>
[Systembenutzerbox erstellen]	Sie können eine neue Bulletin-Board-, Relais- oder Anmerkungs-Benutzerbox erstellen.

## 9.6.7 Druckereinstellungen

Drucker	Anzeigen	Zum Hauptmenü
<ul style="list-style-type: none"> <li>Basic</li> <li>PCL-Einstellung</li> <li>PS-Einstellungen</li> <li>TIFF-Einstellungen</li> <li>XPS-Einstellung</li> <li>Schnittstelleneinstellung</li> <li>Direktdruckeinstellungen</li> </ul>	<b>Basic</b> PDL-Einstellung: Auto Papierfach: Auto Ausgabefach: Magazin 2 2-seitiger Druck: AUS Bindungsrichtung: Bindung links Heften: AUS Lochen: AUS Anzahl Sätze: 1 (1-9999) Standard-Papierformat: A4 Original-Ausrichtung: Hochformat Druckjobs zuerst auf HDD spoolen: EIN Bannerpapiereinstellung: AUS Bannerpapierzufuhr: Auto Falsches Papierformat: Drucken stoppen(Kassette fest) A4/A3 <-> LTR/LGR Autom. Umschaltung: AUS Anpassung der Bindungsausrichtung: Ausgabepriorität Linienbreite anpassen: Dünn Grauer Hintergrund Textkorrektur: EIN	

Funktion	Beschreibung
[Basic]	Geben Sie die Standardwerte des Druckers an.
[PCL-Einstellung]	Geben Sie die Standardwerte im PCL-Modus an.
[PS-Einstellungen]	Geben Sie die Standardwerte im PS-Modus an.
[TIFF-Einstellungen]	Geben Sie das Papier zum Drucken von TIFF-Bildern an.
[XPS-Einstellung]	Geben Sie Einstellungen für XPS-Druck an.
[Schnittstelleneinstellung]	Geben Sie den Timeout-Zeitraum für die Schnittstelle an.
[Direktdruckeinstellungen]	Konfigurieren Sie die Einstellungen zur Aktivierung von Direktdruck mit <b>Web Connection</b> .

### 9.6.8 Zielregistrierung

Administrator Abmeldung ?

Scan-bereit  
Im Menü (Administrator-Modus)

Zielregistrierung Anzeigen Zum Hauptmenü

**Adressbuch**

- ▼ Adressbuch
- Ziel-registrierung
- Foto/Symbol
- Gruppe
- Programm-Registrierung
- Temporäre Kurzwahl
- Titel
- Text
- Präfix/Suffix

**Adressbuchliste**  
Die andere Gegenstelle, die Daten übertragen möchte, kann registriert werden.

Suche nach Nummer

Suche nach Index

Nr.	Funktion	Name	S/MIME	Bearbeiten	Löschen
1	E-Mail	Tokyo		<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
2	Fax	Head Office 1F		<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
3	Fax	Head Office 2F		<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
4	Box	User Box		<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input type="button" value="Löschen"/>

Funktion	Beschreibung
[Adressbuch]	Ermöglicht das Prüfen des auf diesem System registrierten Adressbuchs oder das Registrieren und Ändern einer Adresse.
[Gruppe]	Ermöglicht das Prüfen des auf diesem System registrierten Gruppen-adressbuchs oder das Registrieren und Ändern einer Adresse.
[Programm-Registrierung]	Ermöglicht das Prüfen des auf diesem System registrierten Programm-adressbuchs oder das Registrieren und Ändern einer Adresse.
[Temporäre Kurzwahl]	Ermöglicht das Prüfen des auf diesem System registrierten Adressbuchs für temporäre Programme oder das Registrieren und Ändern einer Adresse.
[Titel]	Ermöglicht das Registrieren von maximal 10 Betrefftexten beim Senden von E-Mails.
[Text]	Ermöglicht das Registrieren von maximal 10 Haupttexten, die beim Senden von E-Mails verwendet werden können.
[Anwendungsregistrierung]	Anwendungseinstellungen und Serveradressen werden registriert, wenn im externen Server registrierte Anwendungen, wie z. B. RightFax Server, verwendet werden. Durch die Registrierung von Anwendungen und Servern ist es möglich, automatisch eine Verbindung zum Server der ausgewählten Anwendung herzustellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Option [Anwendungsregistrierung] wird nicht angezeigt, wenn das optionale <b>Fax-Kit</b> installiert ist.</li> </ul>
[Präfix/Suffix]	Ermöglicht das Registrieren von Präfix- oder Suffixangaben, die beim Senden von E-Mails als Zielinformationen hinzugefügt werden.

## 9.6.9 Fax

The screenshot shows the 'Fax' administration window. At the top, there's a status bar with 'Administrator', 'Scan-bereit', and 'Im Menü (Administrator-Modus)'. Below this is a sidebar menu with the following items: TTI/RTI, Telefon-Einstellungen, Sende-/Empfangseinstellung, Funktionseinstellung, Einstellung für PBX-Verbindung, Einstellung für Berichtsausgabe, Netzwerk Fax Einstellung, and Kopfzeileninformationen. The main content area is titled 'TTI/RTI' and contains three settings: 'Kopfzeile (Sendinform.)' with a dropdown set to 'Nicht-Bildbereich', 'Drucken - Ziel' with a dropdown set to 'EIN', and 'Fußzeile (Empfangsinform.)' with a dropdown set to 'AUS'. At the bottom right of the main area are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.


Funktion	Beschreibung
[TTI/RTI]	Geben Sie Einstellungen zum Drucken der Absender- oder Empfängerinformationen an.
[Telefon-Einstellungen]	Richten Sie die Einstellungen für die Faxleitung ein, wie z. B. Wählverfahren.
[Sende-/Empfangseinstellung]	Richten Sie die Papier-, Box und andere Einstellungen für den Versand und Empfang von Daten ein.
[Funktionseinstellung]	Richten Sie die Faxeinstellungen für Speicherempfangs- und Netzwerk-Fax-Vorgänge ein.
[Einstellung für PBX-Verbindung]	Richten Sie die Einstellungen für die Amtsleitung bei PBX-Verbindungen ein.
[Einstellung für Berichtsausgabe]	Legen Sie fest, ob Berichte (z. B. das Journal) beim Versand oder Empfang von Daten ausgedruckt werden sollen.
[Mehrfachleitungseinstell.]	Geben Sie die Parameter und Funktionen der Erweiterungsleitung ein. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieses Element wird angezeigt, wenn eine Leitung erweitert wird.</li> </ul>
[Netzwerk Fax Einstellung]	Richten Sie die Einstellung für die Verwendung der Netzwerkfaxfunktion ein.
[Kopfzeileninformationen]	Absenderinformationen und Faxnummern werden beim Versand von Daten registriert.

### 9.6.10 Verschiedene Einstellungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen nach den Anweisungen, die im Fenster für Elemente angezeigt werden, die die mehrere Einstellungen erfordern.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

- Konfigurieren von Einstellungen zum Senden eines gescannten Dokuments.
- Konfigurieren der Netzwerk-Druckeinstellungen.
- Einschränken der Nutzung dieses Systems.



#### Referenz

- Der Fortschritt des Einstellungsvorgangs wird auf der linken Seite dargestellt.
- Wenn der Einstellungsvorgang abgebrochen wird, kehren Sie zu der Seite für verschiedene Einstellungen zurück, nachdem die Elemente, die vor dem Abbruch konfiguriert wurden, angewendet wurden.

---

# 10

## Anhang

---



## 10 Anhang

### 10.1 Liste der Fehlermeldungen

Führen Sie die empfohlenen Schritte aus, wenn eine der folgenden Meldungen angezeigt wird.

Meldung	Ursache und Fehlerbehebung
Es konnte keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Netzwerkeinstellungen in den Administratoreinstellungen richtig konfiguriert sind.
Die Adresse für das Übertragungsverfahren kann nicht gewählt werden, da die maximal zulässige Anzahl Adressen für das Rundsenden überschritten ist.	Die Anzahl der angegebenen Ziele übersteigt die maximal zulässige Anzahl für einen Sendevorgang. Reduzieren Sie die Anzahl der Sendeziele oder teilen Sie den Sendevorgang auf mehrere Stapel auf.
Dokument konnte aufgrund unzureichender Festplattenkapazität nicht in Box gespeichert werden. Protokoll prüfen.	Die Festplatte ist voll. Löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien und versuchen Sie danach erneut, die Daten zu speichern.
Die Anzahl registrierter Benutzerboxen hat das erlaubte Maximum erreicht.	Die Anzahl registrierter Benutzerboxen hat das erlaubte Maximum erreicht. Die maximale Anzahl von Benutzerboxen, die angelegt werden können, ist erreicht.
Anzahl in der Box registrierter Dateien hat erlaubtes Maximum erreicht.	Anzahl in der Box registrierter Dateien hat erlaubtes Maximum erreicht. Die maximale Anzahl von Dokumenten, die in einer Benutzerbox gespeichert werden können, ist erreicht.
Anzahl der programmierten Aufträge hat das erlaubte Maximum erreicht. Warten, bis ein programmierter Auftrag abgeschlossen ist.	Die maximale Anzahl von Jobs, die programmiert werden können, ist erreicht. Warten Sie, bis ein anderer Job fertig gestellt wurde, oder löschen Sie einen aktuellen Job.



#### Referenz

Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie in der [Bedienungsanleitung Netzwerk-Administrator].

## 10.2 Glossar

Begriff	Beschreibung
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Spezifikationen des Ethernet-Standards. Es werden Kabel verwendet, die aus verdrehten Kupferdrahtpaaren bestehen. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 10 Mbps bei 10Base-T, 100 Mbps bei 100Base-TX und 1000 Mbps bei 1000Base-TX.
Abstufung	Die Schattierungsstufen eines Bilds. Bei Stufen mit einer hohen Nummer werden die Übergänge zwischen den Schattierungen weicher wiedergegeben.
Adobe® Flash®	Eine Software und das dazugehörige Dateiformat für die Erstellung von Inhalten durch die Kompilierung von Vektorgrafiken, bei denen Animationen und Sound miteinander kombiniert werden. Entwickelt von Adobe Systems (früher Macromedia, Inc.). Die Software erlaubt die Handhabung interaktiver Inhalte über die Tastatur oder die Maus. Die Dateien können relativ kompakt gehalten und in einem Web-Browser mit einer speziellen Plugin-Software dargestellt werden.
Anonymous-FTP	Während normale FTP-Sites durch einen Benutzernamen und ein Kennwort geschützt sind, kann diese Art von FTP-Site von jedem Benutzer ohne Kennwort genutzt werden. Dazu muss nur anonymous als Benutzername eingegeben werden.
Anschlussnummer	Eine Nummer für die Identifizierung des für die Übertragung verwendeten Ports, die jedem Prozess zugeordnet ist, der auf einem Computer in einem Netzwerk ausgeführt wird. Ein Anschluss kann nicht für mehrere Prozesse verwendet werden.
Auflösung	Der Auflösungswert gibt an, wie viele Details eines Objekts bei einer Bildanzeige oder einem Druckvorgang exakt reproduziert werden können.
Auftrag drucken	Eine von einem Computer an ein Druckgerät übertragene Druckanforderung.
Auto-IP	Mit dieser Funktion kann eine IP-Adresse automatisch bezogen werden. Wenn keine IP-Adresse über DHCP erhalten werden kann, bezieht die Auto-IP-Funktion eine IP-Adresse aus dem Adressbereich "169.254.0.0".
Bilddichte-kompensation	Farbton-Korrekturfunktion für Ausgabegeräte wie Drucker und Monitore/Displays.
Bildschirmfrequenz	Gibt die Dichte der Punkte an, die zum Erstellen des Bilds verwendet werden.
Bit	Abkürzung für "Binary Digit". Die kleinste Informationseinheit, die auf einem Computer oder Drucker verarbeitet wird. Ein Bit verwendet nur eine 0 oder eine 1 zur Darstellung von Daten.
Bitmap-Schrift	Schrift, die eine Sammlung von Punkten zur Darstellung von Zeichen verwendet. Die größeren Bitmap-Schriften zeichnen sich durch ungleichmäßige Ränder aus.
BMP	Abkürzung für "Bitmap". Dies ist ein Dateiformat zum Speichern von Bilddaten. (Die Dateierweiterung lautet ".bmp".) Wird häufig auf Windows-Plattformen verwendet. BMP deckt die Farbtiefe von Monochrom (2 Werte) bis Vollfarbe (16.777.216 Farben) ab. BMP-Bilder eignen sich nicht für eine komprimierte Speicherung.
Byte	Ein Byte bezeichnet eine Informationseinheit (Datenmenge) auf einem Computer oder Drucker. Ein Byte umfasst acht Bit.
Dateierweiterung	Zeichen, die zur Identifizierung des Dateiformats an den Dateinamen angehängt werden. Die Dateierweiterung wird nach einem Punkt hinzugefügt, beispielsweise ".bmp" oder ".jpg".
Deinstallation	Beabsichtigtes, ordnungsgemäßes Löschen von Software, die auf einem Computer installiert ist.
DHCP	Abkürzung für "Dynamic Host Configuration Protocol". Dieses Protokoll wird für Client-Computer in einem TCP/IP-Netzwerk verwendet, um die Netzwerkkonfiguration automatisch von einem Server zu laden. Durch den alleinigen Einsatz eines DHCP-Servers für die zentrale Verwaltung der IP-Adressen der DHCP-Clients kann ein Netzwerk aufgebaut werden, in dem keine Adressenkonflikte oder andere Probleme auftreten.
Dichte	Die Dichte eines Bilds.
Dithering	Methode zum Darstellen der Schattierung von Grau mit Schwarz und Weiß. Die Verarbeitung ist einfacher als mit der Fehlerdiffusion, kann jedoch zu Unregelmäßigkeiten im Bild führen.

Begriff	Beschreibung
DNS	Kürzel für "Domain Name System". DNS ermöglicht den Abruf der IP-Adresse, die einem Hostnamen in Netzwerkumgebungen zugeordnet ist. Mit Hilfe von DNS kann ein Benutzer auf andere Computer im Netzwerk zugreifen, indem er einfach die Hostnamen statt der oftmals komplizierten und schwer zu merkenden IP-Adressen eingibt.
DPI (dpi)	Akronym für "Dots Per Inch" (Punkte pro Zoll). Eine von Druckern und Scannern verwendete Einheit für die Auflösung. Sie gibt die Anzahl der Punkte an, die auf einem Zoll verwendet werden. Je höher der Wert, desto höher ist die Auflösung.
Drucken mit Authentifizierung	Mit dieser Funktion können Sie einen bei aktiver Benutzerauthentifizierung vom Druckertreiber gesendeten Auftrag drucken.
Druckertreiber	Software, die als Brücke zwischen einem Computer und einem Drucker fungiert.
Eigenschaft	Attributinformation. Bei Verwendung eines Druckertreibers können verschiedene Funktionen in den Dateieigenschaften angegeben werden. Anhand der Eigenschaften einer Datei können die Attributinformationen zu der Datei überprüft werden.
Einzelseiten-TIFF	Eine TIFF-Datei, die nur ein Bild enthält.
Ethernet	Ein Standard für LAN-Übertragungsleitungen.
Festplatte	Gerät mit großer Kapazität für das Speichern von Daten. Die Daten bleiben selbst nach dem Ausschalten des Systems erhalten.
FTP	Akronym für "File Transfer Protocol". Ein Protokoll zur Übertragung von Dateien über das Internet, ein Intranet oder ein anderes TCP/IP-Netzwerk.
Graustufen	Eine Form der monochromen Bilddarstellung, die die Abstufungen zwischen Schwarz und Weiß nutzt.
Halbton	Eine Methode für die Darstellung von Schattierungen in einem Bild, bei der schwarze und weiße Punkte unterschiedlicher Größe verwendet werden.
HTTP	Akronym für "HyperText Transfer Protocol". Ein Protokoll, das für den Austausch von Daten zwischen einem Webserver und einem Client (z. B. einem Webbrowser) verwendet wird. Über HTTP können Dateien mit Bildern, Audiodaten und Filmen, die mit Dokumenten verknüpft sind, einschließlich ihrer Darstellungsformate und weiterer Informationen übertragen werden.
Installieren	Bezeichnet die Bereitstellung von Hardware, Betriebssystemen, Anwendungen, Druckertreibern oder anderer Software auf einem Computer.
IP-Adresse	Eine Adresse bzw. ein Code, der zur Identifizierung eines einzelnen Netzwerkgeräts im Internet dient. IPv4 (Internet Protocol Version 4), ein heute weit verbreitetes Protokoll, nutzt eine aus vier Teilen bestehende 32-Bit-Nummer als IP-Adresse. Ein Beispiel für eine IP-Adresse gemäß IPv4 ist 192.168.1.10. Dagegen nutzt IPv6 (Internet Protocol Version 6), das Protokoll der nächsten Generation, 128-Bit-Nummern als IP-Adressen. Eine IP-Adresse wird jedem Computer oder sonstigem Gerät, das mit dem Internet verbunden ist, zugewiesen.
JPEG	Akronym für Joint Photographic Experts Group; ein zum Speichern von Bilddaten verwendetes Dateiformat. (Die Dateierweiterung lautet ".jpg".) Die Komprimierungsrate beträgt in der Regel 1/10 bis 1/100. JPEG ist eine effektive Methode zum Komprimieren von Fotos und anderen natürlichen Bildern.
Kerberos	Eine Netzwerk-Authentifizierungsmethode für Windows 2000 oder spätere Versionen, die für Active Directory-Authentifizierung verwendet wird. Kerberos stellt einen "authentischen Punkt" im Netzwerk für die zweistufige Authentifizierung bei der Benutzeranmeldung und die Nutzung der Netzwerkressourcen bereit. Damit wird die sichere und effiziente Authentifizierung der Benutzer ermöglicht.
Kompaktes PDF	Eine Komprimierungsmethode zum Verkleinern von Datenmengen mithilfe des Formats PDF, das zum Digitalisieren von Farbdokumenten verwendet wird. Kompaktes PDF ermöglicht eine starke Komprimierung durch Ermitteln der Text- und Bildbereiche und Anwendung der für die einzelnen Bereiche optimalen Auflösung und Komprimierungsmethode. Das Kompakt-PDF-Format kann auf diesem System ausgewählt werden, wenn Dokumente anhand der Scan-Funktionen dieses Systems digitalisiert werden.
Kontrast	Der Unterschied in der Intensität zwischen den hellen und dunklen Bereichen eines Bildes (Hell-Dunkel-Verteilung). "Niedriger Kontrast" kennzeichnet ein Bild mit geringen Unterschieden zwischen hellen und dunklen Bereichen. Dagegen sind bei einem Bild mit "Hohem Kontrast" die Unterschiede zwischen den hellen und dunklen Bildbereichen sehr groß.

Begriff	Beschreibung
LAN	Akronym für "Local Area Network" (Lokales Netzwerk). Ein Netzwerk, das durch den Zusammenschluss von Computern auf derselben Etage, im selben Gebäude oder in benachbarten Gebäuden eingerichtet wird.
LDAP	Abkürzung für "Lightweight Directory Access Protocol". Dieses Protokoll ermöglicht den Zugriff auf eine Datenbank, mit der E-Mail-Adressen und Umgebungsinformationen der Benutzer im Internet, im Intranet oder in anderen TCP/IP-Netzwerken verwaltet werden können.
Mehrseitiges TIFF	TIFF-Datei, die aus mehreren Seiten besteht.
Miniaturbild	Eine Funktion zum Anzeigen einer Miniaturansicht des Inhalts einer Bild- oder Dokumentdatei (Bild wird angezeigt, wenn die Datei geöffnet wird).
OS	Akronym für "Operating System" (Betriebssystem). Die Basissoftware zur Steuerung des Systems eines Computers. Windows, MacOS und Unix sind Betriebssysteme.
PASV-Modus	Abkürzung für PASsive; ein Modus zum Herstellen einer Verbindung zwischen einem innerhalb einer Firewall liegenden System und einem FTP-Server. Wenn dieser Modus nicht aktiviert ist, bewertet die Firewall den Zugriff als "nicht autorisiert" und blockiert die Verbindung. In dem Fall sind keine Dateiübertragungen möglich.
PDF	Akronym für "Portable Document Format". Ein elektronisch formatiertes Dokument mit der Dateierweiterung ".pdf". PDF basiert auf dem Format PostScript. Die kostenlose Software Adobe Acrobat Reader kann zum Anzeigen von PDF-Dokumenten genutzt werden.
Pixel	Die kleinste Einheit eines Bilds. Pixel bezeichnet einen Bildpunkt, die kleinste Einheit eines Bilds.
Plug & Play	Ein Mechanismus, mit dem ein Peripheriegerät sofort erkannt wird, wenn es an einen Computer angeschlossen wird. Außerdem wird automatisch ein geeigneter Treiber gesucht, sodass das Gerät betriebsbereit ist.
PPI	Akronym für Pixels Per Inch (Bildpunkte pro Zoll); Maßeinheit für Auflösung, insbesondere für Monitore und Scanner. Gibt an, wie viele Bildpunkte pro Zoll enthalten sind.
Protokoll	Die Regeln, die es Computern erlauben, mit anderen Computern oder mit Peripheriegeräten zu kommunizieren.
Proxy-Server	Ein Server, der als Vermittler zwischen den einzelnen Clients und verschiedenen Servern dient, um die Sicherheit von Internetverbindungen im gesamten System zu gewährleisten.
Scannen	Lesen von Bilddaten durch kontinuierliches Verschieben ausgerichteter Bildsensoren. Die Richtung, in der sich die Bildsensoren bewegen, wird als Hauptscanrichtung bezeichnet. Die Richtung, in der die Bildsensoren ausgerichtet werden, wird Nebescanrichtung genannt.
SMB	Akronym für "Server Message Block". Ein Protokoll, dass die gemeinsame Nutzung von Dateien und Druckern ermöglicht (hauptsächlich über das Windows-Netzwerk).
Speicher	Speichereinheit zur vorübergehenden Speicherung von Daten. Einige Arten von Speicher behalten Daten selbst nach dem Ausschalten bei, andere dagegen nicht.
SSL/TLS	Abkürzung für "Secure Socket Layer/Transport Layer Security". Dabei handelt es sich um eine Verschlüsselungsmethode für die sichere Übertragung von Daten zwischen dem Web-Server und einem Browser.
Standard	Grundeinstellung. Dabei handelt es sich um vorab definierte Einstellungen, die beim Einschalten des Systems oder beim Auswählen einer Funktion aktiviert werden.
Standardgateway	Ein Gerät, z. B. ein Computer oder Router, das als "Gateway" (Tor) für den Zugriff auf Computer in anderen LANs genutzt wird.
Subnetz-Maske	Ein Wert, um ein TCP/IP-Netzwerk in mehrere kleine Netzwerke (Subnetze) aufzuteilen. Der Wert gibt an, wie viele höherrangige Bits einer IP-Adresse als Netzwerkadresse verwendet werden.

Begriff	Beschreibung
TCP/IP	Kürzel für Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Dieses Protokoll ist quasi das Standardprotokoll, das vorrangig im Internet verwendet wird. Die einzelnen Netzwerkgeräte werden über IP-Adressen identifiziert.
TIFF	Abkürzung für "Tagged Image File Format". Dabei handelt es sich um ein für die Speicherung von Bilddaten verwendetes Dateiformat. (Die Dateierweiterung lautet ".tif".) Durch die Verwendung des "Tags" (Kennzeichens), das den Datentyp angibt, können Informationen für verschiedene Bildformate als einzelne Bilddaten gespeichert werden.
Treiber	Software, die als Brücke zwischen einem Computer und einem Peripheriegerät fungiert.
TWAIN	Ein Schnittstellenstandard für Bildbearbeitungsgeräte, beispielsweise Scanner und Digitalkameras, und Anwendungen, wie z. B. Grafiksoftware. Zur Verwendung eines TWAIN-kompatiblen Geräts ist der richtige TWAIN-Treiber erforderlich.
USB	Akronym für "Universal Serial Bus". Eine allgemeine Schnittstelle, über die eine Maus, ein Drucker und andere Geräte an einen Computer angeschlossen werden können.
Vorschau	Funktion, die es Ihnen erlaubt, ein Bild vor der Verarbeitung für das Drucken oder Scannen anzuzeigen.
Webbrowser	Software für die Anzeige von Webseiten. Bekannte Webbrowser sind Internet Explorer und Netscape Navigator.





**Index**



# 11 Index

## 11.1 Index nach Element

1-seitig/2-seitig 7-9

### A

Ablageeinstellungen 7-66  
 Abruf Senden Box 7-86  
 Abruf-Empfang Box bzw.  
 Bulletin-Board Box 7-85, 8-8  
 Abteilung 7-50  
 Administratoreinstellungen 8-4, 8-15  
 Adressbuch - Suchen 7-40  
 Adresstyp 7-40  
 Alle Daten überschreiben 8-29  
 Anmerkungsbox 6-3, 7-92, 8-17  
 Anpassen 9-21  
 Anwendung 7-64, 7-73  
 Anwendung - Buchkopie 6-16  
 Anwendung - Rahmen löschen 6-15  
 Anz. Sätze 7-9  
 Anzeige von Detailinformationen 7-71  
 Aufbau der Seite 9-15  
 Auflösung 7-50, 7-69  
 Auftrag 9-18  
 Auftragsliste 3-6  
 Auftragsliste - Auftragsdetails 3-7  
 Auftragsliste - Löschen 3-6  
 Ausgabeprogramm 7-10

### B

Basis - 1-seitig/2-seitig 6-7  
 Basis - Auflösung 6-7  
 Basis - Bidldichte 6-12  
 Basis - Dateityp 6-8  
 Basis - Farbe 6-12  
 Basis - Originaltyp 6-6  
 Bedienfeld 3-2  
 Benutzerauthentifizierung 2-8  
 Benutzerauthentifizierung/Kostenstelle 9-40  
 Benutzer-Box Einstellung 8-10, 8-20  
 Benutzerbox für erneute Faxübertragung 7-98  
 Benutzerdef. Format 6-13  
 Benutzername 7-45, 7-46, 7-47  
 Betreff 7-58  
 Betriebsumgebung 9-3  
 Bildanpassung 6-14  
 Bildversatz - Rückseitenversatz ändern 7-17  
 Bindung Übertragen 7-37  
 Bindungsposition 6-17  
 Box erlauben/einschränken 8-23  
 Box für kennwortverschlüsselte PDF 7-100  
 Box für vertrauliche Dokumente 7-87

Box-Admin.Einstellung 8-26

Boxen 9-18, 9-42

Buch löschen - Mitte löschen 6-17

Buch löschen - Rahmen löschen 6-16

Buchkopie-Methode 6-16

### C

Code & Druck - Einstellung für Löschen nach  
 Drucken 8-24

Code & Druck Box 7-101

Code- & Druckeinstellungen 8-25

### D

Dateiliste 9-23

Dateiname 2-10

Dateipfad 7-45, 7-46, 7-47, 7-104

Dateityp 6-8, 7-51, 7-70

Datum/Uhrzeit 7-22

Deckblatt 7-18

Detail 3-11

Detaileinstellungen 7-27, 7-29, 7-30, 7-32, 7-46,  
 7-47, 7-84

Detailsuche 7-41, 7-60

Dichte 7-95

Digitale Signatur 7-63

Direktdruck 9-19

Dokument bearbeiten 7-74

Dokumentdetails 7-71, 7-105

Dokumentname 7-58

Druck 4-5, 4-15, 7-6, 7-7, 9-24

Druck - Anwendung 7-16

Druck - Basis 7-9, 7-105

Druckereinstellungen 9-43

Druckposition 7-96

Druckpräferenzen prüfen 7-109

### E

ECM AUS 7-57

Eigene Anzeigeeinstellungen 8-10

Eingabe des PIN-Codes 7-109

Einstellung f. eingef. Seiten 7-24

Einstellung für Dokumenthaltezeit 8-22

Einstellung für maximale Anzahl Boxen 8-19

Einstellung für zulässige Boxenanzahl 8-19

Einstellungen für URL-Adresse 7-60

Einstellungen für Verbindungsverfahren 7-61

E-Mail 7-44, 7-49

E-Mail-Einstellungen 7-58

E-Mail-Verschlüsselung 7-63

Empfängereinstellung 7-44

Erstellen eines Benutzerpostfachs 8-6, 8-16  
 Externer Speicher 4-11, 4-15, 6-3, 7-103  
 Externer Speicher Funktionseinstellung 8-23

## F

Falzung/Heftung 7-12  
 Farbe 7-10, 7-70  
 Fax 7-43, 9-45  
 Fax-Kopfzeileinstellungen 7-63  
 Faxnummer 7-49  
 F-Codeübertragung 7-62  
 Festplatte formatieren 8-31  
 Festplatteneinstellung 8-27  
 Festplattenkennwort 8-30  
 Festplattenverschlüsselung 8-31  
 Firmenname 7-50  
 Fleckfilter 6-20  
 Fotoformat 6-13  
 FTP 7-46

## G

Glossar 10-4  
 Gruppieren 7-11

## H

HDD-Daten überschreiben 8-28  
 Heften 7-11  
 Heften - Position angeben 7-11  
 Heftrand 7-16  
 Herunterladen 9-30  
 Hintergrundentfernung 6-14  
 Hostname 7-45, 7-46, 7-47

## I

In externen Speicher übertragen 7-68  
 Index 7-41  
 Informationen 9-17  
 Internet-Fax 7-44  
 IP-Adressfax 7-45

## J

Jobverlauf 7-48

## K

Kapitel 7-20  
 Kennwort 7-46, 7-47  
 Kennwortübertragung 7-62  
 Kombinieren 7-7, 7-13  
 Kommunikationseinstellungen 7-56  
 Kontinuierlicher Druck 7-15  
 Kopfzeile/Fußzeile 7-32  
 Kopie 7-68  
 Kopierschutz 7-26  
 Kopiersperrentyp 7-28  
 Kurzwahl 8-10

## L

LDAP-Suche 7-48

LDAP-Suche - Erweiterte Suche 7-49  
 LDAP-Suche - Suchen 7-49  
 Leere Box löschen (Administratoreinstellungen) 8-7  
 Leitungseinstellg. 7-57  
 Leitungseinstellung 7-56  
 Linker Bereich 3-5  
 Liste der Fehlermeldungen 10-3  
 Lochen 7-11  
 Lochen - Position angeben 7-12  
 Löschen von Dokumenten 7-67  
 Löschezitpunkt  
 Code & Druck 8-22  
 Löschezitpunkt für verschlüsselte PDFs 8-21

## M

Manuelle Eingabe 7-42, 7-60  
 Mehrfachstempel 7-31  
 Menüstruktur 1-7, 4-23, 8-3  
 Mobiltelefon/PDA 7-108  
 Mobiltelefon/PDA-Einstellung 8-12, 8-25

## N

Nachname 7-49  
 Nächstes Ziel 7-46, 7-47  
 Name 7-49  
 Name bearbeiten 7-67  
 Netzwerk 9-41  
 Neu 7-82  
 Nicht verwendete Boxen löschen 8-20  
 Nummerierungstext 7-95  
 Nur geschützte Druckaufträge 8-27

## O

ODER/UND/Beginnt mit/Endet mit 7-50  
 Original angeben 6-19  
 Originaleinstellungen 6-19  
 Outline PDF 6-11, 7-54  
 Overlay speichern 7-81  
 Overlay-Einstellung 7-35

## P

Papier 7-106  
 Position 7-27, 7-32  
 Print/save 7-100  
 Proxy-Server-Nutzung 8-11

## R

Referenz 7-46  
 Registriertes Overlay 7-34  
 Relais-Box 8-9  
 Richtung angeben - Bindungsposition 6-20  
 Richtung angeben - Originalausrichtung 6-19

## S

Save in user box 7-107  
 Scaneinstellungen 6-6  
 Scanformat 6-13  
 Scanner 6-11, 7-55

Schärfe 6-15  
 Seite drehen 7-75  
 Seite löschen 7-74  
 Seite verschieben 7-77  
 Seitendruck 7-65  
 Seitenzahl 7-23  
 Senden 4-8, 7-36, 7-37, 9-27  
 Separater Scan 6-18  
 Sichere Datei automatisch löschen 8-21  
 Sichere Druckdatei löschen 8-20  
 Sicherh.details 8-27  
 Sicherheit 9-39  
 SMB 7-45  
 Sortieren 7-11  
 Speicherempfangsbox 7-90  
 Speichern 4-3, 4-11, 4-17  
 Speichern von Dokumenten 2-3, 6-3  
 Stadt 7-49  
 Standardformat 6-13  
 Stempel 7-25  
 Stempel erstellen 7-21, 7-54  
 Stempелеinstellungen 8-32  
 Stempeltyp 7-30  
 Suchoptionen 7-42  
 Symbole 3-4  
 System 6-4  
 Systemeinstellungen 9-38

## T

Text 7-59  
 Text ändern 7-95  
 Timerübertragung 7-61  
 Touch Display 3-4  
 Trenn-/Deck/- Trennblatt 7-17  
 Typ der Seitenzahlen 7-96

## U

Überprüfen/temporär ändern 7-33  
 Überprüfung der Festplattenkapaz. 8-27  
 Überschreiben 7-83  
 Überseeübertragung 7-56  
 Umgang mit Dokumenten 2-4

## V

V.34 aus 7-57  
 Verknüpfungsdatei-Fehlerbenachrichtigung 8-11  
 Versch. /Kopieren 9-33  
 Verschieben von Dokumenten 7-67  
 Verschiedene Einstellungen 9-46  
 Verschlüsselte PDF-Daten 7-104  
 Verschlüsselung 6-9, 7-52  
 Verschlüsselung - Detaileinstellungen 6-9, 7-52  
 Versetz. - Ausgabe 7-11  
 Verwalten von Dokumenten 2-6  
 Verwendung/Datei 7-3  
 Verwendung/Datei - Auftrag prüfen 3-13  
 Verwendung/Datei - Auftrag prüfen -

Dokumenteinstellungen Inhalt 3-14  
 Verwendung/Datei - Auftrag prüfen - E-Mail-  
 Einstellungen bestätigen 3-15  
 Verwendung/Datei - Auftrag prüfen -  
 Übertragungseinstellungen 3-15  
 Verwendung/Datei - Auftrag prüfen -  
 Zieleinstellungen 3-14  
 Verwendung/Datei - Detail 3-13  
 Von 7-59  
 Voreinstellung für Anzeige 8-10  
 Vorname 7-49  
 Vorschau 3-16, 7-72  
 Vorschau/Bereich festlegen 7-79  
 Vorschau/Durch Eingabe festlegen 7-79

## W

Wartung 9-37  
 Webbrowser-Cache 9-4  
 WebDAV 7-47  
 Web Connection 9-3

## Z

Zeiteinstellung Dokumentlöschung 8-24  
 Ziel überprüfen und senden 7-57  
 Zielregistrierung 9-20, 9-44  
 Zoom 7-14  
 Zugriff 9-3  
 Zwischenblatt 7-19

## 11.2 Index nach Schaltfläche

1-seitig 6-7  
 1-seitig/2-seitig 6-7  
 2-auf-1 7-13  
 4-auf-1 7-13  
 8-auf-1 7-13

### A

Abteilung 7-50  
 Adresstyp 7-40  
 Alle Aufträge 3-8, 3-10, 3-11, 3-12  
 Alle Daten überschreiben 8-29  
 Alle wählen 7-4  
 Anmerkungsbox 7-92, 8-17  
 Anwendung 7-38  
 Auflösung 6-7, 7-50  
 Auftrag freigeb. 3-7  
 Auftrag prüfen 3-5  
 Auftragseinstellungen prüfen 3-13  
 Auftragsliste 3-5, 3-6  
 Ausgabe zeigen 3-17, 3-18  
 Ausgabeprogramm 7-7, 7-8  
 Auto 6-20  
 Auto Farbe 6-12

### B

Beendete Jobs 3-8, 3-10, 3-11, 3-12  
 Benutzerbox für Abrufübertragung 7-86  
 Benutzerdefiniertes Format 6-13  
 Benutzername 7-45, 7-46, 7-47  
 Betreff 7-58  
 Bild 7-54  
 Bilddetails 7-35  
 Bildjustage 6-14  
 Bildversatz 7-16  
 Bindung Übertragen 7-36  
 Bindungsposition 6-17, 6-20  
 Blatt 7-17  
 Blatt/Deckblatt/Kapitel einfügen 7-7  
 Box 6-5  
 Box erlauben/einschränken 8-23  
 Box für kennwortverschlüsselte PDF-Dokumente 7-100  
 Box für vertrauliche Dokumente 7-87  
 Box-Admin.-Einstellung 8-26  
 Boxeinstellungen 8-20  
 Boxname 8-6, 8-8, 8-9, 8-17  
 Box-Nr. 8-6, 8-8, 8-9, 8-17  
 Buchkopie 6-16  
 Bulletin-Board-Box 7-85, 8-8

### C

Code & Druck - Einstellung für Löschen nach Drucken 8-24  
 Code & Druck Box 7-101  
 Code- & Druckeinstellungen 8-25

Compact XPS 6-8, 7-51

### D

Dateipfad 7-45, 7-46, 7-47  
 Dateityp 6-8, 7-51  
 Datum/Uhrzeit 7-21, 7-22, 7-27, 7-28, 7-30, 7-31, 7-95, 8-18  
 Deckblatt 7-17  
 Deckblatt nur hinten bedrucken 7-24  
 Deckblatt v./h. bedrucken 7-24  
 Deckblatt/2-seitig 6-7  
 Detail 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13  
 Detaileinstellungen 6-9, 7-26, 7-27, 7-29, 7-30, 7-31, 7-32, 7-35, 7-46, 7-47, 7-84  
 Detailsuche 7-41  
 Dichte 6-12, 7-27, 7-32, 7-84, 7-95, 8-18  
 Digitale Signatur 7-63  
 Dok. berechtigungen 6-9, 7-52  
 Dokument bearbeiten 7-73  
 Dokument drucken 8-23  
 Dokument speichern 7-4, 8-23  
 Dokumentdetails 7-4, 7-66, 7-71, 7-73, 7-89, 7-91, 7-97, 7-105  
 Dokumenteinstellungen 7-38  
 Dokumentname 6-5, 7-58  
 Doppelseite 6-16  
 Druck 7-6, 7-102, 7-105  
 Druckposition 7-22, 7-23, 7-25, 7-96, 8-18  
 Duplex 6-7

### E

ECM AUS 7-57  
 Eigene Anzeigeeinstellungen - Boxeinstellungen 8-10  
 Einfügeart 7-19  
 Einstellung f. eingef. Seiten 7-23  
 Einstellung für Dokumenthaltezeit 8-22  
 Einstellung für zuläss. Boxenanz. 8-19  
 Einstellungen für URL-Benachrichtigung 7-60  
 Einstellungen für Verbindungsverfahren 7-61  
 E-Mail 7-44, 7-49  
 E-Mail-Einstellungen 7-58  
 E-Mail-Verschlüsselung 7-63  
 Empfängereinstellung 7-44  
 Entf 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 7-66, 7-89, 7-91, 7-97, 7-99, 7-100, 7-102  
 Erhöhen der Priorität 3-7  
 Erweiterte Suche 7-49  
 Externer Speicher 7-103  
 Externer Speicher Dokumentscan 8-23  
 Externer Speicher Funktionseinstellung 8-23

### F

Falzung/Heftung 7-12  
 Farbe 6-12, 7-55, 7-84  
 Fax 3-18, 7-43, 7-99

Fax-Kopfzeileinstellungen 7-63  
Faxnummer 7-49  
F-Code-Übertragung 7-62  
Festplatte formatieren 8-31  
Festplatteneinstellung 8-27  
Festplattenkapazität prüfen 8-27  
Festplattenkennwort 8-30  
Festplatten-Verschlüsselungseinstellung 8-31  
Firmenname 7-50  
Fleckfilter 6-20  
Foto 6-6  
Fotoformat 6-13  
Front Cover 6-16  
FTP 7-46

## G

Gelösch. Jobs 3-8, 3-10, 3-11, 3-12  
Graustufen 6-12, 7-55  
Gruppieren 7-38

## H

Halbfalz 7-12  
Heftrand 7-7, 7-8, 7-16  
Hintergr.dichte 6-14  
Hintergrundmuster 7-27, 7-29, 7-30  
Hostname 7-45, 7-46, 7-47

## I

Index 7-41, 8-6  
Internet-FAX 7-44  
IP-Adressfax 7-45

## J

Jobdetails 3-7  
JPEG 6-8, 7-51

## K

Kapitel 7-17  
Kennw. f. Relaisübertrag. 8-9  
Kennwort 6-9, 7-46, 7-47, 7-52, 8-6, 8-8, 8-17  
Kennwortübertragung 7-62  
Kombinieren 7-6, 7-7, 7-13  
Kommunikationseinstellungen 7-38  
Kompaktes PDF 6-8, 7-51  
Kontinuierlicher Druck 7-8, 7-15  
Kopfzeile/  
Fußzeile 7-21, 7-32  
Kopie 6-6, 7-20, 7-66, 7-68  
Kopierschutz 7-21, 7-26  
Kopierschutzmuster 7-27  
Kopiersperrenmuster 7-29  
Kurzwahl 8-10

## L

L1 3-9  
L2 3-9  
Leer 7-20  
Leitungseinstellung 7-56

Links 6-20  
Listenanzeige 7-4  
Löschen 7-67  
Löschzeitpunkt  
Code & Druck 8-22  
Löschzeitpunkt für verschlüsselte PDFs 8-21

## M

Manuell 7-14  
Mehrfachseiten 6-11, 7-55  
Mehrfachstempel 7-21, 7-31  
Miniaturansicht 7-4, 7-35  
Minimal 7-14  
Mit Seitennummer 7-24  
Mitte löschen 6-17  
Mittenheftung 7-12  
Modus 1 8-28  
Modus 2 8-28  
Modus prüfen 3-8, 3-9  
Muster für Kennwortkopie 7-30  
Muster überschreiben 7-27, 7-32

## N

Nachname 7-49  
Nächste Seite 3-17, 3-18, 7-79  
Nächstes Ziel 7-45, 7-46, 7-47  
Name 7-49  
Name anzeigen 7-35  
Name bearbeiten 7-66, 7-67, 7-89, 7-91, 7-97  
Neu 7-82  
Nicht verwend. Box löschen 8-20  
Nummerierungstext 7-95, 8-18  
Nur geschützte Druckaufträge 8-27

## O

Oben 6-20  
ODER/UND/Beginnt mit/Endet mit 7-50  
Öffentliche Box, Persönliche Box oder Gruppenbox 8-6  
Ohne Seitennummer 7-24  
Original gemischt 6-19  
Original Langformat 6-19  
Original Punktmatrix 6-6  
Original Wickelfalz 6-19  
Original-Ausrichtung 6-19  
Originaleinstellungen 6-5, 6-19  
Originaltyp 6-6  
Overlay speichern 7-73, 7-81, 7-97

## P

Papier 7-106  
Papiertyp f. Kapitel 7-20  
PDF 6-8, 7-51  
Pflichtspeicherempfangsbox 7-90  
Position 7-26, 7-27, 7-31, 7-32  
Position ändern/  
löschen 7-27, 7-32  
Position angeben 7-11

Priorität Überschreiben 8-28  
 Priorität Verschlüsselung 8-28

## R

Rahmen löschen 6-15, 6-16  
 Referenz 7-46  
 Registrierter Stempel 7-27, 7-31  
 Registriertes Overlay 7-21, 7-34  
 Relais-Box 8-9  
 Relais-Ziel 8-9  
 Rückseite (Kopie) 7-18  
 Rückseite (leer) 7-18

## S

S/W 6-12, 7-55  
 Scaneinstellungen 6-5  
 Scanformat 6-13  
 Scannen 3-18  
 Schärfe 6-15  
 Seite drucken 7-65  
 Seiten auslassen 7-24  
 Seitentrennung 6-11, 7-55  
 Seitenzahl 7-21, 7-23  
 Seitenzahl nicht drucken 7-24  
 Separater Scan 6-18  
 Sichere Datei automatisch löschen 8-21  
 Sichere Druckdatei löschen 8-20  
 SMB 7-45  
 Sonstige 7-27, 7-28, 7-30, 7-31  
 Sortieren 7-19, 7-20  
 Stadt 7-49  
 Stempel 7-21, 7-25  
 Stempel erstellen 7-7, 7-8, 7-54, 7-64  
 Stempелеinstellungen 8-32  
 Suchen 7-38, 7-40, 7-49

## T

Testdruck 7-98  
 Text 6-6, 7-54, 7-59, 8-18  
 Text ändern 7-95  
 Text/Foto 6-6  
 Text-/Hintergrundfarbe 7-27, 7-29, 7-30  
 Textdetails 7-22, 7-23, 7-33  
 Textfarbe 7-25, 7-32  
 Textgröße 7-25, 7-27, 7-29, 7-30, 7-32  
 TIFF 6-8, 7-51  
 Timerübertragung 7-61  
 Timerversandauftrag 3-9  
 Trennblattpapier 7-19  
 Trennen 6-16  
 Typ der Seitenzahlen 7-96, 8-18

## U

Überprüfen/temporär ändern 7-32  
 Überschreiben 7-83  
 Überseeübertragung 7-56  
 Übertrag.-liste 3-10, 3-11, 3-12

## V

V.34 aus 7-57  
 Verschieben 7-66  
 Verschieben von Dokumenten 7-67  
 Verschlüsselung 6-9, 7-52  
 Vollbild 7-14  
 Vollfarbe 6-12, 7-55  
 Von 7-59  
 Vord. /hint. Deckbl. 6-16  
 Vordefinierter Stempel 7-27, 7-28, 7-30, 7-31  
 Voreinstellung für Anzeige 8-10  
 Vorh. Seite 3-17, 3-18, 7-79  
 Vorhandene Einstellung 7-14  
 Vorhandene Farbeinst. verwenden 7-55  
 Vorn (Kopie) 7-18  
 Vorn (leer) 7-18  
 Vorname 7-49  
 Vorschau 3-5, 3-16, 7-71, 7-72  
 Vorschau/Bereich festlegen 7-79  
 Vorschau/Durch Eingabe festlegen 7-79

## W

Wahlwiederholung 3-9, 3-10  
 WebDAV 7-47  
 Weiterleiten 3-10

## X

XPS 6-8, 7-51

## Z

Zeiteinstellung Dokumentlöschung 8-24  
 Zoom 7-7, 7-14  
 Zurücksetzen 7-4

# ***RICHTLINIE 2002/96/CE FÜR DIE BEHANDLUNG, SAMMLUNG, WIEDERVERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK ALTGERÄTEN UND DEREN BESTANDTEILE***

## **INFORMATIONEN**

### ***1. FÜR DIE LÄNDER DER EUROPÄISCHEN UNION (EG)***

Es ist verboten, jede Art von Elektro- und Elektronik-Altgeräten als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen: es ist Pflicht, diese separat zu sammeln.

Das Abladen dieser Geräte an Orten, die nicht speziell dafür vorgesehen und autorisiert sind, kann gefährliche Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit haben.

Widerrechtliche Vorgehensweisen unterliegen den Sanktionen und Maßnahmen laut Gesetz.

#### ***UM UNSERE GERÄTE ORDNUNGSGEMÄß ZU ENTSORGEN, KÖNNEN SIE:***

- a) Sich an die örtliche Behörde wenden, die Ihnen praktische Auskünfte und Informationen für die ordnungsgemäße Verwaltung der Abfälle liefert, beispielsweise: Ort und Zeit der Sammelstation etc.
- b) Beim Neukauf eines unserer Geräte ein benutztes Gerät, das dem neu gekauften entspricht, an unseren Wiederverkäufer zurückgeben.

Das durchkreuzte Symbol auf dem Gerät bedeutet, dass:



- Nach Ableben des Gerätes, dieses in ausgerüstete Sammelzentren gebracht werden und separat von Siedlungsabfällen behandelt werden muss;
- Erbauer die Aktivierung der Behandlungs-, Sammel-, Wiederverwertungs- und Entsorgungsprozedur der Geräte in Konformität mit der Richtlinie 2002/96/CE (u. folg.mod.) garantiert.

### ***2. FÜR DIE ANDEREN LÄNDER (NICHT-EG-STAATEN)***

Das Behandeln, Sammeln, Wiederverwerten und Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten muss nach den geltenden Vorschriften des jeweiligen Landes erfolgen.